






AGIR: 695

SOCIETATEA POLITECNICĂ DIN ROMÂNIA

CENTENARUL CĂILOR FERATE


(1830 — 1930)



C12.02.6
Cl:04.01.01


BUCUREȘTI

1 9 3 0



GEORGE STEPHENSON

<https://biblioteca-digitala.ro>



MARC SEGUIN

ISTORICUL ȘI DESVOLTAREA CĂILOR FERATE ALE LUMII DELA INCEPUTURILE LOR ȘI PÂNĂ AZI

NICOLAE I. PETCULESCU

Inginer Inspector General

Mersul statornic către progres și civilizație al societăților moderne omenеști se datorează, pe calea spirituală, tiparului și pe cea materială — în mare parte — drumului de fier.

Aceste două mari invențiuni, care onorează omenirea, au adus schimbări atât de adânci, prefaceri și îmbunătățiri atât de însemnate existenței și soartei omului, încât orice cugetător nu se poate reține de a nu le întona imnuri de slavă și de a nu le asemui cu acele antice legende de revelații divine, aducătoare de mântuire și fericire.

Istoria a numit veacul al XIX-lea secolul drumului de fier, recunoscând astfel că această invențiune constituе suprema manifestare omenească a acelui veac și că, deci, ca însemnătate, este superioară desființării robiei popoarelor de culoare, emancipării și împrorietării servilor, formării și întăririi statelor naționale, democratizării societăților omenești, adică, cucerirea acelor bunuri morale, fără de cari nu pot trăi și lucra oamenii liberi !

Imensele rețele de căi ferate, ce împânzesc azi globul și în cari omenirea a investit cu mult mai mari capitaluri, decât în toate celelalte industrii luate împreună, sunt creațiuni colective: toate puterile sociale au contribuit la săvârșirea acestei opere uriașe, a cărei măreție a întrecut cu mult splendoarea celor șapte minuni ale lumii vechi.

Ele nu s'au putut înfăptui, decât cu concursul științei, care este rodul tainicei gândiri omenești, al industriei, care fecun-

dează, însoțește și sporește capitalurile existente, al muncii materiale, care își are izvorul în energia maselor și în sfârșit al religiei, care este pedestalul cel mai puternic al acelei morale ideale, punct de rezim al ocârmuirii societăților omenești.

Inceputurile lor au fost grele: în Anglia marii proprietari credeau că le va aprinde pădurile și holdele, că le va speria turmele, că le va face castelele de nelocuit din pricina sgomotului și a fumului; în Germania se da o luptă înverșunată contra acelor cari ceruseră concesiunea întâiei căi ferate Nürnberg-Fürth. Obermedizinalcollegium afirma că această invențiune va pricinui numeroase boale ale creierului și oricine va vedea un tren mergând atât de repede (era vorba de 16 km/oră) va căpăta «delirium furiosum», motiv pentru care sfătuia ca întregul coprin al căii ferate să fie prevăzut cu o împrejmuire înaltă, pentru a feri populația de urmări nenorocite.

În Franța se temeau de asfixieri (din pricina fumului) și de reumatisme (din pricina tunelelor).

Revista «L'Illustration» era plină de satire la adresa căilor ferate.

În Rusia, Ministrul de finanțe Kankrin era împotriva lor, fiindcă favorizează influența streină în imperiu și fiindcă drumul de fier este o boală modernă de care Rusia trebuie ferită.

Nobilimea rusă a afirmat mai târziu, că eliberarea mujicilor s'a datorat numai înființării căilor ferate, iar poporul chinez atât de conservator și de temător de noutăți, a răsturnat dinastia sa națională, proclamând republică, din pricina legii din 1907, care prevedea executarea unei întinse rețele de cale ferată în Imperiul Ceresc.

În alte state, de pildă ca Olanda și Belgia, exista o rețea întinsă de canale de navigație interioară; în Grecia se credea că drumul de fier este de prisos, întrucât teritoriul național este înconjurat de mări, cari au săpat în uscat numerase goluri adânci, tot atâtea porturi sau adăpoaste bune pentru corăbii. La fel se cugeta în Italia sau peninsula Iberică, patriile acelor vestiți corăbieri, ce cutreerasă lumea, descoperind drumurile spre Indii, Oceania și cele două Americi. În sfârșit Danezii și Scandinavii, stând rezervați, așteptau rezultatele

înființării căilor ferate în celelalte state ale Europei, iar în țările noastre se credea că e o minune sau o amăgire ceea ce afirma Dinicu Golescu în descrierea călătoriei sale «că în Apus sunt căruțe, care umblă singure pe șine, fiind trase de aburii ce fierb într'un cazan».

Această atmosferă de temere, bănuială și neîncredere era menținută și de toți acei, pe cari construcția de căi ferate îi amenința cu ruina: de proprietarii de canale de navigație interioară, de birjari și cărăuși, de hangii și cărciumarii, așezați la drumul mare. În adevăr, întâia cale ferată a lumii «Liverpool-Manchester» odată construită, răpi imediat aproape întregul trafic al concurentului său, canalul Bridge-Water și pe când înainte de executarea căii ferate pe șoseaua Paris-Orléans vechiculele, (diligențe, trăsură, briști, căruțe), mergeau în șir la Paris, amestecate într'o învălmășeală nespusă printre turme, cirezi de vite și cârduri de păsări, în 1847, pe aceiași șosea creștea iarba.

La noi, pe dată ce Prințul Carol se urcă pe tron, stăruia ca să se revină asupra anulării concesiunii liniei București-Giurgiu, dar negustorii Giurgiului protestau pe motiv că executarea liniei le vatamă greu interesele. În același timp hangii, birjarii și cărăușii (bivolarii) cerură ca cel puțin linia să se oprească la bariera orașului, să nu meargă până la Dunăre, conform textului concesiunii. — Tocmai era o alegere de deputați și cum guvernul avea nevoie de voturi, consimți de îndată la această modificare. — Concesionarii o primară bucuroși, fiind-că prin această scurtare a traseului, scăpau de executarea lucrărilor celor mai costisitoare, primind astfel un cadou de 2.000.000 lei ¹⁾.

Din toate aceste pricini, împotriva lui Stephenson se duse ani de zile cea mai violentă campanie și puțin a lipsit ca el să nu poarte cununa martirilor. Furia vrășmașilor săi fu atât de mare, că-l făceau amăgitor public și nebun, cerând cu stăruință internarea lui într'un ospiciu de alienați. El fu licențiat din serviciu de Compania ce se străduia, luptând împotriva a numeroși și puternici adversari, ca să dobândească dela

1) Toate prețurile sunt exprimate în lei aur.

parlamentul britanic concesia întâei căi ferate a lumii și care (compania) cu încăpăținarea rasei și cu ajutorul conrupțiunei, smulse în sfârșit această concesiune în 1826.

Chiar acolo, unde lumea era convinsă de folosul noiei invenții, totuși perspectiva investirii de capitaluri atât de însemnate într'o întreprindere nouă, cu rezultate financiare necunoscute, marea rezerva deținătorilor de monedă lichidă. Statele șovăiau a destina o parte din buget pentru astfel de lucrări și mulți oameni politici, chiar contestau fundamentul acestui drept, susținând că drumul de fier este de interes local fiindcă deservește transporturile a două provincii de producție felurită și nici de cum de interes național, cum s'ar petrece lucrurile, în cazul când binefacerele lui ar fi resimțite în cele mai îndepărtate unghere ale statului.

Chiar cei ce socoteau că aplicarea cât mai întinsă a noiei invenții este de interes național și deci trebuie sacrificat o parte din bugetul statului, totuși șovăiau a împinge guvernul în astfel de considerabile cheltueli, de teama falimentului de stat, cu urmările lui incalculabile, aflate din marea revoluție franceză.

În astfel de împrejurări a trebuit să se ivească oameni, cari să pregătească executarea căilor ferate prin popularizarea cunoașterii foloaselor, ce pot isvorî din ele, oameni cari, risipind neîncrederea și teama, să combine cu o mână îndrăzneată elementele trebuincioase întâilor întreprinderi.

A fost o întreagă literatură tehnică, financiară și economică. În țările Anglo-Saxone s'a desfășurat în fața mulțimii drapelul câștigului sigur, în Franța au alergat la seducțiunea inteligenței, în țările germane la trebuințele apărării naționale. Din fericire înalta finanță, presimțind uriașa dezvoltare a afacerilor ca efect al construcțiilor de căi ferate, a dat începuturilor puternicul său sprijin, atrăgând astfel și marele public în sfera acestor interese. În alte țări, ca Olanda și România, chiar suveranii au pășit hotărât pentru înfăptuirea căilor ferate trebuincioase țării lor.

Astfel în Februarie 1838, Regele Wilhelm I dispuse ca să se prezinte statelor generale un proiect de executare al liniei Amsterdam-Arnhen. — Camerile îl respinseră cu 46 voturi cotra două. — Regele trecu peste acest vot și porunci la 30

Aprile 1838 Ministerului de Interne, ca să se execute de către Stat linia Amsterdam-Utrecht-Arnhem, cu ramura Utrecht-Rotterdam. Se făcu un împrumut de 9 milioane fl. (1 fl.=2,10 lei), care la nevoie putea fi urcat la 18 milioane fl. Anuitatea de 4 $\frac{1}{2}$ % trebuia plătită din produsul exploatărei și, la neajungere o va plăti Regele, care astfel riscă 850.000 fl. (la 18 milioane fl.) din lista sa civilă de 2.400.000 fl. Rezultatul financiar fiind bun, Regele n'a plătit nimic, dar a făcut un gest generos, prin care a bine-meritat dela patrie.

Încă dela începutul domniei sale, Prințul Carol I declară miniștrilor săi că Moldova nu va fi cu adevărat unită cu Muntenia, decât atunci când cele două țări vor fi legate printr'o cale ferată. Dorința sa de a înzestra țara cu drumuri de fier era atât de mare, încât declară că nu va mai călători în străinătate decât atunci, când va putea părăsi țara cu un tren românesc. — Și s'a ținut de cuvânt! — În timpul furtunei, pricinuită de afacerea Strussberg, în Consiliul de Miniștrii din 25 Aprilie 1870, el declară că, întrucât țara îl face răspunzător pentru construcțiile de căi ferate, el își asumă întreaga răspundere, fiind convins că mai târziu va fi bine-cuvântat.

Situația transporturilor în epoca apariției căilor ferate.

Când apărură căile ferate, situația transporturilor era cât se poate de critică: nu se putea transporta decât puțin, încet, nesigur și scump, pe șosele, canale și în unele locuri pe căi ferate rudimentare cu tracțiune animală (cai, boi, bivoli).

În Franța călătorii făceau șase km pe oră și plăteau după locul ocupat cam 0,14 lei/km și mărfurile 0,30/lei tona km, iar pentru transporturi mai iuți 0,44 lei/tona km.

Prețul transporturilor pentru un călător dela Paris la Lyon era, după locul ocupat, 64 lei, 54 lei, 46 lei, și 42 lei (pe imperială). Pe canalele franceze prețul transportului era de 0,02—0,025 lei/tona km. În Rusia transporturile de mărfuri pe șosea costau destul de eften: 0,14—0,23 lei/tona km, iar pe fluviile navigabile, ca Volga costau 0,007—0,008 lei/tona

km. În genere în această țară căile de comunicație lipsind sau fiind în stare rudimentară (în 1890 erau în Rusia numai 11.577 km de șosea), iar depărtările între feluritele părți componente ale imperiului fiind imense, unele provincii ale Rusiei sufereau de foamete, pe când altele înotau în belșug. Din raportul făcut în 1847 de generalul Kisselev, rezultă că, prețurile maxime și minime pentru aceeași marfă în aceeași gubernie variau din anii buni în anii răi în următoarele margini :

La Simbirsk în an bun	1 r.28	cop.	în an rău	6 r.14,5	cop.
» Saratov » » »	91/2	cop.	» » »	6 r.13	»
» Tula » » »	1 r.43	cop.;	» » »	14 r.28	»
etc.					

Contele Orlov a adus țării sale cel mai mare serviciu formând prin selecționare, după o muncă de zeci de ani, acei minunați «Trotteur»-i, cari mergând trap, erau în stare să străbată cu o iuțeală de 15 km/oră distanțe mai mari ca oricare alt cal european.

În țările române nu existau decât drumuri naturale, ce deveneau impracticabile după fiecare ploaie. Trecerea râurilor rar se făcea pe poduri umblătoare, cele mai dese ori prin vaduri și când apele erau umflate, călătorii așteptau pe țărm zile întregi scăderea viiturilor. De export pe Dunăre nici nu putea fi vorba, porturile românești fiind ocupate de Turci, cari ni le redară abia după pacea dela Adrianopole (1829). Totuși nevoile ocârmuirii, transportul corespondenței domnești și al puținilor călători de drum lung, reclamau un mijloc de comunicație potrivit cu primitivitatea drumurilor noastre și astfel se înființă căruța poștei române «Olacul», renumită pentru iuțeala ei cu adevărat uimitoare. În memoriile sale, Prințul Carol povestește cum în 1866, plecând cu Olacul la 6½ din Focșani și trecând prin Buzău-Urziceni, a ajuns la ora 18 în Cotroceni, străbătând astfel în 11½ ceasuri 200 km (17,4 km/oră). Mai ales în timpul iernei situația transporturilor era foarte grea. Astfel la 24 Ianuarie 1862 se deschise în București cea dintâiu Adunare unică a Principatelor Unite.

Cum drumurile erau impracticabile, mulți deputați moldoveni veniseră dela Iași la Buzurești cu căruțele cu boi, făcând 15 zile pe drum și fiind expuși a fi mâncați de lupi.

În Austria călătorii plăteau 0,06 lei/km. În Germania călătorii mergeau cu o iuțea de 10 km/oră și plăteau 0,10-0,135 lei/km. Pentru mărfuri șoselele erau atât de rele, încât prin Vestfalia, în orizontal, un cal nu putea trage decât cel mult o sarcină de 900 kg, iar în Silezia de Sus un om și doi cai pe vreme nefavorabilă în 12 ceasuri străbăteau abia 22—30 km cu 500—600 kg marfă (această situație mai există și azi în țara noastră și anume dincolo de Prut: pe vreme rea, pentru distanța de 45 km dela Soroca la Florești, călătorul trebuie să plătească birjarului 2.000 lei actuali și să piardă cu drumul 10 ceasuri).

O încărcătură de uilă, transportată în Noembrie 1834 de la Gleiwitz pe canalul Kłodnitz, ajungea la punctul de destinație Breslau după două ierni petrecute pe drum și transbordări în vase mai mici, abia în toamna anului 1836. Pe șosele mărfurile plăteau 0,28—0,51 lei/tona km.

În Statele Unite, șoselele fiind concesionate, erau construite de particulari și prevăzute cu bariere, cari nu se deschideau decât pentru călătorii cari plăteau, proporțional cu distanța străbătută, o taxă de peaj. Au fost și state, ca Pennsylvania și Maryland, cari au construit canale și șosele macadam. Statul New-York a construit canalul Erie, lung de 480 km (între Albany și lacul Erie), dat în exploatare în 1825 și care a adus servicii imense. Pe acest canal circulau vapoare de 30 tone încărcătură. Pe ultima lui secțiune (lângă Albany) pe 38 km erau 27 ecluze și circulația se făcea atât de încet, încât se dădeau adevărate lupte de întrecere între vapoarele de marfă și cele de persoane, cu accidente de morți și răniți, fenomen cu totul obișnuit și pe celelalte canale, ca și pe șosele. Din pricina marilor distanțe de străbătut (cei 2.256 km între New-York—Nouvelle Orléans se făceau în 14-16 zile) — felurilele state ale Uniunii nu puteau comunica între ele și deci națiunea americană nu se putea constitui. Navigația pe litoral era foarte activă și se plătea 0,10 lei/km în clasa I și 0,08 lei/km în clasa II, cuprins și masa.

Iarna însă, porturile înghețau, se grămădeau ghețoaiele împinse de curenți, iar vânturile contrarii și furtunile făceau navigația imposibilă pe Sound, izolând New-Yorkul.

În Englitera pe șoselele macadamizate, circulația era mai repede ca oriunde aiurea cu trăsuri bune și solide trase de cai, ce alergau numai la galop distanțe mici. Acești cai, de rasă anglo-arabă, fuseseră selecționați cu multă grijă și trudă de o aristocrație, care avea cultul iuțelei transporturilor. Distanța Londra-Oxford de 90 km se străbătea în 1832 în 6 ceasuri (15 km/oră). Mărfurile erau transportate cu o iuțeală de 4 km/oră, plătindu-se 0,725 lei/tona km, iar călătorii diligenței 0,30 lei de pasager km. Însă sub ocrotirea unei politici vamale potrivite și conștiente, introdusă încă din veacul al XXII-lea, industria manufacturieră și minieră se dezvoltase atât de mult, încât îmbunătățirea căilor de comunicație era una din chestiunile cele mai însemnate de Stat, ce nu putea fi scoasă dela ordinea zilei, nici prin reparația șoselelor, nici prin săparea de noi canale, nici prin regularea cursurilor fluviilor navigabile. Transporturile mărfurilor existente erau neîndestulătoare și orice încercare de dezvoltare și prosperitate era frântă de incetineală și scumpete.

Încă din veacul al XVIII-lea exista un comerț activ între cultivatorii de bumbac ai Uniunii Nord-Americane și țesătoriile din Manchester. După invenția lui James Watt în 1790 era în Manchester o singură mașină cu aburi, iar în 1815 erau două sute. Liverpoolul este portul Manchesterului și între aceste două orașe se făceau mari transporturi de mărfuri pe cele două canale existente : Bridge-water, aparținând ducelui cu acelaș nume și Mersey-Irwell. Tarifele și șicanele erau foarte mari, iar încetineala de transport tot așa : se plăteau taxe de 2½ ori mai mari decât era îngăduit de lege și timpul de parcurs era de șase săptămâni (50 km), pe când cel din America la Liverpool de 21 zile.

(La expoziția universală din 1900 dela Paris se arăta astfel progresul transporturilor pe distanța Paris-Calais, lungă de 295 km : în momentul când expresul de 91 km/oră ar intra în stația Calais, căruța din 1692 ar fi la 6 km departe de Paris, diligența din 1786 la 12 km, poștalionul din 1832 la

32 km, trenul din 1867 la 193 km și acceleratul din 1887 la 212 km. La 1692 se plătea de pasager km 0,1076 lei, la 1786 0,1952 lei, la 1832 0,1862 lei și în 1900 cl. I 0,1123 lei cl. II-a 0,0756 lei și cl. III-a 0,04193 lei).

Pe când dar pretutindeni nemulțumirile erau destul de mari și omenirea se sbătea neputincioasă în fața deslegării problemei transporturilor, acel de la care trebuia să vie izbăvirea, George Stephenson (1781—1848) păștea caii prin împrejurimile Newcastle-lui, așa precum o jumătate veac mai târziu făcea acelaș lucru pe câmpia Mississipi-ului și viitorul președinte Lincoln, eliberatorul sclavilor.

Pe acea vreme, James Watt aprinsese o luminiță sfioasă — motorul cu aburi — și nimeni nu ar fi crezut că acolo este isvorul tămăduirii!

Din țesătorii, motorul cu aburi trecu, întrebuințat ca mașină fixă, la remorcarea vagoanelor cu cărbuni pe planuri înclinate (furnicular-terestru).

La 29 Martie 1803, Charles Dallery a luat brevet pentru un motor cu aburi cu elice și căldare tubulară, rămas în stare de proiect.

În 1807, Fulton construi întâiul vapor și pluti cu el pe lacul Erie, iar în 1811 Bell un altul, «Cometa», cu care merse pe fluviul Clyde.

Oceanul fu supus pentru întâia oară în 1825 de vaporul «Enterprise», care merse din Anglia la Calcuta (18.000 Km) cu 24 călători.

Gurney se gândi să întrebuințeze puterea vaporului și la transporturile pe uscat și născoci la 1826 o trăsură cu aburi, ce străbătea pe o șosea macadam 128 Km în 11 ceasuri. Această invenție nu prinse însă, fiindcă tehnica mai avea nevoie de o dezvoltare de încă o jumătate de veac, pentru a a deslega problema autovehiculului circulând pe șosele!

La 1804, Trevithick construi o locomotivă, care însă, având o prea mică greutate aderentă, pe vreme defavorabilă abia se putea mișca singură.

Se gândiră atunci să mărească frecarea și astfel Blenkinshop născoci calea cu șină dințată (à crémaillères).

În 1814, Stephenson construi cu cheltuiala Lordului Ravensworth întâia mașină cu aburi, neisbutită însă.

La 22 Februarie 1828, luă brevet pentru căldarea tubulară francezul Marc Séguin (1786—1875), matematician distins, membru corespondent al Academiei de științe împreună cu fratele său, întreprinzător îndrăgneaș de construcții de căi ferate.

În același timp, prin născocirea tirajului de către Stephenson, în 1824, se făcu posibilă intrarea flăcărilor în țevile fierbătoare.

În construcția locomotivei sale, Rocket, care în celebrul concurs din 1 Octombrie 1829 birui pe celelalte 4 locomotive rivale, Stephenson folosi aceste două invențiuni (căldarea tubulară și tirajul) și mai adăogă și alte îmbunătățiri inventate de dânsul, în timp ce fabricarea șinelor se putea face cu ușurință cu ajutorul laminoarelor inventate încă din 1820 de către Berkinshaws.

Calea ferată Liverpool—Manchester.

În 1825 existau în Franța, Germania și Austria căi ferate cu tracțiune animală pentru transportul cărbunilor și mine-reului de fier.

În Anglia, la acea epocă erau cam 250 Km de astfel de căi ferate, printre cari și aceia de la Stockton—Darlington, deschisă la 1825, la care lucrase ca inginer și Stephenson. Pe acea cale ferată tracțiunea de preferință era animală, dar se întrebuițau și locomotive cu căldare tubulară, eșite de la fabrica din Newcastle. Trecerea culmei se făcea prin planuri înclinate cu mașini cu aburi fixe (funicular terestru).

Căpătându-se în 1826 concesiunea liniei Liverpool—Manchester ($51\frac{1}{4}$ Km), domina părerea că să se înlătore din exploatare tracțiunea animală ca neîndestulătoare și în locul ei să se împartă linia în zece secțiuni și tracțiunea să se facă cu ajutorul a 21 mașini fixe, ca pe planurile înclinate ale liniei Stockton—Darlington.

Stephenson fu contra acestei păreri și recomandă tracțiunea

cu locomotive, care în cele din urmă fu admisă. Deasemenea se admise și traficul de pasageri.

În calitatea sa de șef al lucrărilor execută această linie în condițiuni bune (tunel pe sub orașul Liverpool, trecerea prin mlaștina Chat-Moss, tăeturi până la 21 m adâncime în dealul Edge și prin stâncile muntelui Măslinilor, umpluturi de 13 m la Brood-Greer, viaductul de 18 m înălțime din Sankey, podul peste Irwell, etc.) Linia a costat 400.000 lei/km (16.000 £) și a fost deschisă cu osebuită pompă la 15 Septembrie 1830. — Călătorii străbăteau distanța de $51\frac{1}{2}$ Km în $1\frac{1}{2}$ ceasuri, iar mărfurile în trei ceasuri. — Problema mersului repede fusese rezolvată.

Din întâii 700.000 călători transportați nu muri decât unul și acela din proprie vină. Se așteptau să încaseze anual de la traficul de călători 250.000 lei și încasară 2.545.000 lei, iar în mai puțin de patru ani cantitatea de mărfuri transportată se împătrise.

Zadarnic proprietarii de canale scăzură tarifele, chiar sub costul de exploatare, zadarnic se întovărășiră cu proprietarii de șosele, pentru a nimici nouile întreprinderi de căi ferate; — în luptă fură striviți, fiind-că, în afară de dâșșii, toată lumea afacerilor era partizana desvoltării cât mai largi a noii invențiuni.

Succesul liniei Liverpool—Manchester a fost atât de desăvârșit, că până la sfârșitul anului 1830 aristocrația și înalta finanță dobândiseră de la Parlamentul Britanic concesiă a 567 km de cale ferată (la Birmingham, Londra, Southampton, etc.) iar după 3 ani numărul kilometrilor autorizați se ridică la 963, dintre cari erau în exploatrre 356.

Astfel dar calea ferată este o invenție engleză. Singură Marea Britanie întrunea la 1830 toate condițiile tehnice, economice și financiare proprii nașterii, desvoltării și înfloririi drumului de fier. De atunci și până azi rasa anglo-saxonă a construit în Statele Unite, în Anglia și Coloniile ei peste 560.000 km de cale ferată, stând de atunci și până astăzi în fruntea omenirii civilizate în privința construcției și exploatărei de căi ferate.

Intreagă această uriașă rețea a fost construită din inițiativa

și cu mijloacele particularilor, în mâinile cărora a rămas și exploatarea.

În Uniunea Nord-Americană oricine poate construi ori unde, cum și când vrea o cale ferată. Nici o piedică administrativă, nici o restricție legală, nici o șicană. Felul de a lucra al acestor oameni, cu adevărat liberi și rezultatele atinse de ei după un veac de muncă și încordare i-au așezat pe treapta cea mai înaltă a prosperității materiale.

Dar o strălucire atât de orbitoare are și părțile ei umbrite: mulți Europeni au azi impresiunea că farul imensei Statui a Libertății din fața Metropolei americane luminează doar calea adorării feroce a «Vițelului de Aur».

Aspecte și discuțiuni asupra întâilor construcțiuni și exploatări de căi ferate în Europa și în Uniunea Nord-Americană.

Cugetul întâilor constructori de căi ferate a fost că acest nou mijloc de transport va deservi doar traficul de mase de mărfuri grele și de mică valoare intrinsecă și nici de cum traficul de călători. În Franța, Gaulois credea că drumul de fier va constitui un compliment al căilor de comunicație existente: șosele și canale. Stephenson trebui să dea o adevărată luptă cu comitetul de Direcție al Companiei, pentru a se admite și transportul de călători pe linia Liverpool-Manchester.

Pe întâia linie construită în România, linia Oravița-Răcădja-Biserica Albă (Iugoslavia)-Baziaș, începută în 1846 și inaugurată în 1854, se transportau numai cărbuni și abia din 1856 înainte s'au transportat și călători.

În Anglia, căile ferate fiind opera aristocrației, la dispoziția călătorilor nu erau decât vagoane de clasa I și II-a, abia în 1841 apărură și vagoanele de clasa III-a.

În marea republică americană din potrivă, nu era decât o singură clasă și nu existau compartimente separate decât pentru femei călătorind singure (pentru uzul cărora din pricina marilor distanțe de străbătut și a încetinelei mersului, Administrațiile căilor ferate Ruse au angajat și moașe).

Construcțiile de căi ferate dădură loc celor mai înverșunate dispute. În Anglia se discuta mult și se lucra asemenea, în Belgia și Germania se discuta puțin și se lucra mult; Statele Unite se cufundară de tot și repede în aceste construcții; pe când în Franța trecu multă vreme până când discuțiile luară un sfârșit.

Temeiul de discuție era: cine să le construiască, statul, ca în Belgia sau particularii ca în Anglia și America? S'au făcut studii pe teren, s'au cercetat mijloacele de a face față cheltuelilor, s'au apreciat puterile financiare ale Franței și sarcinile ce o împovărează, relațiile dintre construcțiunile de căi ferate și creditul public, etc.

Directorul de Poduri și Șosele, Legrand, care avea cele mai întinse cunoștințe asupra topografiei Franței și care făcuse și studiile pe teren, pleda construcția de stat și în subsidiar, ca statul să construiască măcar infrastructura, iar suprastructura (calea propriu zisă) și materialul rulant, împreună cu stațiile, să cadă în sarcina Companiilor.

În debaterile din 1838 ale Camerei, ilustrul matematician Arago, în calitate de raportor, susținu că numai un guvern absolut are interesul de a înăbuși spiritul de asociație și de a păstră în mâinile sale toate puterile vii ale națiunii, pentru a o stăpâni și conduce după bunul său plac. Ministrul Martin, apărând punctul de vedere Legrand nu putu convinge Camera, care îl respinse.

În Olanda, prin legea din 18 August 1860 s'a admis un regim mixt: Statul și companiile construiesc, numai companiile exploatează. În expunerea de motive se spune următoarele: «Guvernul preferă ca exploatarea să se facă de particulari, pentru motivul că exploatarea este o afacere de industrie privată: Statul asumându-și-o ese din rolul său. Zelul și capacitatea funcționarilor publici nu vor dobândi nici o dată rezultate comparabile acelorora, ce le pot căpăta silințele industriei private direct interesate, fiindcă bunii funcționari publici, sunt greu de ales și chiar când ar fi găsiți, n'au nici un interes pentru mărirea volumului afacerilor căilor ferate, împrejurare, care le-ar da un spor de muncă fără sporul echivalent de tratament. Așa dar ei nu pot fi însuflețiți de dorința de a aduce îmbunătățiri

serviciului și a reduce cheltuelile la strictul necesar, scoțând din exploatare veniturile cele mai urcate.

Acest temei de discuțiune a înviat și a fost reluat cu mari desvoltări anii trecuți în Germania și Franța, când s'a examinat din nou care este preferabilă: tirania capitalului (cu economii murdare în exploatare, ocazionând numeroase accidente și deci victime, cu înțelegeri pe sub mână pentru monopolizarea transporturilor și dictarea tarifelor, de câți-va «regi ai drumurilor de fier», cu favorizarea ascunsă a unor expeditori în paguba aceloră, cu cari Concernul are undeva conflict de interese, cu concentrarea numai în câte-va mâini a tuturor puterilor economice ale țării și ca urmare acapararea politică, etc.) sau tirania oamenilor politici (cu numirea în fruntea Administrației a unor ignoranți ai tehnicei construcției sau exploatărei de căi ferate, cu împănarea serviciilor cu oameni lipsiți de inteligență, moralitate sau educație profesională și cari n'au alt merit decât de a fi înscrși în cluburile politice sau de a fi rude cu puternicii zilei, împrejurări ce produc în Administrație demoralizarea sau răsvrătirea naturilor alese, vexate și nedreptățite; — cu favorizarea anumitori furnizori sau adjudecatori de lucrări, cu achiziționarea de imobile netrebuincioase Administrației sau cu prețuri prea urcate, etc., — împrejurări ce înrăutățesc din ce în ce mai mult condițiile de exploatare în paguba economiei naționale).

Cu ocazia concesiunii liniei New-York-Philadelphia, întâmpinându-se greutăți în executarea ei din pricină că în aceea regiune se acordase monopolul transporturilor liniei Amboy-Camden, concesionate înainte, a fost consultat jurisconsultul James Kent. Părerea sa a fost că, drumul de fier este o invenție ce nu poate fi monopolizată și deci, ori cine poate construi o cale ferată pe proprietatea sa. Cum compania concesionară eră proprietara și a unei șosele cu bariere între New-York-Philadelphia, ea poate executa pe acea șosea o cale ferată, cu condiție ca platforma să fie unită și de ajuns de rezistentă pentru circulația obișnuită pe șosele.

În textul de concesiune al liniei Harlem—Rotterdam, deschisă la 3 Iunie 1847, găsim dispozițiunea, că această linie este

drum public și că deci oricine poate circula pe dânsa cu trăsurile sale, plătind o taxă de peaj companiei.

În statul Pensylvania, în anul 1834, cu ocazia construirii liniei Philadelphia—Pittsburg (pe Ohio), s'a pus chestiunea (întru'cât statul construise întâia cale ferată), dacă drumul de fier trebuie să fie drum public, ca șoseaua, și dacă proprietarul căei trebuie să fie și proprietarul mijloacelor de tracțiune (al locomotivelor) și al mijloacelor de transport (vagoanelor).

S'a numit o comisiune, care a studiat chestiunea, dacă construcția căilor ferate interesează schimbul restrâns comercial cu caracter local sau este de interes național, adică avantajele ce rezultă din ele sunt resimțite în punctele cele mai îndepărtate ale teritoriului național.

S'a văzut că prin acest mijloc de comunicație sunt transportate la Ocean mărfurile din interiorul depărtat (bazinul Mississipiului) și că deci trebuie redus prețul transportului, fiind vorba de lemne, cărbuni, cereale, fier, sare, etc., mărfuri ce au de străbătut distanțe mari pentru a-și găsi un debușeu și, cum au mică valoare intrinsecă, și pe deasupra au de suferit în porturi și concurența statelor vecine și a celor de dincolo de Ocean, trebuie să plătească tarife mici, ceea ce nu poate acorda decât statul și deci construcția lor este de interes național.

Apoi o cale ferată nu poate fi considerată drept drum public, fiindcă ar fi imposibil a asigura un transport regulat, iute și puțin costisitor; s'ar produce întâi concurențe și accidente (ca pe șosele și canale) și apoi monopol fără control.

La întrebarea, cui trebuie să aparțină mijloacele de tracțiune, s'a răspuns, că e preferabil să aparțină unor agenți lucrând pe seama lor, decât salariaților statului.

La întrebarea, cui să aparțină mijloacele de transport, să fie ale ori cui, ori să fie numai proprietatea companiei concesionare? S'a răspuns, că dacă ori cine ar avea vagoanele sale proprii, atunci odată trecută inspecția nu s'ar mai pre-ocupa decât de o strictă economie, ceea ce ar ocaziona numeroase accidente. Deci e mai bine ca să fie același proprietarul locomotivelor și vagoanelor, pentru că într'altfel, în cazul ru-

perii osiei unui vagon, pe cine ar cădea vina? Cine ar garanta într'altfel siguranța transportului?

Concluzia a fost că statul a cedat particularilor exploatarea liniilor construite de el însuși.

În Rusia pe anumite linii s'a dat o soluție originală: s'a admis că se poate călători în trăsură proprie încărcată pe vagon!

Pe multe din căile ferate construite în primele timpuri se întrebuința tracțiunea mixtă: animală și mecanică. Astfel pe linia Lyon—St. Etienne (a doua cale ferată construită în Franța; cea dintâi deschisă în 1828 fiind St. Etienne—Andrézieux de 18 km), de 57 km, a cărei întâia secțiune de 15 km Rive de Gier—Givors a fost inaugurată la 1 Octombrie 1830 și care în total fu dată exploatărei la 1 Aprilie 1833, constructorul ei fiind Marc Séguin, tracțiunea se făcea cu boi, cai, mașini fixe cu cabluri pe planurile înclinate, prin simplă gravitație și în sfârșit cu locomotiva pe porțiunile cu profil dulce.

Pe întâia linie de 26,6 km Petrograd—Tsarkoeselo, construită în Rusia de inginerul austriac Gerstner, trenul era remorcat de locomotivă numai în cazul când erau 40 de călători; când erau mai puțini se înhămau doi cai.

Pe calea ferată New-York—Philadelphia, între New-York—New-Brunswick era tracțiune cu aburi, între New-Brunswick—Trenton cu cai și între Trenton—Philadelphia cu aburi și cai.

La 1841 se începu construirea între Varșovia—granița austriacă, a unui tramvai cu cai, ce fu dat în expl. la 1845.

Pe linia Paris—St. Germain de 21 km, deschisă la 1 August 1837, pe o lungime de 2½ km în rampă de 25 mm/m tracțiunea se făcea prin sistemul atmosferic cu o iuțeală de 4 km/oră: vagoanele erau trase de un sistem de cabluri, legate de tije de pistoane ce se mișcau cu ajutorul presiunii atmosferice în corpuri de pompă, în cari se făcuse anterior viduri parțiale. Acest fel de tracțiune n'a prins, fiindcă era încet și foarte scump: un km de linie cu sistemul atmosferic costase 2.600.000 lei! Această cale ferată a fost construită numai mulțumită concursului casei Rothschild, costul ei pe restul de 18,4 km fiind de 728.000 lei/km.

În Austria, compania Kaiser Ferdinands-Nordbahn fu constituită de casa Rothschild din Viena. Această companie construi și deschise la 6 Ianuarie 1838 întâia cale ferată austriacă Viena—Wagram și la 7 Iulie acelaș an Viena—Brinn (la 1 August 1832 se inaugurează linia Budweiss—Linz de 131 km. Pentru exploatarea ei se întrebuițau 800 de cai pentru transportul de călători iar boi pentru cel de mărfuri).

Acțiunile întâiei căi ferate germane Nürnberg—Fürth fură subscribe numai de aristocrație și înalții funcționari. Comerțul și industria se abținură, iar guvernul regal bavarez subscribe numai două acțiuni, pe cari cu multă greutate le achită.

Câteva observațiuni tehnice asupra traseelor.

La început aspectul general al traseelor era ondulat în plan vertical. Dată fiind puterea mică de tracțiune a întâielor locomotive se străbăteau câmpiile și luncile cu declivități de 3—4 mm și se treceau culmile pe linia de cea mai mare pantă prin plane înclinate cu mașini fixe (funicular terestru). Așa s'au construit întâiele căi ferate ale Franței (în bazinul Loire): St. Etienne—Andrézieux de inginerul Beaunier, deschisă la 10 Octombrie 1828, St. Etienne—Lyon (unde pe lângă planuri înclinate s'au executat și 15 tunele dintre care Terre-Noire de 1,5 km lungime a fost multă vreme cel mai mare din Franța) amintită înainte și linia Andrézieux—Roanne de 67 km deschisă la 1834.

Până în anul 1840 se construiri în Germania liniile Düsseldorf—Elbertfeld cu un plan înclinat și linia Colonia—Aix-la-Chapelle cu un plan înclinat de 2 km lungime.

În Statele-Unite, până la 1840, întrebuițarea planelor înclinate era aproape generală, acolo unde erau de trecut culmile de separație ale apelor: așa pe linia Petersburg—Blakely s'a ajuns la nivelul apelor fluviului Roanake printr'un plan înclinat; întâia cale ferată construită în Statele-Unite, la carierele de granit dela Quincy (Statul Massachusetts) de 14,5 km lungime, are un plan înclinat cu 250 mm declivitate. Asemenea linia New-York—Lacul Erie de 786 km are un plan înclinat cu 20 mm când coboară la nivelul lacului; linia

Ithaca—Owego, străbate culmea despărțitoare dintre bazinele lacului Ontario și Oceanul Atlantic prin două planuri înclinate, dintre care unul avea 230 mm declivitate. Philadelphia—Columbia (spre Pittsburg) are două plane înclinate. Apoi pentru a trece munții Albaștrii (Alleghanii) s'au făcut cinci planuri înclinate și s'a construit un tunel de 274 metri lungime la cota + 747. Acesta este întâiul tunel construit în America (săpat în stâncă, cu îmbrăcăminte de zidărie numai la capete). Pe linia Delaware (Philadelphia)—Susquehanna s'au întrebuițat plane înclinate și s'a săpat și un tunel de 750 m l, asemenea pe linia dublă Baltimore—Ohio (Maryland), etc.

Dela 1840 înainte, planurile înclinate sunt părăsite, fiind înlocuite cu tunele de vârf. În această epocă s'a construit întâia cale ferată de munte a lumii, *Semmering* (Austria) de 41 km lungime, ca secțiune a liniei Viena—Triest. Această cale ferată are 15 tunele (cel mai mare de 1400 m), declivitatea maximă 25 mm și 190 m rază maximă. Are 13 km lungime ziduri de sprijin și trece culmea la cota + 895. Inginer-Şef al acestei linii a fost Karl Ritter von Ghega, care sfârşi lucrările și o dădu circulației la 17 Iulie 1854.

Pentru tipul de locomotivă potrivit serviciului pe această linie se ținu un concurs la care răuși locomotiva Bavaria (Maffei, München), care putu remorca în rampă de 25 mm și în curbă de 284 m rază (aproximativ 28 kg/tonă rezistență caracteristică) cu o iuțeală de 14,2 km/oră, 125 tone. Ce imens progres în 25 ani, dela Rocket la Bavaria!

După succesul *Semmeringului* se începu construcția marelor tunele europene: St. Gothard, Arlberg, Mont Cenis, etc.

Mărirea neconținută a traficului pe principalele linii cu declivități mari, sili în veacul nostru Administrațiile de căi ferate să mărească capacitatea acestor linii, fie prin electrificare, fie prin reducerea declivităților, obținută prin construcția unor tunele mai lungi — tunele de bază — înlocuitoare ale tunelelor mai scurte (cele de vârf):

Tunelul Giovi	de 3259 m cu 29, 5 mm;
» Ronco	de 8298 m cu 11, 7 mm;
» »	de 8135 m cu 7, 5 mm;
» Hauenstein	de 2495 m cu 26,26 mm;
» Rogoz (Canada),	un tunel de 8050 m așezat mai jos cu 200 m..

În sfârșit pe linia Bolonia—Pistoia (supranumită linia subterană) s'a inaugurat în 1928 al doilea tunel din lume lung de 18.500 metri cu 3,25 mm, înlocuitor al celui vechi de 2725 m cu 24,25 mm.

Ca traseu în plan, arta inginerască avea agonisită destulă experiență din construcția șoselelor. Ca și acolo se căutau punctele favorabile de trecere ale apelor, se evitau terenurile mișcătoare, se așeza traseul la adăpost de inecuri, etc., întrebuintându-se doar raze mai mari.

Numai în Rusia, după porunca Țarului Nicolae I, care dorea pe această cale scurtarea distanțelor, se ajunsese la aberația traseelor aproape în linie dreaptă. Așa s'a construit linia Tsarkoie-Selo—Petersburg și calea ferată Nicolae (Petersburg—Moscova), studiată de stat, construită în 9 ani (1842—1851). Calea ferată Nicolae de 644½ km lungime are 6 mm declivitate maximă și 1066 metri rază minimă. Ea pleacă dela cota +8,76 (Petersburg) și trece platoul Valdai la înălțimea maximă de 217 m, și coborând spre Moscova o pantă continuă de 5 mm pe 16 km; cu greu acceleratul poate opri în stația Verebia așezată pe această pantă.

Acest traseu aproape în linie dreaptă a fost aspru criticat pentru motivul că nu deservește orașele Twer, Valdai, Novgorod, etc. așezate pe șoseaua națională Petersburg—Moscova și pentru motivul că trece lacurile, mlaștinile, apele curgătoare, culmile în puncte atât de nepriincioase, că urcă în chip neîngăduit costul construcției. În America am găsit linia Petersburg — Blakely lungă de km 94+949, nediferând de linia dreaptă decât cu 800 de metri. Dar această cale ferată a fost executată în câmpie cu poduri de lemn Town și a costat la 1836 27.000 lei/km).

În construcțiile următoare de cale ferată, Rușii renunțară la această concepție greșită și admiseră una tot atât de greșită (bine înțeles aici este vorba de doctrina tehnică a statului rus și nici de cum de cea admisă de Societatea engleză, care a construit liniile Riga—Dunaburg—Vitebsk sau de cea admisă de Societatea franceză, care a construit linia Petersburg—Varșovia între 1851—1862 și unde s'au executat aproape singurele tunele din Rusia europeană), adică de a face

ocouri, numai ca să se capete minimum de terasament și lucrările de artă, în care scop treceau pe la obârșie chiar văile de secundară însemnătate, așezând traseul de preferință pe culmile de separație ale bazinelor. — Așa s'a construit linia Odessa—Balta, al cărei traseu fiind așezat pe culmea de separație dintre Nistru și Kuialnic, chiar în ziua inaugurării a fost lipsită de apă; așa s'au executat în răsăritul Moldovei (peste Prut) traseele, mai prejos de orice critică, dintre Țara—Cobâlna (linia Bălți—Mateuți) dintre Traian Val—Etulea (linia Basarabeasca—Galați), etc. Tot așa s'a executat în Muntenia de concesionarul Strussberg, linia Turnu Severin—Craiova—Pitești, fiindcă obținuse un preț forfetar pe Km. În Franța traseul din 1838 dintre Paris—Rouen era sus pe platou, dar s'a construit traseul de jos, de pe lunca Seinei. În Bihor pe linia Vașcău—Oradea Mare, secțiunea de la Sămbășag—Rogoz este construită sus pe platou, în loc de a fi așezată pe văile Bârlei și Podescu și aceasta numai pentru a nu deservi comunele românești Buciumul, Dușești, Drăgești și Ceica, așezate jos în vale!

În Anglittera s'a construit de la început căile ferate cele mai solide și mai bine înzestrate și care deci au fost cele mai scumpe de pe întreg globul. Tot acolo s'au construit și căi ferate de agrement: Londra—Greenwich de 6 km, care a costat 4.270.000 lei pe km și Londra—Blackwall de 6 km, care a costat 5.370.000 lei/km.

În 1847 prețul mediu pe km în Anglia era de 495.000 lei, în Franța 344.000 lei, în Belgia 270.000 lei și în Prusia 170.000 lei.

În Statele Unite s'au construit căile ferate cele mai eftine (poduri de lemn, planuri înclinate, șini ușoare, minimum de terasamente, etc.). În aceiași epocă acolo, prețul mijlociu al unei căi duble era de 160.000 lei/km și al unei căi simple 69.000 lei/km.

În 1890 situația era următoarea: Dacă se înseamnă cu 1 prețul kilometric în Anglia, atunci în Austro-Ungaria prețul kilometric era 0,66; în Belgia 0,60; în Franța 0,59; în Germania 0,46 și în Rusia 0,37 (Corespunde cu 217.000 lei/km, adică 27.361 km costaseră 2.830.000.000 ruble).

În România liniile Roman — Mărășești — Tecuci — Galați, Brăila—Buzău—București—Vârciorova cu ramura Tecuci—Bârlad, isprăvite complet în 1878, construite de Strussberg, liniile Burdujeni—Pașcani—Iasi cu ramura Verești—Botoșani, isprăvite în 1871 și construite de Ofenheim, linia București—Giurgiu, întâia cale ferată din țara veche, construită de John Trevor Barklay și inaugurată cu mare pompă la 1869 și liniile Ploești—Predeal, Iasi—Ungheni, adică liniile construite de concesionari, au costat în mijlociu 306.000 lei/km, pe când restul rețelei construită de inginerii români în țara veche a costat în mijlociu 150.000 lei/km (coprinse și liniile grele Fetești—Cernavodă, Râmnicul Vâlcei—Râul Vadului, Adjud—Palanca, etc.).

Pentru învingerea greutăților de construcție găsim, mai ales în America, soluțiuni originale. Astfel linia dublă Boston-Providence (St. Massachusetts și Rhode Island, deschisă în 1834 și construită de inginerul M. G. Mc. Neil) trece brațul de mare lat de 1.700 m, ce desparte orașul Boston de mahalaua Roxbury. Cum mareele aveau o diferență de nivel de 3,30 m, unde apa era adâncă s'a făcut o umplutură obicinuită, iar pe rest calea a fost așezată pe o zidărie de piatră blocaj, așezată pe piloți bătuți la refuz și retezați sub nivelul apei.

Linia Augusta pe Savannah-Charleston (Carolina de Sud) de 218 km, construită în 22 de luni și isprăvită în 1833, străbate terenuri mocirloase sau des expuse inundațiilor. Cum trebuia dată repede circulației, nu se putea aștepta tasarea terasamentelor și atunci calea a fost așezată pe un pod continuu de lemn și în timpul exploatării s'au cărat cu vagoanele pământurile trebuincioase (ținutul era bogat în lemn); pe vremea aceia locomotiva acestei linii cântărea 6 tone și costa 21.000 lei, iar tenderul 1.900 lei! Erau 6 locomotive pe întreaga linie și 16 stațiuni sau halte de încrucișare de 180 m lungime, prevăzute cu o pompă de apă și magazie. Linia a costat 52.000 lei/km.

Linia Transcaspiană, Uzun Ada (pe marea Caspică) — Sawar-cand de 1.430 km lungime (prelungită la Taskent) străbate deșerturi nisipoase. Vânturile aduc pe linie valuri de nisip de 20—30 metri înălțime sau răpesc nisipul de sub cale.

producând goluri. S'au făcut apărări sădind la 40 metri de linie mai multe rânduri de arbuști din localitate, ce se pot menține și crește în aceia regiune.

Pe Transcaucazian s'au admis umpluturi de 25,60 m și tăeturi de 27,73 m.

În Nordul Rusiei și în Urali (Uralii au fost trecuți întâi cu o declivitate maximă de 15 mm și a doua oară cu 10 mm) gerul ocaziona căii umflături până la 0,70 m înălțime, care din Martie și până în Iunie se lasă inegal. Pentru a le combate s'a scos argila de sub cale, s'a pus în loc un strat de nisip de 1,50 m și s'au executat numeroase drenuri.

Politica de Stat în materie de construcțiuni și exploatări de căi ferate.

Singurele state, cari dela început și până azi — au avut o politică unitară și statornică în această materie — accia că în această chestiune numai industria privată are cuvântul — sunt Anglia și Statele Unite. Politica tuturor celorlalte state a variat după timpuri, trebuințe și împrejurări, în afară de accia a Prusiei și apoi a Germaniei întregi, odată cu înălțarea la rangul de cancelar a lui Bismark, care — desigur pentru motive de ordin militar — credeă că cel mai puternic mijloc de transport modern trebuie să fie în mâinile statului, care să dea norme unice de construcție și exploatare pe întregul teritoriu național.

În 1837, Anglia avea în exploatare 797 km și în construcție 3.046; în 1848, autorizase 18.110 km, dintre cari erau în exploatare 6.349 km iar în statele germane 3.434 km, Austria 1.155 km, Franța 1.830 km, Belgia 670 km, Rusia 428 km, Italia 250 km (afară de Lombardia și Veneția).

Statul englez a intervenit numai în materie de tarife și siguranța transporturilor, asemenea numai statul încuviințează noile emisiuni de acțiuni sau obligațiuni.

În 1888 se făcu o lege pentru împiedecarea concurenții nebune între calea ferată și canale, dar fără succes.

Până azi, Anglia a construit 38.000 km în patrie, 7.000 km

în Egipt, 15.000 km în Africa de sud, 60.000 km în India, apoi în Oceania, Canada, etc.

În Statele Unite, întâiele linii (construite 1830—1836) au legat între ele marile porturi ale Atlanticului: Boston, New-York, Philadelphia, Baltimore, Washington și Charleston. Apoi s'au legat aceste porturi cu valea Mississipiului, trecând peste munții Alleghani și pentru a atrage traficul Canadei la New-York, linia Shenectady-Sarataga-Fortul Eduard-White-Hall (extremitatea iacului Champlain).

În 1841 se autorizase executarea a 15.000 km dintre cari cea mai mare parte erau *executați*. Statul sau Comunele nu interveneau decât în calitate de acționari. O cale ferată nu se putea construi mai înainte de a fi încuviințată de stat; trebuia și aprobarea comunelor străbătute și consimțământul proprietarilor terenurilor. Pentru fixarea tarifelor nu era altă limită decât aceia a transporturilor pe șosele.

În 1874, intervenind o criză gravă, fiecare companie se căsnea ca prin mijloace nepermise să atragă traficul pe liniile sale. Pentru a pară acest rău se constitui forma de exploatare «Pools», potrivit căreia, întregul trafic se repartiză după zone feluritelor companii. Cine transportă mai mult de cât îi fusese fixat, datoră despăgubiri celorlalți. Fiindcă această dispoziție nu avu nici un rezultat și publicul nemulțumit se mișcă, protestând contra înțelegerilor secrete dintre companii, în 1887 se făcu «Interstate Commerce Law». Efectul fu că 800 mici societăți fură înghițite de cele mari.

În 1900, Morgan, după ce făcu trustul oțelului, în unire cu câți-va mari capitaliști, isbuti să cumpere majoritatea acțiunilor a 180.000 km de cale ferată pe care-i puse astfel sub controlul său. Prin «Transportation Act» în 1920 s'a recunoscut căilor ferate ca beneficiu echitabil 5,75 %, care însă dela războiul lumii și până azi n'a fost nici o dată atins. Astăzi Statele Unite au 450.000 km cale ferată.

În toate celelalte țări, statul, provinciile sau județele au trebuit să intervie activ, fie construind căi ferate pe cont propriu, fie ajutând companiile cu împrumuturi — cumpărând acțiuni sau obligațiuni — cu avansuri rambursabile, cu subvențiuni fixe pe km de linie, cu garanții de interese, con-

cesii pe termen lung, scutiri vamale, etc., în schimbul unor anumite obligațiuni, (transporturi militare, poșta, etc.). Dacă în țară era capital lichid, se putea construi, dacă însă trebuia să se recurgă la împrumuturi în străinătate — ca în Rusia, România, etc. — lucrurile mergeau greu.

Dar chiar în acele state n'a fost o evoluție normală și liniștită, ci plină de convulsii din cauza speculei la bursă. Așa în Franța căile ferate acordându-se prin sistemul concurenței, companiile construiau în condiții din ce în ce mai grele. Piața fu inundată de un potop de concesiuni, ale căror acțiuni se speculau la bursă. Recolta rea din 1846 aduse o criză gravă, părăsindu-se construcția a 200 km de cale ferată.

Sub Napoleon al III-lea, căile ferate luară un nou avânt și se înființară o mulțime de mici societăți, cari însă sufereau așa grav de criză, în cât în 1878 Statul trebui să cumpere 2.600 km. Exploatarea acestei rețele era însă foarte anevoioasă, fiind împrăștiată pe tot teritoriul Franței; de aceea marele ministru inginerul Fréycinet a făcut în 1879 programul de construcții noi pentru 8.000 km și în 1883 se încheie o convențiune între stat și cele 6 mari companii pentru realizarea acestui program, statul acordând subvențiuni fixe, rambursabile atunci când vor fi venituri îndestulătoare. În 1909 statul a cumpărat liniile companiei de Vest și astăzi din cei 51.000 km 40.000 km aparțin celor 5 mari companii.

În Prusia se concesiona construcția căilor ferate până în 1842, când izbucni o criză gravă și nimeni nu mai voia să subscrie acțiuni de cale ferată; astfel nu răuși subscripția căilor ferate Halle-Rhinul de mijloc prin Turingia și trebui să intervie statul pentru a se putea construi această linie. La fel se petreceau lucrurile și în celelalte state germane.

Bismark a urmărit ideia statificării tuturor căilor ferate, în care scop a făcut să se voteze legile din 1876 și 1879, urmărind cu încăpățănare acest scop. În 1908 rețeaua de stat prusiano-hessiană avea 36.204 km. Aceiași politică de statificare a fost urmărită și de celelalte state germane, așa încât în 1909 se putu încheia o convenție de exploatare, între toate căile ferate de stat germane.

În Italia din cauza împrejurărilor politice, care îmbucătățise

teritoriul național, căile ferate nu erau uniform împărțite: Nordul Italiei avea multe căi ferate, mijlocul și sudul numai câteva crâmpoe.

Cea dintâiu cale ferată a Italiei a fost Neapole-Portici de 8 km, deschisă la 4 Octombrie 1839, iar la 1842 era în exploatare linia Neapole-Castellamare de 42 km. În 1865 toate căile ferate fură grupate în cinci societăți, dar exploatarea era deficitară pentru motivul că, unitatea națională făcându-se treptat, rețeaua de căi ferate era așa construită, că unele linii se concureau, pe când alte linii însemnate nu erau încă construite. Statul fu silit să le dea subvenții, garanții de interese și în sfârșit să cumpere pe multe din ele. În Lombardia pe la 1870 avură mare succes căile ferate construite pe șosele, putând astfel intra în inima satelor, în curțile marilor gospodării și ale fabricilor, prin drumurile strâmte ale comunelor, legând astfel între ele localitățile învecinate.

Mai târziu statul a arendat căile sale ferate, dar mergând rău, le-a înapoiat și le-a cumpărat și pe celelalte, așa că azi statul are 18.000 km. În Elveția regim mixt (stat și companii).

În Austria în 1913 din 23.000 km, 19.000 km erau proprietatea sau în exploatarea statului (printre care era și Kaiser Ferdinands Nordbahn cumpărată în 1907). În Ungaria tot sistem mixt: În 1915 din 19.000 km companiile exploatau 3400 km.

În Serbia și Bulgaria sunt statificate, în Portugalia din 3000 km 1100 sunt ai statului; în Olanda 2 mari societăți exploatează căile ferate proprii și ale statului.

În Spania întâiele linii au fost construite de Englezi, apoi au construit și Francezii. În 1918 erau 15000 km aparținând la 50 de companii. În Suedia sunt companii, în Danemarca regim mixt și în Norvegia statul, comunele și persoanele interesate au construit întreaga rețea.

În Japonia, Brazilia, Argentina există sistemul mixt ca și în Rusia, unde dela 1880 înainte statul a fost silit să cumpere majoritatea acțiunilor și obligațiunilor dela o mulțime de căi ferate deficitare.

După războiul cu Japonia, guvernul imperial încurajă cât putu construcțiile de căi ferate, împrumutând companiile sub forma cumpărării de obligațiuni. În 1914 Rusia avea o rețea de 78.000 km dintre cari aparțineau statului 61.000 km (zece mii km în Asia).

În România, astăzi statul exploatează aproape întreaga rețea de 11.000 km dintre cari sunt proprietatea statului 6597 km. Dintre aceștia 3500 km sunt în vechiul regat, fiind aproape în întregime construiți în timpul domniei marelui Rege Carol I. Din această rețea, 2122 km sunt construiți de inginerii români, eșiți din Școala Națională de Poduri și Șosele, al cărei organizator și cel mai strălucit Director a fost Gheorghe Duca (1847—1899).

Cele mai remarcabile construcții de căi ferate sunt fără îndoială linia Fetești-Cernavodă cu marele pod peste Dunăre, opera Inginerului Insp. G-ral Anghel Saligny (1854—1925) ajutat de Inginer Insp. G-ral I. Baiulescu (1852—1911); linia Râmnicul Vâlcei-Râul Vadului, opera Ing. Insp. G-ral Mihail Râmniceanu (1902—1915) fost profesor de construcții de căi ferate la Școala Națională de Poduri și Șosele și linia Târgul Ocna-Palanca, opera D-lui Ing. Insp. G-ral Elie Radu, care a închinat țării 51 ani de activitate tehnică.

L I T E R A T U R A

Revue générale des chemins de fer et de tramways.

Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure.

Génie Civil.

Problema C. F. R. de N. I. Petculescu.

Die Entwicklung des neuzeitlichen Eisenbahnbaues von A. Birk, ed. 1919.

Aperçu des chemins de fer russes 1836—1892, 2 vol. par la VIII. section, Ed. 1897 Bruxelles.

Les chemins de fer d'aujourd'hui et dans 100 ans par A. Audiganne, Paris 1858.

Etude des chemins de fer des Pays-Bas par A. Jacqmin Dunod, Paris 1882.

Chemins de fer américains par G. T. Poussin, Paris 1836.

Modern Tunneling, Brunton.

Die Tunnellen, Dolezalec.

Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften, Leipzig.

EVOLUȚIA CĂII

VICTOR V. STOICA

Inceputurile căii cu șini până la 1825.

Calea cu șini ia naștere de la drumurile ce se amenajau în vechime, la minele de cărbuni, pentru a ușura mersul cărucioarelor cu care se scoteau carbuni din mină, cât și al căruțelor ce transportau acești cărbuni în afară de mină, până la locul de desfacere sau consumație.

Cum în general în mine este foarte multă umezeală și apă, drumurile din galerii, chiar când sunt bine drenate, au foarte mult noroi, mai ales când galeriile trec prin strate de pământ. Acest neajuns era evident cu mult mai mare în trecut, când mijloacele tehnice de evacuarea apei din mine erau foarte rudimentare. S'a căutat deci dela începutul exploatărilor miniere a se remedia acest neajuns, făcând o podeală de lemn cioplit sau de dulapi, pe care oamenii și cărucioarele cu material să poată merge ușor. Se construiau astfel niște căi de lemn, căutând ca prin diferite îmbunătățiri să se micșoreze fricțiunea roților și astfel transportul cu căruțele sau cărucioarele să se facă cât mai ușor, iar noroiul să împiedice cât mai puțin mersul oamenilor sau animalelor.

Cărucioarele se împingeau cu brațele de oameni, sau se forma un convoi sau tren de mai multe căruțe sau cărucioare care era tras de cai.

Aceste drumuri sau căi de lemn, în urma experiențelor și observațiunilor făcute de meșterii minieri, se îmbunătățiră din ce în ce, căutându-se a se adapta în mod cât mai perfect, fiecărui caz în parte ce se iva.

Se atribue originea căii de azi acelor şini de lemn, pe care rulau cărucioarele mici din minele din Tirol, ce serveau a căra minereu afară din mină şi de care se aminteşte prin 1530.

Ecartamentul acestor linii era de 0,61 m iar despre ele se menţionează că erau protejate în curbe prin plăci de fier pentru a micşora uzura.

Atât vagoanele cât şi şinele de lemn, erau însă întrebuinţate în Italia către finele secolului 16-lea la construcţia fortificaţiunilor. Dacă ar fi să mergem mai departe, în vechime, se poate de sigur ajunge la Romani, Greci şi chiar la Egipteni, cari făceau deasemenea transporturi de materiale grele (blocuri de piatră, statui, etc.) târându-le sau transportându-le cu carele pe longrine de lemn sau pe făgaşe săpate în piatră.

Se presupune că un oarecare Huntingdon Beaumont din Leicestershire, care voiajase pe la începutul secolului XVI prin Tirol, a introdus în Anglia întrebuinţarea şinilor de lemn şi a vagonetelor, căci în 1597 se face aluzie în unele documente engleze despre o cale cu şini.

Germanii pretind că pe la mijlocul secolului 15-lea, aceste lucrări deveniră cunoscute în Anglia prin intermediul minierilor aduşi de către guvernul englez, din Boemia şi Ungaria.

De sigur, că în orice ţară unde au fost mine în exploatare, aceste construcţii de căi au luat naştere perfecţionându-se cu timpul cât mai mult şi ele au putut lua naştere foarte probabil de odată în mai toate ţările cu exploatare minieră cum sunt Anglia, Belgia, Franţa, Germania, Scandinavia, Austria (Tirol) şi chiar la noi în Transilvania¹⁾ etc. Necesitatea creiază organul iar spiritul inventiv al omului ştie ori unde să adapteze elementele ce le are la îndemână, nevoilor sale, spre a-şi uşura munca, aşa că şi în cazul de faţă s'a petrecut acelaş lucru.

Genexa căii ferate de axi se găseşte însă în mine şi în special în minele de cărbuni din Anglia, unde trebuie urmărită evoluţia şi începuturile căii ferate.

Când cărbunii începură în Anglia, în secolul al 18-lea a fi transportaţi în masă la distanţe mari, mai ales la porturi,

¹⁾ Minele Sf. Apostoli dela Baia au fost cunoscute şi exploatate chiar de Romani, iar în sec. XVI avea o cale cu şini de lemn.

pentru consumație sau export și cum drumurile în acele vremuri erau foarte rele și nici nu erau construite pentru un astfel de trafic, iar transportul devenea foarte scump, atunci calea ce se construia în mine, ajunse să fie întrebuințată și sub cerul liber, așternându-se această cale pe drumurile existente, sau alături de ele, spre a fi folosite de căruțele ce duceau cărbuni.

Se construi astfel la început poduri de lemn, făcute din dulapi așternuți direct pe drum, cum am avut de altfel și la noi diferitele poduri din București (podul Mogoșoarei, podul Galiții, etc.); apoi se puse numai longrine de lemn, pe care călcau roțile căruțelor, sub liniile mai circulante de pe străzi și drumuri; peste puțin timp aceste longrine se așezară pe niște traverse de lemn ce formau o repartizare mai bună a presiunii longrinelor, care se afundau altfel în mod inegal sub trecerea sarcinilor și în același timp aceste traverse mențineau longrinele la distanțe fixe între ele, așa ca roțile căruțelor să calce cu ușurință și siguranță pe ele.

Pe la jumătatea secolului al 18-lea construcția acestor căi de lemn din Anglia se perfecționează, ținând seamă de panta și curburile străzii; traversele încep să fie puse la distanțe egale iar o pătură de balast pusă între traverse și între longrinele de lemn fixează poziția acestora și ușurează mersul cailor și oamenilor ce conduceau căruțele. Partea superioară a grinzilor sau longrinelor de lemn era la același nivel cu strada, așa că și căruțele obișnuite putea utiliza fără dificultate căile de lemn. În modul acesta ia naștere în Anglia calea de lemn, care este premergătoarea directă a căii ferate de azi, longrinele formând șinele de azi iar traversele și balastul rămânând până azi în poza căi moderne.

Distanța la care se puneau aceste longrine una de alta era în legătură cu aceea a roților căruțelor din acele timpuri și și ele se așezau astfel, pentru a putea permite circulația căruțelor pe longrine cu ușurință și siguranță. Această distanță dintre longrine varia bine înțeles între oarecari limite, după felul cum se construiau căruțele în diferitele localități.

Șinele acestea de lemn, adică grinzile sau longrinele, se făceau la început de fag sau arțar și se așezau pe traverse

de stejar, așezate la distanța de 2 picioare (60 cm), tocmai atât cât se cere și azi pentru o cale bună și consolidată. Deși grinzile ce se întrebuițau astfel ca șini, erau făcute din lemn sănătos și uneori se făceau chiar și de stejar, totuși ele se toceau repede din cauza circulațiunei; înlocuirea lor prin grinzi noi era costisitoare și cerea timp. O îmbunătățire a acestui sistem fu suprapunerea de alte grinzi de lemn tare peste cele legate cu traverse, permițând astfel a se putea schimba mai ușor și în acelaș timp a se pune balast peste traverse, care erau astfel protejate de loviturile copitelor




Fig. 1. — Șina de lemn (double way)

cailor, mersul acestora fiind ast-fel foarte mult ușurat. Aceste grinzi așezate peste longrine formau șina propriu zisă și avea avantajul, ca atunci când o șină de lemn se uza prea mult, ea se putea ușor înlocui fără a mai fi nevoie să se scoată și traversele, cum se făcea până atunci. (V. fig. 1).

Linia de lemn se compunea astfel dintr'un schelet de longrine și traverse, peste care se pune balast (de aci vine chiar cuvântul *balast*, care însemnează orice material care îngreuiază, care fixează calea) și din șina care se putea schimba. Acestei căi i se spunea «cale dublă» (double way) față de cele de mai înainte cărora li se spunea «cale simplă» (simple way).

Cale cu șine de fier.

Între 1760—1770 crescuseră foarte mult întrebuințarea cărbunilor, în urma dezvoltării foarte mari a mașinei cu aburi; în această perioadă de timp, trenurile sau convoaiele de cărbuni trase de cai, circulau neconținut între minele de cărbuni și porturi, așa încât șinele de lemn se uzau foarte repede și întreținerea căii devenea foarte costisitoare. Atunci *Reynolds*, proprietarul minelor din Dale (Anglia), hotărâ să întrebuințeze șine de fier în locul celor de lemn, mai ales că avea depozite mari de fier brut, a cărui valoare scăzuse în urma unei supraproducțiuni temporale.

În 1767 s'a întrebuințat astfel pentru prima oară șini de fier la minele de fier și cărbuni, Coalbrookdale (Anglia) de către *Reynolds*, proprietarul acestor mine (v. fig. 2). Aceste



Fig. 2.—Șina Reynolds

șine aveau forma de plăci de 4 degete (10,16 cm) lățime, pe 1 1/4 degete (3,17 cm) grosime și 5 picioare (1,524 m) lungime, iar suprafața lor forma un fel de jghiab turtit, pentru a permite mersul sigur al roților. Ele se puneau peste longrinele de lemn, așa că preschimbarea șinelor din cauza uzurei nu se producea așa des ca la șinele de lemn, reducându-se astfel costul de întreținere la minimum.

Aceste șine erau prinse în cuie, pe longrinele de lemn, căci *Reynolds* se gândea să le scoată la o eventuală îmbunătățire a prețului fierului, ceea ce însă nu a mai făcut-o chiar când prețul fierului crescuse din nou; ba din contră, procedeul lui găsi imitatori foarte mulți, căci experiența dovedi repede, superioritatea șinelor de fier față de cele de lemn.

La 1776 *John Curr* introduce o șină de fontă în formă de colțar, (v. fig. 3, 4), cu aripa verticală pusă înspre interiorul căii, având 6 picioare (1,83 m) lungime și care se pune peste longrinele de lemn, așa că roțile să nu calce în interiorul căii, ci rămâneau încălcate peste aripele verticale ale acestor

corniere; ele s'au întrebuintat mai ales pentru calea dela minele de cărbuni dela Duc de Norfolk din Sheffield (Anglia).

Benjamin Outram, construi calea cu bare sau plăci (v. fig. 5) (plate ways) dând naștere la plate-layers, așezători de plăci sau lucrători de cale, de unde începe origina lucrătorilor de




Fig. 3. — Șina J. Curr

întreținerea propriu zisă a căii. Acestea erau bare mai groase de secțiune rectangulară, sprijinită la capete pe cusineți de piatră, în care se fixa prin niște cuie de fier sau crampoane fără a se mai întrebuinta longrinele de lemn, care se suprimă astfel definitiv.




Fig. 4. — Șina J. Curr pe traversă de lemn

Williams Jessop, un asociat a lui *Outram* întrebuintează în 1789 șina cu coamă (Edge-Rail) pentru linia Nanpanton Loughborough (v. fig. 6).




Fig. 5. — Șina B. Outram (plate ways)

Această șină avea fața superioară dreaptă, iar fața inferioară în formă de burtă de pește, lungimea sa era de 3 picioare (0,914) iar fața superioară (capul șinei) nefiind destul de

largă, pătrundea în bandajul roții, ceiace făcea întrebuintărea sa incomodă. Această șină cerea deci un bandaj de roată cu buză, care să încalice peste șină, ceiace producea o schimbare radicală în construcția roților de căruță.

În modul acesta căruțele obișnuite nu mai puteau circula pe căile cu șine, căci bandajele netede ale roților alunecau de pe ele; roțile trebuiau deci să fie prevăzute cu bandaje cu buze. În acest caz însă aceste căruțe nu mai puteau fi utilizate pe străzi, iar *drumul de fier deveni mijloc independent de circulație* în 1789, odată cu introducerea acestei șini.




Fig 6. — Șina W. Jessop

Cu timpul se dovedi însă că nu numai formele și dispozițiunile căii cu șini erau defectuase, dar că și calitatea materialului din care se confecționase șinile era prost. Astfel se construi pentru prima oară în 1803 șinile de fier forjat de către *Nixon*.

Șinile acestea în fier forjat se făceau la minele de cărbuni din Walblotte, lângă Newcastle-on-Tyne, în anul 1805 și la Tindale-Fell (Cumberland) în 1807.

Cum aceste șini, având capul puțin larg, pătrundeau în bandajul roții, se făcură cu capul mai lat, în formă de ciupercă, cum se prezintă astăzi partea superioară a șinelor. În modul acesta însă șinele deveneau scumpe.

Jurisdicțiunea căii.

În ceiace privește *jurisdicțiunea* și felul cum e privită o asemenea cale de către Stat și particulari, ea a fost următoarea:

În Anglia, unde s'a început prima reglementare a acestor căi cu șine, ele au fost considerate chiar dela început drept *căi particulare*, fie că erau construite pe drumuri particulare, fie că erau așternute pe drumuri publice, ele servind exclusiv proprietarilor lor pentru transportul cărbunilor.

La început permisiunea de a se construi asemenea căi cu șini se dădea în același mod ca și pentru canale cu care erau asimilate și trebuia aprobată de parlamentul englez.

În 1794 antrepriza Homfray, Hill & Co. obținu dela parlament exploatarea căii ferate cu cai dela Cardiff din Southwales la Merthyr-Tydfol, un centru minier învecinat.

Primul regulament pentru căile cu șini «Tramroade» este publicat în Anglia la 25 Iunie 1799, iar la 1839 apare prima lege generală de cale ferată printr'un *act* care impune o taxă de plată pentru călători.

A doua lege de cale ferată se referă la pasajele de nivel și este cunoscută sub denumirea de «Higways-Act» din 1835.

Material mărunt.

Cu ocazia primelor exploatări din 1794 din Anglia începu să iasă în evidență slăbiciunile și lipsurile pozei de cale creaiate până atunci; astfel se văzu că șinile erau prea slabe și se spărgeau între razime, provocând accidente, poza slabă din cauza balastărei defectoase și a relei fixări a liniei, etc.

Șinile de fontă sau fier se scoate după longrinele de lemn, îndată ce li se dădură o formă mai rezistentă și se puseră pe blocuri sau cuzineți de piatră, prin ajutorul unor scaune de lemn în care se vârău capetelor șinilor; mai înainte însă capetele șinilor se așezau pe grămăjoare de pietriș, cu ajutorul unor scăunașe de fontă sau fier.

Ceva mai târziu modul de fixare al șinilor era următorul: la ambele extremități ale șinilor se prevedeau câte două urechi cu găuri (v. fig. 9) prin care pătrundea câte un crampon, ce intra într'o gaură a cusinetului de piatră, pe care rezema capetele acestor șini.

O perfecționare a acestor sisteme de prindere fu adusă în 1816, când William Losh și George Stephenson luară un brevet pentru un dispozitiv special de prindere și anume (V. Fig. 7):

Fetele verticale ale șinilor se subțiară în pieziș, la extremități așezându-se una lângă alta pe un scaun de lemn și petrecându-se capetele pe o lungime de $2\frac{1}{2}$ degete (64 mm) erau prinse

între urechile sau fețele verticale ale scaunului. Prin fețele scăunelului de lemn și prin capetele șinilor pătrundea un cui ce străpungea în acelaș timp capetele șinilor și fețele scaunului pe care erau așezate, solidarizându-le astfel între ele. Acest scaun de lemn era fixat pe traversa de piatră, prin câte un cui bătut de o parte și alta, ce străpungea niște dopuri de lemn incastrate în piatră.

Cu timpul aceste scaune de lemn fură înlocuite cu niște scaune mai solide de fontă în care se fixa capetele șinilor. Aceste scaune erau premergătoarele saboților de la sistemul utilizat azi în Anglia și pe unele linii în Franța, acel al șinilor cu două capete puse pe scaune sau pe saboți.




Fig. 7. — Joanta sistem Losch-Stephenson întrebuințată pe linia Stockton-Darlington

Prima cale pentru tracțiunea cu aburi.

Cele expuse mai sus s'au referit la calea cu șini pe care se făcea tracțiunea cu brațele de către oameni sau cu animale, în special cu caii; acesta a fost cazul general până la 1825, când *George Stephenson* a construit și dat în exploatare prima cale ferată între *Stockton* și *Darlington*, pentru tracțiunea cu aburi.

Această dată marchează începutul căilor ferate de azi.

Calea ferată între *Stockton* și *Darlington*, în lungime de 25 mile (40 km) a fost construită cu patru ramificațiuni sau garaje ceia ce face o lungime în plus de încă 19,71 km și urma să servească numai pentru transporturi de cărbuni.

Construcția linii a durat trei ani, începând la 13 Mai 1822 iar prima șină a fost pusă în cale la 23 ale aceleiași luni.

Prima ridicare pe teren a acestei linii a fost făcută de *George Overton*, care mai construise încă patru linii pentru tracțiunea cu cai.

Primele proiecte prezentate parlamentului englez au fost găsite incomplete, ceea ce a atras respingerea construcției liniei; tocmai al treilea proiect a fost găsit bun, totuși nu se dăde nici de data aceasta aprobarea din motive de finanțare a lucrării.

Aceste planuri fură refăcute de George Stephenson, care ținu seamă de declivitățile ce trebuiau date liniei în raport cu nouile mijloace de tracțiune, adică locomotivele construite de dânsul. Acest element nou nu intrase până atunci în calculul proiectelor de cale ferată anterioare, în care bine înțeles se ținea seama de tracțiunea cu cai. Stephenson făcu cunoscut că dificultatea declivităților putea fi învinsă de locomotivă, în limitele propuse de dânsul, iar proiectul său fu acela care se aprobă și care s'a executat. În acest proiect totuși nu se spunea încă nimic de modul de tracțiune ce urma a se adopta.

Poza căii.

1. Șini.

La început a fost intenția de a se construi linia Stockton-Darlington cu șini de lemn și pentru tracțiune cu cai, dar George Stephenson stăruind a se adopta șinile de fier, puse pe blocuri de piatră¹⁾ în loc de traverse (v. fig. 6, 8); în Septembrie 1824 se decise a se întrebuința pentru tracțiune locomotivele cu aburi, ce fură construite de George Stephenson în Atelierele Forth Street, Newcastle-On-Tyne.

Șinile întrebuințate erau model Birkinshaw în forma de burtă de pește, cu o lungime de 12—15 picioare (3,765 m—4,707 m), înălțimea la mijloc de $3\frac{1}{4}$ degete (85 mm) iar la extremități 2 degete (52 mm), grosimea capului (ciupercei la fața superioară a șinii) avea $2\frac{1}{2}$ degete (59 mm) iar grosimea inimei de $\frac{3}{4}$ degete (19 mm) (v. fig. 8, 7).

¹⁾ Uele mici porțiuni de linie erau și cu traverse de lemn.

Aceste șini se prezentau în secție transversală cu un cap mai umflat la partea superioară și unul mai puțin umflat la partea inferioară; ele cântăreau 1 quarter (28 livre) pe yard, adică 13,89 kg/m liniar.

Șinile erau așezate pe blocuri de piatră puse la distanță de 0,941 m având capetele prinse în cuzineți de fontă, fixați cu cuie în dopurile de lemn încastrate în piatră.




Fig. 8.—Șinile și poza de cale cu care s'a construit linia Stockton—Darlington în 1825

O modificare mai perfecționată se făcu la construcția liniei Liverpool—Manchester; această linie a fost prezentată în 1825 parlamentului, care în 1826 dete aprobarea de construcție.

Linia *Liverpool—Manchester* este a doua linie ferată; ea se deschise la 15 Septembrie 1830 și s'a construit după modelul linii Stockton—Darlington dar cu mult mai perfecționată, fiind dealtfel și mai importantă; această linie a fost făcută dela început pentru transportul de mărfuri și călători și era considerată ca o cale națională, pe când linia Darlington era numai o linie locală și numai pentru transport de cărbuni; de aceia mulți consideră această dată mai justă ca început al căii ferate moderne.

La poza acestei căi s'a adus mici modificări șinilor, în părțile ce repauzau pe cuzineți, precum și ca greutate, care era mai mare (17,362 kg/ml în loc de 13,89 kg/ml iar mai târziu se făcură chiar de 24,803 kg/ml).

Către 1830 se introduse șinile zise paralele, care suprima

elipsa (burta de pește) dela mijlocul lungimii șinii și se dădea șinii o înălțime egală pe toată lungimea sa.

În secție transversală aceste șini aveau forma de T. (v. fig. 9).



Fig. 9

În 1835 *Joseph Locke* introduse șina cu dublu cap, care se putea întoarce, când capul se uza, utilizând baza drept cap.




Fig. 10.—Șina Brunel găsită pe linia atelierului din Constanța în 1920

Această șină se generalizează în urmă și se află adoptată și azi de multe Administrațiuni mari de cale ferată, în special în Anglia și în Franța.

Când linia Londra—Birmingham era în construcție, 1836—1838, administrațiunile de cale ferată oferiră un premiu de 100 guinee pentru: «modelul cel mai perfecționat de bare (șini) de cale ferată, cuzineți și pedestale (traverse) ca și

pentru cel mai bun sistem de fixare și racordare a șinii, cuzinetului și penei, pentru a evita neajunsurile care se simt mai mult sau mai puțin la căile ferate deja construite până în prezent».

Ca rezultat s'a ales șinile paralele, cu două capete, de 65 și 75 livre/yard (32,244 și 37,205 kg/ml) cu o înălțime de $4\frac{1}{2}$ degete (114 mm) și calate pe cuzineți de fontă cu pene de stejar puse în exterior, în felul aproape ca cel de azi. (v. fig. 10)

Când inginerul *Brunel* s'a ocupat de construcția liniei Great-Western, pusă în exploatare în 1838—1841, imaginea de a pune calea pe un suport (palier) continuu cu secțiune în formă de clopot (v. fig. 10) având 14—15 degete (355—381) la bază, pe 7 degete (178 mm) înălțime și suportat pe grinzi




Fig. 11. — Șina Barlow

de lemn de 24 picioare (7,315 m) lungime, ce se fixau pe piloți bătuți în pământ la 15 picioare (4,572 m) distanță. În modul acesta se suprimau cuzineții.

Această dispoziție nu dădu rezultate bune și fu abandonată după o lungime de linie construită până la Maidenhead. Se încearcă apoi a se pune aceste șini pe traverse de lemn, iar traversele fură înbucate în palierale longeronilor. Nici acest sistem nu dădu un rezultat prea bun și se abandonează repede.

Cam aceiași concepție și cam în același timp, se avu și pentru șina *Barlow*, de a se suprima cuzineții și chiar longeronii de lemn, cărora li se substituie o bandă de fier curbată în formă de coamă, pe care urma să calce roata vehiculelor și care bandă se prindea cu buloane pe o talpă de fier ce se așeza direct pe balast. (V. fig. 11).

Această șină a fost inventată la 1849 de profesorul BARLOW.

Fie-care pereche de șini, ce formau un panou, erau antretoazate cu corniere de fier puse la distanță de 3,05 m (10 pic.).




Fig. 12. — Șină fabricată în Anglia la 1859 găsită pe linia Cernavodă-Constanța pusă dela construcția liniei. Se mai află azi pe linia dela Mamaia.

Șinile aveau 6,10—6,71 m (20—22 pic.) și cântăreau 138,4 Kg/m l. Extremitățile șinilor se niteau pe o placă la joante, de 610 mm (2 pic.) lungime și 327 mm lărgime fără însă a se permite mișcarea de dilatație, ceea ce era unul din marele defecte ale acestui sistem, care nedând rezultate bune, fu repede părăsit.

Șina cu talpă, cunoscută sub denumirea de *șină Vignoles*, (v. fig. 12), a fost în realitate concepută de inginerul *Stevens*¹⁾ în 1830 și a fost fabricată pentru prima oară în Anglia, servind pentru linia Birmingham—Glawcester în 1840.

¹⁾ Stevens era inginer la linia Camdan—& Amboy la 1830.

Acest tip se răspândi foarte repede mai întâi în Statele Unite ale Americii, deoarece era foarte practic și ieftin, căci nu mai avea nevoie de cuzineți și se prindea foarte ușor de traverse prin ajutorul crampoanelor; în același timp acest tip de șini este solid și formează o poză de cale cu mult mai ieftină, ca cost și întreținere, decât toate cele anterioare, ca șina cu dublu cap, și celelalte.

Numele *Vignoles* este acela al inginerului englez, care o susținu și răspândi la toate construcțiile de căi ferate din Europa, propagând întrebuințarea ei cât mai mult.

Azi, mai toate rețelele decât ferate întrebuințează exclusiv șina Vignoles; numai în Anglia se mai întrebuințează încă șina cu două capete (v. fig. 13), precum și pe unele linii ale rețelei franceze de Stat, la Compania franceză de căi ferate *Orléans*, etc.




Fig. 13.—Șina cu două capete și modul său de prindere

La noi încă dela începutul căilor ferate s'a întrebuințat pentru calea curentă exclusiv numai tipul de șini Vignoles.

Șinele cu timpul se făcură mai lungi și mai grele. În 1870 ele ajunseseră la o lungime de 6,00—9,00 m cu greutate până la 40—42 kg/m l. Șina cu două capete și reversibilă, dădu rezultate proaste, căci până când să se uzeze capul pe care rulau vehiculele, se uza și capul ce stătea prins în cuzineți, în punctele de prindere, așa că atunci când se întorcea spre a servi pentru circulație, noua suprafață de rulare prezenta neregularități, ce o făcea cu totul improprie.

Se fabrică atunci șina cu două capete însă nereversibilă, așa cum se întrebuințează azi și care se puse în cale pentru prima oară la 1858.

Primele șini, cum am văzut, se făcură mai întâi din fontă și apoi din fier; din aceste din urmă se mai găsesc și la noi

puse pe linia Constanța-Mamaia sau ca împrejuriri, la cantoane și pasajele de nivel, de pe linia Cernavodă-Constanța, provenind din șinile puse la construcția linii în 1860.

Laminajul șinilor se face pentru prima dată la 1820 de către Berkinshaws.

Prima șină ce s'a fabricat din oțel *Bessemer* s'a pus în cale la Derby (Anglia) în 1857. În fine în Mai 1862, se puse încă două căi cu șine de oțel Bessemer, la Chalk Farm, tot în Anglia, iar în urmă întrebuințarea oțelului Bessemer deveni generală, urmând apoi oțelul *Siemens Martin* și *Thomas*, care înlocuște azi pe primul. Îmbunătățirea calității materialului pentru șini urmărește îndeaproape modul cum se desvolta în industrie fabricația oțelului, așa că progresul este din ce în ce mai mare.

Din cauza traficului greu și intens de azi, fabricațiunea șinilor a luat după război o extensiune și o importanță cu totul deosebită. Atât lungimea șinilor, cât și profilul și greutatea pe metru liniar, s'a mărit foarte mult. S'a ajuns azi a se fabrica șini până la 30 m lungime și cu greutatea până la 150 livre/yard sau 74,41 kg/ml. Cele mai grele șini se întrebuințează în America unde circulă locomotive cu sarcini până la 34 tone/osie.

În Europa șina de 45 kg/ml este ca maximum adoptat în mod general, pe cele mai multe rețele inclusiv rețeaua CFR. Această șină, cu o poză îngrijită, poate suporta cu ușurință sarcini până la 20 tone/osie circulând cu cele mai mari viteze. Unele rețele ca cele belgiene au întrebuințat și șini 50 și 52 kg/ml.

Materialul din care se fabrică azi șinile este oțelul *Siemens Martin* sau *Thomas* cu rezistențe peste 70 kg/mm² ajungând până la peste 110 kg/mm² rezistență, prin tratament termic special. S'a fabricat chiar șini a căror cap se acoperă cu un oțel special mai dur decât restul corpului șinei. În fine o serie de fabricațiuni speciale de șini, se încearcă pe o scară întinsă, atât în Europa cât și în America, pentru a mări cât mai mult durata lor în cale.

Diferite Administrațiuni mari fac încercări de a suda șinile

pentru calea ferată, așa cum se face la tramvaie și se pare că rezultatele sunt foarte promițătoare.

Indată ce a început tracțiunea cu aburi și se puse sarcini grele în circulație, poza căii, ca și materialul mărunț de cale trebuî să se consolideze și el cum se va vedea mai la vale.

2. Traverse.

a) *Traversele de lemn*, după cum am arătat la începutul acestui articol, s'au întrebuințat la căile de lemn, încă de la începutul lor, fie sub forma de longrine, fie puse transversal pe cale, susținând șinile și calea, ca și în forma de azi.



Fig. 14.—Șina tip Curr pe traverse de lemn.

La primele căi cu șini de fontă, din Anglia în 1790, găsim la joante și uneori la mijloacele mari ale șinilor, puși niște butuci de lemn de formă prismatică; acest sistem s'a menținut în Anglia până în 1820, cel puțin pe rambleuri, până la tasarea lor, când se înlocuiau apoi cu blocuri sau cuzineți de piatră. Chiar pe linia Stockton-Darlington inaugurată la 1825 o parte din linie era construită cu asemenea traverse, aplicate la joantele șinilor în forma de burtă de pește.

La linia Jamaica-Broocklin (America) deschisă în 1835, s'au pus bârne de lemn ca traverse, iar pe linia Camden-Amhoy (1837) din Anglia, care trecea printr'o zonă inundabilă, s'au bătut piloți, cu cerc de fier la cap, pe care se sprijineau apoi șinile.

Traversele de lemn le găsim aplicate tot timpul, sub diferite forme și concomitent, fie cu blocurile de piatră, fie cu traversele de fier.

La șinile corniere ale lui Curr găsim încă din 1797 aplicate traverse de lemn, puse transversal pe cale în felul de azi. (v. fig. 14).

În America, unde lemnul este în abundență, traversele de

lemn le găsim întrebuințate încă dela începutul construcții căilor ferate și până azi.

Traversele se făcură la început de lemn de fag, arțar și stejar, în special din lemn tare; acolo unde însă aceste esențe nu se găseau de cât rar, se întrebuința și alte esențe ca pinul și bradul, cum este în Anglia și cum este și azi în Rusia. Evident că un lemn mai slab, cere o înlocuire mai deasă, dar chiar și un lemn tare, pentru a se conserva un timp mai îndelungat, are nevoie să fi protejat contra putrezirii, prin acoperirea sau înbibarea lui cu o substanță antiseptică.

Această idee a fost pusă în practică tot în Anglia, chiar de la începutul căilor ferate.

Primele substanțe antiseptice întrebuințate au fost sublimatul corosiv, sulfatul de fier sau cupru, clorura de zinc, și altele, între cari chiar sarea, în unele țări. În special însă s'a întrebuințat creozotul, ce eșea dela destilarea cărbunilor, un creozot însă cu totul impur. Aceste substanțe se introduceau în traverse, la început printr'o simplă imersiune a traverselor într'o baie fierbinte. Către 1850 introducerea acestor substanțe se face sub presiune.

La expoziția universală din Paris din 1878 găsim expuse traverse de brad preparate cu creozot și cu sulfat de cupru, ce stătuse 20 ani în serviciu.

Intr'un raport al inginerului Jaquin de la Compagnie du Midi, publicat cu această ocaziune, se scoate concluziunea că creozotul este cel mai bun material de injectat traversele, ceea ce a rămas stabilit și consacrat până azi, la toate Administrațiunile de căi ferate.

La această epocă injectarea se făcea vârând traversele în rezervoare în care se introducea creozot la o presiune de 6—7 atmosfere, scoțându-se apoi afară traversele, ce eșeau astfel complet îmbibate cu creozot.

Mai târziu acest procedeu se perfecționă, prin facerea mai întâi a unui vid în camera sau rezervorul unde se pune traversele și apoi se introduce creozotul sub presiune, scoțându-se apoi traversele îmbibate complet. Procedeu acesta se mai păstrează și azi în țările unde creozotul este ieftin.

Și acest procedeu suferi o perfecționare prin scoaterea

surplusului de creozot din traversele complet îmbibate, așa ca să nu rămâie decât un strat de creozot pe pereții celulelor ce formează fibrele lemnului, iar în fibrele sale să nu mai rămâie un depozit inutil de creozot ce s'ar perde altfel. Prin această recuperare a creozotului se câștigă aproape 30 % din cantitatea întrebuințată cu celelalte procedee, păstrându-se în acelaș timp cantitatea de creozot strictă, pentru a nu micșora proprietățile antiseptice sub limita necesară.




Fig. 15.—Tip de cale pe blocuri de piatră: Mirthyr—Tydfil (1800)

Acest procedeu cunoscut sub denumirea «dublu ruping» se întrebuințează și de către Administrația Căilor Ferate Române, încă de mult timp, dând cele mai bune rezultate.

b) *Blocurile de piatră* s'au întrebuințat pentru prima dată în Anglia la 1793, pentru a suține șinile în locul traverselor de lemn, cari putrezeau prea repede; ele se găseau întrebuințate în 1825 și mult timp încă în urmă. (v. fig. 6, 8, 15).

Aceste blocuri aveau o formă prismatică, cu o față rectangulară de 300×300 mm și o grosime suficientă pentru a rezista apăsărilor transmise de șini. Liniile: Stockton—Darlington în 1825, Liverpool—Manchester 1830, Boston—Lowel 1829, Praga—Pilsen 1830, Nürnberg—Furth 1835, și altele, s'au construit pe asemenea blocuri de piatră; bine înțeles că odată cu sporirea vitezelor și sarcinilor în circulație, ele fură înlocuite treptat, căci nu mai puteau oferi stabilitatea și siguranța necesară căii. Totuși blocurile de piatră au fost încă menținute până la 1880, când se scot cu totul din cale.

c) *Traversele metalice*; primele se fac de fontă și le găsim aplicate întâia oară în 1846, pe linia Paris—Versailles, având o secțiune rectangulară de 350×410 mm. În același timp pe linia Lacashire—Jorkchire, s'au aplicat traversele lui Greaves,




Fig. 16.—Secțiune prin traversă în formă de cuzinet-clopot pusă pe linia Lacashire-Jorkchire în 1846

ce erau niște piese tot de fontă (v. fig. 16) în formă de clopot, cercul de bază având 558,8 mm diametru. La o șină de 6,096 m se puneau 7 clopote, ce se mențineau la distanța voită prin niște platbande de fier, fixându-se astfel lărgimea căii.

Acest sistem s'a aplicat în 1854 în India și Egipt, dând însă rezultate proaste. Același sistem s'a aplicat și la construirea primelor linii din Brazilia și Argentina, însă traversele-clopot aveau formă ovală apropiindu-se și putând fi considerate ca un capăt al actualei traverse metalice; tot așa s'a construit și liniile Great—Western din Anglia în 1864.

Primele traverse metalice, în formă de fier lat, puse transversal pe cale, s'au aplicat în 1800 în Scoția și erau fabricate din fontă. Desvoltarea lor începe însă între 1848—1860, când s'a început construcția de linii ferate în țările tropicale, unde traversele de lemn nu pot rezista.

Traversele de fier în forma lor de azi, începură însă a fi reintroduse către 1880, în special în Germania, iar către 1885 ele deveniră foarte la modă.

Azi aceste traverse se fac din oțel cu rezistență mică și sunt foarte răspândite în țările cu industrie metalurgică mare ca Anglia, Germania, Franța, etc. concurând cu succes traversele de lemn, care în aceste țări se importă și devin astfel mai costisitoare. Durata lor în cale întrece de multe ori pe cea a lemnului și în același timp dă ocazie industriei metalurgice de a se debarasa de oțeluri de o calitate inferioară, ce nu ar putea avea o altă întrebuințare mai bună și deci le poate desface ast-fel destul de ieftin.

La noi în țară au fost încercate la unele ramificațiuni de cale, precum și pe linia Constanța—Mamaia, unde traversele de lemn se mențin foarte rău.

d) *Traversele de beton armat* este ultimul progres în această materie și ar constitui o mare economie dacă s'ar putea întrebuința fără nici un inconvenient. Până azi însă, cu toate nenumăratele încercări, ce s'au făcut nu au dat rezultate satisfăcătoare și sunt încă în faza experimentării și cercetărilor. În special modul de prindere al șinilor pe aceste traverse, formează punctul cel mai greu și delicat al acestei construcțiuni.

Ideia de a face traverse de cale ferată din beton armat este tot atât de veche ca și betonul armat însuși. Monier în cererea sa de brevet din 1877 pentru betonul armat, propuse și aplicarea sa la traverse; punerea în practică a acestei idei se făcu însă zece ani mai târziu. Se înțelege dela sine, că aceasta s'a făcut mai întâi în țările unde lemnul este rar.

Toate încercările făcute au avut ca rezultat o durată scurtă. În Danemarca a avut o durată medie de 18 ani pentru vre-o 2000 traverse puse în cale în 1905, însă în condiții speciale.

3. Cuzineți sau saboți și plăci.

Odată cu apariția șinelor metalice profilate apare ca o necesitate imediată și cuzineții sau saboții, care trebuiesc a prinde șina și a o solidariza de traversă. Cât timp șina era de lemn sau numai o platbandă sau bară simplă metalică, evident că acești saboți nu aveau rost, de aceea ei apar și încep odată cu șinele cu profile mai complicate, în special cu șina Jessop.

Primii cuzineți, pe care se așezau șinele au fost de lemn și imediat se făcură de fontă, așa că deja la 1825 se întrebuințează aceștia din urmă. Primele forme sunt în felul celor întrebuințate de Stephenson pe linia Stockton—Darlington (v. fig. 6, 8).

La apariția șinelor cu două capete ei iau aproape forma lor definitivă de azi (v. fig. 13).

În acelaș timp se mai fac și alte feluri de forme complicate, de diferiți inventatori, care toate dispar ulterior.

Odată cu progresul metalurgiei, fonta este înlocuită cu fier și apoi cu oțel turnat.

Acești cuzineți care pentru șinele cu două capete sunt indispensabili, la șinele cu talpă, cum este șina Vignoles, nu mai au ce căuta și se suprimă complet, șina putându-se așeza direct pe traversă; la început chiar acesta a fost de altfel scopul și modul de așezare al șinilor cu talpă.

Totuși, în special în Germania, încă aproape dela începutul întrebuințării șinei Vignoles, s'au pus în dreptul traverselor niște plăci de fier, cu scopul de a proteja traversa, ca să nu fie strivită de talpa șinei; cum în Germania se întrebuința traverse de brad, evident că în parte era justificat acest sistem.

Se introduc însă și de celelalte căi ferate, mai mult prin imitație, aceste plăci, pentru șina Vignoles și care se păstrează până azi, sub aceeași formă aproape ca la început. Mai în urmă aceste plăci se făcură din lemn de plop și chiar de pâslă, cu scop de a proteja traversa cât și pentru a da o elasticitate mai mare căii. Cu timpul acestea se elimină și rămase tot numai placa metalică cu diferite forme și dimensiuni, după tipul șinii și căii.

Scopul principal de azi al acestei plăci este, pe lângă protejarea traversei, eliminarea sabotărei traversei, căci placa are înclinarea cerută șinei, care prin simpla așezare pe placă revine în poziția sa de înclinare $1/20$; deasemenea placa menține șina mai bine contra împingerilor laterale, iar în curbă este de folos real.

Sunt totuși unele rețele, ca Compagnie du Nord din Franța, care dela început nu au întrebuințat plăci la șinele Vignoles și nici azi, când se circulă cu cele mai mari viteze din Franța, de 120 km/oră, nu pun plăci sub șini; totuși traversele se mențin foarte bine și cu aceeași durată ca la celelalte rețele; pe cât timp la alte administrațiuni cum este cea germană, se dă o extensiune foarte mare întrebuințării acestor plăci.

4. Buloane, crampoane, tirfoane.

Buloanele apar odată cu eclisele și se întrebuițează pentru prinderea lor, întocmai ca și la început. La origine capul buloanelor avea aceiași formă ca și piulița și se întrebuițau două chei pentru strângerea sau destrângerea piuliței, atunci când se rugineau și se provoca rotirea bulonului. Această operațiune fiind incomodă s'a imaginat la eclise, în legătură cu găurile, câte două renuri de 2—3 mm adâncime în care pătrundea capul bulonului, care se făcea turtit.

În Germania s'a prevăzut sub capul bulonului un gât eliptic care pătrundea în gaura eclisei ce avea aceiași formă. Acest sistem s'a păstrat până azi fiind adoptat și de noi la unele tipuri.

În ce privește ghiventul bulonului, cum și celelalte elemente ale sale, s'a adoptat întotdeauna normele generale ale buloanelor.

Cuele de fier de o formă specială, s'au întrebuițat încă dela început, pentru prinderea saboților de traversele de lemn. Când traversele erau blocuri de piatră atunci cuele se băteau după cum am spus mai înainte, în dopurile de lemn ce se infundau în găurile făcute în piatră sau se prindeau turnând plumb în acele găuri.

La calea Londra-Douvers, cum și pe câteva linii din Franța, s'au întrebuițat și *cuie de lemn* presate. Sub acțiunea umezeii aceste cuie se umflau și umpleau exact găurile.

Șuruburi de prins în lemn cu cap exagonal încep a fi întrebuițate pentru prima oară în Franța către 1855—1860 pe căile ferate din Vest și sunt întrebuițate a prinde saboții sau plăcile de traversele de lemn.

Acestea nu erau decât tirfoanele, care la 1860-1865 iau chiar forma definitivă, aproape ca a celor de azi cu capul exagonal și cu un vârf deasupra pentru a controla ca lucrătorii să nu îl bată cu ciocanul spre a-l infunda.

Crampoanele de fier aproape în forma lor de azi, zise cu un cap, au fost întrebuițate încă dela origina căilor ferate, aproape fără nici o schimbare, decât evident lungimea și

dimensiunile secțiunii, care au variat bine înțeles după tipul de cale și după esența lemnului de traversă.

Crampoanele cu dublu cap apar mai târziu în special pentru șina cu talpă (Vignoles). Ele se întrebuințează și azi, iar unele rețele întrebuințează pentru prinderea șinei Vignoles, un amestec de tirfoane în interiorul căii și crampoane în exterior, primele suferind o smulgere iar cele din urmă o împingere, din partea talpei-șinii, pe care o fixează.

5. P e n e.

Penele de stejar, la șinele cu două capete, care ținau capul șinei fixat în cuzinet, a fost introdus pentru prima oară pe linia Londra-Birmingham. (Vezi fig. 13, 16).

Nicolas Wood în «Tratatul practic de cale ferată» din 1838 spunea:


«O parte a cuzinetului este tăiată pieziș în plan vertical pentru ca pana să lucreze pe această parte și presând pe fața superioară a bazei șinei, să facă șina să se coboare în cuzinet și să strângă în același timp șina contra celeilalte fețe a cuzinetului. Aceste pene se fac de stejar bine uscat, în așa fel, ca atunci când se forțează și sunt expuse la umezeala atmosferei, ele umflându-se lucrează la fixarea șinei în cuzinet, presând puternic și chiar în unele cazuri poate crăpa cuzinetul».

Acest mod de prindere este păstrat și azi, în special în Anglia, pentru șinele cu două capete; evident că dimensiunile și întrucâtva forma lor a fost modificată depinzând de tipurile de șini și de cale. Au desavantajul însă că cer o întreținere foarte grea și atentă, căci la variațiuni de umiditate și uscăciune ele se pot desprinde.

Aceste pene de stejar sunt înlocuite la unele linii prin niște pene formate dintr'o bucată de oțel de resort răsucită, așa ca să intre în golul dintre șină și cuzinet, cum este în Franța la rețeaua statului.

6. Eclise și joante.

Fixarea extremității șinelor vecine, punându-le cap la cap pe un acelaș cuzinet și petrecându-le cu un cui ce străpunge cuzinetul și șinile, nu dădu rezultat satisfăcător. Cuiul și penele ieșeau afară iar capetele rămăneau desprinse. Se imaginară atunci, tot de către Stevens la 1832, eclisele, de care se servi pentru prima oară ca să lege împreună capetele dela șinile cu talpă (Vignol) (Vezi fig. 17), puse tot de dânsul pe linia Camden și Amboy. Se născu astfel joantele eclisate, cu capetele șinilor sprijinite pe



traversă, formând ceea ce se cheamă *joanta sprijinită*. Pe la 1850 prin lungirea ecliselor se permise sprijinirea extremităților acestora pe două traverse vecine joantei și se creiă astfel *joanta în port-à-fau* sau în consolă.

Fig. 17.—Joanta și eclisa. Stevens întrebuințată în 1832 pe linia Amboy-Camden

Eclisele la început au fost niște simple platbande ce prindeau capetele șinilor în dreptul inimilor. În urmă începură a li se da diferite forme pentru a se întări secțiunea cât mai mult, așa ca să susție capetele șinelor cu putere la trecerea roților peste joante. Ele se prindeau cu câte două buloane apoi cu câte trei și chiar mai multe buloane de fiecare cap al șinelor învecinate. Se ajunsese a se face eclise ce treceau de 1,20 m lungime și cu secțiuni foarte complicate; cu timpul însă s'a revenit și azi este tendința a se întrebuința eclise scurte numai cu 4 găuri și cu secțiune simplă, căci s'a constatat că întărirea joantelor nu depinde în primul rând de eclise, ci intervine și alți factori mai importanți. În ultimii ani însă, în special după război, s'a început a se studia mai de aproape chestiunea alcătuirii joantelor la șini.

Joantele în port-à-fau, care sunt azi cele mai răspândite, au marele neajuns că în afară că formează punctul cel mai slab al căii, dar provoacă la trecerea bandajelor roților, niște lovituri de ciocan la capetele șinilor, care uzează atât șinile,

cât și materialul rulant. În afară de aceasta din cauza apropierei prea mari a traverselor dela joante, nici burajul acestor traverse nu se poate executa în bune condițiuni și se provoacă din această cauză un joc foarte mare al capetelor șinilor, care sporește și mai mult loviturile de ciocan.

Un ultim sistem de joante, care s'a studiat mai întâi în Germania și Austria și care a dat cel mai bun rezultat până azi, este acela al *joantelor sprijinite*, adică s'a revenit la sistemul vechi de origine, cu deosebirea însă că joantele sunt sprijinite pe o traversă de lățime dublă cât cele obicinuite sau pe două traverse juxtapuse, ce se bulonează sau nu între ele. În modul acesta extremitățile șinilor găsesc un sprijin imediat pe aceste traverse și nu mai au acel joc vertical, atât de caracteristic și pronunțat ca la joantele în port-à-fau.

Ceiace trebuie remarcat este faptul că cele două traverse juxtapuse, cari s'ar părea că nu se pot bura bine, se menține cu mult mai bine după buraj, când acesta a fost bine făcut, decât traversele din restul căii.

La poza de cale cu șini tip 45, adoptată recent pe rețeaua C. F. R., joantele sunt sprijinite și tot așa și la poza nouă de cale cu șini tip 40.

Un alt model de joante, ce este încă la începutul experimentării, este acela al *joantelor cu pod*, în care extremitățile șinilor sunt susținute pe plăci groase, ce reazimă pe cele două traverse vecine dela joante.

Suprimarea joantelor, prin sudarea șinilor, ar fi însă o soluție radicală, căci ar soluționa în mod perfect și definitiv această chestiune, care este una din cele mai importante pentru calea de azi; până acum însă aceasta nu este decât în fază de experiență, pentru calea ferată.

7. Balastul.

În ceea ce privește baza suprastructurii, pe care s'a așezat calea, la început bineînțeles că a fost solul natural; cum acesta însă sub acțiunea umezeii și ploii se muia, s'a pus între traversă și teren praf de cărbuni, nisip, piatră și apoi pietriș

de râu, formând un pat pe care se așeza calea și chiar o fixa în poziție definitivă. Cu timpul pietrișul s'a mai înlocuit și cu alte materiale ce îndeplineau aceleași condițiuni de tărie și permeabilitate, ca scorii, sgură, etc. aceasta în localitățile unde lipsea pietriș sau piatră; astfel la linia de la Darlington s'a întrebuințat cărbune mărunț.

Acest material, ce forma baza suprastructurii căii și pe care o și fixa în acelaș timp, forma *balastul*, care la început era simplu așezat. Când însă se întrebuințară traversele de lemn și apoi cele de fier, iar sarcinile care circulau pe cale deveniră grele și cu viteze mari, atunci această pătură de balast, ce suporta sarcina transmisă de traverse, trebui să fie cât mai solidă. În acest scop se infundă balastul și se îndesă subț fiecare traversă în parte, în special în dreptul unde reazimă șina, cu ajutorul unor ciocane speciale de lemn sau de fier. Această operațiune, numită la noi *buraj*, este metoda general aplicată azi la toate căile ferate pentru consolidarea liniei; ea se face de lucrători iar în ultimul timp se întrebuințează și mașini de burat cu aer comprimat.

Încă de mult timp, pe o linie secundară din Anglia, unde era nevoie de o întreținere cât mai ieftină, se înlocui burajul liniei, pentru care operațiune este nevoie de echipe de lucrători, printr'o altă operațiune mai simplă și care se poate executa și numai de un singur om și anume *sufloajul* sau *îndoparea* cu balast a căii. Această operațiune consistă din săltarea traverselor de pe porțiunea lăsată a liniei și introducerea cu o lopată specială de pietriș mărunț sau nisip curat în cantitatea necesară pentru a ridica traversa la nivelul voit.

Săltarea traversei se face cu un mic vinciș portativ de mână, care după introducerea balastului necesar se scoate, rămânând ca subț trecerea trenurilor traversa să se așeze pe patul său reîntărit, presând noul strat interpus.

Acest metod a fost introdus de curând și pe rețelele franceze și este pe cale de a se generaliza, fiind foarte bun, ieftin și foarte practic.

8. Schimbători de cale sau macaze.

Macazele sunt tot așa de vechi ca și calea cu instalațiuni pentru conducerea roților vehiculelor. Se găsesc astfel în antichitate la Greci, la căile lor, unde erau tăiate în piatră




Fig. 18.—Bifurcație veche greacă găsită săpată în piatră pe șoseaua Sparta-Helos

(v. fig. 18) pe 5 cm adâncime, ca niște făgașe. Unde nu aveau cale simplă au făcut devieri în aceeași formă cum le avem noi. Astfel cel mai bine menținut până azi este cel de pe șoseaua între Sparta și Helos.

În evul mediu, prin secolul XV, se întâlnesc primele macaze în unele mine germane, evident că acestea au fost născocite din nou (v. fig. 19).

O formă primitivă a macazelor cu părți mișcătoare o întâlnim și la căile de grinzi din minele Sf-ți Apostoli din Brad din Transilvania, care datează din secolul XVI și XVII (v. fig. 20).

Aceste macaze sunt cele mai ingenioase căci au un singur

element mișcător, care unește în sine acul și inimă: Ecartamentul mic de 400 mm și razele mici de 40 m permit aci această dispozițiune, distanța între începutul macazului și




Fig. 19.

întretărierea șinilor fiind mică. Ramificațiunea în întregime, cu traverse cu tot formează de altfel un ansamblu fix în care este o singură parte mișcătoare, limba ce formează ac și inimă




Fig. 20. — Macaz din Minele Sf-ți Apostoli dela Brad din Transilvania, datând probabil din sec. XVI.

în acelaș timp (v. fig. 20). Această parte mobilă este o grindă de lemn, cioplită la vârf puțin, iar la călcâi este prevăzută cu un pivot sau cep de lemn.

În direcțiunea deviată, limba formând cu linia un cot pronunțat, roata trebuie să aibă o lățime foarte mare.

Pe căile cu grinzi construite în 1630 de către Beaumont în districtul carbonifer New Castel, n'au existat macaze. Pe aceste linii s'a circulat cu vehicule cu roți fără buze la bandaje, iar vehiculele fiind ușoare se putea scoate la ori-ce punct al linii și trece de punctul ramificații (v. fig. 9). Când însă s'au

construit roți cu buze la bandaje, atunci s'a simțit imediat și nevoia de construcțiuni speciale pentru deviație.

Despre căile cu longrine de lemn se știe numai atât, că acolo unde circulau roți cu buze la bandaje, existau și macaze, nu avem însă cunoscut nimic precis, decât că aveau părți amovibile.

Cunoștinți mai precise avem despre macazele aplicate la calea cu șini corniere construită de Curr în Anglia. El avea două construcții pe care le descrie chiar dânsul. Prima servea pentru o deviere spre o linie laterală și consta dintr'un sfert de cerc cu raza de $4\frac{1}{2}'' = 1232 \text{ mm}$.




Fig. 21. — Ramificațiune sistem Curr în 1797, fără părți mobile.

A doua construcție servea pentru legarea a două linii paralele. Ambele construcțiuni erau fixe neavând nici o parte mișcătoare și erau făcute din fontă. (V. fig. 21).

În 1797 a construit și un macaz ce avea o limbă mobilă și anume pe firul exterior deviat (v. fig. 22).

Tot după acest constructor se posedă o descriere din 1825 a unui macaz construit de americanul William Strichland. Construcția acestuia avea o limbă fixă și cealaltă mobilă, iar inima fixă în felul celei de azi. — Acul mobil era drept având o lungime de 1143 mm și forma cu contraacul un unghi de 10° . Acul se manipula direct cu mâna sau cu piciorul, neexistând aparat de manevră. Limba fixă era din fontă, cu un șanț pentru trecerea roților. Macazul se așeza pe blocuri de piatră.

Inima era de fontă cu labe de iepure și contrașini.

La răspândirea și dezvoltarea macazelor în primile timpuri

a contribuit foarte mult sistemul aplicat la începutul căilor ferate: ca vagoanele încărcate ce veneau la vale să tragă pe cele goale în sus.




Fig. 22. — Macaz sistem Curr cu limba exterioră mobilă, din 1797.

În anii 1820--1825 încep macazele cu două limbi mobile, în forma aproape a celor de azi. Voi descrie pe cele care în adevăr formează începutul acestor instalațiuni propriu zise pentru calea ferată de azi și care sunt cele ale lui Stephenson și al lui Wyld.




Fig. 23.—Macazul cu un ac mobil construit de Stephenson la 1825.

Primul schimbător de cale cu acele ascuțite se datorește tot lui Stephenson (v. fig. 23).

Șinile exterioare, contra-acele, nu prezentau nici o discontinuitate ci continuau firele exterioare ale căii, întocmai ca și azi. Șina interioară SS a căii directe era subțiată pentru ca să treacă bandajul roților și forma unul din ace, acesta însă era fix și mai scurt. Cealaltă șină b de pe firul opus al căii formând cellalt ac, era mobilă în jurul articulațiunii b . Șina

exterioară, adică contraacul corespunzător acului b , era teșit în așa fel ca acul b să se poată alipi cât mai bine pe o lungime oare-care, păstrând însă o rezistență suficientă.

O contrașină interioară D , fixă, se deschidea spre interior la cele două capete pentru ca să permită trecerea bandajului roților și era fixată pe cuzineții căii în partea opusă a acului mobil b . O contragreutate suspendată la un braț al unei pârgii de manevră ținea acul b aplicat de contraacul său $A'S'$ prin ajutorul unei bare de tracțiune t , așa încât calea




Fig. 24. — Macazul cu ace tip Wild.

abătută să fie de obicei deschisă. Când trenul trecea pe linia directă $A'S'$, A S în direcția $S'A'$ și ajungea în dreptul schimbătorului, bandajul roților atacând acul b pe la călcâi îl întredeschidea ridicând și contragreutatea, iar acul nu își relua poziția inițială de cât după ce toate roțile treceau peste el. Contrașina D menținând pe cealaltă din roți, perechea respectivă, în poziția apropiată de firul AR , împiedica bandajul ce mergea între acul b și contraacul său $A'S'$, ca să lovească în teșitura acestuia. Când un tren mergea în sens invers, atunci trebuia ca un lucrător special, acarul, să manevreze pârgia de manevră și să depărteze acul în tot timpul cât trenul trecea peste macaz. Acest ac mobil b făcea acum funcțiune de contrașină spre a ghida roțile să treacă pe firul

exterior, iar roțile perechi ce veneau pe firul AR atacau acul fix SS pe la vârf și se dirijau pe linia directă. Pentru trecerea pe linia abătută aceasta se făcea mai simplu și nu mai era nevoie de nici o schimbare de ac.

Evident că vârful acului fix *S* nu rezista bine și se strica repede fiind lovit de roți și în acelaș timp și vagoanele se sdruncinau la trecerea peste acest ac. S'a înlocuit deci acest punct printr'un al doilea ac, în general mai scurt decât primul și construit în acelaș fel, ajungând astfel la schimbătorul cu două ace ascuțite, legate între ele și cari se puteau manevra simultan, fiind legate între ele printr'o bară de transmisiune. Pentru ca acele să se lipească și să și reziste mai bine, s'au îndoit puțin spre vârf, cotindu-se în punctul *a* unde ciuperca acului atinge pe cea a contraacului.

O perfecționare importantă a acestui sistem a fost adusă de inginerul *Wyld*, tot cam la aceeași epocă (v. fig. 24); acele au fost tăiate în pieziș spre vârf în partea unde se alipesc de contraac, și vârful acului vârât sub ciuperca șinii, așa încât să nu mai fie nevoie a se tăia contraacul pentru ca acul să se lipească cu vârful său și astfel să nu mai fie lovit de roți la trecerea lor; acele nu făceau altceva decât să dirije roțile a căror buză se sprijinea pe ele lateral fără însă a suporta și sarcina roții.

Acele s'au făcut deasemenea cu lungimi inegale pentru ca să împiedice roțile dela un același vagon să se angajeze în același timp pe două direcțiuni diferite, în cazul că un mic obstacol ar ține întredeschis unul din ace.

Aceasta este origina macazelor de azi, care evident că încetul cu încetul s'au perfecționat ajungând la sistemele actuale. Principiile și chiar multe detalii, ca aparatul de manevră cu pârghie și contragreutate, s'au păstrat până azi, la macazele ce se manevrează cu mâna, aproape la fel ca la cele dela început.

Sistemele de macaze cu contraace mobile, cari s'au aplicat între 1830—1835 și care lucrau prin intreruperea căii, erau defectuase, căci produceau deraiări și de aceia s'a părăsit repede.

Cu toate îmbunătățirile aduse ele au fost eliminate, rămânând doar sistemul cu limbi mobile.

La 1850 tehnicieni de cale ferată germană, la Congresul

din Berlin au adoptat macazele în forma lor de azi și după dâșii le-au adoptat și celelalte administrațiuni, atât din Europa cât și din America.

În sistemul German, acul are un profil diferit de cel al șinii și articulația dela călcâi se face printr'un pivot, așa cum îl avem și noi. La Englezi, de unde l'au luat și unele Companii franceze, profilul acului este la fel cu cel al șinii, călcâiul este eclisat cu șinile ce-l urmează, permițând însă acului mișcarea laterală necesară.

În ultimul timp s'a mai creat macazele zise cu limbi flexibile, care având limbi cu lungimi mari, în general între 8,5 m — 15 m permit acului a se arcui puțin chiar la trecerea vehiculelor și deci o înscriere mai ușoară a roților prin curbura pe care o poate lua; au inconvenientul însă de a se întredeschide ușor când nu sunt înzăvorite perfect.

Macazele ce se construiesc azi pot permite curbe ale ramificațiunilor până la 500—600 m rază. Astfel de ramificațiuni, ce corespund la o tangentă de $1/14$ — $1/16$, avem și noi pe liniile unde circulă rapide, așa că trenurile pot trece pe linia abătută cu o viteză relativ destul de mare, fără inconvenient și fără sguiduri.

Către 1860, apare tot în Anglia, *traversările joncțiuni* sau *macazele englezești*, care permit încrucișarea a două căi sub un unghiu ascuțit și în acelaș timp permit ca trenurile să treacă de pe o linie pe alta în orice sens ar parcurge aceste linii.

Numai după apariția lor s'a făcut posibilă construirea diagonalelor și bretelelor prin stațiuni, în mod ușor și direct, fără șerpuiuri, în felul cum se face azi.

Până la apariția acestora, se întrebuinta macazele obișnuite puse cap la cap, ceea ce complica manevrarea acelor, ce trebuia a se face separat pentru fie-care macaz și în același timp trecerea se făcea pe o cale șerpuită, ceea ce provoca deraeri și perturbări în mers.

Inimile de încrucișare la început erau o simplă interceptare a celor două fire ce se încrucișeau și care se legau la vârful inimii în forma în care se face și azi la inimile făcute din șini (v. figurile respective de la macaze).

Primele inimi se turnau în fontă și chiar la noi la căile

ferate s'a mai păstrat acest sistem, pentru unele tipuri ușoare, până înainte de război. Azi ele au fost cu desăvârșire abandonate și înlocuite cu cele de oțel sau mai bine încă cele turnate în oțel mangan. Aceste piese se toarnă dintr'o bucată împreună cu labelle de iepure.

Inimile adoptate azi pe rețeaua C. F. R. sunt cele cu vârful de oțel mangan iar restul de oțel tare, prinse pe o placă de suport tot de oțel. Acestea au avantajul că sunt mai ieftine iar piesele uzate se pot preschimba parțial.

Traversările oblice, ca și cele perpendiculare s'au făcut încă de la început în forma aproape a celor de azi.

9. Triaie.

Acestea nu sunt altceva de cât un sistem de linii paralele aranjate în fascicule, reunite la ambele extremități printr'o serie de macaze, ce dau acces la una sau două linii, pe unde vagoanele sunt scoase spre a forma garnitura unui tren. Triaiele au de scop descompunerea sau compunerea trenurilor de marfă, pe direcțiuni și stațiuni. Din punct de vedere al căii, ele nu au nimic deosebit de garajele din stațiuni, de cât aranjarea platformei pentru a permite manevrarea vagoanelor, cât mai ușor posibil.

Primele căi de triare sau triajul propriu zis s'a construit prin gravitate și a fost cel de la Shildon în Anglia, construit în 1865, iar șase ani mai târziu cel de la Newport (Anglia) construit pe același principiu. Intr'un raport din 1874 o comisiune a căilor ferate germane îl apreciază în modul următor:

«Triajul cu linii de manevră în rampă convenabil dispuse în acest scop, linii de unde vagoanele, antrenate prin gravitate circulă singure până la liniile de clasare, constituie cel mai bun sistem de triaj...»

Din acel timp și până azi sistemul de triaj prin gravitate a rămas cel mai bun și este adoptat în mod general de toate căile ferate, inclusiv rețeaua C. F. R.

La sistemul prin gravitate vagoanele sunt aduse pe o linie

în pantă, de unde sunt lansate succesiv pe diferitele linii ale fascicului ce se leagă cu prima, în timp ce mașina se duce a lua o altă garnitură. La altele trenul este împins încet pe o linie care în plan vertical prezintă un profil de cocoașe, linie ce poartă chiar această denumire. Pe măsură ce vagoanele sosesc în vârful cocoășei, se desleagă, se angajează pe contrapantă și se separă unele de altele așa ca să poată trece peste diferitele macaze. Vagoanele sau trenul este împins cu mașina pe această cocoașe în mod încet și triarea se face automat.

Înălțimea cocoășei variază ca și rampa și panta ce o formează, după cazuri, ținându-se seamă în special de vânturile dominante din regiune, de orientarea liniilor, de anotimp, etc.

De aceea la unele căi ferate, cum este la noi de pildă, se fac două cocoașe în paralel, una pentru vară și alta pentru iarnă; sau se mai înalță iarna cea existentă, când este numai una singură.

În ultimul timp, în special dela războiu încoace s'a mai încercat un sistem, în care vagoanele sunt luate și lansate de niște împingători legați la un lanț fără sfârșit, care se mișcă paralel cu linia, la nivelul roților; acest sistem se studiază în Germania actualmente, fără însă a se fi ajuns la un rezultat definitiv.

Pasaje de nivel. Bariere.

Calea Ferată la începutul tracțiunii cu aburi, în cele mai multe țări (Anglia, Franța, etc.), trebuia să fie închisă între două rânduri de împrejmuiri, pentru ca animalele și oamenii să nu se apropie prea mult și să nu poată trece peste linii, decât numai în punctele anume destinate acestui scop. Aceste puncte erau pasajele de nivel, unde se prevedeau porți în toată regula, ce se închideau cu cheia.

Împrejmuirea liniei se făcea în diferite feluri, gardurile de lemn de cel puțin 1,40—1,50 m înălțime, fiind cele mai obișnuite; se mai făceau deasemenea cu sârmă, plantațiuni, etc.

Punctele unde calea ferată era traversată de drumuri și căi de comunicație, a fost obiectul unei atențiuni speciale

încă dela început, mai ales că versiuni alarmante circulau cu privire la circulația trenurilor trase de locomotive; de aceea cea de a doua lege privitoare la calea ferată, votată de parlamentul englez, a fost tocmai cea privitoare la pasajele de nivel (Highway Act. din 1835) iar în 1838 un alt act extinde chestiunea pasajelor de nivel și mai mult.

Porțile ce închideau pasajele de nivel erau făcute din lemn în felul porților ce se fac la curți și se închideau cu cheie, formând bariera propriu zisă.

Porțile închideau drumul sau șoseaua ce traversa linia, în momentul când trenul trebuia să circule și aceiași poartă închidea trecerea trenului pe linie, când se da drumul circulațiunei pe șosea sau drum.

La pasajele mai puțin frecventate, porțile stăteau în permanență închise cu cheia și nu se deschidea drumul decât la cererea publicului.

Au fost și țări unde aceste reguli nu s'au putut ține și unde pasajele erau absolut libere, astfel era America și altele.

La pasajele de nivel încă dela început s'a prevăzut punerea de contrașini în interiorul căii și pavarea căii pe lățimea drumului, așa încât vehiculele și animalele să poată trece cât mai ușor.

Distanța la care porțile se puneau de linie diferea după țări.

Cu timpul aceste restricțiuni se mai îndulciră, mai ales când oamenii se obișnuiră cu circulațiunea trenurilor; gardurile ce închideau linia se suprimară, ca și porțile închise cu cheia, căci se dovedi curând nu numai că erau inutile dar jenau circulația și în unele cazuri deveneau chiar periculoase.

Porțile se reduceră la niște simple bariere de lemn cum sunt azi, iar la pasajele puțin frecventate se suprimară complet ca și paza lor, punându-se numai un semnal de atențiune.

La stațiunile centralizate barierele sunt legate direct cu stația așa că ele se închid și deschid după dispozițiunile acesteia.

Azi pasajele de nivel sunt semnalate în diferite feluri, cu semnale acustice sau optice care se pun în funcțiune la apropierea trenului sau funcționează în permanență.

Ecartamentul căii.

La liniile de la mine din Anglia, cu șini de lemn, în secolul XVIII, ecartamentul era de 4' (1,219 m).

Când au început șinile de fontă, la finele secolului XVIII și în acelaș timp și vagonete mai grele, din cauză de economie s'a aplicat ecartamente mai mici de 2'—3' (609,8—914,4 mm).

La linia Marthyr—Tydfill în 1800 ecartamentul era de 5' (1,524 m) iar vagonetele aveau roți cu bandaje exterioare, așa încât între șini distanța ce rămânea era de 4' 8¹/₂ = 1435 mm; ecartamentul normal de azi, de 1435 mm nu se trage însă de aci.

Ecartamentul căii se menținea fix, legând șinele între ele, din distanță în distanță sau mai ales la capete și la mijloace, prin vergele de fier a căror extremități pătrundeau prin inima șinii unde se bulonau.

Distanța dintre roțile vehiculelor la epoca nașterii căilor ferate, în Anglia era de 4' 6" (1,372 m). Stephenson se simțea stânjenit de această dimensiune pentru plasarea cilindrului cu aburi, așa încât a fost nevoit a mări distanța între roți, ajungând pentru acest motiv la ecartamentul de 1435 mm.

Când Stephenson a reușit cu locomotiva sa «*Rochet*» în 1829 pe linia Liverpool—Manchester, comenzile de locomotive, atât din Anglia, cât și din streinătate au venit la fabrica lui; acest fapt a contribuit la răspândirea ecartamentului stabilit de dânsul pentru considerațiuni de ordin constructiv al locomotivelor.

La începutul căilor ferate mulți au fost de părere, chiar și Robert Stephenson, fiul lui George Stephenson, că pentru siguranța circulațiunii și pentru viteze mari ar fi preferabil un ecartament mai mare; așa s'au construit liniile Great—Western în Anglia, liniile din Irlanda, Baden, Rusia cu 6' (1,829 m), unde a rămas și până azi 5' (1,524 m), Spania cu 1,676 m și India de răsărit.

Când aceste linii au venit în contact, a început imediat dificultățile cu transbordarea mărfurilor; pentru a evita acest lucru, acolo unde diferențe de ecartament n'au fost prea mari s'au construit vagoane cu bandajele de la roți mai late, sau s'a aplicat încă o a treia șină. S'a născut pe tema ecartamen-

tului o discuțiune în Anglia, cu cei de la Great-Western mai ales în ce privește viteza mare. Se construi atunci în apropiere de Great-Western o altă linie spre Londra, care cu ecartamentului normal de 1,435 m a bătut vitezele de pe linia cu ecartamentul mare. Pe această bază comisiunea parlamentară engleză însărcinată cu studiul acestei chestiuni, a fost câștigată pentru ecartamentul normal și o lege votată de parlamentul englez (la 1846) a interzis construirea de linii cu alte ecartamente.

La 1846 ecartamentul de 1,435 m a fost deci consacrat în Anglia printr-o lege ca *ecartament pentru cale normală* și prin aceeași lege se prevedea ca *ecartament normal* pentru Irlanda, 5 pic. 3 deg. (1,60 m).

Nu toți inginerii și în toate țările se păstra această normă, ci chiar în Anglia se mai abătura dela dânsa.

Unii ingineri aleseră ecartamente mai mari pentru a da o mare stabilitate locomotivelor și a le spori puterea; astfel chiar Brunel construi în Anglia linia Great-Western, cu ecartament de $7' = 2,13$ m.

Franz de Gerstner construi prima cale ferată în Rusia cu ecartament de $6' = 1,820$ m care în urmă fu transformat în 1,524 m (ecartamentul Whistler).

În Germania fiecare stat avea ecartament diferit.

În Franța s'a păstrat ecartamentul de 1,435 m însă s'a luat ca bază axele șinelor, fixându-se distanța între axe la 1,50 m. Evident că aceasta era absurd, căci dacă grosimea capului șinei varia după tipul șinei, intra-distanța căii urma să fie modificată și dânsa, ori trebuia ca grosimea capului șinelor să nu se mai schimbe niciodată. În ultimul timp însă din cauza traficului internațional s'a părăsit această idee greșită și s'a revenit la norma generală a ecartamentului normal.

În America erau ecartamente diferite între $5' - 6'$ (1,524 m — 1,820 m) iar în urmă s'a fixat ca ecartament normal $4' 9'' = 1,448$ m la care a trebuit să fie readuse toate liniile până în 1886.

În peninsula Iberică ecartamentul este și azi de 1,676 m. Diferențele de ecartament s'au resimțit foarte rău, atât în Anglia, cât și în America, mai ales din cauza desvoltării ulterioare a căilor ferate.

Azi în toată Europa, în afară de Rusia și peninsula Iberică, *intra-distanța căii normale este de 1,435 m* stabilit de *Unitatea Tehnică dela Berna la 10 Mai 1886* și la care au aderat toate țările. În protocolul final al conferinței de la 15 Mai 1886 a Unității Tecnice dela Berna s'a definit ecartamentul căii astfel:

«La largeur de la voie des chemins de fer (mesurée entre les bords intérieurs des têtes des rails), pour les voies neuves à poser et pour les voies à réfectionner à partir de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, ne mesurera, dans les alignements droits, pas moins de 1,435 m».

Dans les courbes, l'écartement des rails n'excédera pas, le surécartement y compris . . . 1,465 m».

Aceste prescripțiuni sunt adoptate și de România.

Această distanță trebuie păstrată azi peste tot, fiind impusă de nevoia traficului internațional; în modul acesta vagoanele pot circula dintr'o țară în alta și de pe o rețea pe alta, ce nu sunt vecine, putând să transiteze prin țările și pe rețelele ce ar separa acele administrații feroviare.

La noi în țară, dela început, când s'a făcut prima linie ferată București-Giurgiu, s'a construit cu ecartamentul normal de 1,435 m iar mai târziu aproape toate celelalte linii din rețeaua CFR s'au construit cu acest ecartament, care este în definitiv la origine ecartamentul englez.

Calea îngustă.

Căile cu ecartament sub cel normal (1,435 m) poartă denumirea de căi înguste. Prima cale de acest fel, dar care în acel timp nu se putea considera astfel, nefiind atunci cunoscută nici măcar noțiunea de cale normală, a fost o linie îngustă de 23 km lungime și cu un ecartament de 597 mm construită în 1832 în Wales (Anglia); această linie era construită pe un dig îngust al golfului Tremadoc, servind pentru transport de mărfuri. Altă cale îngustă mai însemnată s'a construit în 1845 de la Gand la Anvers. Aceste căi nu se răspândiră prea mult până ce nu se născu necesitatea de a ieftini construcția liniilor.

Linii înguste permițând întrebuintarea de curbe cu raze mici, se ajustează și se adaptează mai deaproape cu configurațiunea terenului natural și deci reduce la minimum terasamentele, precum și lucrările de artă. Apoi materialul fix și cel rulant este redus, ca cost, în raport foarte mare față de cel pentru cale normală, ca și întreținerea căii. Aceste căi luară o dezvoltare mai mare în țările accidentate și în special la exploatările forestiere, de aceea ele avură un mare succes mai ales în Suedia și Norvegia unde se dezvoltară foarte mult la început.

În multe țări s'au unificat aceste ecartamente înguste, așa în Olanda, Suedia, Norvegia și Japonia, s'a stabilit lărgimea căilor înguste la 1,067 m.

În anumite state din Germania și în Franța s'a adoptat ecartamentul de 1,00 m iar în Austria și Saxonia 0,76 și 0,75 m.

În Africa și coloniile engleze, calea îngustă s'a adoptat încă de mult timp, iar în Asia mai de curând.

La noi în țară o cale îngustă mai veche și mai importantă avem Crasna-Huși (ecartament 1,00 m) făcând parte din rețeaua CFR; mai fusese și Bacău-P. Neamț, ce s'a normalizat în 1892.

În Ardeal și Bucovina sunt foarte multe căi înguste făcând parte din rețeaua exploatată de CFR.

Originea căilor înguste la noi este odată cu a exploatărilor forestiere moderne.

Traseul căii.

Primele căi ferate fiind construite pentru tracțiunea animală aveau un traseu similar cu cel al drumurilor, pe care de altfel se și așezau direct. Chiar atunci când se făcea un alt traseu deosebit, se păstrau aceleași norme ca la drumuri, modul de tracțiune fiind același, adică cu rampe reduse și curbe cu raze mici.

a) Acolo însă, unde *rampele* mari nu se puteau evita, s'a introdus sistemul de cale dublă, pe care vagoanele încărcate

coborau pe una din linii, trăgând în același timp vagoanele goale, ce se urcau pe cealaltă linie.

Prima cale construită în acest fel a fost cea de la Brandling (Anglia) în 1758. Aci a făcut primele încercări John Blenkinsop cu locomobila lui cu roată dințată.

La primele linii traseul a urmărit ondulațiunile terenului iar terasamente mari nu se făceau; din această cauză se întâmplă foarte des accidente destul de mari prin scăparea vagoanelor, ce nici nu se puteau frâna bine.

Când s'a aplicat platbandele de fier puse peste grinzile de lemn și apoi șinile de fier, greutatea vagoanelor a crescut, așa că frânarea vagoanelor a devenit cu mult mai grea și deci trebuiau evitate cât posibil pantele mari și lungi.

Un traseu propriu de cale ferată nu se făcu decât atunci când apăru tracțiunea cu aburi și tot Stephenson fu acela care studiază și execută pentru prima oară traseul căii ferate propriu zis și anume pentru liniile Stockton-Darlington și Liverpool-Manchester.

La aceste linii se ținu seamă de rampele și pantele pe care locomotivele din acel timp le puteau învinge, cum și de curbele în care se puteau înscrie trenurile. Panta maximă nu a trecut de 9,6 ‰ iar curbele nu au fost mai mici de 600—800 m.

Cum puterea de tracțiune a acelor locomotive era relativ mică, evident că nici rampele și pantele nu putea fi prea mari și nici prea lungi, așa că rambleurile și tranșeele erau destul de mari. Pe linia Liverpool-Manchester se făcură astfel rambleuri până la 13 m înălțime și debleuri adânci de 16—21 m cu viaducte de 18 m înălțime (Sankey).

Prin 1828 se socotea, atât în Anglia, cât și în Germania, că panta maximă a unei căi pentru tracțiunea cu aburi, nu trebuie să treacă de 1 : 300 (3,33 ‰) iar pentru pante mai mari urma să se întrebuințeze stabile cu aburi, la culmi, pentru a trage convoaiele. Astfel pe linia Liverpool—Manchester, când s'a deschis în 1840, la un tunel de 2030 m lungime, care avea o pantă maximă de 1:92 (10,89 ‰) s'au aplicat două mașini stabile cu aburi, care urca un tren de 55 tone în 6 minute.

Acest sistem a fost menținut până în 1860.

Avantajele pantelor mari au pătruns foarte încet și mai târziu.

Ca să se poată face o idee despre concepțiunile ce existau la începutul căilor ferate asupra traseului, voi reproduce mai jos cele scrise de *John Herapht* în «*The Railway Magazin and Annuals of Science*» din 1836:

«Este un fapt curios și indiscutabil, că cu toate experiențele făcute de ani de zile în construcția căilor ferate, se pare că nu există principii stabilite pentru aceste construcțiuni. — Inginerii noștri seamănă cu oamenii, cari lucrează în ceață. Peste tot confuzie și nesiguranță. Unul pe baza experiențelor la construirea șoselelor, urmărește cursul apelor. — Altul se suie pe vârfurile cele mai înalte ale munților, ca o capră, ceiace se nuinește principiul prescurtării pantelor. — Al treilea, parcă se delectează în mnrđărie și întuneric, ca și cum i-ar fi frică de lumina soarelui și se vără sub pământ pe distanțe întinse. — Al patrulea, ca conducătorul măgarului, urmărește fiecare ridicătură de pământ, fără să se sinchisească de exploatarea liniei. — Al cincilea alege metoda tocmai contrarie și evită orașele, caută regiunile cele mai părăsite și se laudă cu costul mic de construcție, fără să se gândească că acest avantaj a fost răscumpărat prin evitarea orașelor, care ar fi fost în stare prin traficul lor să răsplătească cheltuelile acționarilor».

Odată cu sporirea puterii de tracțiune și creșterea traficului, rampele se măriră, iar în Anglia găsim între 1850—1860 că rampele de 7—9 mm se puteau ușor învinge și se putea merge cu rampe până la maximum 10 mm.

La celelalte căi ferate (Franceze, Germane, etc.) rampele nu treceau în general de 10 mm până prin 1850, când din cauza construirii de linii în regiuni muntoase începură a se face rampe mai mari, de 15—20 mm și se merse chiar până la 25—35 mm cum au fost liniile Semmering ca secțiune a liniei Viena-Triest, linia de la Insbruk la Botzen, linia Turin — Genua, etc.

Indată însă ce pantele deveneau prea importante, atunci se aplica metoda stabilelor cu aburi, care se puneau în culmea dealului spre a remorca trenul.

b) În ceiace privește *curbele*, acestea se făceau cu raze mari de peste 800—1000 m cum au fost liniile Liverpool—Manchester, Liverpool—Birmingham—London, London—Bristol—Paris—Lion, etc. Numai în Austria s'a mers cu raze mici chiar până la 180 m bine înțeles pe liniile de munte.

În general nu se admitea pentru liniile principale raze sub 600 m și numai târziu către 1865—1870 s'a admis de exemplu în Franța, 350 m rază minimă. În mod excepțional s'a făcut însă și raze mai mici, astfel la 1847 pe linia Linz—Gmünde s'a făcut curbe cu rază 37,66 m iar pe linia Amsterdam—Rotterdam, tot pe la 1847, s'a făcut o curbă în formă de potcoavă, cu o rază de 65 m din cauza unui proprietar recalcitrant, spre a se evita proprietatea acestuia.

Încă de la început s'a cunoscut inconvenientele curbelor mici și de aceea în primele trasee de linii nu au fost decât curbe mari, numai târziu sau când nu s'a putut face altfel, s'a admis curbe cu raze mici.

În situația de azi, traseul unei căi ferate, privit în conformitate cu nevoile exploatării, ține seamă de doi factori: *maximum de rampă*, care trebuie limitat în jurul lui 10 ‰ și *minimum de rază*, care nu trebuie să treacă sub 500 m pentru liniile mai importante și sub 1000 m pentru liniile de mare viteză și trafic.

Traseul curbelor, care este o parte din cele mai importante pentru o cale, începe să se studieze către 1850. În 1852 se găsește în „*Zeitschr. d. Osterz. Ingen. Ver.*” o publicație a lui *Schmidl* asupra curbei de recordare și suprainălțare. În 1865 inginerul francez *Chavès* și ceva mai târziu *Nördlinger* publică în „*Annales des Ponts et Chaussées*” studiul complet al acestei chestiuni, în forma aproape în care se păstrează și azi de cele mai multe căi ferate.

c) *Supralărgirile* la curbe se cunoșteau încă de când nu se făcea tracțiunea cu aburi. La primele linii cu tracțiunea cu aburi nu s'a făcut curbe cu supralărgiri, căci razele fiind mari nu s'a simțit nevoie.

Câteva exemple de supralărgiri avem la o linie îngustă (ecartament 609,6 m) la curbe mai mici de 38,1 m s'a dat o supralărgire de 15,88—19,05 mm.

Uniunea Căilor Ferate Germane a prescris la început, ca la curbe peste 627,7 m să nu se dea nici o supralărgire, iar pentru curbe de 188,3 m, maximum de supralărgire să fie 26,15 mm.

În America unde se întrebuința locomotive cu osii deplasabile nu se dedea nici o supralărgire în curbe; totuși în anumite cazuri excepționale se prevedea o supralărgire de 12,7 mm.

Azi această chestiune nu este reglementată încă decât în mod vag de Unitatea Tehnică din Berna, în sensul că pentru curbe de 150 m rază supralărgirea maximă să nu treacă de 35 mm, încât toate rețelele au adoptat tot felul de supralărgiri de o diversitate extremă; așa, pe când Englezii și chiar Germanii nu dau supralărgiri la curbe decât pentru raze sub 120 m sau 250 m, alte administrațiuni dau niște supralărgiri foarte mari ajungând până la raze de 1000—1500 m. Actualmente chestiunea este în studiu de către Uniunea Internațională de căi ferate, cu tendința de suprimare a supralărgirii.

d) *Suprainălțările* s'au aplicat încă în secolul XVIII, adică într'o epocă când nu se transporta decât cărbuni și minereuri cu tracțiune animală și vitezele erau deci mici.

Așa de exemplu, Curr a aplicat la calea cu șinile din corniere, pentru o curbă cu rază de 91,44 m o suprainălțare de 50,8—63,3 mm. Prin această suprainălțare dânsul a vrut să «evite ca roțile care se lipesc din cauza forței de gravitate a «unui vagon încărcat la șinile mai scurte din curbă să nu se «deplaseze de acolo și prin aceasta să micșoreze frecarea în «mod simțitor». Aci era vorba de descinderea trenurilor prin acțiunea gravitației.

În al doilea deceniu al secolului XIX s'a produs o schimbare în vederile ce motivau aplicarea suprainălțării.

Odată cu ivirea primei locomotive (1825) scopul suprainălțării a fost ca «să acționeze contra tendinței vagonului de a «fugi și să micșoreze pierderile de frecare, ce se ivesc pe «liniile cu curbe aspre fără suprainălțare, între roți și aripa «verticală a șinilor corniere».

Cum nici această măsură n'a fost în stare să oprească

uzura mare, s'au fabricat şinile exterioare dintr'un material mai dur.

În curbele aspre de pe reţelele Americane, se dădeau supraînălţări mari, astfel pe linia Baltimore-Ohio şi la căile ferate din Virginia s'au aplicat supraînălţări până la 228,6 mm. (9").

Mai târziu, când vitezele au crescut simţitor, motivul principal al supraînălţării era de a combate influenţa periculoasă a forţei centrifuge, care tindea să arunce vehiculul din cale.

Din această consideraţie s'a calculat supraînălţarea în funcţie de ecartamentul căii, raza curbei, viteză şi de rezistenţele la circulaţie.

Actualmente tendinţa este pentru reducerea supraînălţării în curbe şi chiar pentru suprimarea sa completă.

Influenţa intemperiilor asupra căii. Înzăpezirea căii.

Calea fiind expusă intemperiilor atmosferice, evident că încă dela început s'a căutat a se lua toate măsurile de a se preveni sau reduce cât mai mult influenţele dăunătoare ale acestora.

În contra ploilor şi apelor s'au construit şanţuri laterale şi drenaje, aproape în acelaş mod cum se făcea şi pentru şosele şi drumuri şi cum se păstrează aproape şi azi la cele mai multe reţele.

Când apele ameninţă o linie, apărările sunt aceleaşi ca la apărări de maluri şi se execută fără nici o deosebire.

Când s'a început însă a se construi căi ferate în ţări şi regiuni cu un climat aspru şi cu ierni riguroase, cum este în Suedia, Norvegia, Rusia, Elveţia, Germania, Austria, etc., atunci încă dela primele construcţiuni inginerii constructori s'au temut şi au încercat a lua măsuri preventive în contra influenţei dăunătoare a vântului şi mai ales a zăpezii asupra circulaţiunii trenurilor. Astfel când s'a studiat traseul liniei Triest-Veneţia (către 1840) s'a adus obiecţiuni proiectului prezentat că traseul căii lasă trenul expus vântului pe un parcurs prea mare; aceasta fiind considerat de tecnicianii din acele timpuri, ca un obstacol foarte grav, s'a renunţat la acel traseu.

Ideile generale, care din acest punct de vedere, ghidau în primele timpuri la construcția căii, erau cam următoarele:

«În regiunile muntoase traseul linii trebuie dirijat, cât «posibil, în așa mod ca să fie ferit de depozitele de zăpadă.

Se mai exprima teama, că „în regiunile muntoase și «chiar în câmpii, unde frigul este mare, zăpada să nu devie «un obstacol de neînving pentru exploatarea căilor ferate în «timpul iernei”.

S’a recunoscut însă curând, că „această teamă nu trebuia «să fie prea mare, căci s’a văzut că pe liniile Petersburg-Moscova în anii 1853—1854 circulațiunea nu fusese între-
«ruptă nici o zi, această numai prin simplă ridicare a zăpezii «de pe linie, care se făcea în regie de către Administrația «Căilor Ferate”. Mai în urmă, tot pe această linie, această operațiune a fost cuprinsă în lucrările de întreținerea căii și dată în antrepriză; numai în 1856 trenul a fost oprit două zile iar în 1856 o singură zi.

Primele observațiuni metodice asupra căderii zăpezii și adunării sale pe linie, s’au făcut pe liniile din Bavaria și Württemberg, iar mijloacele de apărare au fost descrise pentru prima oară de inginerul german *Münx* încă înainte de 1860.

Întrebuințarea parazăpezilor de pământ și de lemn, fie fixi sau mobili, o găsim deja în Germania încă înainte de 1850, de unde o adoptă și Francezii pe linia Strasburgului în 1853. Parazăpezile de lemn se compuneau ca și azi, din paravane de scânduri fixate în pământ la oare-care depărtare de linie, după observațiuni locale și având o înălțime de 1,00—2,00 m. Aceste paravane alte-ori se făceau din panouri mobile de lemn, cum avem la căile ferate române din Basarabia și cum întrebuințează de altfel și Rușii. Aceste panouri în general făcute din scânduri, se puneau, ca și azi, în diferite puncte periculoase după nevoie.

Plantațiunile, întrebuințate ca mijloace contra înzăpezirilor, se găsește de asemenea recomandate și întrebuințate încă înainte de 1850.

Toate aceste mijloace de apărare, contra înzăpezirii, se găsesc aplicate în Rusia încă de la începutul construcției căilor

ferate și probabil că le cunoșteau mai de mult, fie de la drumuri, fie de la Germani.

Uu studiu asupra acestei chestiuni, găsim expus de inginerul francez Nördling în 1860, în care se dau date și se expune detalii cunoscute și azi.

Plugurile de zăpadă se găsesc de asemenea întrebuințate către 1850—1860, pe liniile din Bavaria și Württemberg pentru zăpezi până la 1,40 m grosime d'asupra linii. Aceste pluguri în forma aproape a celor de azi, se întrebuințau împingându-le cu locomotivele după ce fuseseră încărcate cu greutate.

Pe liniile austriace din Tirol și în special în Karst, ca și în jurul Triestului pe linia Wien-Triest, unde înzăpezirile erau foarte puternice, s'au întrebuințat încă de la început toate mijloacele arătate mai sus pentru combaterea înzăpezirilor.

Plugurile de zăpadă cu elice acționată cu aburi, cunoscute la noi sub numele de pluguri americane, nu vin decât mai târziu și se găsesc întrebuințate mai ales în America.

La noi în țară s'au întrebuințat încă de mult timp, chiar de la început, parazăpezi fixi paraleli cu linia, în special pe liniile de pe Bărăgan, care sunt cel mai mult expuse înzăpezirilor (București-Fetești, Buzău-Brăila, Fetești-Făurei), cum și pe alte linii, ca Roșiori-Turnu Măgurele, etc.; deasemenea și plantațiunile sunt întrebuințate foarte mult la noi. Parazăpezi mobili se întrebuințează mai ales în Basarabia, luate de la Ruși, cari le întrebuințau în mod curent.

Azi există linii, care sunt construite aproape în majoritatea lor în zonă de înzepezire permanentă. Cea mai caracteristică și mai interesantă din Europa, este linia *Oslo-Bergen* în Norvegia; această linie ajunge până la o altitudine de 1300 m, la o latitudine de 60° iar pe o distanță de 100 km trece de zona limită a împăduririi, fiind expusă aproape pe tot parcursul său la furtuni puternice și subite ale oceanului.

În timpul iernei, circa 9 luni pe an, această linie este expusă înzăpezirilor, de aceea și lucrările făcute aci sunt unice din punctul de vedere al apărărilor.

Măsurile de apărarea linii, în afară de pluguri, consistă din parazăpezi și acoperișuri protectoare și chiar galerii zidite contra primejdii lavinelor, căci numai întrebuințarea plugurilor nu este suficientă.

Pe coastele dinspre răsărit, unde precipitațiunile sunt mai mici iar văile relativ mai largi și netede, se întrebuintează




Fig. 25. — Parazăpezi fixi.

parazăpezi fixi ca în fig. 25, având înălțime între 4—7 m construiți din șipi bătute pe bulamaci de minimum 15 cm




Fig. 26. — Diferite dispozițiuni ale parazăpezilor față de linie.

diametru puși la distanță de 1,70—2,00 m. Atribuția lor nu este a îngrămădi zăpada în dosul lor, ci sunt menite a in-

fluența direcția maselor de zăpadă gonite de vânt și să ferească astfel linia; așezarea lor este deci de cea mai mare importanță, altfel conduce zăpada chiar în linie.

Direcțiunea acestor parazăpezi este foarte diferită, (v. fig. 26) și depinde numai de considerațiuni locale. Parazăpezi continui paralel cu linia, nu se pot întrebuința pe această linie, ci numai înclinați pe direcția liniei.




Fig. 27.—Diferite adăposturi și galerii de apărare contra zăpezii.

În punctele expuse mai mult, ca debleurile, intrările în tunele, etc., s'au construit galerii de zidărie sau de lemn pe kilometri întregi (v. fig. 27), observându-se depuneri până la 15 m zăpadă peste aceste galerii. În timpul iernei, când zăpada este uscată, masa ei lucrează ca o boltă naturală, dar primăvara, când începe topirea, se produce presiuni foarte mari pe aceste acoperișe cari trebuiesc deci a fi construite în consecință. Aceste construcțiuni sunt solicitate deci la împingerile vânturilor și zăpezilor, în condițiunile arătate mai sus, la care se mai adaugă încă influențele climaterice și biologice asupra materialului.

Înălțimea liberă a acestor galerii este de 5,50 m și lățime de 5,00 m, având deschise din 15 — 20 m, coșuri de ventilație pentru a da drumul fumului dela locomotive. În punctele unde sunt peisaje frumoase, pereți sunt astfel construiți că se pot desface vara.

Pe linia *Oslo — Bergen* din 115 km lungime, 40% sunt în

tunele și galerii de zăpezi; lungimea totală a tunelelor fiind 17 km iar a galeriilor 30 km.

Una din stațiuni este acoperită complet cu o galerie de lemn, iar în stațiunile Fiuse și Myrdal plăcile turnante și toate liniile care duc la depoul de locomotive și de cărbuni sunt acoperite cu galerii de lemn.

Aceste lucrări de apărarea căii contra înzăpezirilor formează azi cea mai frumoasă și importantă soluționare tehnică a problemei înzăpezirii căii, iar aspectele diverselor porțiuni de linie sunt în adevăr impresionante.

Evoluția căii în România.

Prima cale ferată în România liberă a fost cea care leagă București cu Giurgiu. Această linie începută în 1867 s'a terminat și dat în circulație la 19 Octombrie 1869. Calea a fost construită de concesionarii englezi *John Staniforth* și *John Trevor Barkley*, ce avuseseră în aceiaș vreme și concesiunea podurilor metalice de șosea peste mai multe râuri din țară.

Calea a fost construită, după cum era și natural, după norme și cu material metalic adus din Anglia. Șinile erau de fier pudlat, tip Vignoles, având o lungime de 7,00 m și cu o greutate de circa 34 kg/m l; ele se așezau direct pe traverse de lemn de care se prindeau cu crampoane. Joantele erau în port-à-fau, cu eclise drepte prinse cu câte patru buloane.

Șinele au imprimate pe ele mărcile: «*E. V. Co. L.*» sau «*R. H. I. M. N. E. I.*» sau încă «*P. G. K. 59*». Această din urmă marcă este identică cu cea pe care o poartă șinile Vignoles, ce au fost găsite dela construcția liniei Cernavodă — Constanța, ceea ce înseamnă că provin dela aceiaș uzină, purtând probabil ca an de fabricație cifra 59, ceea ce ar însemna că aceste șini au fost fabricate în 1859.

Asupra detaliilor de construcție ale acestei linii nu am găsit prea multe date iar traseul este cel actual.

O altă linie mai veche, ce face parte din rețeaua C. F. R., este linia *Cernavodă — Port — Constanța*. Această linie s'a construit în 1860, când Dobrogea făcea parte din imperiul turcesc și a fost construită tot de englezi.

Ca traseu și concepție de cale era poate cea mai intere-

santă linie din rețeaua C. F. R. căci la ea se vedea primitivitatea ideilor ce au ghidat construcția primelor linii ferate din Anglia și din lume. Traseul liniei urmărea cât mai mult configurația terenului, după o curbă de nivel și între niște limite care dădea minimum de terasamente, cu pante foarte mici. (Excepție făcea numai porțiunea dintre Palas și Constanța, care avea acelaș traseu ca și azi, cu pantă mare la Medea).

Șinele erau de tip Vignoles (v. fig. 12) puse direct pe traverse și prinse cu crampoane ce pătrundeau prin niște găuri ce se aflau făcute în talpa șinei. Lungimea șinilor era de 5,50 m cu 9 perechi de găuri în talpă, iar altele aveau 6,45 m lungime cu 10 perechi de găuri; aceste găuri erau date dela fabricație și nu se aflau în acelaș plan ci una înapoia celeilalte, la o mică distanță, pentru a nu se slăbi secțiunea șinei.

Șinele cântăreau 35 kg/ml., erau de fier laminat, cu o talpă foarte lată, iar structura metalului foarte proastă, cu foarte multe sufluri, retasuri și chiar corpuri streine. Pe aceste șini se află marcat în relief literile «P. G. K. 59» iar la altele cifra 60 în loc de 59, ceea ce înseamnă probabil anii de fabricație cari trebuie să fi fost 1859 și 1860.

Dar în afară de aceste șini se mai găseau puse în cale pe unele din liniile dela atelierul C. F. R. din Constanța, încă din momentul probabil al începerei construcției liniei, niște șini de tip *Brunel*, cu dimensiunile arătate în fig. 10, de 6,40 m lungime, cu o greutate de 35 kg/m l neavând nici o marcă pe ele. Aceste șini se mai găseau pela 1880—1890 puse pe unele poduri bascule, azi se mai găsesc puse aceste șini pela împrejurimile dela pasajele de nivel sau cantoane din vecinătatea stației Constanța (la eșire spre Medea).

Cele mai vechi linii din rețeaua actuală a căilor ferate române, sunt însă cele din Banat ¹⁾.

Prima cale ferată a fost începută dela *Oravița prin Răcădria, Iasanova, Biserica Albă la Baxiaș*, la 1846, cu scopul de a transporta la Dunăre cărbuni dela Aninasteierdorf. Con-

¹⁾ A se vedea în această privință «*Istoricul căilor ferate Bănățene*» de *Ludovic Balazs* fost Șeful serviciului de Intreținere al fostei Direcțiuni Regionale din Timișoara și publicat în *Buletinul Asociației Generale a Inginerilor* Nr. 7—9 din 1922.

strucția sa a fost între timp întreruptă și apoi s'a reinceput terminându-se la 1854.

Această cale s'a construit cu șini de fier tip Vignoles de 26,6 Kg/m l. Șinile aveau 5,69 m lungime punându-se pe câte 7 traverse de cari se prindeau cu crampoane de 145 mm lungime și 16×18 mm secțiune.

Dimensiunile acestei șini erau următoarele:

Înălțimea 92 mm, grosimea capului 56 mm, lățimea tălpei 100 mm.

La joante șinile se legau cu eclise drepte de 393 mm lungime, 56 mm lățime, 15,8 mm grosime și prinse cu patru buloane.

Pe rețeaua C. F. R. cele mai slabe șini întrebuințate pentru cale normală au fost cele cântărind 17 Kg/m l, întrebuințate în vechiul Regat pe linii ca Filiași—Tg. Jiu, etc. și care se mai găsesc încă și azi în cale.

În general șinile cu care s'a construit căile în România au fost toate de tip Vignoles puse pe traverse de lemn, de care se prindeau cu crampoane. La început nu s'a întrebuințat plăci sub talpa șinii decât foarte puțin și numai în urmă s'au generalizat.

Azi se găsesc în cale numai șini tip Vignoles de tipuri foarte variate (circa 50 de tipuri), puse pe traverse de lemn dar cu o poză de cale mai consolidată. Tipul cel mai greu de șină ce se află actualmente în cale, este tipul 45 Kg/m l cu o poză ce permite circulația de vehicule cu greutate până la 20 tone/osie și cu viteză oricât de mare, bineînțeles în limitele permise de traseul căii respective, adică ținând seamă de curbe și pante. De la 1926 tipurile de cale pe rețeaua C. F. R. au fost standardizate la trei tipuri de șini și anume tip. 34,5; tip. 40 și tip. 45; iar excepțional tip. 49, corespunzând diferitelor categorii de linii și sarcini maxime în circulație.

INSTALAȚIILE ANEXE ALE CĂILOR FERATE STAȚII ȘI GĂRI, ȘI INSTALAȚIILE DIN ELE EVOLUȚIA LOR

ATANASESCU M. TEODOR

Inginer Șef
dela C. F. R.

CAP. I

INTRODUCERE

§ 1. Definiția locurilor de oprire ale trenurilor pe linie

Oprirea trenurilor pe linie se face în gări sau stații.

Prin *Gară*, un străin de serviciul C. F. înțelege cu totul altceva de cât cel din acest serviciu.

Publicul, înțelege prin *gară*, construcția unde își predă biletul la eșire, sau de unde își ia bagajul ce și l-a adus cu sine, în transportul său pe linie.

Specialistul, înțelege prin *gară*, partea din instalațiile aflate pe linie, unde călătorii și mărfurile, sosesc sau pleacă, pentru ca apoi să fie deplasate mai departe.

Separația între gară și linie o formează schimbătorii, dela intrările ambelor extremități ale ei. Astfel, toate instalațiile aflate între schimbătorii dela extremități, și cari în majoritatea lor au de scop să înlesnească transportul călătorilor și mărfurilor depind de gară.

Printre acestea cităm:

Liniile cu schimbătorii lor,

Clădirea de călători,

Rampe pentru încărcarea animalelor, căruțelor și
obiectelor grele,

Drumurile necesare sosirii căruțelor încărcate cu
mărfuri,

Magazii pentru mărfuri,

Remize de locomotive,

Castele de apă,

Ateliere de reparații,

Locuințe, clădiri, dormitoare pentru personal, etc.

§ 2. Evoluția gărilor sau stațiilor

Odinioară la începutul punerii în exploatare a primei linii ferate, gara sau stația nu-și avea rolul său de azi, când a luat o importanță specială.

Primele linii ferate își aveau ca puncte de oprire ale trenurilor, numai pe cele dela extremitățile lor. Și când la început se circula pe linie, numai de agrement, bineînțeles că nu se simția nevoia altora.

Când drumul de fier a început să fie utilizat pentru rezultatele sale practice, el a fost pus în acest scop la dispoziția publicului. Atunci s'a simțit nevoia să se construiască puncte de staționare și intermediare, pentru trenuri, folosind atât călătorilor ce se plimbă sau au interese, ca să se urce sau să coboare din tren, cât și expedierii sau primirii mărfurilor aflate în regiunea respectivă.

Deci plăcutului a urmat și utilul.

Punctele acestea fixe de pe linii, cari au apărut gradat cu nevoile, au primit titlul de: *haltă*, *stație* sau *gară*. Etimologia cuvintelor acestora arată că ele reprezintă toate același lucru, adică locuri de oprire ale trenurilor.

Mai precis însă, *halta*, reprezintă un punct de oprire, dar unul din acelea de lângă o localitate de puțină importanță, și în care numai trenurile de persoane staționează.

Primul gen de loc de staționare pentru trenuri, la începutul circulației lor, a fost la fel cu haltele de azi.

Stația, e ori ce loc de oprire de pe parcursul unei linii afară de halte.

Gară, se numește locul de oprire din o localitate, de un rol economic mai dezvoltat, sau care ar fi aflată la capul unei linii.

CAP. II

GENERALITĂȚI

§ 1. Depărtarea între stații

Căile ferate dela apariția lor au avut un mers progresiv datorit în primul rând urmărilor deservirei necesităților, din localitățile pe lângă care trece linia, necesități de toate categoriile: comerciale, industriale, agricole, politice și chiar intelectuale. Aceasta s'a putut face, creind opriri în diverse localități, unde și densitatea populației teritoriilor traversate de linie, era mai mare. De aceia a rezultat stațiuni mai dese sau mai rare după aceste considerațiuni. Influența produsă însă de acest instrument al civilizației secolului XIX, linia ferată, a fost importantă. Ea a adus o revoluționare în industrie și comerț, a cauzat un progres în cultură, a înlesnit legătura între regiuni, unde se găseau oameni de diferite stări sociale și a dat posibilitatea oamenilor să-și împrumute unii altora, idei de confort, viață, cultură și să se niveleze astfel diferențele dintre clase. După intensitatea activității și dezvoltării, în toate direcțiunile arătate ale unei regiuni, a variat și distanțele între stații. Acolo unde există vioiciune și spirit comercial, pe parcursul unei linii, s'au creat, staționări apropiate. La aceasta a mai influențat și o rațiune tehnică, nevoia alimentării locomotivelor. Astfel pe primele linii, distanțele erau în mediu de 8 km.

Când însă s'a observat că cheltuelile de instalație și de exploatare se măresc a urmat primei măsuri, tendința unei îndepărtări a stațiilor.

De aceia, de cele mai multe ori, când se pune chestiunea fixării unei staționări, se are totdeauna în vedere pe lângă considerațiile de mai sus și costul, iar după împrejurări, ideea care prezintă cea mai mare importanță, aceia învinge.

Ceeace a mai influențat asupra distanței între stații e și viteza comercială a trenurilor care mereu sporindu-se a cerut distanțe mici între ele.

În rezumat azi ne găsim la principiul tot al micșorării distanței între opriri, și azi această distanță este în mediu de 8 km. Se pot cita însă exemple excepționale, de distanțe, influențate de unele considerații expuse, și cari sunt mult diferite de aceasta. În Belgia unde populația e deasă, această distanță e în mediu de 5 km. Pe liniile din orașe e între 500 m și 1 km. În Rusia e de 25 km și în Siberia de câteva sute de km.

În aceste ultime regiuni, această distanță nu e fixată de cât de considerații de exploatare.

§ 2. Traficul și dezvoltarea progresivă a stațiilor

Ce a făcut să se desvolte progresiv stațiile și instalațiile din stații și să le influențeze, a fost mai întâiu traficul.

La începutul funcționării căilor ferate, nu exista posibilitatea să se poată avea date asupra exploatărei și să se determine traficul, așa s'a mers pe dibuite și de aceia în totdeauna s'a simțit nevoia, ca chiar cu puțin timp după inaugurarea unei linii, să se sporească instalațiunile ei, aceasta fiind datorită elementelor insuficiente dela început, cari nu puteau permite să se poată aprecia ceva.

Cu timpul însă, executându-se și dându-se mai multe linii în exploatare, observațiile făcute la ele, au arătat că traficul se conduce de unele reguli, ce s'au confirmat ca exacte și anume că populația unei regiuni este, cu aproximație, proporțională cu bogăția ei, călătorii sunt proporționali cu populația și mișcarea mărfurilor proporțională cu producția regiunii. S'au determinat chiar și coeficienții de proporționalitate.

Cu aceste reguli obținându-se niște rezultate se poate afla imediat, importanța mișcării locale probabile a unei stațiuni, atât în privința călătorilor cât și a mărfurilor. Totuși, după intrarea în funcțiune a stațiilor, activitatea regiunii deservite de ele sporindu-se, stațiile merg și ele dezvoltându-se progresiv, luând treptat aspecte din ce în ce mai complete.

§ 3. Felul trenurilor și influența lor asupra organizării stațiilor

Ceeace a mai influențat și provocat dezvoltarea stațiilor a fost, în afară de traficul liniei, și modul în care circulă trenurile și felul lor. Toate acestea au determinat direcția, numărul, lungimea și legăturile între linii, și poziția clădirii de călători și a clădirilor diferitelor servicii. Se știe că, de unde la început trenurile erau mixte, progresul transporturilor a provocat sporirea varietății lor, și azi trenurile ce intră în o stație, sunt de următoarele feluri: de persoane, militare, mixte și de marfă, fiecare fiind specializat unui alt gen de transport, specializare ce a venit odată cu progresul căilor ferate și cu cantitatea și felul mărfii de transportat.

Cu trenurile de persoane, se transportă călători și bagajele lor, colete poștale, sau mărfuri de mare iuțeală, și animale.

Toate acestea au cerut o organizare corespunzătoare a stației.

Cu trenurile militare, se transportă militari și toate bagajele ce le sunt necesare, precum și armamentul lor.

Imbarcarea și debarcarea lor a trebuit să se ușureze prin instalații speciale.

Cu trenurile de marfă se transportă numai mărfuri. Și acestea sunt formate din vagoane cu destinație locală, la diferite stațiuni, sau din vagoane diverse, unele cu destinația unor orașe principale, altele ce se trimit direct la distanțe mari. Ori care ar fi felul acestora, ca urmare, vagoanele în aceste trenuri trebuiesc aranjate în ordine rațională, pentru ca lăsarea lor la destinație să fie ușoară.

Între trenurile de persoane și de marfă există deosebirea că, compunerea trenurilor de persoane e fixă pe când a celor de marfă e variabilă, după cantitatea mărfurilor de transportat.

Aceasta iar a adus modificări la liniile stațiilor.

La trenurile de marfă încărcătura este și ea variabilă. Se distinge încărcătură formată din piese sau formată din mărfuri în masă. Prima are nevoie de a fi păstrată în magazii,

de unde se încarcă în trenuri, sau se descarcă din trenuri, iar cea de a doua se poate încărca direct din căruță sau descărca în căruțe. Toate aceste considerente, au influențat la alcătuirea proiectului unei stații, și cum ele au apărut treptat, odată cu sporirea activității pe calea ferată și stațiunile și-au modificat treptat, aspectul lor.

Apoi locomotivele atunci când se găsesc în capul trenurilor trebuie să aibă coșul înainte. Se știe că, se admite să meargă cu tenderul înainte, numai când trenurile circulă cu viteza ≤ 45 km. Când e nevoie să fie întoarse, locomotivele se întorc în stații, prin instalații speciale.

Lungimea trenurilor a variat cu iuțea lor, care a fost și ea în raport cu felul căii, declivitățile și razele ei și cu puterea de tracțiune a locomotivelor.

Azi lungimile aproximative ale trenurilor sunt:

Trenuri de persoane = 400 m sau circa 80 osii.

» » marfă = 600 » » » 120 »

Trenuri de marfă speciale = 750 m sau circa 150 osii.

Trenuri de militari = 550 m sau circa 110 osii.

De aceste lungimi depinde și lungimea liniilor stației.

Se vede dar în ce mod — varietatea trenurilor și felul în care circulă, influențează alcătuirea unei stații și gradul ei de dezvoltare.

§ 4. Așezarea stațiilor

Chiar dela început, punctul unde trebuia așezată o stație, a cauzat griji mari technicianului, ce proiecta linia.

Stațiile intermediare se așezau întotdeauna în apropierea localităților importante, cele de cap în interiorul lor și la nivel cu drumurile localității.

Ulterior s'a văzut că, trebuia mai întotdeauna să se lase o distanță mai mare între localități și gări, căci stațiile intermediare erau jenate în dezvoltarea lor de clădirile localității, cari în totdeauna au tendința să se înmulțească în apropierea stației, lucru ce împiedică dezvoltarea ei. Aceasta e aspectul tuturor stațiilor vechi.

De aceea, în urmă, s'a căutat ca pe lângă condițiile primordiale ce trebuie să le prezinte terenul unei stații, adică de a fi orizontal și a da puțină așezării unor linii drepte, el trebuie să mai dea puțină sporirii stațiilor, în toate direcțiile. Și azi se văd încă stațiuni, însă mai vechi, în localități care fiind aproape de ele, au pe la extremitățile lor câte un pasaj, pe cari drumurile localității trec peste liniile stației.

Aceste construcții au dat naștere unor ștrangulări a liniilor stației. De aceea, ca urmare, când a fost nevoie, aceste pasaje s'au distrus, pentru a da puțină dezvoltării liniilor.

Defectul așezării stațiilor în modul arătat, a fost ulterior remediat prin îndepărtarea lor de localități.

Cât despre stațiunile din interiorul unei localități, mai ales cele de cap, ele azi se dezvoltă pentru considerațiile arătate mai sus, la un alt nivel decât acela al orașului, dând naștere fie stațiilor la etaj, fie situate în tranșee.

În ori ce caz, pentru stațiunile intermediare, se poate formula o regulă simplă și anume că: stațiile se construiesc și azi, ca și întotdeauna, lângă localitatea ce o deservește și anume în dreapta sau stânga drumului ce trece peste linii, după cum șoseaua principală ce merge în localitate, e îndreptată și ea la dreapta sau la stânga. În felul acesta se evită de a trece peste linii, pentru a se ajunge la clădirea de călători. Pentru cele de cap, sau din orașele mari, se procedează după caz.

Ceeace se mai observă azi, în așezarea stațiilor e că, intrarea sau eșirea din stații, să nu se facă prin curbe, și deasemenea linia, să nu fie în rampă la eșire, căci îngreuiază demarajul trenurilor, și la sosire în stație, împiedecă oprirea la timp. Lucru acesta nu era observat cu strictețe ordinioară.

Pe lângă aceste condițiuni tehnice, stația necesitând spațiu întins, azi întotdeauna se caută, lucru ce nu era luat în considerație odinioară atât de mult, ca pentru așezarea ei să se aleagă un teren puțin accidentat. Altfel terasamentele ce trebuiesc executate ar fi prea importante, mai ales azi când suprafețele ocupate de stație sunt mari.

§ 5. Clasificarea stațiunilor

La începutul apariției stațiilor, ele fiind impuse ca o necesitate imperioasă, pe parcursul unei linii, erau împărțite în două categorii: *halte* și *stațiuni* propriu zise.

Haltele, sunt locuri de oprire situate pe linie curentă, și în care nu există nici un schimbător de cale.

Stațiunile, sunt locuri de oprire în care există cel puțin un schimbător de cale, care leagă linia principală cu linia de garaj.

Cu progresul căilor ferate, și odată cu sporirea traficului, s'a simțit nevoia a se separa trenurile de călători de cele de mărfuri, caracteristica unora fiind viteza mare și tonajul mai redus, iar al celorlalte viteza redusă și tonaj mare.

Pe lângă acestea, condițiile de exploatare, ce au variat mult în timp, au dat naștere și diferitelor stațiuni.

Separarea trenurilor, adică în trenuri de cele două categorii arătate, a atras după sine și clasificarea stațiunilor în mai multe genuri ce le enumărăm mai jos, și care sunt datorite și diverselor utilizări date trenurilor.

Stațiuni pentru călători, ce conțin numai instalațiuni, cum am arătat mai sus și cari deservește numai călătorii și bagajele lor, precum și de mai multe ori, mărfuri de mare iuțală transportate tot cu trenurile de călători.

Stațiuni de mărfuri, cari primesc trenurile de mărfuri, cuprinzând vagoane încărcate cu mărfuri, fie în bucăți fie în masă. În categoria acestora intră și *stațiunile speciale din porturi*, unde se descarcă și încarcă trenuri cu mărfurile ce se importă sau exportă.

Stațiuni de cărbuni, unde se încarcă trenuri numai cu acest fel de produs și care sunt situate lângă minele de cărbuni; *stațiuni pentru piatră*, *stațiuni pentru minereuri*, etc.

Stațiune de triaj, este o categorie de stație de mărfuri, unde se aranjează și clasifică, trenurile de mărfuri, pentru a da posibilitatea acestora să conție vagoane cu destinația unei direcții, și în aceste trenuri, vagoanele să fie în ordinea stațiilor de oprire, înlesnind astfel o exploatare rațională.

Stațiune de formația trenurilor de călători, este o categorie de stație specială de trenuri de călători. În punctele centrale unde se concentrează garniturile trenurilor de călători și de unde radiază acestea către diferite puncte periferice, e nevoie de crearea unor stațiuni speciale, unde aceste garnituri se curăță, se verifică, li se fac unele reparațiuni și se pun în măsură din toate punctele de vedere, de a fi gata de drum.

Alăturat acestei stațiuni există instalațiuni cerute și de locomotivele necesare trenurilor stației.

Stațiuni cu atelier. Circulația intensă, vitezele sporite din ce în ce mai mult pe linii, produc uzuri normale materialului rulant. Uneori chiar și prin accidente, se deteriorează materialul rulant. Acesta cerând a fi reparat mai serios, s'a simțit nevoia de a se crea ateliere speciale pe lângă cari există stațiuni ce introduc și scot materialul rulant sau îl depozitează până la întrebuințare sau până la luarea în reparație.

În aceste stațiuni cu ateliere, sau pe scurt *ateliere*, pe lângă clădirile speciale diferitelor genuri de lucrări, mai există și linii, cu schimbători de legătură, transbordoare, gropi de curățire, magazine, etc.

Uneori aceste ateliere sunt reduse la rolul unor *uzini*, cu diferite specialități, cum avem : *uzini de încărcat acumulatori* ori de *produs gaz comprimat*, necesar iluminatului vagoanelor, sau *uzini pentru injectarea traverselor*, etc.

În mulțimea stațiunilor ce o linie prezintă azi, împrejurările locale fixează diferite categorii printre ele, cari de cele mai multe ori sunt cauzate și de diferitele nevoi ale serviciului, nevoi cerute de traficul intens ce există azi pe căile ferate, în progresul în care au ajuns. Astfel de la simplitatea stațiilor de odinioară, s'a ajuns la o varietate importantă.

Azi, distingem :

a) *Stațiuni de cap de linie sau terminale* în cari clădirea de călători e de obicei în potcoavă, (Fig. 1 și 1').

b) *Stațiuni intermediare*, în care categoriile intră și stațiile cu linii ce se încrucișează la nivel (Fig. 2).




Fig. 1.—Stație de cap de linie




Fig. 1'.—Stație de cap și de trecere




Fig. 2.—Stație intermediară

c) *Stațiuni de bifurcație, sau de rebrusment*, cari pot fi simple, adică la care sosește o linie și pleacă alta, sau stație




Fig. 3.—Stație în pană

cu mai multe linii. Prin ea trec atât trenurile de călători cât și cele de marfă (Fig. 3), iar clădirea de călători e așezată ca o pană în unghiul liniilor.

d) *Stațiuni la etaj* în cari se încrucișează mai multe linii; încrucișare care poate fi și în afară de stație (Fig. 4 și 4'),




Fig. 4.—Stație insulă




Fig. 4'.—Stație insulă cu legături diverse

sau în interior (Fig. 5). În ori ce caz încrucișarea liniilor se face prin trecerea unora peste altele, pe poduri, iar când aceasta se face în stație, clădirea de călători e etajată, primind trenuri la diferite etaje. Acesta e cazul stațiilor din




Fig. 5.—Stație turn

orașe mari, prin cari trec trenuri cu viteză mare ce trebuie să aibă siguranța cerută, pentru o circulație intensă.

e) *Stațiuni alăturate*, se întâmplă când două linii se apropie fără a se încrucișa, sosind fiecare în o stație separată, dar situate alături.

Stațiunile, atât după destinația cât și după situația lor, capătă azi, diferite aspecte în plan cari sunt diferite de aspectul simplu dreptunghiular de odinioară.

Azi se distinge:

Stațiuni terminale, în cari liniile sunt înfundate, iar clădirea de călători e transversală direcției liniilor (Fig. 1).

Aceste stațiuni pot fi așezate ori la capete de linii sau în puncte intermediare ale liniilor, în orașele mari, unde se termină oarecare linii laterale, dar în care stație mai există și linii de trecere (Fig. 1').

Stațiuni de trecere, prin cari liniile trec mai departe, iar clădirea de călători e de o parte a lor.




Fig. 6.—Stație cu clădire de călători în pană

În categoria aceasta intră atât stațiile intermediare cât și cele de cap de linie, când linia e proiectată a fi prelungită mai departe.

Stațiuni în pană, în cari clădirea de călători e situată în mijlocul a 2 linii, ambele de aceeași importanță (Fig. 6) ce se întâmplă în gări de bifurcație.

Stațiuni insulă, în cari clădirea de călători e înconjurată

de linii, caz întâmplat la stații de trecere. Și această stație este etajată (Fig. 7). Fig. 4 și Fig. 4' ne arată două cazuri de acest gen de stațiuni în care direcțiunile de linii se pot




Fig. 7.—Stație cu clădire de călători insulă

încrucișa sau numai de o parte a stației sau în ambele părți, încrucișările făcându-se prin treceri superioare.

CAP. III

LINII

§ 1. Liniiile din stații.

Circulația mare pe o linie ferată și sporirea diferitelor categorii de trenuri, ce au fost impuse de traficul variat ce a trebuit transportat, și care a mers din ce în ce sporindu-se, a cerut ca în stațiuni să se creeze mai multe categorii de linii, cari se pot reduce la două mai importante, *linii principale și accesorii*.

Liniiile principale. Ele deservesc circulația trenurilor. Liniiile de circulație din afară de stație în trecerea lor prin stații se numesc *linii principale de trecere*. Aceste linii în halte sunt singurele linii principale. În stațiile mijlocii și mari, se execută linii principale pentru trenurile de persoane, altele pentru cele de marfă și ambele categorii sunt diferite de cele de trecere.

Pe lângă liniile principale, s'a văzut cu timpul că e nevoie să se mai adauge în stații, *linii de încrucișare și liniiile de întrecere*; acestea se mai denumesc generic *linii de garaj*.

Ele au fost impuse de numărul trenurilor în circulație, care atunci când e mare, impune la stațiile de pe liniile simple, să se execute o linie, pe care să staționeze un tren, ce trebuia să se încrucișeze aci cu altul, ce vine din sens contrar. Aceiași linie, poate fi și o linie de trecere, adică de staționare, pentru un tren ce e urmărit de altul și care are o viteză mai mare.

Liniile de încrucișare se mai numesc și *linii de evitare*. Lungimea lor trebuie să fie egală cu aceea a trenurilor celor mai lungi în circulație. De cele mai multe ori s'a văzut că e necesar a fi mai lungi, pentru a permite trenurilor de călători să se oprească în dreptul peroanelor, sau pentru a ține seamă de spațiile pierdute din schimbătorii de cale dela extremitățile lor. Azi, cu actuala lungime a trenurilor e bine a se face de 500 m — 600 m lungime liberă, ce poate fi ocupată.




Fig. 8.—Aranjamentul încrucișerilor tuturilor trenurilor

Aceste linii ce au fost impuse de nevoile unei exploatări intense, s'au imaginat a fi racordate la extremitățile lor cu liniile principale de trecere, prin schimbători.

La început, când toate trenurile se opreau în stație, această racordare s'a făcut ca în (Fig. 8), așa că fiecare din cele două linii ale stației, este directă la o extremitate și deviată la cealaltă. — La drept vorbind, nici una din ele nu e o linie de încrucișare sau evitare. Trenurile se primesc pe linia din dreapta, și ele în mersul lor întâlnesc numai schimbătorul dela eșire situat pe linia deviată, lucru ce e permis, căci eșirea se face în viteză redusă.

Pentru a se da deviațiuni egale ambelor căi ce pleacă din

schimbător, s'a imaginat și sistemul din Fig. 9. În acesta, linia principală se desparte în două linii derivate, simetrice, așa că deviația fiecărei linii e jumătate din unghiul total.



Fig. 9

Azi însă, cel mai întrebuițat sistem, e cel din Fig. 10. Linia de încrucișare e așezată, complet lateral, celei directe, și servă pentru așteptarea unui tren, ce se încrucișează cu altul de rang superior, ce circulă în viteză mai mare și fără oprire, prin stație. Acesta din urmă, pentru siguranța circulației, trebuie să meargă pe linia directă.




Fig. 10

La liniile simple, linia de evitare poate servi ca linie de întrecere. Dacă însă în aceeași stație e nevoie de a se construi și o linie de încrucișare și alta de întrecere, atunci se mai execută o linie nouă, legată la extremități cu linia de încrucișare, așa ca trenurile pe ea să intre și să iasă direct (Fig. 10). Dar dacă circulația intensă cere dublarea unei linii ferate, atunci linia de întrecere în stație e distinctă.




Fig. 11.—Aranjamentul cu o linie pentru tren de marfă

În acest caz însă servă atât pentru trenurile de persoane cât și pentru cele de marfă, și pentru aceste ultime ia denumirea de linie principală de marfă (Fig. 11).

Fig. 12 arată o aplicație, în care linia de întrecere având o circulație mai redusă, servă pentru trenurile de ambele




Fig. 12.—Aranjament cu o linie de încrucișare

direcții. Fig. 13 arată un alt exemplu, ce s'a aplicat acolo unde circulația trenurilor de marfă cere două linii de întrecere. În ambele cazuri însă, liniile principale sunt întrerupte




Fig. 13.—Aranjamentul cu 2 linii pentru tren de marfă

prin manevrele de pe liniile de marfă, ceea ce e un pericol pentru circulație. Practica exploatării, a arătat că e de preferat ca în stațiile prin cari trec trenuri fără opriri, să se



Fig. 14. — Aranjamentul a 2 linii de tren de marfă pentru trenuri rapide

aranjeze ca în Fig. 14, adică de ambele părți ale liniilor de trecere principale. La început acestea s'au construit ca linii moarte (Fig. 15), prezentând inconvenientul, de a scoate tre-




Fig. 15

nurile prin rebrusment. O altă modificare ce s'a adus capetelor stației, și aceasta în vederea de a reduce spațiul de

desvoltare al schimbătorilor și a restrînge lungimea pierdută din liniile ocupate de ei, e aceea din Fig. 16. În acest caz



Fig. 16.—Legătură la capul stației a 2 linii de marfă.

însă, comparativ cu Fig. 14, nu mai e posibil ca în acelaș moment să intre și să iasă câte un tren de marfă de pe liniile III și IV.

Liniile accesorii. Nevoile variate din o stație, în care se face o exploatare mai intensă, a cerut a se introduce acolo, linii accesorii, în diferite scopuri.

Vagoanele de marfă, din traficul local de mărfuri sosite sau ce trebuiesc să plece, au cerut o linie de *depozitare*, până ce au putut fi legate la un tren în circulație. Deasemenea pe niște linii de depozitare trebuie să stea și locomotivele, ce formează reserva, sau vagoanele de persoane ce se scot sau cele ce trebuie să se lege la un tren.

Vagoanele de marfă, în timpul încărcării sau descărcării, cer și ele linii speciale, așezate în poziții bine stabilite. Acestea sunt: *linia magaziei, linia rampei de încărcare, linia pentru încărcări directe.*

Ca linii accesorii, mai trebuie să existe *linii pentru staționarea vagoanelor de marfă și clase, ce au nevoie de mici reparații.* La capete de linii sau la încrucișări, trebuie să existe *linii pentru staționarea garniturilor întregi* până la plecarea lor.

Deasemenea *pentru locomotive, trebuie să existe linia pe care ele așteaptă* până ce vine timpul să schimbe pe alta de la tren.

Când din trenurile ce așteaptă pe liniile de întrecere, sau încrucișare, e nevoie de manevrat vagoane izolate, atunci se prelungește uneori linia de întrecere, cu o linie moartă, ce servă pentru aranjamentul vagoanelor, utilizând și linia de întrecere principală, în acest scop, lucru ce e cam periculos pentru exploatare.

Pentru ca locomotiva, ce face manevrarea în stație, să poată ajunge repede la ambele capete ale stației, are nevoie de o linie specială, zisă *linia locomotivei*. Aceasta e totdeauna liberă și destinată numai circulației locomotivei trenurilor, sau celei de manevră.

Apoi în stațiunile mari, unde există depozite de locomotive sau vagoane, acolo sunt linii speciale precum mai sunt și la plăcile învârtitoare, la alimentarea cu cărbuni, etc.

Diagonale. De obicei liniile principale de circulație din o stație servind circulației dintr'un sens precis, nu au nevoie de legături între ele. Dar în caz de accidente, când circulația pe



Fig. 17

una din linii e întreruptă, neexistând altă posibilitate, s'a văzut că e nevoie, să se construiască aceste *diagonale*, ce leagă liniile de circulație (Fig. 17).

Bifurcații. De câte ori s'a simțit nevoia ca 2 linii să se unească pentru concentrarea circulației, s'a creat ceea ce s'a numit o *bifurcație*, și s'a așezat ori în linie curentă, ori în stație. La punctul de întâlnire, se stabilește un schimbător de




Fig. 18

cale, ce permite unui tren în circulație, să fie îndreptat pe o direcție sau pe alta, din cele concurente (Fig. 18).

Dacă problema s'a rezolvat în mod mai simplu, atunci când a fost vorba de linii simple, ea devine mai complexă, la linii duble.

O primă soluție ce s'a dat acestei chestiuni, a fost cea din

Fig. 19, în care se vede că liniile se unesc două câte două și anume acelea ce merg în acelaș sens, și pe lângă aceasta s'a mai așezat o diagonală de unire a liniilor, de sens contrar




Fig. 19

din trunchiul comun, pentru cazul când una din linii ar fi întreruptă.

Dacă această soluție a fost bună, la un număr de trenuri redus, nu se recomandă la linii circulate mult, căci traversarea din punctul O, crează un punct periculos. Atunci s'a ajuns azi la soluția elegantă, de a devia una din căi ce ar trebui să se încrucișeze și se trece pe dedesuptul liniei cu care se în-




Fig. 20

crucișează, racordându-se apoi mai departe cu linia de acelaș sens. Diagonala de legătură a celor două linii a trunchiului comun rămâne (Fig. 20).

Se poate ivi cazul că la linia principală dublă, vine să se




Fig. 21

racordeze o linie simplă. Atunci o primă soluție ce s'a adoptat în asemenea împrejurări a fost, de a se racorda linia simplă

cu una din linii, iar legătura între liniile căii duble, se face prin o diagonală (Fig. 21). Dar cum în mișcarea prin acest punct e nevoie de manevrat 3 schimbători, și cum aceștia




Fig. 22

ocupă și un spațiu mare de dezvoltare, s'a recurs la alt sistem, de a se dubla calea simplă, racordându-se cu cea dublă (Fig. 22).

§ 2. Dispoziția liniilor la o intrare în stațiuni.

Problema aceasta se prezintă sub o formă simplă, la începutul deschiderii primei linii ferate. Aproape că nici nu se pune, căci exista principiul, ca fiecare tren să fie primit pe o linie independentă. Acest sistem era sigur, din punct de vedere al mișcării pe linie; avea însă defectul, că cerea mai mult spațiu și provoca manevre lungi la trenuri.

Ulterior însă, pentru economisire de spațiu, pentru ca un




Fig. 23

tren să poată fi primit ori unde în stație, unde e posibil să staționeze, atunci s'a adoptat sistemul fascicolului (Fig. 23). Acesta are avantajul, de a concentra manevrele, cam în aceiași regiune, dar și desavantajul, de a întrebuița mulți schimbători și de a exista posibilitatea de întreruperi în circulație, dând accidente.

Când în stație, a fost nevoie de o asigurare, care să dea posibilitatea legăturii între diferitele căi la intrare, atunci, pentru această situație s'a rezolvat chestiunea astfel:

Pentru cazul când în stație intră o linie simplă problema e soluționată ușor ca în Fig. 23. Când însă intră 2 linii de circulație, ce rămân independente, atunci se leagă înainte de



Fig. 24

începerea fascicolului, cu o diagonală sau prin 2 diagonale în




Fig. 25

sens invers, ce se urmează sau sunt încrucișate, formând o bretea (Fig. 24 și 25).

Cum însă această soluție, cerea spațieri mari pentru ca să se poată desfășura toate aparatele, atunci s'a ajuns la o con-




Fig. 26

centrare în acest punct, întrebuițând *traversări, joncțiuni*. (Fig. 26).

Și dacă liniile ce soseau în stație, erau fiecare duble și reunite în fascicol, legătura între ele s'a făcut tot prin dia-

gonale, ce se urmează, sau sunt suprapuse formând *bretea*. (Fig. 27 și 28).




Fig. 27

Când aceste linii duble au rămas independente, în stații,




Fig. 28

legătura între ele s'a făcut prin diagonale și traversări, joncțiuni, la punctele de intersecție între acestea și linii (Fig. 29).




Fig. 29

În stațiile mari, pentru realizarea tuturor comunicațiilor de toate sensurile, s'a introdus două diagonale generale, cu traversări joncțiuni în bretea (Fig. 30).




Fig. 30

Atunci când în stație, chiar dela intrare, se ramifică și liniile accesorii, în acest caz s'a prelungit diagonalele dincolo de liniile principale, realizând aranjamentul arătat în Fig. 30.

§ 3. Legături între liniile stațiilor, distanțele între ele, înclinațiile lor și razele lor.

Încă dela primele linii de transport date exploatărei, în instalațiile miniere, ideea unor aparate care să dea puțină vagoanelor, să fie mutate de pe o linie pe alta, fără ca vagonul să fie învârtit sau deplasat lateral, s'a realizat sub forma unui *schimbător de cale* simplu.

Fig. 31 arată un asemenea exemplu la o linie de lemn aplicat la minele de aur din Transilvania prin Secolul al




Fig. 31

XVI-lea. Un exemplar din acest aparat, se află în muzeul tehnic al C. F. din Berlin. Construcția acestui schimbător era din lemn rotund.




Fig. 32.—Schimbător primitiv

Odată cu apariția căii metalice, și schimbătorul s'a executat din fier, iar schematic el se prezintă ca în Fig. 32.

Bucățile de șini a b, și c d, se mișcau în jurul punctelor a și k putând să ia poziția extremă a, b și c, d. Cum însă la sosirea unui tren de pe linia care nu are comunicație liberă, se întâmpla o deraiere, acest schimbător avea un mare defect.

Dacă ținem seamă de vitezele de circulație de azi și de lungimea vehiculelor care trebuie să se înscrie în curbe, schimbătorul de mai sus a trebuit să corespundă unor noi condițiuni și anume:

1. La pozițiile extreme ale schimbătorului, nu trebuie să se întâmple deraierea roților de pe șini.
2. Limbile acelor trebuie să fie egal de lungi, și ascuțite la vârf și contra-acele nu trebuie să fie curbate.




Fig. 33.—Schimbător simplu

3. În mișcarea acelor, vârfurile lor trebuie să se aplice perfect de contra-ac și pe 50 m/m distanță să fie drepte.

4. Trecerea vehiculelor prin schimbător, trebuie să fie dulce deoarece limbile acului trebuie să fie puțin curbate.

5. Diferitele feluri de schimbători trebuie să aibă mai toate piese identice, pentru a nu da naștere la multe piese de schimb de ținut în depozit.

Fig. 33 arată cum s'a construit un asemenea schimbător ca să corespundă condițiilor de mai sus.

Și aci trebuie spus că, azi în Germania, Inginerii: Schwartz Vogel și Bäseler, au studiat un schimbător cu inima de încrucișare situată în curbă. Acest studiu a rezultat din necesitatea de a se reduce partea nefolosită de linii, ocupate de schimbători, mai ales în gările orașelor mari, unde terenul e foarte scump și redus. De aceea preocuparea inginerilor de mai sus, s'a îndreptat către aflarea unei soluții de a realiza

schimbători mai scurți, fără a reduce raza din ei. Cum la vechii schimbători, curba mergea cel mult până la vârful ini-




Fig. 33'.—Schimbător cu inima în curbă

mei de încrucișare, dâșii au lungit curba, inima intrând în curbă (Fig. 33') și au mărit unghiul.

Unde s'a aplicat cu succes acest schimbător, a fost la traversări joncțiuni.




Fig. 33''.—Traversări joncțiuni

Acolo (Fig. 33''), curbele de racordare care au tipul vechi, rămâneau în interiorul paralelogramului. Prin întrebuițarea




Fig. 33'''

schimbătorului scurt, cu unghiul mai mare, paralelogramul se scurtează, lungimea arcelor de curbă se lungeste și trece peste paralelogram, în cât limbile acelor sunt în afară. Tot în acest

mod se scurtează, în cazul fasciculelor de linii, lungimile de desfășurare ale schimbătorilor de legătură, acolo unde ei se întrebuintează în serie, ei putând să se vâre unii în alții.

În regulă generală, în stații, acești schimbători se caută ca să fie atacați, de trenurile în mișcare, pe la călcâi.

În acest mod se evită pericolul deraierilor în ace. Deaceia manevrele în stații se fac numai prin împingere.

Acest sistem de legare a liniilor, prin schimbători cere însă spațiu pentru dezvoltare.

Unghiul în schimbător se păstrează cât mai uniform. El are însă mici variații.

Pentru liniile principale se face de $1/10$ iar pentru cele accesorii de $1/8$.




Fig. 34.—O stație mică cu plăci ca legătură între liniile tren de marfă

La început, unghiul de încrucișare era mai mare și foarte diferit. Azi când lungimile vehiculelor s'au mărit și distanțele între osii de asemenea, razele în schimbători au trebuit a fi și ele mari și unghiul de încrucișare a trebuit micșorat. Și mai ales schimbătorii ce înlesnesc în stații de a face să treacă trenurile de persoane, pe linii derivate, din linia principală, ei trebuie să aibe un unghi de $1/14$.



Fig. 35.—Dispoziția liniilor în o stație pe o linie dublă legătură cu transbordor

Odinioară, și azi în unele stațiuni din Franța, legătura între linii s'a executat prin plăci învârtitoare (Fig. 34) sau cărucioare transbordoare (Fig. 35). E adevărat că acestea ocupă mai

puțin loc de cât schimbătorii de cale, dar pericolul de accidente e mai mare la ele.

Distanța, între linii la început a fost variabilă. Când însă s'a reglementat spațiul de dezvoltare al vehiculelor care e și volumul maxim ce-l pot lua, fiind încărcate, atunci această distanță în cazul unui peron care servește numai o linie, de o parte a sa, e de 6 m. Când peronul servește 2 linii, situate de ambele părți ale lui, atunci aceasta se face de 9 m. Bine înțeles că, aceste ultime distanțe se micșorează, în afară de peroane până la 5 m.

În stațiile mari, pentru obținerea unei circulații fără pericol între linii, se ia ca distanță între linii 6 m.

Panta de înclinare a stației, din experiență, s'a dedus că nu trebuie să fie mai mare de $1/400$. Totdeauna însă s'a căutat ca terenul să fie orizontal. Când nu a fost posibil, s'au lăsat numai schimbătorii de la cap în plan înclinat. Când stația e în pantă, atunci e nevoie a se executa în ea și o linie de salvare în contra-pantă, pentru vagoanele ce scapă pe planul înclinat și care e prevăzută cu opritor la cap. Această servă și ca linie de manevră pentru vagoane.

Stația în curbă, nu s'a făcut decât rar. În genere s'a căutat a se așeza în linie dreaptă. Când nu e posibil, s'a căutat ca curba să fie situată în mijlocul stației așa că schimbătorii dela extremitate să fie așezați în partea dreaptă a liniilor.

În ori ce caz, razele curbelor din stații nu trebuie să fie < 180 m, altfel există rizicul azi, de a nu se putea înscri nici un vehicul în curbe. Și încă această rază mică, e posibilă, ținând seama de lipsa de viteză a trenurilor din stații.

Când aceste vehicule aveau distanțe mai mici între osii, cum s'a întâmplat la începutul exploatărei primelor linii ferate, atunci și razele întrebuintate erau mai mici.

În linie curentă, față cu trenurile repezi de azi, razele în curbe nu trebuie să fie mai mici de 500 m. Pentru trenurile de o categorie inferioară se pot reduce la 300 m. Și aci, altădată, razele erau mici, căci trenurile aveau viteze mai mici ca cele de azi.

CAP. IV.

§ 1. Haltele. Desvoltarea în plan a stațiilor.

Când linia ferată traversează o regiune și întâlnește cum se întâmplă de multe ori, mici localități, în acest caz, la drumul ce traversează linia, adică la trecerea de nivel a drumului, se stabilește o oprire simplă zisă *haltă*. Opririle acestea nu sunt decât pentru trenurile de călători și acolo nu există serviciu de cât pentru călători și mesagerii. Instalațiile în halte sunt restrânse. Se așează la șosea ca să nu se mai creeze alt drum de legătură, de la halte până la localitatea vecină. La linie nu se introduce nici o legătură. Cantonul servă și de casă de bilete, când acestea nu se vând în trenuri. De multe ori




Fig. 36.—Haltă pe linie simplă

se instalează un peron în lungul haltei și o mică sală de așteptare rezemată de canton. Fig. 36 arată cazul unei halte situate pe o linie simplă și Fig. 37 pe una dublă, la care




Fig. 37.—Haltă la o cale dublă

peroanele sunt de o parte și alta a liniilor. Un gard între linii împiedică coborârea falsă a călătorilor. Peroanele exterioare de multe ori se fac în diagonală, așa că locomotivele trenurilor de încrucișări stau față în față. (Fig. 37').

Forma aceasta de organizare a primirii trenurilor, a fost o primă formă ce a existat pe linii. În progresul ce l'au făcut stațiile, s'a încercat mai întâi o restrângere a opririlor de această categorie, care fiind dese, aduceau întârzieri. Ulterior




Fig. 37'.—Haltă de linie dublă cu peroane exterioare vis-à-vis

însă, când s'a constatat că aceste halte influențau regiunea din vecinătatea lor, provocând o sporire a activității de toate categoriile, cum am arătat mai sus, ele s'au menținut, dar nu au fost folosite decât de unele trenuri.

§ 2. Stațiuni mici

Dar influența haltelor în regiunea, ce o deserveau, a fost aproape totdeauna atât de binefăcătoare, că a provocat un trafic din ce în ce mai intens, și ca urmare mișcarea din ele a cerut transformarea lor în o *stațiune mică*.

Nevoia utilizării lor și pentru mărfuri, a provocat oprirea trenurilor și de marfă, și ca urmare a fost nevoie și de o dezvoltare mai importantă în linii și instalații.

Astfel halta s'a transformat într-o *stație mică*, în care s'a simțit nevoia construirii între altele și a unei clădiri de călători și a unei magazii de mărfuri iar lângă ea, a unui cheu de încărcare.

Pentru a se ușura urcarea și coborârea din trenuri, a fost nevoie de a se executa dealungul liniilor *peroane*.

Pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor, din cauza varietăților și a diferitelor puncte de încărcare și descărcare, s'a simțit nevoia să se construiască linii, de încărcare directă sau dela magazie și linii zise de garaj. Numărul acesta se deter-

mină după abundența trenurilor de marfă și direcția de unde sosesc, cum e cazul liniilor duble.

Acestea au trebuit legate între ele prin aparate zise schimbători și deasemenea cu linia principală cea mai apropiată.

După cum am arătat, mișcările trenurilor în stație și pe diferite linii, au cerut ca și liniile de circulație, să fie legate între ele prin diagonale având la cap schimbători sau bretele (Fig. 38), și dirijate așa că acești schimbători să fie atacați pe la călcâi, pentru a evita deraieri sau treceri pe linie




Fig. 38.—Stație mică intermediară pe linie dublă cu magazie la piața de încărcare

falșă, împrejurări ce trebuiesc ocolite ele având ca urmări împiedicarea circulației de pe liniile principale. Un caz special al acestor stații mici, e acel al stațiilor de cap de pe liniile secundare (Fig. 39) care impune adăogirea unei plăci turnate pentru întoarcerea locomotivelor și o remiză pentru ele.




Fig. 39.—Stație mică de cap pe linie simplă

Clădirea de călători, din aceste mici stații, se așează întotdeauna de partea localității și în așa regiune că drumul de acces la gară, din localitatea apropiată, să nu taie nici liniile

stației, nici calea de garaj și manevra pentru mărfuri să se




Fig. 40.--Alegerea poziției clădirei de călători

poată face printr'un schimbător, ce e atacat pe la călcâi. (Fig. 40).

§ 3. Stațiuni mijlocii.

Fie că localitatea deservită de linia ferată, grație construcției acesteia, a progresat, fie că e capitala unui județ, stația din apropierea ei e nevoie să fie mai dezvoltată. Și această dezvoltare constă în a avea în ea instalațiuni, care să o facă corespunzătoare traficului intens și să asigure îndeplinirea fără greș a serviciilor următoare: călători, mărfuri și accesorii.

Instalațiile ce le folosesc călătorii, sunt identice cu cele din stațiunile mici, însă în proporția corespunzătoare.

Cum însă circulația pe linii a devenit intensă, cu progresul ce l-a introdus în lume drumul de fier, se întâmplă că, uneori în unele stațiuni de această categorie, numărul călătorilor să fie prea mare și nu pot să intre în vagoanele trenului.

În acest caz acolo unde se observă aceasta, adică în localitățile de care am vorbit mai sus, s'au creiat linii pentru depozitarea vagoanelor de rezervă, ce se leagă la trenuri în împrejurările de mai sus. Bine înțeles că, legătura între aceste linii și liniile de circulație, se asigură prin schimbători de cale necesari. Serviciul de mărfuri cere, ca să se execute în aceste

stațiuni, rampe și cheiuri descoperite, pentru mărfuri ce nu suferă la intemperii și magazii acoperite ce adăpostesc pe cele cari ar suferi fiind expuse timpului rău. Uneori mărfurile ce trebuiesc expediate cu trenurile de persoane, se adăpostesc în magazii, zise de mare viteză, așezate lângă clădirea de călători.

Dar în o stație de această categorie mai există și instalații accesorii. Printre acestea în primul rând sunt liniile. S'a văzut că diferitele transporturi pe linii, la un trafic intens se clasifică în transporturi repezi și încete. De aci și o diferențiere în viteza ce o au trenurile ce circulă pe linie, atât de călători cât și de marfă, lucru ce aduce ca urmare o categorisire a lor. Cele repezi, adică de un rang superior, sunt lăsate a trece, pe liniile de întrecere, iar trenurile încete, trebuiesc oprite pe liniile de garaj ale stației. Bine înțeles că, între aceste linii și cele principale, trebuie să se asigure o legătură ce se face tot cu schimbători situați la ambele extremități ale stațiilor. Deasemenea, încărcările mărfurilor se pot face, sau din depozitele stației unde se adăpostesc (magazii și cheiuri) sau direct din căruțe în vagoane. Linii speciale de încărcare directă, înlesnesc aceste operațiuni. Toate denumirile felurilor linii de stații, arătate anterior, își găsesc aci o aplicare.

Trenurile ce staționează în stații, și cari sunt remorcate de locomotive, au nevoie fie de a-și schimba locomotiva, fie de a o alimenta cu apă și combustibil, ele neputând fi încărcate cu acestea pentru un drum prea mare.

De aceea e nevoie de a se creia instalațiuni de alimentare, și de adăpost pentru locomotive.

Alimentarea cu apă se realizează prin eșirea apei cu presiune, apa provenind dintr'un castel de apă, la o coloană hidraulică, de unde se varsă în tenderul locomotivei.

Puterea locomotivelor ce a mers crescând uimitor dela prima a lui Stephenson până azi, a impus necesitatea înființării acestor instalațiuni, apa necesară ne mai putând fi cărată cu butoiul, așezat pe un vagon, legat de locomotivă, ca în prima locomotivă. Azi nici tenderele cele mai voluminoase nu pot satisface decât o distanță scurtă, ce variază cu to-

najul trenului și deci cu puterea locomotivei ce îl remorcă și cu rezistența liniei.

Combustibilul își are deasemenea puncte precise și instalațiuni speciale, pentru încărcarea lui pe un tender.

Locomotivele de rezervă, ce trebuie să schimbe pe acele ale trenurilor, sau cele de ajutor, când un tren a rămas pe linie, sau cele necesare trenurilor ce se formează în stație au nevoie de un depou sau remiză, ce conțin câteva locomotive disponibile cari pot intra în unul din serviciile arătate mai sus, și o linie de circulație specială pentru ea.

Și iată dar cum traficul intens, a impus, întâi diferențierea în trafic de călători și altul de mărfuri și chiar între acestea s'au făcut trenuri cu diferite iuțeli și astfel au luat naștere trenuri ce sunt clasificate după viteza lor de circulație. Cum călătorul trebuie să ajungă mai repede la destinație decât marfa, trenurile de călători sunt mai repezi.

Aceste împrejurări diferite au adus ca urmări, dezvoltări




Fig. 41.—Stație mijlocie pe linie dublă, traficul de călători și marfă așezat vis-à-vis față de cale

în stații și în instalațiile acestora, după cum am arătat mai sus. Fig. 41 e un exemplu de o asemenea stație situată pe o linie dublă.

§ 4. Gări.

Pe traseurile lungi de cale ferată, traseuri cari deservesc orașele din regiuni, se găsesc puncte importante, cum sunt reședințe de județe sau provincii, sau chiar porturile. Mișcarea importantă din aceste localități, cere ca și stațiile de lângă ele, să fie corespunzătoare ca mărime.

Așa s'au creat stațiuni, posedând instalații dezvoltate de

toate categoriile. În afară de cele arătate la categoria de stație descrisă mai sus, care însă în acest caz sunt și mai sporite, se mai adaugă instalații cerute de tracțiunea trenurilor. Cum localitățile, în care se stabilesc gările, sunt la distanțe de circa 150 km, cât e necesar azi să parcurgă o locomotivă, trebuie dar tot aci să se stabilească remize de mașini, cu anexele lor, precum și mijloacele de reparațiuni curente, necesare pentru buna întreținere a locomotivelor.

Tot aci se stabilesc și atelierele, ce au de scop să se ocupe cu reparația importantă a locomotivelor și materialului rulant.

Și cum din gările principale, se ramifică și alte linii, ele formează gări de bifurcație. Din ele dar, se ramifică alte linii, cari circulă sau aduc la nodul de circulație călători și mărfuri, asigurând, cum se numește în termeni tehnici, transitul reciproc între linii.

În acest scop, gările trebuie să poseadă toate mijloacele de primiri a trenurilor, atât de pe linia principală cât și cele de pe linia deviată, dând și posibilitatea adăpostirii călătorilor, ce așteaptă diferitele trenuri. O gară arată în plan ca și una mijlocie dar având toate instalațiile dezvoltate în proporție.

CAP. V.

GĂRI SPECIALE.

§ 1. Gări terminale sau «terminus».

Când linia ferată sosește și intră în oraș, care e în același timp și capătul ei, stația de oprire de aci, ia denumirea de gară terminală sau simplu gară «terminus».

Împrejurările au forțat ca aceste gări să fie construite în potcoavă și pentru a înlesni călătorilor o circulație mai comodă, s'a organizat ca toate serviciile de sosiri să fie situate pe o latură a potcoavei și plecările pe cealaltă. Acest sistem e mai convenabil și pentru exploatare (Fig. 1). Dar la acest

sistem de gară s'a ajuns trecând prin forma uneia mai mică cum e cea din fig. 42.

În această stație simplă, situată pe o linie simplă, poate exista și serviciul de călători și cel de mărfuri, fie care cu liniile lor speciale. Pe lângă aceasta, trebuie să existe posibilități cari înlesnesc scoaterea locomotivelor dela trenurile sosite și transportul locomotivei la depou, iar a garnituri la linia de așteptare a ei.




Fig. 42.—Gară terminală pe o linie simplă

De cele mai multe ori, în stațiile mici, serviciul de sosire și plecare, se face pe aceeași linie, iar trenurile rămân pe loc, până la plecare, funcționând ca un tren navetă.

Când însă gara «terminus» e pe o linie principală, atunci pe lângă separarea serviciului de mărfuri, ce se îndeplinește prin o altă gară specială, de serviciul de călători, ce rămâne singur în gara principală, s'a mai separat uneori și serviciile de circulație, destinate marilor linii, de acela destinat liniilor secundare.

Aceste particularități, ce le prezintă marile gări, din capitale, s'au impus de faptul că, nu era posibil a se concentra toate serviciile în ele, căci acestea ar fi necesitat stații mari, mobilizând din centrele orașelor, suprafețe întinse, lucru ce nu e rațional.

În aceste gări principale, numărul căilor trebuie să fie dublu, față cu direcțiile ce le deservesc. Această dispoziție trebuie făcută, căci numai astfel se pot asigura sosirile și plecările trenurilor, din fiecare direcție. Distribuția bagajelor dela trenuri și a călătorilor, se face prin peroane, situate longitudinal grupelor de linii, cari dau la capăt în unul transversal.

§ 2. Gări de rebrusment.

În marile capitale, odinioară, serviciile municipale, fie din cauza necunoștinței rolului ce-l va câștiga liniile ferate, fie din cauza felului tracțiunii cu aburi a trenurilor, au fost inamice, nelăsând să pătrundă liniile ferate prin orașe. Față cu acești inamici ai progresului, liniile ferate s'au văzut silite a creia gări în aceste localități, cari se numesc de rebrusment, și în acelaș timp, în exterior, gări, cari să ușureze trenurilor repezi, trecerea, ocolind capitala. Acest lucru a impus ca unii călători ce doresc să atingă capitala, trebuie să se dea jos în stația exterioară și apoi cu un tren local să intre în capitală.


Azi, aceste gări de rebrusment, nu se mai construiesc, trecerile prin capitale executându-se pe poduri superioare și cu tracțiune electrică, de multe ori.

§ 3. Gări de triaj.

Am arătat, că pe lângă marile orașe, unde sunt gări de bifurcație, serviciul de mărfuri e îndeplinit, în gări de mărfuri speciale. Deoarece, în acestea, manipularea vagoanelor s'a constatat că se face cu greu, față cu abundența trenurilor ce treceau prin aceste stații, atunci s'a găsit cu cale a se divide serviciul de mărfuri. La oarecare distanță de gara de mărfuri s'a construit o gară, care are rolul de a descompune, a tria și a reface toate trenurile ce vin de pe diferitele artere ale rețelei, așa că în gara de mărfuri nu vor intra apoi decât vagoane triate și grupate. Invers, trenurile ce pleacă din gara de mărfuri, către diferitele artere de circulație, vor trece prin aceeași gară de triaj, unde se aranjează vagoanele după destinația lor.

Gările de triaj, cari au eșit din necesitatea reducerii operațiunilor din gările de mărfuri, se pot construi pe terenuri vaste, în afară de centrele populate unde și terenul nu e așa de scump și unde ele se pot desvolta cât e necesar. La început, aceste gări erau formate din linii paralele, legate transversal prin o linie cu plăci turnante sau cu un transbordor.

Manipularea vagoanelor în aceste gări, se făcea fie cu oameni, fie cu cai. Ulterior s'a căutat a se utiliza forța naturală și gratuită, a gravitației. Pentru aceasta, gările de triaj, s'au construit pe o coastă, înclinată cam cu 12 m/m pe metru, pe care se găseau grupele de linii destinate triajului. Vagoanele aduse la partea superioară a platformei, cu ajutorul locomotivei, se lăsau să alunece pe diferite linii ce erau legate între ele prin schimbători. Efectul gravitației se tempera prin frâne.



- A.—Căile de primirea trenurilor
- B.— » » triaj ale vag. pe direcțiuni
- C.— » » » » » regiuni
- D.— » » formație și de așteptare a plecării trenurilor
- F.—Cocoașa de triaj

Fig. 43.—Schema dispoziției liniilor unei gări de triaj

Ulterior, acest sistem s'a înlocuit cu altul, cari azi e cel mai întrebuințat și prin care operațiunile de triaj, se fac cu o locomotivă, ce împinge dela spate trenul de descompus, pe o linie specială, aranjată în spinare de măgar (cocoașă). Când un vagon a ajuns le vârful spinărei, el e desfăcut și angajându-se pe pantă alunecă în vale, intrând pe diferite linii, ce i se deschid, linii ce formează un fascicol. Ele sunt legate prin schimbători. Față cu rolul ce-l au de îndeplinit gările de triaj, ele trebuiesc, să fie formate astfel (Fig. 43):

Linii cari servesc la primirea trenurilor.

Linii cari servesc la aranjarea pe direcțiuni.

Linii cari servesc la aranjarea pe stațiuni și

Linii necesare așteptării trenurilor până la plecare.

Aceste linii au o lungime și sunt în număr, ce depind de mărimea tonajului trenurilor și de numărul lor și numărul direcțiilor, ce sosesc sau pleacă din gară.

Bine înțeles, că, pentru circulația locomotivelor, e nevoie de linii independente.

Deasemenea în urcările pe linia cocoșei, triarea nu trebuie să fie împiedecată de alte mișcări.

Mai e nevoie de spus că, pentru a realiza operațiuni reușite, în diferite anotimpuri, trebuiesc executate 3 cocoșe, cu pante diferite și situate pe trei linii speciale, așa ca iarna și când e vânt protivnic, să fie întrebuințată aceia cu pante repezi, iar vara cea cu pante dulci și în timpuri intermediare, cea mijlocie.

§ 4. Gări de formația trenurilor.

Aceste gări au fost necesare în exploatare, pentru trenurile de călători, căci orice tren la începutul călătoriei sale, sau când se întoarce dela drum trebuie să intre în o stație, unde se formează după normalul său, sau se descompune. Altădată când numărul garniturilor nu era mare, nu se simțea nevoia unor asemenea stații.

A. Trenuri sosite O. linie de aranjare w. hala de revizie
F. Tren gata. V. Vag. rezervă. a_1 și a_2 liniile de locom.




Fig. 44.—Gară de formație

Fig. 44 explică cum este organizată o asemenea gară. În III și IV trenurile sosesc și din I și II pleacă.

Un tren sosit, e împins înapoi în grupa A. Locomotiva sa trece pe linia a_1 în remiză. O locomotivă de manevră scoate garniturile și le introduce în hala W, unde vagoanele se revizuiesc. De aci cu ajutorul grupului D, se aranjează și se introduce în grupa F, unde sunt gata de drum. Locomotiva de manevră împinge garniturile pe liniile I sau II la plecare.

Grupul V, servă pentru depozitarea vagoanelor de rezervă sau a garniturilor speciale.

Prin linia a_2 , sosește locomotiva dela remiză la trenul ce e gata de plecare.

În aceste gări, azi, mai există linii pentru vagoane saloane vagoane poștale, vagoane de încălzit; deasemenea, instalație de apă, atelier de reparație, centrală pentru curent electric, aer comprimat și aburi, magazine.

§ 5. Gări diferite.

În categoria garilor precedente nu am putut trece unele gări speciale, și pe cari progresul industriilor de tot felul, le-a cerut a fi create, aceste industrii folosindu-se în transportul produselor sale de linia ferată.

Printre acestea sunt: *gările de cărbuni*. Ele sunt situate alături de minele de cărbuni. Aci, în aceste stații, cărbunii




Fig. 45.—Gară de cărbuni

se separă după mărimea bulgărilor și se curăță și apoi ei cad în vagoane. Fig. 45 arată o asemenea stație.

Gările de vite, se stabilesc în orașe mari, fie în apropierea




Fig. 46.—Stație de descărcare de vite

abatoarelor, fie lângă târgurile speciale. Fig. 46 arată o asemenea stație în care se găsesc linii pentru vagoane cu vite, ce se descarcă pe cheiuri și cari apoi trec la instalația de curățire și dezinfectare și la liniile de depozitare, înainte de a pleca în stație.

Gări pentru piatră, minereuri, lemne, se găsesc în apro-

pierea, fie a carierelor, fie a instalațiunilor metalurgice sau forestiere. Fig. 47 arată o instalație a unei asemenea gări.




Fig. 47.—Instalația de încărcare de piatră și minereuri, lemne

Gările din porturi, se stabilesc pe malurile porturilor, pentru a înlesni încărcarea ori descărcarea călătorilor și mărfurilor în sau din vapoare. Când traficul aci nu e important, există în porturi numai liniile de descărcare ori încărcare,




Fig. 48.—Linii în porturi situate în grupe

iar ele sunt legate cu gara cea mare a orașului. Când traficul portului cere, se construiește o gară specială a portului. Fig. 48 arată la malul apei, un aranjament de linii, clasate pe grupe după secțiile de încărcare.

Gări de transbordare, se găsesc acolo unde există legătura între două linii, cu distanțe între șini diferite, fie în interiorul unei țări, fie la frontiera între două țări.

CAP. VI.

INSTALAȚIUNILE DIN STAȚIUNI.

Capitolele precedente, ne-au arătat dispozițiile de ansamblu, ale stațiilor de toate categoriile, și cum s'au dezvoltat ele, față cu necesitățile crescânde.

Vom arăta acum diferite instalațiuni din stații, ce le vom clasifica în 3 categorii și anume: cele ce se raportează la serviciul de călători, mărfuri și tracțiune și instalațiuni diverse.

§. 1. Instalațiuni pentru serviciul de călători.

Clădirea de călători, sau clădirea stației cum se mai numește, s'a așezat totdeauna de acea parte a liniilor stației, de unde vin cele mai importante trenuri.

Pe liniile secundare, nu se poate fixa ușor poziția clădirei de călători, căci acolo trenurile sunt amestecate, călători cu mărfuri. Dar cu ajutorul unor tuneluri, pe sub linii, se poate ajunge la clădirea de călători din orice punct, s'ar voi, așa că e indiferentă așezarea față cu linia.

În privința distribuției din clădirea de călători, totdeauna s'a căutat, ca aceasta să corespundă cu mersul normal al călătorilor, dela intrarea în stație până la eșirea pe peron.

La intrare în clădire, călătorul găsește casa de bilete, sau un automat de unde primește biletul. Acestea sunt tipărite deja sau se tipăresc momentan, la cererea călătorului, prin mașini speciale. De aci călătorul trece la predarea bagajului și apoi în sălile de așteptare, sau pe peron, sau la scările ce conduc la peroanele diferitelor linii. Vizitatorul, ce nu are nevoie să plece, trebuie să se prezinte la case speciale, sau la automate, de unde își ia bilet de eșire pe peron.

Sălile de așteptare se așează la stânga culoarului de trecere iar serviciile sunt pe dreapta, astfel că sălile de așteptare nu se întrebunțează azi ca drum de comunicație spre peron. La eșirea din stație în piața gării, se găsesc tot felul de vehicule ce variază după situația localității și progresul ei, dela trăsura cu un cal, la automobilele cele mai luxoase, ce stau la dispoziția publicului, în afară de tramvae, pentru transportul în oraș.

În viața activă și intensă de azi, calea ferată a trebuit să meargă treptat cu nevoile publicului și să se aranjeze ca să-l satisfacă. De aceea în clădirea de călători, s'au instalat restaurante cu aspecte primitoare și uneori luxoase, dând posibilitate călătorului, din clasele superioare, să găsească o satisfacție deplină, în privința mesei sau a diferitelor consumații, ce le caută aci. Chiar în sălile de așteptare, ale claselor inferioare, se găsește un mic bufet. Sălile de aștep-

tare ale claselor I sau II, sunt curate, mobilate și dau puțința călătorului a trece timpul în mod plăcut. Tot în clădirea de călători sunt instalații de băi, sau saloane pentru tăiat părul și bărbierit, dând astfel posibilitate ori căruia călător, ce a sosit, grăbit, să iasă convenabil în oraș, fără a fi necesar să se ducă la hotel. În hall-ul stațiilor se mai găsesc jurnale și cărți de citit, pentru călători, tutun, jucării, case de schimb de bani, atât de necesare, călătorului în drum. Tot în clădire mai există poștă și telegraf, pentru uzul călă-




Fig. 49.—Inaugurarea liniei Liverpool-Manchester (15 Sept. 1830)

torilor, în afară de acele ale administrației căilor ferate. În stațiile de frontieră mai există, și vamă și poliție, ce verifică pașapoartele călătorilor.

Peronul e acoperit cu o marchiză, care în timpuri de aglomerație în stații, cum e în lunile de vară sau pe vreme rea, protejează călătorii și bagajele ce staționează pe peron.

La peroane, pentru că trecerea călătorilor peste linii e oprită, sunt construite pe dedesubt tuneluri de trecere. Alte tuneluri servesc pentru transportul bagajelor, pentru a nu încurca circulația călătorilor. Coborârea sau urcarea bagajelor

la eșire, sau la peron, se face cu ascensoare. În fine pe peroane călătorul primește informațiunile de care are nevoie, dela diferitele anunțuri, ce se găsesc și aci, ca și în hall-ul stațiunilor. Mai există table indicatoare, cu sosirile și plecările trenurilor. Acestea se avizează azi, în stațiile mari, prin radio.

În clădirile stațiilor în care liniile sunt la etaj, călătorii se urcă pe scări simple sau rulante, iar bagajele lor cu ascensoarele.

Fig. 49, ce ne arată o vedere a stației Liverpool, situată pe prima linie ferată construită, Liverpool-Manchester în 1830, ne face să deducem că prima stație avea o serie de linii paralele și neacoperite.

În Fig. 50 se vede un tren oprit pe linia precedentă în 1833, în o stație cu o singură linie, trenul fiind mixt, de călători și mărfuri. Pentru mărfuri existau instalații de încărcare simple, pentru vite o paserelă de urcare iar pentru greutateți mari o macara simplă de lemn.

În Fig. 51, ce reprezintă inaugurarea primei linii ferate din Germania (Nürnberg-Fürth) la 7 Dec. 1835, se vede că liniile stației Nürnberg erau acoperite cu o hală. Deasemenea în Fig. 52, unde se vede stația Potstam-Berlin, trenul de călători ce e oprit pe linia I, e acoperit de o marchiză de peron, iar trenurile de marfă nu.




Fig. 50




Fig. 51.—Inaugurarea întâiei căi ferate în Germania între Nürnberg și Fürth la 7 Decembrie 1835

Toate figurile precedente servesc să ne dea o idee asupra începutului liniilor ferate, formând documente istorice de importanță.




Fig. 52.—Stația Potsdam-Berlin 1838

Azi, în stațiile mari, toate liniile stației sunt acoperite, formând hale, ce ajung la dimensiuni grandioase (Fig. 53).

Clădirile de călători ale marilor gări, azi, împodobesc orașele, formând opere arhitecturale ce marchează epoca în cari s'au





Fig. 53.—Hala peroanelor din gara Jersey City

construit și contribuind la măreția acestor orașe. Pentru a satisface toate cererile arătate mai sus aceste clădiri sunt voluminoase; ele dau posibilitate artistului, să le stilizeze, pentru a scoate efectele necesare.

Serviciul continuu și intens, cere azi, ca personalul din serviciul stației, să stea în stație. Prezența acestuia e necesară azi, la circulația intensă ce există. Acest lucru nu s'a întâmplat totdeauna. Deaceea stațiile trebuie să poseadă și locuințe. Acestea în stațiile mari sunt situate la etaj, în cele mici, în clădiri separate în interiorul stației.



GARA DIN LEIPZIG — Fațada principală

În stațiile mari, e nevoie de stabilit apoi closete, în apropierea sălilor de așteptare, care însă la cele mici, se instalează în exterior, dar nu departe de clădirea de călători. Totuși, se alege distanța, ținând seama și de sporirea viitoare a clădirii de călători.


Economia, face ca la unele stații mici, alăturat closetelor, să se aranjeze și depozite mici, cum sunt lampisteriile, sau depozite de rechizite, combustibile și chiar spălătorii.

§ 2. Instalațiuni pentru mărfuri

Nu mai e necesar a arăta cum în această chestiune au progresat instalațiile din stațiuni.

E de ajuns a privi fig. 50 și a face o comparație cu cele ce găsim azi în stațiuni pentru a deduce progresul realizat.

În prima linie azi stațiunile trebuie să poseadă magazii de mărfuri. Acestea servesc, mai ales, pentru înmagazinarea mărfurilor în bucăți, ce sunt mai ușoare și cari se strică ușor, afară de cele în masă.



GARA DIN LEIPZIG — Hala dela capul peroanelor



GARA DIN LEIPZIG—Vedere de sus
Această gară este construită între 1899—1915.

Ea este clădirea de călători cea mai mare din Europă. Are 26 peroane.
In zilele normale trece prin stație 395 trenuri obișnuite și 14 trenuri automotoare
In zilele târgului din Leipzig traficul se urcă la 474 trenuri pe zi.

Acestea din urmă au nevoie de magazine speciale. Cităm câteva exemple din acestea: cerealele, cimentul, varul, etc.

Pentru restul materialelor în masă, sau pentru materiale grele, trebuiesc rezervate locuri în exterior, în aer liber. Printre ele sunt: obiecte metalice grele, mașini de tot felul, lemnărie, cărămidă, țiglă, etc.

Natura materialelor aci, a influențat mult asupra felului transportului. Acele materiale ce trebuiesc duse repede la locul lor de întrebuințare, fiind materiale ce prin natura lor se strică, trebuiesc mișcate cu trenuri de marfă, de mare iuțeală, sau cu trenurile de persoane, la care se leagă vagoanele încărcate cu această categorie de marfă.

În stații, în aceste condițiuni, se separă mărfurile de mare iuțeală, de rest, acestea, depozitându-se în magazine speciale alături de clădirea de călători, ele trebuind a fi expediate cu trenurile de persoane ce pleacă dela liniile de lângă clădirea de călători.

Mărfurile sosite în o stație însă pot proveni și din țări străine. Pentru acest scop, e nevoie, ca ele să fie înmagazinate separat, în magazine situate alături de serviciul vamal.

Mai trebuie făcută o categorie de mărfuri, și anume cele incendiabile, pentru care trebuie să existe mijloace de înmagazinare sigure.

Toate localurile de înmagazinare au mijloacele de încărcare sau descărcare. De aceea la magazine, care au planșeul la nivelul platformei vagoanelor, există un trotuar exterior, ce permite operația încărcării ori descărcării. De asemenea, pot exista și poduri între linii, la nivelul platformei vagoanelor, în acelaș scop, mărfurile ajungând la magazine, trecând prin vagoane.

Pentru materialele grele, automobile, mașini de tot felul, vite, etc. există cheiuri speciale, de obicei situate lângă magazine, și având platformele tot la nivelul platformei vagoanelor.

Excepțional, pentru unele mărfuri și la un trafic redus, se pot întrebuința rampe ușoare, mobile.

Ușurarea încărcărilor și descărcărilor, se poate realiza numai prin macarale, care sunt fixe, rotative sau rulante.

Verificarea încărcărilor în vagoane se face prin gabarite aflate pe linie, în apropierea magaziiilor și cheiurilor, iar pentru mărfurile, ce se tarifează pe kilogram de încărcătură, e nevoie a fi cântărite cu cântare, ce pot fi pentru vagoane sau pentru căruțe.

§ 3. Instalațiuni pentru tracțiune.

În organizarea generală a unei stațiuni, s'a arătat cum sunt specializate liniile din ea. Printre acestea, din cele mai importante, sunt cele destinate pregătirii și schimbării dela trenuri a locomotivelor necesare tracțiunii acestora, ori manevrării trenurilor de marfă din stație.

Grupul acesta de linii, formează chiar o mică stație a locomotivelor, în anumite stațiuni, unde numărul locomotivelor de acolo e mare.

În aceste stațiuni se găsesc depourile sau remizele de locomotive, ce la început au fost de formă dreptunghiulară (Fig. 54).




Fig. 54

Acestea aveau nevoie de o placă ce permitea introducerea locomotivelor.

Nu era posibil însă a remiza în ele decât locomotive pe 2 sau cel mult 3 linii paralele și pe aceeași linie 2 locomotive când deservirea remizei se făcea numai pe la un cap, sau 3 și cel mult 4 când se făcea pe la ambele capete.

Aceste remize aveau avantajul de a prezenta o utilizare bună a spațiului din ele, erau bine iluminate dela pereții laterali și

construcția lor era efină; dar prezentau un desavantaj, căci nu permiteau depozitarea decât a unui număr restrâns de locomotive și nu puteau fi sporite.




Fig. 55

Deaceea s'a trecut la construcția remizelor circulare (Fig. 55).

La acestea placa învârtitoare e instalată în remiză, deci ferită de intemperii. Ele puteau conține 18 până la 25 locomotive.

Aveau avantajul să se încălzească ușor, având nevoie numai de o poartă.

Dar costul lor era mare, cereau o iluminare și de pe acoperiș și nu permiteau sporirea, căci ar fi fost costisitoare dacă s'ar fi așezat 2 locomotive una după alta pe aceeași linie.

Dela acest tip s'a trecut la remiza inelară (Fig. 56), care are posibilitatea să remizeze 25—30 locomotive. Când se




Fig. 56

simte nevoia remizării a mai multe, se construiesc două remize alăturate, cu două plăci. Acestea au avantajul de a da posibilitate sporirii și costul lor e mic. Deaceia ele azi sunt foarte răspândite. Incălzirea lor ce nu se poate realiza, având

multe uși, apoi iluminarea prin acoperiș, și nevoia geamurilor ce trebuiesc așezate la uși, fac ca acestea, deși economice, să fie părăsite de exploatare.

Tipul modern și rațional, mai ales în ținuturile cu un climat riguros, e remiza dreptunghiulară, cu transbordor (Fig. 57).

În acest mod, pe o linie, se pot așeza de către transbordor, 2 locomotive, câte una de fiecare parte a transbordului, iar cu două transbordoare, se va putea dubla acest număr.




Fig. 57

Această remiză se poate ușor încălzi, având un număr mic de uși și se poate spori. Ea prezintă un singur desavantaj și anume al unui cost prea ridicat.

Oricare ar fi felul remizelor, ele au nevoie de unele instalații speciale. Printre cele principale cităm: depozite de cărbuni, cu mijloacele de încărcare în tenderele locomotivelor. Aci distingem, dela coșul de nule ce e ridicat cu ajutorul unei cumpene, până la mijloacele cele mai organizate, estacade, ascensoare, poduri mobile, silozari.

Dacă combustibilul întrebuințat este păcura, atunci ea este

pompată în rezervoare de distribuție, de unde se varsă prin gravitate în tendere.

Alimentarea cu apă se realizează dela un rezervor de apă, așezat la înălțime, unde apa se pompează din un puț de alimentare, sau din conductele de alimentare ale orașului.

Distribuția apei la locomotive, se face prin conducte și coloane hidraulice.

Locomotivele ce întrebuințează ca combustibil cărbunele, au nevoie de gropi de curățire, și loc de depozitat zgura și cenușa, și de mijloace de transport a acestora.

În jurul remizelor se mai găsesc: ateliere de reparațiuni, magazii, dormitoarele mecanicilor și instalațiuni de băi ale personalului de locomotivă.

În rezumat, în totalitatea lor, aceste instalații ale depourilor, azi au ajuns a forma un complex, ce toate au de scop buna întreținere și exploatarea în bune condiții a locomotivelor.

§ IV. Instalațiuni diverse.

Fără a mai detalia mult, din instalațiunile diverse ce o gară modernă posedă vom cita numai câteva din ele, care măresc lista lor.

Acestea sunt: dormitoarele pentru personalul de mișcare și tracțiune ce vine dela drum, unde până la întoarcere poate găsi loc de repaus.

Acelaș personal, în cursul zilei în orele de așteptare, are localuri speciale.

Apoi mai există în stație, cabine de acari, cabine pentru instalațiunile de centralizare a acelor, cantoanele dela extremitățile stației, locuințe pentru personal, pivnițe pentru produse petrolifere, magazii de materiale necesare stației, etc.

Toate acestea au apărut în stații când nevoile executărei lor au devenit evidente.

CAP. VII.

INCHEERE

Căile ferate prin felul lor, fiind o industrie de transporturi sau un sistem de cărauşie publică, trebuie să-şi alcătuiască o organizare, care să-i dea putinţa să facă cu succes această negustorie. La aceasta reuşeşte prin reclamă, atrăgând publicul şi arătându-i cu evidenţă, avantajele întrebuintărei acestui mijloc de transport, faţă cu altele în concurenţă. Pe de altă parte trebuie ca întreg aparatul de transport, să fie aşa construit şi bine întreţinut şi atrăgător, ca publicul să vadă superioritatea lui.

Pentru a corespunde acestor intenţiuni, staţiunile ori gările, ce fac parte din complexul acestui mecanism de transport, după cum s'a văzut, trebuiesc organizate, înzestrate, dezvoltate, ca să contribuie să realizeze din mecanismul general, un mijloc agreabil, sigur, repede şi economic. La începutul căilor ferate când alte transporturi concurente acestora, nu existau sau erau poate simple, nu existau nici preocupările, ce trebuie să le aibe azi, conducătorii administraţiilor de căi ferate. Când azi, mijloacele de transport pe uscat, apă şi aer, concurează pe cele de pe calea ferată, a trebuit să se dea o dezvoltare tuturor elementelor acestora, din urmă şi o organizare astfel ca să poată realiza din ele un mijloc superior altora şi atrăgător prin calităţile arătate. Şi aşa se explică variaţia prin care au trecut staţiile, în organizarea lor, dela începutul căilor ferate şi în cursul primului secol de funcţionare, ele mergând spre o organizare din ce în ce mai completă, existând însă în orice clipă, intenţia realizărei unicului scop, ce l-am citat, mai sus, de a face din calea ferată, un mijloc de transport, repede, sigur, plăcut şi economic.

INFLUENȚA CĂILOR FERATE

ASUPRA

PROGRESULUI CONSTRUCȚIUNII PODURILOR

I. IONESCU

Inginer Inspector General

Profesor la Școala Politehnică din București.

Prin introducerea căilor ferate ca mijloc de transport public la 15 Septembrie 1830, construcția podurilor a luat o dezvoltare foarte mare, care nici nu se putea bănuia mai înainte. Numărul podurilor construite a crescut din an în an; a trebuit să se recurgă la poduri din ce în ce mai lungi, sau cu deschideri mai mari, iar calea lor să se așeze din ce în ce la înălțimi mai ridicate deasupra apelor sau a văilor, pe care le stăbăteau liniile ferate. A trebuit să se imagineze sisteme noi de construcție; să se grăbească și să se desăvârșească mijloacele de a calcula piesele podurilor; să se studieze și să se cunoască mai deaproape calitățile și defectele materialelor de construcție și chiar să se caute materiale noi; toate acestea spre a se putea face față cerințelor și nevoilor impuse de circulațiunea trenurilor.

Care sunt cauzele care au făcut ca drumurile de fer să ducă la progresul construcțiunii podurilor?

Carele și trăsurile ce umblă pe drumuri și șosele pot trece apele mici, și chiar râurile — la apele scăzute, — prin albiile lor; pot trece apele mai mari pe la vadurile lor; pot trece râurile și fluviile pe poduri umblătoare sau mișcătoare, ori pe poduri susținute pe vase plutitoare ușoare. La viiturile mari ale apelor curgătoare, nu se părea de loc extraordinar ca trăsurile și carele să aștepte la malul apelor scăderea vii-

turilor lor, până ce devenea posibilă trecerea prin apă sau refacerea podurilor luate. Iată, de exemplu, ce spune *Ion Ghica* că se petrecea la noi pe la 1830 :

«La cea mai mică viitură de apă, comunicațiunile încetau; la malurile vadurilor stau carele și căruțele adunate ca la bălcui câte o săptămână, așteptând să scază apa, ca să poată trece».

Apele care se scurgeau din izvoare sau din ploi ori din topiri de zăpezi dintr'o parte într'alta a drumurilor, treceau direct peste acestea, iar la șosele se mai făceau uneori casii sau podețe mici pentru trecerea apelor, căci platforma lor nu se punea la înălțimi mari deasupra terenului.

Pentru ca să se treacă o apă, calea putea să fie scoborâtă de pe coastele și crestele dealurilor până la o mică înălțime deasupra apelor, pentru a se face podurile cât mai scurte și mai joase. Din contră, dacă drumul era prea jos și nu era loc ca să se facă podul, și mai ales bolțile lui în bune condițiuni, se putea ridica nivelul căii de pe pod, cât era necesar.

Legătura căii de pe pod cu drumul sau cu șoseaua se putea face cât de brusc, chiar în unghi drept, căci trăsurile și carele puteau cârmi pe loc, fără să fie nevoie de curbe de racordare sau aliniamente la capetele podurilor, sau de a face poduri oblice, poligonale ori curbe.

Intr'un cuvânt, putem zice că pentru drumurile și șoselele de pe la 1830, acestea trebuiau să stea la dispoziția nevoilor podurilor, iar nu podurile la dispoziția căilor de comunicație.

Această stare de lucruri, nu mai mergea la căile ferate. Trenurile nu pot trece prin apă și pe vaduri; ele nu pot să aștepte cu săptămânile la malurile apelor pe timpul viiturilor acestora; locomotivele și vagoanele nu pot să cârmească brusc; ele nu pot să scoboare ușor până în vale și să se ridice repede pe versantul opus. Apele nu pot să fie lăsate să treacă peste linii, căci se spală balastul, se putrezesc traversele, se înmoaie terasamentele și se periclitează circulațiunea. Liniile ferate trebuind făcute cu rampe mici și curbe de rază mare, nu mai avem libertatea de a face podul unde voim și cum voim. Din cauza umpluturilor înalte, pe care le cere deseori profilul linii, sau împiedecarea înzăpădirilor, trebuiesc poduri

mai numeroase, podețe și mai multe, nu numai pentru scurgerea apelor din râuri și pârauri, ci și mai la fiecare cută de teren pentru scurgerea apelor de ploii. Căile ferate au forțat pe ingineri să facă numeroase poduri oblice, poduri în curbă, poduri cu înălțimi mici de construcție până la 0,25 m chiar, viaducte înalte, care au întrecut înălțimea de 100 m desupra văilor și sunt proiecte de linii ferate cu trecerea căii la înălțimi de peste 300 metri deasupra terenului. Uneori se găsește nemerit să se facă poduri pe uscat, adică viaducte, care să înlocuiască umpluturile înalte ce ar fi cu mult mai costisitoare. Imposibilitatea de a trece repede un tren lung peste o apă lată, prin transbordare cu vase plutitoare, adică cu ferry-boaturi, a dus la construirea de poduri cu lungimi mari peste bălți, râuri, fluvii, golfuri, strâmtoare, ajungându-se chiar la proiectarea unui pod peste Canalul La Manche, de peste 33 km lungime!

Se vede de aci că drumurile de fer au impus construcția de poduri numeroase, mari și mici, scunde și înalte, drepte și curbe, uneori late pentru a ține două sau mai multe linii alăturate. Din cauza sarcinilor mari ale locomotivelor, și vagoanelor chiar, podurile de cale ferată trebuie făcute mai rigide, mai rezistente și mai durabile ca podurile de șosea, care putea fi înlocuite și eventual întărite cu mai mare ușurință.

Numărul cel mare de poduri și varietatea lor, evoluția materialului rulant și sporirea continuă a înălțimii trenurilor au pus inginerilor probleme noi, și de aceea nu e de mirare că la toate Congresele de căi ferate au fost dezbătute și chestiuni privitoare la podurile de pe liniile ferate. Dintre acestea, cele mai însemnate probleme sunt următoarele:

a) *Cunoașterea calităților materialelor.*

Eforturile mari la care sunt supuse piesele podurilor de cale ferată a necesitat, încă dela început, cunoașterea calităților elastice și plastice ale materialelor întrebuințate. O comisiune numită în Anglia la 1847 pentru a cerceta starea podurilor, a pus principiul ca în construcția podurilor, și în special a celor metalice, să nu se întrebuințeze materialele de cât după o prealabilă încercare, care să arate

siguranța rezistenței lor. De atunci s'au studiat continuu proprietățile materialelor, s'au căutat mijloace cât mai sigure de a determina calitatea lor și s'au dat mijloace prin care să se oprească alterarea acelor calități. S'a studiat acțiunea eforturilor repetate asupra modificării calității materialelor și s'au dat reguli pentru a se ține seamă de acele acțiuni când ele pot interveni.

b) *Desvoltarea și ușurarea metodelor de calcul.*

Căile ferate cerând construcțiuni numeroase și foarte variate de poduri, facerea proiectelor nu mai putea fi lăsată pe seama câtorva specialiști și specializați în asemenea construcții sau pe seama unor genii ale omenirii. Construcția podurilor trebuia să ducă la o profesiune curentă pentru tehnicieni și la o industrie specială. Normele de construcțiune întrebuintate trebuiau adunate, verificate și coordonate pentru a se ajunge la o știință a podurilor, care să se predea în școlile tehnice, sau să fie pusă ușor la dispozițiunea celor care voiau să o studieze și să o aplice. Căile ferate au provocat dezvoltarea calculului tehnic ca nici o altă disciplină inginerască; rezistența materialelor, ca știință aparte de teoria elasticității, este opera căilor ferate. Ele au creat teoria grinzilor cu zăbrele, a grinzilor continui, a arcelor elastice, a sistemelor static nedeterminate, a eforturilor secundare, a acțiunilor dinamice, etc. Nevoia de a se ușura și a se efteți aceste calcule a dus la creiarea Staticeii grafice, la teoria liniilor de influență, la publicarea de numeroase tablouri numerice sau de nomograme și chiar la descoperirea de mijloace mecanice pentru determinarea eforturilor interioare. Tot această nevoie a dus la rotunjirea deschiderilor, pentru a se putea aplica mai de multe ori același proiect, iar în America chiar la transformarea podurilor în confecțiuni, întrucât, pentru deschideri până la 20—30 m, se pot cumpăra poduri metalice gata din fabrici.

c) *Controlul teoriilor prin experiențe pe poduri executate.*

În urma unor accidente de căderi de poduri s'a simțit necesitatea de a se verifica ipotezele ce stau la baza calculelor, prin experiențe făcute asupra podurilor executate, spre a se vedea ce încredere pot prezenta calculele, sau care este gra-

dul lor de aproximațiune față de realitatea lucrurilor. Astfel s'au făcut încercări de laborator asupra modului cum se comportă piesele podurilor la diferitele feluri de încărcări precum și înădirile și imbinările lor; s'au studiat poduri mai noi, sau din cele vechi, pentru a se vedea cum se deformează și ce solicitări au ele la trecerea trenurilor, la presiunea vânturilor mari și s'au comparat rezultatele obținute cu cele ce fuseseră date de calcule. Ori de câteori se găseau diferențe apreciable, se modificau ipotezele de calcul astfel că s'a putut câștiga deplină confiență în teorie, ceea ce a dus, pe de o parte la reducerea continuă a coeficienților de siguranță iar de curând pentru podurile până pela 20 m, la suprimarea chiar a încercărilor, ce se prescriau să se facă la darea în exploatare a podurilor. Acestor feluri de construcțiuni li se țin azi state de serviciu, din care se scot învățăminte folositoare pentru construcțiunea podurilor noi și pentru întreținerea celor vechi.

d) *Studiul cauzelor și efectelor impactului.*

Încă din primii 15 ani de exploatare de linii ferate s'a recunoscut că trecerea repede a trenurilor pe poduri produce în piesele lor rezistențe mai mari ca încărcarea lor statică cu aceleași greutateți, de unde rezultau unele căderi de poduri metalice. În 1847 Parlamentul englez a numit o comisiune care să studieze această chestiune. S'a găsit că acțiunea dinamică sporește eforturile cu peste 50%, că nu se dedea destulă atențiune flambajului, și s'a propus pentru podurile de cale ferată coeficientul de siguranță 6. De atunci studiul impactului a dat naștere la lucrări teoretice și experimentale foarte interesante, cari se continuă încă. În Statele Unite, Anglia, India s'au făcut cercetări foarte întinse în acest domeniu care au lămurit multe chestiuni privitoare la impactul podurilor metalice. Astfel impactul crește cu iuțeala la podurile mici; la cele mari atinge un maximum pentru o iuțeală critică, peste care impactul scade spre a crește apoi din nou pentru iuțeli peste 100 km/oră, neatingând însă valoarea corespunzătoare primei iuțeli critice.

e) *Studiul forțelor accidentale.*

Până la construirea căilor ferate podurile se făceau ca să

țină numai greutatea lor, a oamenilor, vitelor sau a vehiculelor care circulau pe ele; constructorii se ocupau puțin, sau chiar de loc, de celelalte forțe care acționează podurile. Așa de exemplu nu se dedea toată atențiunea efectului vânturilor mari; ca probă este căderea podului peste golful 'Tay în Decembrie 1879, când 13 deschideri ale acestui pod au fost răsturnate de un uragan dela 31 m înălțime, pe când trecea un tren de persoane. De atunci chestiunea presiunii vântului a făcut obiectul a numeroase cercetări și prescripțiuni pentru calculul construcțiunilor. Căile ferate au introdus apoi forțe noi, care acționează podurile și de care s'a ținut seama treptat cu mărirea intensității lor, ca de exemplu forța centrifugă, frânarea trenurilor, șerpuirea locomotivelor și forța lor de tracțiune, oscilațiunea încărcărilor pe osii. Toate aceste forțe au cerut studii experimentale și teoretice precum și dispozitive pentru a atenua efectele lor asupra pieselor podurilor. Eventualitatea deraierilor pe pod, și mai ales la capetele podurilor, a dus la găsirea de dispozițiuni care să înlăture consecințele dezastruase pe care le-ar avea asemenea accidente.

f) *Punerea podurilor în stare de a putea suporta sporirile de greutate ale materialului rulant.*

Cu sporirea continuă a greutateilor locomotivelor și a vagoanelor prin încărcământul lor, podurile, și mai ales cele strict dimensionate, deveneau repede insuficiente și trebuiau deci înlocuite. Pentru a se îndepărta în timp această înlocuire, s'a căutat ca podurile insuficiente să se întărească sau să se consolideze. Această problemă a dat loc la studii și experiențe interesante și la multe discuțiuni în Congresele de căi ferate. S'au dat diferite mijloace de consolidare, și de executare a lor fără întreruperea circulațiunii și fără a se ridica mult costul lucrărilor, din cauza necesității de a le întrerupe la trecerea trenurilor. La înlocuirea completă a unui pod chiar, trebuie să se aibă în vedere necesitatea circulațiunii trenurilor și prin urmare de a se lua măsuri ca înlocuirea să se facă cât mai repede, chiar între două trenuri consecutive de persoane.

g) *Reglementarea proiectării și executării podurilor.*

Podurile de șosea și cele de cale ferată la început se făceau pe răspunderea inginerului care le executa și pe a construc-

torului lor. Aceștia erau liberi de a face proiectele și a executa lucrările după buna lor chibzuință; administrațiunile nu le cereau de cât garantarea solidității și durabilității, în conformitate cu legile și regulamentele ce erau pe atunci în vigoare. Pentru a se uniformiza bazele de proiectare și principiile de construcțiune, pentru a se face lucrările executate comparabile și pentru a se opri de a se face poduri prea slabe, din cauza concurenței mari a antreprenorilor, s'a simțit nevoia de a se reglementa normele de proiectare, fixându-se încărcările cu care trebuiesc calculate podurile, rezistențele la care să lucreze materialele și să se dea norme pentru calitatea materialelor, reguli de bună executare, să se arate probele ce trebuie să le suporte podul înainte de darea în exploatare, une ori și principii pentru buna lor întreținere. De aci aparițiunea ordonanțelor sau circulărilor oficiale pentru poduri, ori reglementele pentru proiectarea și executarea lor. Numai cu mult în urmă s'a făcut același lucru și pentru podurile de șosea.

* * *

Voi examina acum progresele realizate pentru diferite feluri de poduri de cale ferată.


Poduri de lemn. Se poate spune că podurile de lemn au atins maximum de dezvoltare în secolul XVIII, prin construcția podului peste Limmat la Wettingen de 119 m deschidere, rămasă neîntrecută până azi. Apariția căilor ferate găsește podurile de lemn în scădere, ca importanță, deși în creștere ca număr; metalul îi luase locul lemnului, pentru deschideri mari. Podurile mici de cale ferată s'au făcut însă din lemn în număr foarte mare, căci materialul era abundent, eftin, și se lucra ușor și repede. Sunt însă cazuri când lemnul s'a întrebuințat și pentru deschideri mari. Astfel s'au făcut poduri de cale ferată cu deschidere de 75 m sistem *Howe*, poduri cu asemenea grinzi la 73 m deasupra văilor, poduri de 53 m sistem *Town*, podul în arc peste Niagara, făcut de *Brown*, de 84 m deschidere. Cu sporirea greutateilor trenurilor, deschiderile podurilor de lemn s'a redus neconținut pe liniile

normale, făcându-se mai mari numai pe linii înguste sau cu trenuri ușoare.

Una din cauzele care a contribuit la reducerea și chiar la oprirea întrebuințării lemnului pentru poduri de cale ferată a fost pericolul de incendiu provocat de cărbunii ce cădeau de pe grătare, sau prin scânteele ce eșiau pe coșurile locomotivelor. Aceasta a făcut ca în Germania, încă dela 1856, să se interzică podurile de lemn pe liniile normale principale, în Franța dela 1885, pe când în Anglia, țară mai conservatoare, ultimul pod de lemn de pe liniile ferate a fost un pod din 1859 care a fost înlocuit la 1924, după un serviciu de 65 ani. Astăzi lemnul nu mai are o importanță pentru poduri de cale ferată de cât la linii înguste, secundare sau provizorii.

Poduri de zidărie. Asemenea poduri aveau oarecare strălucire chiar pe timpul Romanilor; Evul mediu le-a dat deschideri până la 72 m; epoca Renașterii le-a dat forme mai svelte și mai plăcute, iar în secolul XVIII, sub impulsivitatea lui *Perronet* mai ales, ele au fost întrebuințate pe o scară întinsă peste ape mari și peste fluvii. Cu modul acesta, căile ferate găsesc podurile de zidărie în plin progres și sunt întrebuințate pe o scară foarte întinsă, mai mult pentru lucrări mici, precum și pentru cele mari, când costul lor prea mare și durata prea lungă de construcțiune permitea ca ele să poată fi luate în seamă la proiectarea liniilor ferate. Astfel deschiderea cea mai mare s'a făcut la podul peste Isonzo la Salcano de 85 m, înălțimea cea mai mare de 80 m la uriașul viaduct, cu 4 etaje de bolți, dela Goelzschthal; apoi avem podul peste Adda la Morbegno de 70 m deschidere cu turtire de 1/10, podul dela Roizonne de 79 m deschidere cu calea la 110 m deasupra fundului văii; înfine poduri de lungimi mari ca viaductul Chaumont de 600 m lungime și 50 m înălțime maximă cu bolți pe trei rânduri; podul lagunelor Venețiane de 3605 m lungime cu 110 bolți, podul dela Nogent-sur-Marne de 830 m lungime având 4 deschideri de 50 m, podul viaduct peste Sena la Paris de 1080 m lungime cu 2 căi ferate sus și două șosele jos, etc.

Necesitatea de a reduce costul podurilor de zidărie a condus la forme și soluțiuni mai raționale așa că ele au putut chiar



Inaugurarea primei căi ferate publice la Darlington, 27 Septembrie 1825. (După tabloul pictorului Dobbin, Senr.).

să ajungă uneori să poată susține concurența cu podurile metalice. În această ordine de idei e de menționat podul peste Prut la Jaremcze de 65 m deschidere și podul peste Adda de care am vorbit mai sus.

În ultimul sfert al secolului trecut a început să se dea o mai mare atențiune podurilor de zidărie pentru căi ferate, mai ales sub impulsivitatea D-lui *Paul Séjourné*, care a făcut podurile dela Castelet, Lavaur și podul Antoinette. Se observase, de altfel, că podurile de zidărie suportă cu înlesnire sporuri destul de mari ale greutateilor materialului rulant fără a fi nevoie de a le consolida și înlocui repede, ca pe cele de metal, care deveneau deseori insuficiente chiar după 10—15 ani. Din acest punct de vedere a produs surprindere în Congresele de căi ferate când s'a comunicat că Compania P. L. M. din Franța înlocuiește podurile metalice cu poduri de zidărie, și când în 1903 ordonanța Prusiană pentru poduri metalice a impus inginerilor să nu prezinte proiecte de poduri metalice pentru căi ferate de cât dacă nu se poate justifica posibilitatea executării în localitate a unui pod de zidărie, dispozițiune care s'a introdus și în proiectul de circulară română din 1919.

În afară de piatra și cărămida ca materiale de construcție ale podurilor de zidărie, în ultimul sfert al secolului trecut s'a introdus și betonul ca material de construcție al suprastructurii podurilor boltite. Avantagiile de executare ușoară și rapidă și de efinătate au făcut ca acest material să se răspândească foarte repede la construcții din ce în ce mai mari. Astfel, de unde cu zidărie de piatră, bolta cea mai mare e a podului de șosea dela Plauen de 90 m, bolta dela Caille de beton simplu e de 138 m deschidere. La căi ferate avem viaductul Thunkhannock din Statele Unite cu bolți de 55 m, cu calea la 75 m deasupra apelor, având o lungime de 680 m și care a cerut 123849 m³ de beton, cel mai mare masiv de beton existent; ca zidărie de cărămidă el este întrecut de viaductul Goelzschthal care are 135000 m³.

Poduri de fontă. Primul pod de fontă a fost cel de 32 m peste Severn în Anglia, care e considerat și ca primul pod metalic, dacă facem abstracțiune de lanțurile care se între-

buintau din antichitate pentru a suspenda poduri pe ele. Fonta s'a răspândit apoi foarte repede, așa că după 20 ani dela construcția podului peste Severn, în 1779, s'a făcut un pod de fontă de 72 m deschidere. Căile ferate au găsit dar fonta întrebuințată la poduri și au utilizat-o sub forma de grinzi drepte la deschideri mici și de arce la deschideri mari. La





Fig. 1.—Podul de cale ferată făcut de George și Robert Stephenson pe linia Stockton—Darlington în anul 1825

construcția linii miniere Stokton—Darlington la 1825, celebrul *George Stephenson* și fiul său *Robert* au făcut un pod cu 4 deschideri de câte 4 m având grinzi lenticulare de fontă, iar celebrul inginer *John Fowler* a atins cu fonta deschiderea de 61 m la podul de cale ferată peste Severn.

Fonta însă e un material casant, cu rezistență mică la tensiune, și de aceea se iveau des crăpături la piesele făcute din acest material, cu consecințe grave uneori. Dintre aceste accidente e de menționat căderea podului peste Prut la Cernăuți în Martie 1868, de când s'au și dat ordonanțe pentru excluderea fontei dela piesele susținătoare ale podurilor, rămânând a fi întrebuințată la reazeme, parapete, ornamentări.

Poduri de fer. La introducerea căilor ferate, ferul pudlat era cunoscut, și se făcuse chiar din 1808 un pod numai din fer, de 12 m deschidere. El începuse apoi să înlocuiască lemnul și fonta la piesele în care acestea ar fi fost supuse



ROBERT STEPHENSON

la tensiuni. Cu toate acestea, ferul era întrebuițat cu teamă. A trebuit să se pună chestiunea construirii linii ferate peste strâmtoarea Menai din Anglia, pentru ca să se impună construcțiunea podurilor de fer pe o scară mai întinsă; a trebuit îndrăsneala extraordinară a lui *Robert Stephenson* și autoritatea necontestată a Comisiunii dela 1847, de care am vorbit la impact, pentru a face să se admită construirea a două imense tuburi de fer de câte 4,50 m late, 9 m înalte și 420 m lungi, puse pe pile depărtate până la 140 m una de




Fig. 2. — Podul Britannia 1844—1850

alta. Dimensionarea s'a făcut pe modele la scara 1/6, încărcate până la rupere. Tuburile au fost construite pe mal, duse cu vase la locul lor și ridicate pe pile la 50 m deasupra apelor. Prin acele tuburi circulă trenurile ca printr'un tunel. Podul poartă numele «Britannia», după numele unei stânci pe care s'a pus o pilă. El a fost pus în circulație în Martie 1850 și e socotit ca una din minunile tehnicei moderne. Ca să se arate câtă gândire matură a cerut facerea acestui pod și ce dificultăți au trebuit să fie învinse, contemporanii ziceau că între acest pod, față de cele anterioare lui era același raport ca între un om matur și un copil de curând născut. Tot

Robert Stephenson a mai făcut pe aceeași linie un pod tubular de fer la Conway de 120 m deschidere și a fost chemat în America de a făcut un pod tubular de fer peste St. Laurențiu, zis podul Victoria, de 2790 m lungime cu deschideri până la 100 m, pentru a lega linile din Statele Unite cu cele Canadiene.


Reușita deplină a acestor construcțiuni mari a făcut ca fierul să fie întrebuințat pe o scară foarte întinsă în construcțiunea podurilor de cale ferată, sub diferite forme. Printre lucrările mai interesante menționez un pod la Drogheda în Irlanda, primul cu grinzi cu zăbrele, primul pentru cale ferată dublă și primul cu trei deschideri continui de 45 m, primul cu grinzi cu perete dublu, dat în exploatare la 1845. După doi ani se face podul peste Vistula la Dirschau cu deschideri de 131 m, cu grinzi cu zăbrele, câștigându-se altfel încrederea inginerilor pentru întrebuințarea pe o scară din ce în ce mai întinsă a acestor grinzi.

Cu răspândirea oțelului moale în construcțiunea podurilor, fierul pudlat a început să fie întrebuințat din ce în ce mai puțin, până ce Circulara Elvețiană din 1913 a exclus ferul dela construcția podurilor metalice. E interesant de urmărit, în discuțiunile din Congresele de căi ferate, opunerile pe care le-a întâmpinat înlocuirea ferului prin oțel, spre a se vedea cât de mare e uneori puterea rutinei! Dar vorba poetului:

La routine au progrès veut disputer l'empire,

Le progrès toujours marche, et la routine expire.

Podurile de oțel. Până la 1855 oțelul se fabrica în cantități mici, era scump și era rezervat pentru scule și pentru arme. În acelaș an apare procedeul *Bessemer*, care permitea să se facă repede și mai eftin cantități mari de oțel; materialul însă era casant, se lucra greu și nu putea fi utilizat în construcția podurilor. Tot în acelaș an *Fr. Siemens* reușește să producă temperaturi mari arzând gaz într'un curent de aer, mijloc pe care frații *Martin* îl utilizează pentru a topi o masă de fontă și a o decarbura, spre a obține un oțel mai moale, admisibil în construcția vaselor și a podurilor. Acest procedeu apare în 1865. Cu acest material se expune un pod la Expoziția universală din Paris dela 1867, după ce mai



BENJAMIN BAKER




Fig. 3. — Podul dela Firth of Forth. Vedere generală




Fig. 4. — Podul dela Firth of Forth.


înainte se făcuse un pod de oțel în Olanda la 1863 și altul în Anglia la 1864. Acest material însă nu s'a răspândit, de oarece era scump și apoi niște accidente ivite la poduri în Austria, răspândise oarecare teamă pentru utilizarea lui. Chiar la 1890, când s'a terminat proiectul podului peste Dunăre la Cernavoda, părerile erau împărțite dacă să se facă acest pod din fier sau oțel. Intrebuințarea oțelului moale a fost apoi generalmente admisă, mai ales după ce încercările făcute la unele poduri, și în special la podul peste Vistula la Fordon, au arătat că oțelul moale obținut prin procedeul *Thomas* se poate întrebuința fără teamă în construcția podurilor. Cu acest oțel construcțiunile deveneau mai eftine de cât cu oțelul *Siemens-Martin*. Azi sunt țări, după cum am spus, care exclud prin ordonanțe ferul dela construcția podurilor, rămânând ca podurile metalice să se facă numai din oțel.

Rezistența mai mare și mai uniformă a oțelurilor a permis să se adopte rezistențe mai mari și deci secțiuni mai mici pentru barele metalice. S'a ușurat astfel greutatea proprie a podurilor și s'a putut atinge deschideri mari. E destul a menționa podul dela Forth peste un golf al Mării Nordului, la Nord de Edinburgh, cu două deschideri de 521 m, cu grinzi metalice atingând 100 m înălțime, cu o lungime totală de 2530 m, pentru a se vedea marile servicii ce le-a adus oțelul în construcția podurilor metalice de cale ferată. La acest pod, opera genialului *Benjamin Baker*, s'a întrebuințat 54000 tone de oțel care s'au lucrat și montat în 8 ani cu câte 3000—4000 lucrători pe zi, pe un șantier ce ocupa 20 ha. Pentru îmbinarea pieselor metalice a trebuit să se bată 8 milioane de nituri! Greutatea a două trenuri complet încărcate nu e de cât 5% din greutatea oțelului băgat în pod; suprafața lui exterioară vopsită este de peste 10 hectare! Podul s'a inaugurat la 3 Martie 1890, reușita lui producând o admirațiune universală în lumea tehnică, căci se făcuse un salt extraordinar ca concepțiune de lucrare măreață și se învinseseră, la executare, dificultăți extraordinare. El a pus numele lui *Benjamin Baker* printre ai creatorilor de minuni ai lumii. Viața lui am descris-o în acest Buletin în anul 1907 pag. 285.

Tot din oțel moale s'a făcut podul «*Regele Carol I*» peste Dunăre la Cernavoda, cu podul peste Borcea și viaductele dela Borcea, Baltă și Dunăre, lucrarea tehnică cea mai măreață făcută de inginerii români sub conducerea lui *Anghel Saligny*, în urma a două concursuri internaționale nereușite. Pentru trecerea văii Dunării a trebuit să se facă poduri și viaducte în lungime totală de 4408 m, în o regiune inundabilă de 15 km lățime. Deschiderea cea mai mare de 190 m a podului peste Dunăre nu era întrecută pe continentul Europei. Podul peste Dunăre numai, a cerut 5066 tone de oțel moale. *Anghel Saligny* a trebuit să lupte mult ca podul să fie făcut din oțel, la care vedea calități superioare. În memoriul său spune categoric: «Afirmăm că oțelul va eși victorios. Afirmăm că oțelul Siemens-Martin este superior fierului, chiar în calitățile care au impus până acum întrebuintarea ferului, adică în omogenitate și în maleabilitate». Podul s'a dat în circulațiune la 14 Septemvrie st. v. 1895, punându-se prin această «*cheie de aur a unui viitor strălucit*», — cum i-a zis *Regele Carol I*, — în legătură permanentă Țara cu Marea. Viața și operele lui *Anghel Saligny* se pot găsi descrise în Numărul omagial publicat în memoria sa de Societatea Politehnică, în Decemvrie 1925.

Poduri s'au făcut și din oțeluri dure, cu piese turnate. Astfel este podul Alexandru III peste Sena la Paris cu arc triplu articulată, de 107,50 m deschidere, cu o turtire de 1/17,2, unul din cele mai elegante poduri, care însă deservește circulațiunea oamenilor și a vehiculelor ce circulă pe străzi. Pentru linii ferate e încă oarecare teamă de a se aplica oțelul dur la poduri mari.

Pentru a se reda însă oțelurilor dure, cu proporții mai mari de carbon, o plasticitate suficientă, s'au făcut oțelurile aliage, cu rezistențe și alungiri mari. Cu toată teama pe care o inspira întrebuintarea oțelurilor la poduri pe la 1870, faimosul constructor al podului peste Mississippi la St. Louis, — *Căpitanul Eads*, -- a întrebuintat oțel cromat la facerea aceluia pod. Podul trebuia să desăvârșească linia transcontinentală americană New-York-San-Francisco, însă construcția lui



ANGHEL SALIGNY




Fig. 5. — Podul REGELE CAROL I peste Dunăre la Cernavodă. Vederea Generală




Fig. 6 — Podul REGELE CAROL I peste Dunăre la Cernavodă

prezenta dificultăți serioase. Pentru reducerea greutății suprastructurii era convenabil un material cu rezistențe mai mari. Acest oțel cromat e însă foarte costisitor, și de aceea s'a căutat să se facă aliage de oțel cu alte metale mai eftine. S'a preparat astfel oțelul nichelat, care se întrebuințează astăzi foarte mult la construcția podurilor mari. Cu acest oțel s'a făcut numeroase piese la podurile noi și mari peste East River la New York, ca la podul cu grinzi cu console Blackwell, cu deschideri până la 360 m și podul în arc Hell Gate de 290 m deschidere, cu 4 linii ferate pe el. Tot oțelul nichelat a fost utilizat la cel mai mare pod existent cu grinzi rigide pentru linii ferate, podul peste St. Laurențiu dintre Quebec și Montreal, care are o deschidere centrală de 548 m. Deși acest pod întrece cu puțin podul dela Forth, ca mărime de deschidere, totuși, din erori de concepțiune și de executare, el a căzut în parte de două ori, răușindu-se a se da în exploatare în 1917. Secțiunile podului actual au fost dublate față de ale podului căzut. Astfel secțiunea maximă la cel căzut era de $0,5437 \text{ m}^2$ pe când la actualul e de $1,3138 \text{ m}^2$. De unde la Forth greutatea pe metru liniar e de maximum 32,2 tone deasupra pilelor, la podul peste St. Laurențiu ea se ridică la 72,5 tone; de unde la primul sarcina mobilă maximă era de $6,3 \text{ t/m}^1$, la ultimul a fost de $19,5 \text{ t/m}^1$. Se vede dar că dela 1890 până la 1917, adică în mai puțin de 30 ani trecuți între darea în exploatare a acestor poduri, căile ferate au impus sarcini de trenuri de trei ori mai mari!

Poduri de beton armat. La începutul introducerii betonului armat în construcțiuni era teama de a'l întrebuința la poduri de cale ferată, din cauză ca nu cumva zdruncinăturile provocate de trecerea trenurilor să nu slăbească aderența dintre ciment și armături. S'au făcut însă podețe mici, altele mai mari de încercare, care au dat rezultate bune. Această stare de nesiguranță a durat până pe la 1905, când în Congresul căilor ferate dela Washington s'a dat încheerea că «Betonul armat poate susține cu succes, în mod perfect, concurența cu construcțiunile de zidărie, de lemn și de fer», că «construcțiunile de acest fel nu trebuie să inspire nici o temere și aplicațiunea lor e recomandată administrațiunilor de căi

ferate», că «intrebuițarea betonului armat trebuie recomandată chiar atunci când, prin excepțiune, cheltuiala de primă instalare e mai ridicată de cât pentru un alt sistem de construcțiune». De fapt, de atunci betonul s'a răspândit foarte mult în construcțiunea podurilor de cale ferată. Poduri cu deschideri de peste 50 m sunt destul de numeroase, depășindu-se și deschiderea de 100 m pentru unele linii electrice, și fiind în lucru la Brest un pod combinat de 189 m deschidere.

Podurile suspendate. Ușurința cu care se trec deschideri mari cu poduri suspendate ar fi fost de mare folos liniilor ferate care trec peste ape late sau văi adânci. La 1830 se găseau poduri de șosea suspendate pe cable până la 120 m deschidere, la un pod peste Rhône, și pe lanțuri până la 176 m, la podul peste strâmtoarea Menai. Oscilațiunea însă a acestor poduri în timpul trecerii greutăților pe ele a făcut ca inginerii să se teamă de a le aplica pentru trecerea trenurilor. Numai după vre-o zece ani dela introducerea căilor ferate, *Séguin* face, de încercare, cu caracter provizoriu, un pod suspendat pentru linia Lyon—St. Etienne, care a fost înlocuit după 4 ani de funcționare. *Robert Stephenson* proiectase un pod suspendat peste strâmtoarea Menai, oprindu-se însă în urmă la soluția podului tubular, de care am vorbit. Adevăratul introducător însă al podurilor suspendate pentru uzul căilor ferate a fost genialul constructor american *Röbbling*, care face în anul 1855 un pod peste Niagara, la 3 km în jos de cascade, cu o deschidere de 250 m, pentru susținerea a două linii, de distanțe diferite între șini, și a unei șosele. Această lucrare constituie un salt important în construcția podurilor suspendate, căci ea a dat încrederea în răspândirea podurilor de această natură, încredere care se pierduse mai ales în Europa în urma căderii unor asemenea construcțiuni. Podul lui *Röbbling* a servit până la 1897, când a fost înlocuit cu un pod metalic în arc, întrucât nu mai suporta sarcinile sporite ale locomotivelor și vagoanelor. În Europa, primul pod suspendat pentru cale ferată s'a făcut la 1860 peste canalul Dunării la Viena, care a servit până la 1884.

După aceste lucrări remarcabile, prin epoca la care s'au făcut, s'au mai construit poduri suspendate de cale ferată




Fig. 7. — Podul peste fluviul St. Laurentiu între Quebec și Montreal. Deschiderea centrală are 548 m.




Fig. 8. — Podul peste fluviul St. Laurențiu între Quebec și Montreal

propriu zise, însă de deschideri de mică importanță, dacă lăsăm la o parte podurile de șosea pe care s'au pus și liniile cu tracțiune mecanică sau electrică. În aceste din urmă condițiuni s'au făcut lucrări foarte importante, ca podurile Brooklyn Williamsburg și Manhattan cu deschideri de aproape 500 m peste East River la New-York; podurile cu deschideri peste 500 m dela Filadelfia și Detroit, și altele numeroase, de mai mică importanță ca acestea. În această categorie e și podul în construcție peste Hudson la New-York, care se speră a se termina peste doi ani și care va avea deschiderea cea mare de 1065 m, aproape în doitul deschiderilor celor mai mari executate până azi, și care va marca un salt în construcția podurilor, analog cu acelea făcute prin construcția podurilor Britannia și Forth.

Podurile longitudinale. Răspândirea unor asemenea poduri se datorește căilor ferate. Sunt cazuri chiar în anticitate de poduri făcute în lungul apelor, ca exemplul podurile lui Tiberiu și Traian, din sus de Orșova, în regiunea Cazanelor. Aceste poduri se făceau pe bârne înțepenite în găuri date în stâncă, care se văd și azi, și în care se băgau bârne groase, pe care se puneau grinzile și podeala podurilor. Necesitatea de a pătrunde prin orașe cu linii ferate, sau linii cu tracțiune mecanică, a dus la construcția de poduri longitudinale pe deasupra străzilor, aceasta spre a nu fi nevoie de a micșora iuțea trenurilor și a nu jena circulațiunea pietonilor și a vehiculelor pe străzi. În cele mai multe din orașele mari, sau cu o circulație intensă, ca Liverpool, se pot vedea asemenea poduri longitudinale. Costul excesiv al exproprierilor prin orașe a dus apoi la creiarea de poduri longitudinale pe deasupra canalelor de navigațiune cum s'a făcut, de exemplu, în Prusia între Barmen și Elberfeld, unde vagoanele circulă pe sub pod, roțile lor fiind puse pe deasupra vagoanelor.

În această ordine de idei, mai trebuie să spunem că liniile ferate au cerut poduri suprapuse pentru a se evita încrucișarea de nivel a liniilor ferate aparținând diferitelor Societăți. Astfel sunt poduri suprapuse cu 2, 3 și chiar 4 etaje.

Pasagele superioare sau inferioare. Cu sporirea numărului și iuțelii trenurilor, și cu sporirea circulațiunii pe șosele,

trecerea prin pasage de nivel a oamenilor, vitelor și a vehiculelor se îngreuiază foarte mult; apoi pentru înlesnirea trecerii drumurilor sau șoselelor peste săpăturile adânci, sau pe sub umpluturile înalte ale liniilor ferate, e nevoie de poduri. De aci au eșit pasagele superioare sau inferioare, construcțiuni care înmulțesc numărul podurilor cerute de căile ferate. Tendința e ca pe liniile de mare trafic încrucișările de linii ferate cu drumuri, șosele și străzi să se facă numai prin pasage superioare și inferioare sau prin paserele ori tunele pentru pietoni. Putem dar zice că drumurile de fer au dus și la construcția de poduri pe uscat.

Podurile mobile. Căile ferate au dus la construcțiunea unor poduri mobile destul de interesante, însă numai acolo unde traficul pe linie și pe canal nu sunt destul de intense; altfel podurile mobile constituie o piedică mare dezvoltării circulațiunii fie pe uscat, fie pe apă. Așa se explică numărul mic al unor asemenea poduri față de numărul extraordinar de poduri fixe construit peste apele navigabile. După cererea conferinței dela Londra, la podul dela Cernavoda s'a lăsat sub pod 30 m pentru navigațiune, preferindu-se a se face pile mai înalte, terasamente mari și rampe de acces de 10 mm/m, pentru a se avea un pod fix, în loc de a se face podul mai jos cu o deschidere mobilă pentru navigațiune.

Podurile combinate. Putem spune că circulațiunea pe drumuri și șosele a fost deseori înlesnită prin construcția podurilor de cale ferată, deoarece odată cu construcția acestora s'a căutat ca podurile să servească și pentru drumuri sau șosele. Din această tendință au eșit podurile combinate. Așa s'au făcut la noi, de exemplu, podurile peste Trotuș la Urechești și Onești, podul peste Siret la Cosmești, peste Jiu la Jitianu, peste Bazinul din Giurgiu, podul de lemn peste Prut la Albița, în timpul războiului. Pe timpul cât circulațiunea trenurilor e mică, de multe ori s'a lăsat ca să treacă oameni, vite și chiar care, pe podurile de cale ferată, oprindu-se circulațiunea în timpul trecerii trenurilor, cum s'a făcut pe podurile mari de pe linia Ploiești—Văleni, dela noi. Combinarea s'a făcut pe o scară mai întinsă la localitățile cu populațiune mare, cum este la podurile dela New-York. Azi se caută mai

totdeauna să se profite de construcția unui pod de cale ferată ca să se pună pe el și o șosea, din cauza economiei ce se realizează prin combinarea podurilor, ori de câte ori un drum important trece pe lângă o linie ferată.

* * *

Acum, după ce am arătat contribuția pe care au adus-o căile ferate la construcția podurilor, e locul să amintim aci pe oamenii de știință, pe profesorii și pe tehnicienii cărora li se datorește în o mai mare măsură, realizarea progreselor arătate. Până la aparițiunea căilor ferate, construcția podurilor era mai mult o operă de matură judecată și de negustorie. Era destul ca podul să fie făcut ca să se ție pe el însuși: căci atunci putea să susție și oamenii, vitele și carele ce treceau pe el. Căile ferate au răsturnat această concepție; podurile trebuiau făcute ca să treacă trenurile pe ele! Pentru aceasta a trebuit consumată multă energie intelectuală, a trebuit să se facă încercări și experiențe asupra materialelor și construcțiilor, ipoteze și teorii pentru determinarea mărimii diferitelor piese constitutive, cursuri speciale de poduri în școlile tehnice, și o literatură tehnică foarte bogată în această direcțiune. Toate acestea se datoresc unor matematicieni, fizicieni, ingineri și constructori, dintre care vom reaminti pe cei ce urmează.

În primul rând trebuie pus și aci, ca și la creiarea locomotivelor, genialul *George Stephenson*, care și-a frământat mintea și cum să treacă peste ape, locomotivele lui cu greutate și iuțeli care depășeau mult pe ale vehiculelor care circulau pe acea vreme. Chiar înainte de deschiderea linii Liverpool—Manchester îl găsim constructor de poduri pe linia industrială Darlington—Stockton. Fiul său *Robert Stephenson* a fost unul din cei mari constructori de poduri ai timpului său, prin lucrările pe care le-am arătat deja.

Pentru podurile de lemn menționăm pe americanii *Town* și *Howe* ale căror sisteme de grinzi au adus mari servicii construcției căilor ferate la începutul dezvoltării lor, pe *Brown* care a făcut un pod de lemn peste Niagara și pe profesorul

Paton dela Kiew, care a scris un admirabil tratat asupra podurilor de lemn.

Pentru podurile de zidărie, inginerii francezi sunt în fruntea eforturilor făcute de a le răspândi și a le perfecționa, spre a susține concurența podurilor metalice. Lucrări numeroase sau interesante au fost făcute de *Bassompierre*, *Baxaine*, *Beaude-moulin*, *Daigremont*, *Dupuy*, *Lanteirès*, *Letourneur*, *Nordling*, *Robaglia*, *Vuigner* și *Zeller*; de profesorii *Morandière* și *Croixette Desnoyers*, care au publicat și tratate interesante și d-l profesor *Paul Séjourné*, care a atins deschiderea de 85 m la podul de la Louxemburg, prima de această mărime în istoria ingineriei. D-sa este apoi autorul monumentalei opere «*Grandes routes*» în care sunt adunate toate podurile cu deschideri de peste 40 m executate până la 1915. Menționăm apoi pe englezul *Milar*, care încă din 1848 a făcut un pod de cale ferată dublă, extraordinar de îndrăzneț; pe italienii *Marro* care a atins deschiderea de 70 m cu o turtire de 1/10 și *Ranco* care a atins deschiderea de 43 m cu bolți de cărămidă; pe austriacii *Huss*, care a făcut peste Prut în Galiția poduri foarte eftine până la 65 m deschidere, și *Zuffer* care a atins deschiderea de 85 m pe linia Triestului; pe germanii *Wilke*, pentru giganticul viaduct dela Goeltzschthal și *Beutel* care a făcut poduri de beton până la 64 m deschidere; pe elvețianul *Salux* pentru poduri mari de piatră și pe americanul *Ray* pentru marele viaduct peste Tunkhannock cu 10 bolți de câte 55 m. De curând Norvegienii fac podurile lor mari de cale ferată din piatră. Mai avem de menționat aci pe *Dupuit* care a emis ideia articulațiunilor la bolți, pe *Köpcke* care a realizat-o cu blocuri de piatră și pe inginerul *Leibrand* care le-a realizat cu plumb sau oțel. În ce privește teoria bolților este de menționat *Méry*, a cărui metodă a adus servicii mari în tot secolul trecut și e utilizată și azi pentru primele studii, pe *Durand-Claye* care a desăvârșit metodele vechi, pe *Winkler*, *Föppl*, *Résal*, *Ritter*, cari au dat teorii ce țin seamă de elasticitatea materialelor. Pentru teoria împingerii pământurilor menționăm pe *Poncelet*, *Rankine*, *Rebhann*, *Winkler*, *Mohr* și *Boussinesq*.

Podurile metalice nu aveau de cât o jumătate de secol existență la aparițiunea căilor ferate publice, așa că progresul

lor a mers aproape paralel cu al dezvoltării acestora. E locul mai întâiu să pomenim pe *Martin* și *Thomas* ale căror oțeluri moi au făcut posibilă construcțiunea de poduri din ce în ce mai mari. Printre marii ingineri de poduri ai Angliei menționăm pe *Baker*, *Barton*, *Brunel*, *Fowler*, *Gordon*, *Harrison* și pe antreprenorul podului dela Forth, *Arrol*. Printre francezi sunt *Bodin*, *Flachat*, *Résal*, *Séguin*, *Seyrig* și ca antreprenor *Eiffel*, celebrul constructor al podurilor Pia Maria din Oporto, Garabit din Franța și al îndrăznețului turn din Paris. Printre inginerii germani menționăm pe *Gerber*, *Griin*, *Harwig*, *Lentze*, *Lohse*, *Rieppel*, *Schaper* și *Schwedler*, cel mai mare constructor de poduri din epoca lui, cu renume și ca teoretician și ca profesor la Berlin. Printre americani sunt de menționat *Buck*, *Cooper*, *Eads*, *Hodge*, *Kunz*, *Lindenthal*, *Modjenski*, *Morison*, *Roebeling* tatăl și fiul, *Schneider*, *Shaler*, *Smith* și *Waddell*, care a scris un admirabil tratat asupra ingineriei de poduri. Podurile cele mai mari din Elveția și Italia se datoresc lui *Röthlisberger*, în Olanda lui *Bergh* și *Diesen*, în Rusia lui *Belelubski*, în Asia, peste Ind, lui *Rendel*, în Africa peste Zambez lui *Douglas*. La noi în țară menționăm pe *Anghel Saligny*. Unii dintre aceștia s'au ocupat și cu cercetări experimentale, cu studii teoretice, cu imaginarea unor sisteme de grinzi sau de poduri și cu profesoratul.

Printre cei care s'au ocupat cu studiul proprietăților plastice și elastice ale ferului și oțelurilor, menționăm pe *Bach*, *Bauschinger*, *Brix*, *Considère*, *Fairbairn*, *Hodgkinson*, *Kennedy*, *Kircaldy*, *Martens*, *Rudeloff*, *Styffe*, *Tetmayer*, *Vicat*, *Werder*, *Wertheim*, *Woehler*. Cu stabilirea coeficienților de siguranță s'au ocupat *Häseler*, *Krohn*, *Laissle*, *Launhardt*, *Schäffer*, *Schübler*, *Weyrauch* și *Winkler*. Cu determinarea, eforturilor și rezistențelor interiere ale pieselor în construcțiuni s'au ocupat de la 1830 încoace *Ardant*, *Berthot*, *Betti*, *Boussinesq*, *Bresse*, *Castigliano*, *Cauchy*, *Clark*, *Clebsch*, *Collignon*, *Engesser*, *Fidler*, *Föppl*, *Fränckel*, *Grashof*, *Heinzerling*, *Karman*, *Kirchhof*, *Lamé*, *Land*, *Landsberg*, *Mohr*, *Müller-Breslau*, *Ostenfeld*, *Poisson*, *Rankine*, *Ritter A*, *Saint Venant*, *Whipple*, *Zimmermann*. Cu procedeele grafice de calcul s'au ocupat *Coussinery*, *Cremona*, *Culmann*, *Henneberg*, *Lévy*, *M. D'Ocagne*,

Ritter W., Saviotti, Schurr. Cu imaginarea de sisteme de grinzi *Kellogg, Linville, Mohnie, Neville, Pauli, Parker, Petit, Post, Pratt, Warren.* Unii din cei menționați la o categorie au lucrat și în categoriile celelalte, însă aci fiind chestiunea de a le aminti numele, le-am dat o singură dată.

Pentru betonul armat menționăm pe grădinarul *Monier* care a luat primul brevet pentru asemenea poduri la 1873, pe *Melan*, care prin sistemul lui cu armături rigide a răspândit betonul armat la poduri de cale ferată, pe *Koenen* care a dat un metod simplu de calcul, azi în uz, și pe *Emperger*, care prin enciclopedia lui asupra acestui material a pus la dispozițiunea tehnicianilor isvoare de proiectare și exemple numeroase executate arătând astfel lumii tehnice importanța betonului armat.

Și acum, ca încheiere, aducem tutulor acestor căpetenii ale științei și tehnice podurilor expresiunea sentimentelor noastre de admirațiune pentru mărețele lor opere în domeniul intelectual și al realizărilor practice. În același timp aducem un pios omagiu armatei de ingineri dispăruți în ultimii 100 ani, care prin munca lor intelectuală și fizică, din adâncimile chesoanelor și până în vârfurile schelăriilor, timp de zi și de noapte, cu râvnă pentru știință și cu dragoste pentru profesiune, de multe ori cu rizicul vieții, au contribuit la realizarea marilor progrese în ingineria de poduri, pe care le-am semnalat mai sus. Numele lor stă în umbra gloriei șefilor și conducătorilor lor, ca și al miilor de oficeri sub gloria generalilor lor; numele lor rămân apoi deseori ascunse sub al Direcțiunilor de proiectare de lucrări, și al întreprinderilor, sau societăților anonime, care execută poduri. Le-ar trebui și lor un «**Erou necunoscut**», la care tehnicianii viitorului să-și plece frunțile cu evlavie și recunoștință pentru operele lor anonime, desăvârșite în folosul omenirii, pentru victoria strălucită pe care au avut-o în luptele lor cu elementele rele și distrugătoare ale naturii.

PROGRESSELE IN CONSTRUCȚIA TUNELOR

MIHAIL TUDORAN

Inginer Șef

Direcția Lucrărilor C. F. R.

Tunelele înainte de apariția căilor ferate.

Cele mai vechi tunele sunt cele făcute de natură, prin acțiunea chimică a apei asupra rocilor calcare sau dolomitice: *peșterile*. În ele s'a adăpostit omul primitiv. Cea mai vestită este, desigur, *la Grotte de Han* din Belgia, din munții *Ardeni*, care are 5 km lungime.

Vin apoi *templele* și *mormintele*, săpate în rocă tare, mai întâiu de *Hinduși* și apoi de *Egipteni*. Autorii americani, *Brunton and Davis*¹⁾, arată modul ingenios cum săpau ei în stâncă. Cu un instrument de cupru se făcea un șențuleț în rocă pentru a croi blocul ce trebuia detașat. În acest șențuleț se introduceau bucăți de lemne, care apoi se îmbibau cu apă. Lemnul, mărindu-și volumul, provoca detașarea blocului de restul roci.

Numeroase sunt lucrările cu caracter de tunele, făcute astfel, în antichitate, cu sute și mii de ani înainte de Cristos. Între aceste lucrări se pot cita: *Grota* din *Samun*, *templele Abu Simbel* și *Ipsambul*, *mormintele din Teba* și *Memfis*, *galeriile subterane* din *Ellora*, *Catacombele* din *Alexandria*.

Ca *apeducte* se poate cita tunelul *Schiloah*²⁾, cea dintâiu lucrare mare de tunel, ce merită, cu adevărat, a fi menționată de istorie. El a fost construit de regele evreu *Exechias*, între 727—699 a. Cr., pentru aducerea apei într'un rezervor central din *Ierusalim* (Eleșteul *Siloman*) și este prima mare lucrare

1) *Brunton and Davis*, *Modern Tunneling*, 1922, New-York.

2) *Bellet et Darville* «Les plus grandes entreprises du Monde, pag. 14.

din vechime, făcută nu din vanitate, ci în interesul obștesc. Tunelul a fost săpat în piatră cu instrumente de bronz. Avea 500 m lungime, 69—90 cm lățime și 0,60—3,00 m înălțime. În peretele acestui tunel s'a găsit o inscripție arătând fazele principale ale execuției. Tunelul nu e în linie dereaptă — pentru că, fiind început dela ambele capete, cele două echipe n'au putut să se întâlnească cu exactitate.

Lucrări destul de importante au fost și imensele *rezervoare subterane*, construite în marile metropole antice, pentru înmagazinarea apei pentru alimentare, cum este cel din *Constantinopole* (Cisterna Basilique).

Nu mai vorbim de *subteranele unor castele feudale* din evul mediu și nici de *galeriile din minele de cărbuni*, cari sunt premergătoarele tunelelor de azi.

În 1798 Englezii își propuseră construirea unui tunel sub Tamisa la *Gravesend*, neisprăvit din cauza dificultăților ivite.

Ideia fu reluată de inginerul francez *Brunel*, o curioasă figură din prima jumătate a veacului trecut, descoperitorul fundațiilor cu aer comprimat la poduri, la 1823, când începu construcția unui tunel de 365 m lungime sub Tamisa, *Great Eastern*, pe care îl termină după 20 ani de muncă, de perseverență, de curaj, după multe dificultăți și accidente. El întrebuițea pentru prima oară scutul, pentru înaintarea în galerie, dar în mod cu totul rudimentar.

Mai este de menționat tunelul *Pouilly*, pentru canalul *Bourgogne*, în Franța, de 3330 metri, construit în 1824, canal, ce unește valea Senei cu valea Ronului.

Tunelele în primul secol de căi ferate.

Adevărata dezvoltare, însă, o luă construcția tunelelor odată cu proiectarea primelor căi ferate pe continentul Europei.

Marc Séguin fu cel dintâiu ce studie inginereste un drum de fer. El fu cel dintâiu ce înțelese că la studiul unei căi ferate trebuie avut în vedere suprimarea dificultăților de tracțiune, făcând ca trenul să circule pe o cale cu rampe cât mai

mici, cu aliniamente cât mai lungi, în curbe cu raze cât mai mari. Pentru aceasta nu stătu la îndoială de a găuri munții.

El studie traseul căii ferate *Saint-Étienne—Lyon*, lung de 66 km și admise, în soluția ce dădu, 2 subterane: una de 1000 m și alta de 1500 m.

În 1826, grupul «Séguin Frères, Biôt et C-ie» obținut concesiunea, lucrările începură și fură terminate în 1830, iar la inaugurare asistă și Stephenson, arătându-și admirația sa pentru alegerea traseului. Tunelul *Terre-Noire*, făcut de *Marc Séguin* în 1826, lung de 1623 m, larg de 3.23 m și înalt de 5,41 m, cel mai vechiu tunel de cale ferată, a fost refăcut după 70 de ani de funcționare.

Cu tunelele lui *Marc Séguin* construcția marilor tunele pentru căi ferate începu.

Se construiește câteva tunele în *Anglia*, pe linia London-Dover, London-Birmingham, apoi în *Germania*, pe linia Dresden-Leipzig, Köln-Aachen. Seria se urmează cu tunelul *Semmering*, construit între 1848–1854, între *Viena* și *Triest*, cu o lungime de 1,5 km.

Construcția tunelului *Mont-Cenis*, lung de 13 km (1857—1861—1870), însemnează o mare etapă în construcția tunelelor. Atunci se descopere (1861) *perforatorul mecanic cu aer comprimat* de către *Sommeiller*, iar ceva mai târziu, în timpul construcției tunelului *St. Gothard*, *dinamita* de către *Nobel*.

De atunci construcția tunelelor a luat o dezvoltare enorm de mare: toate lanțurile de munți de pe pământ au fost traversate de tunele. În Alpii europeni s'au săpat cele dintâi, cele mai multe și mai mari tunele, în frunte cu celebrul *Simplon*, lung de 19.770 m. *Elveția*, în special, și-a atras renumele de țara clasică a tunelelor. În adevăr, evaluând, grosso modo, la 1500 km tunelele de căi ferate, prin dealurile și munții de pe glob, peste 150 km sunt numai în munții Elveției.

Perioada de timp dela 1860—1914 a fost cu deosebire fructuoasă, în ce privește construcția tunelelor: ea corespunde, în adevăr, cu epoca de cea mai înfloritoare stare economică a omenirii, în care costul capitalului necesar investițiilor a fost cel mai mic. Tehnica construcțiilor tunelelor de drum de

fer merse, în acest timp, perfecționându-se atât ca mijloace și metode noi de escavație, cât și ca materiale de construcție.


Tot între tunelele de căi ferate sunt considerate și *metropolitanele* celor mai mari orașe din lume. Dacă aceste metropolitane, când sunt construite dealungul străzilor, prezintă oarecare ușurință de construcție, nu e tot așa la trecerea lor pe sub clădiri, căi ferate, sau fluvii ca Sena, Tamisa, etc. unde a fost nevoie de imaginat noi metode de escavație, noi mijloace pentru învingerea dificultăților ivite în cale.

S'a ajuns, astfel, ca lungimea metropolitanelor aproape să egaleze $\frac{1}{2}$ din lungimea tuturor tunelelor pentru trecerea munților și dealurilor de pe întinsul continentelor, apropiindu-se la 1914 de cifra de 600 km. Cifra totală a lungimei tunelelor și metropolitanelor de pe pământ, se putea evalua, la acea epocă, la peste 2.000 km.

După terminarea războiului mondial, mijloacele financiare ale popoarelor au fost cumplit reduse, pe alocurea chiar nimicite. Din această cauză, atât construcția căilor ferate, cât și construcția tunelelor, s'a reluat pe o scară mai mică. S'au depus totuși mari eforturi și s'au făcut multe sacrificii. Astfel tunelul pentru traversarea *Apeninilor*, dintre *Bologna-Florența*, lung de 18.510 m, a fost d'abia acum terminat. Tot așa tunelele de pe linia *Nice-Coni*, din *Alpi*, sau cele de pe linia *Pau-Saragosa*, din *Pirinei*. Anul trecut s'a terminat cel mai lung tunel din America, la trecerea munților *Cascade*, de 12,5 km lungime, constituind azi, după cum vom vedea, recordul iuștei în construcția tunelelor.

Ca exemplu de muncă grea, ce se depune actualmente, de curaj și îndârjire a luptei omului contra naturii ingrate, se poate da construcția tunelului *Tanna* din *Japonia*, de 8.250 m lungime, străbătând terenurile unui vulcan stins, început la 1918 și neterminat încă cu toate eforturile depuse.

Cel mai scump tunel construit până azi, pare a fi tunelul sub *Elba*, la *Hamburg*, executat între 1907—1911. A costat 25.000 mărci pe m l, sau în moneda noastră 1.500.000 lei pe m l. Metropolitanele Parisului, la trecerea pe sub *Sena*, a costat 7.000 franci aur pe m l, sau în moneda noastră, 385.000 lei pe m l.



Construcția metropolițanului Nord-Sud, sub Sena, Paris, în apropiere de Pont de la Concorde.

În *România* s'au făcut puține tunele până la 1914.

Vechiul regat, fiind despărțit politicește de celelalte provincii românești, avea ca hotare tocmăi culmile munților *Carpați*, cari, în afară de Valea Oltului, Valea Prahovei și a Oituzului, au rămas nestrăbătuți. Cel mai mare tunel executat înainte de 1914 a fost tunelul dela *Berești*, de 3.328 m lungime, construit între 1906—1912, pe linia *Bârlad-Galați*, pentru cale simplă, pentru traversarea dealului despărțitor dintre apele Prutului și Bârladului.


Cu puțin înainte de începerea războiului mondial, s'a început tunelul *Isvor*, de pe linia *Moroeni-Sinaia*, lung de 5.018 m, care urma să fie cel mai lung tunel din România, ale cărui lucrări au fost întrerupte în 1916.

La 1924 se începe o campanie de lucrări pe liniile în construcție: *Brașov-Buxău*, *Bumbesti-Livezeni*, *Chișinău-Sacciadac*, *Ilva Mică-Vatra Dornei*. Se execută astfel, între 1924—1930, cel mai mare tunel din România, tunelul *Teliu*, de 4.370 m l, pentru cale dublă, interesant atât prin faptul că s'a executat în condițiuni cu totul moderne ca instalații, că portalul său este foarte luxos, că prezintă soliditate și siguranță, cât și prin faptul că este cel mai scump tunel executat la noi în țară.

Din cele arătate până aci rezultă că *Brunel* și *Marc Séguin* sunt primii făuritori de mari tunele și apoi că *construcția tunelelor importante a început odată cu aceea a căilor ferate* și a rămas strâns legată de construcția căilor ferate în tot timpul veacului trecut. Fără tunele n'ar fi fost posibil de stabilit marile linii de trafic internațional, cari străbat munții *Alpi*, *Pirinei*, *Carpați*, *Balcani*, *Caucaz*, *Urali*, munții *Sajon* din sudul lacului Baical, din Siberia, munții *Stâncoși* ai Americii de Nord, munții *Anzii-Cordilieri* ai Americii de Sud, munții *Indochinei* și *Iunnanului*, diu Asia Orientală, munții *Liban* din Asia Mică, etc.

Fără căi ferate construcția tunelelor ar fi rămas tot în stare primitivă, ca pe timpul lui *Brunel*.

Marile progrese, făcute în construcția tunelelor, se datoresc de fapt descoperirii explozivilor puternici, procedeele de construcție, instalațiilor pentru executarea lucrărilor și în special



Construcția tunelului Telin.

aparaturilor perfecționate, cum este perforatorul mecanic, pe care omul le-a inventat, precum și organizării științifice a muncii.

Aducem omagiile noastre inginerilor: *Brunel*, *Marc Séguin*, *Sommeiller*, etc., cari au lucrat cu râvnă, cu tenacitate, cu înverșunare și drag de meserie, la facerea atâtor opere mărețe și pomenim cu pietate pe cei răpuși de greutatea întâmpinate. Sfârșitul inginerului *Louis Favre de Genève*, care întreprinse construcția St. Gothardului, care se ruină și muri, în mizerie, în una din galeriile tunelului, este unul dintre cele mai impresionante.

În cele ce urmează vom arăta cum a progresat tehnica construcției de tunele dela *Brunel* și până azi.

Progresele datorate explozivilor.

Pulberea neagră a fost descoperită, prin tatonare, în Evul Mediu și a domnit fără rival până în mijlocul secolului al 19-lea, fiind întrebuințată, atât pentru arme, cât și în minele de cărbuni. Cu pulberea neagră se făcură primele tunele mai importante: *Semmering*, *Mont-Cenis*, etc.

După 1850, încetul cu încetul, pulberea neagră fu înlocuită de: *nitroceluloza* la arme, *melinita* la proiectile, iar *dinamita* la galeriile de mină. Totuși se mai întrebuințează și azi *pulberea neagră* (à tout seigneur tout honneur) când e vorba de un exploziv mai slab, mai puțin brisant.

Încă din 1846, se descoperă *nitroglicerina* și *fulmicotonul*, de către chimistul german *Schönbein*, care era un exploziv azotat prea brisant. Avea marele inconvenient că exploda la șoc: *nitroglicerina* nu putea fi transportată. Mai târziu se văzu că *nitroglicerina*, absorbită de o *pulbere de infuzorii*, extrem de poroasă, poate fi transportată fără inconvenient. *Dinamita* era descoperită, iar descoperitorul ei fu prea cunoscutul *Nobel*. Variind amorsajul (felul de a-i da foc) se obține efectul dorit. *Dinamita* este tipul modern de explozibil: cu putere mare și siguranță.

Dinamita gomă, sau așa zisă *gelatina explozivă*, este un amestec de *nitroglicerină* cu *coton-collodium*.

Dinamita s'a întrebuințat pentru prima oară la tunelul *St. Gothard* (1880) și la *Simplon* (1898—1905). Pe metru cub de granit trebuia 3,3 kg dinamită ordinară, sau 2,3 kg dinamită gomă.

Cu titlu de curiozitate, putem spune că la construcția *Simplonului* s'a întrebuințat 135 de vagoane de *dinamită*, 4.000.000 de *amorse* și *găuri de mină* și 5300 km de fitil.

Descoperirea dinamitei arată că, ori cât de monstruoase și enigmatice ar fi forțele naturei, ori cât de rebele și omorâtoare sunt încă, știința domină, din zi în zi, mai mult, capriciile lor, întrebuințându-le pentru a face opere, din ce în ce mai uriașe.

Progresele realizate la săparea galeriilor de tunele.

Explozivul se poate așeza în gaura de mină grație *perforatorului mecanic*, cu care putem găuri piatra la iuteală. Grație perforatorului, inginerii se pot avânta de mai bine de o jumătate de veac, la construcții de tunele de zeci de km lungime.

Încă din timpul lui *Exechias* se cunoaște procedeul penibil de a face gaură în stâncă cu bara de mină, ținută și învărtită de un lucrător și izbită cu ciocanul de un al doilea lucrător.

Acest procedeu fu întrebuințat la primul mare tunel *Semmering* (Vien-Triest) de 1408 m l și în prima perioadă de lucru a tunelului *Mont-Cenis* (1857—1861).

Tunelul *Mont-Cenis* fu lucrarea care marchează, desigur, cel mai de seamă eveniment în tehnica săpăturilor de tunele, prin faptul că aci fu inventat și experimentat perforatorul mecanic. Încă dela 1848, când propune proiectul tunelului *Mont-Cenis*, *Mauss* directorul liniei ferate Turin-Genova, preconiză pentru găurire, întrebuințarea de perforatori mecanici acționați de o cădere de apă, prin o serie de roți și cabluri.

Fizicianul elvețian *Colladon* propuse, la 1855, a utiliza aerul comprimat, mai întâiu pentru a transmite puterea mecanică a căderii de apă și al doilea pentru aerisire.

Un inginer englez, *Barlett*, propuse a se întrebuința în ga-

leria subterană o locomobilă cu aburi, care împingea burghiile ținute de mineri, în piatră.

Se mergea pe dibuite, dar, totuși, cu folos, căci pe la 1861, un inginer italian, *Sommeiller*, rezolvă definitiv chestiunea perforatorului mecanic, înlocuind locomobila cu aburi al lui *Barlett*, care nu putea funcționa în interiorul galeriei de avansament, prin aerul comprimat produs cu ajutorul aparatelor lui *Calladon*. Intr'un sifon așezat pe dos, venea o cădere de apă de 25 m înălțime, care antrena aerul și îl gonea, la ieșirea din sifon, într'un rezervor de aer, unde îl comprima până la 6 atmosfere. Aerul era menținut în rezervor sub presiune, cu ajutorul unei coloane de apă în legătură cu un rezervor așezat cu 50 m mai sus. Aerul comprimat servea, astfel, ca forță motrice, pentru a înfige în stâncă burghiile orizontale, pentru făurirea găurilor de mină. La fiecare lovitură corespunde și o mișcare de rotație.

După întrebuintarea perforatorului lui *Sommeiller* la *Mont-Cenis*, viteza de înaintare se mări de 6 ori și tunelul fu astfel terminat și dat în circulație la 1870.

La tunelul *St. Gothard*, construit între 1872—1881, lung de 14.910 m, se experimentă și se întrebuintă perforatorul cu aer comprimat sistem *Ferroux*. Acesta a mai fost întrebuintat pe șantierul elvețian al tunelului *Arlberg* (1880—1884).

Dar tot la tunelul *Arlberg*, lung de 10.250 m apare perforatorul rotativ, cu presiune hidraulică, al inginerului german *Alfred Brandt*, întrebuintat pe șantierul austriac. Perforatorul *Brandt* are avantajul de a face cu iuțeală foarte mare gaura de mină. Apa, care tâșnește din interiorul burghiului, gonește pulberea de piatră rezultată din găurire și răcește în acelaș timp temperatura galeriei subterane, în care se lucrează. A mai fost întrebuintat la tunelul *Albula* (1898—1903), lung de 5866 m, la tunelul *Tauern*, de 8551 m, construit între 1901—1902. Grație perforatorului *Brandt* a fost dus la bun stârșit tunelul *Simplon*, lung de 19.770 m, construit între 1898—1905, găurit în stâncă extrem de tare, cu o iuțeală surprinzătoare.

Astfel că de unde, cu mâna, d'abia se atinge o iuțeală de 0,40 m pe zi la *Semmering*, la *Mont-Cenis* se atinse 2,25 m pe zi, cu perforatorul *Sommeiller*; de unde la *St. Gothard*

era o mândrie să atingi 5,40 m iuteală pe zi, la *Arlberg* se ajunse la 8 m pe zi, iar la *Simplon* și mai mult.

Mai sunt perforatorii cu comandă electrică, cum sunt perforatorii sistem *Simens-Schuckert*. E de notat mașina de găurit *Bornet* (Paris), asemănătoare cu perforatorul lui *Brandt*, cu care se construi la 1905 un canal pentru apă de 14.859 m lungime, în sudul Franței *).

Astăzi se fac *baterii de perforatori*, instalate pe cadrul unui vagonet. Se fixează vagonetul pe șină și perforatoarele, așezate fiecare la o placă turnantă, sunt îndreptate către frontul de atac. După ce găurile de trebuință sunt făcute, se trage vagonetul înapoi, se minează, se ventilează, se curăță săpătura și vagonetul cu perforatori înaintează, din nou, la frontul de atac al galeriei.

Mai este de menționat *perforatorul Meyer*, întrebuințat la tunelul *Lötschberg (Nord)*, de 8462 m (1906—1913), iar la partea de Sud *perforatorul Ingersoll*, cu care s'a făcut 6980 m.

Tot cu *Ingersoll* s'a străpuns tunelul *Korawanken Sud*, de 7976 m (1902—1906).

În fine, tunelul *Teliu*, de pe viitoarea linie Brașov-Buzău, s'a străpuns cu perforatorul *Ingersoll (Brazi)* și cu perforatoarele *Flottman și Westfalia (Teliu)*. Consumația pe minut a fost de 1,3 până la 1,5 m³ aer comprimat. Aceste perforatoare dau 600—800 lovituri pe minut. Pentru executarea unei găuri de 1 metru s'a făcut 8—12 minute în șisturi argiloase, 18-20 minute în gresie. La tunelul *Pleșa și Leurzeaua*, de pe linia Bumbești-Livezeni, în granit, se făcea în 30-40 minute, și chiar mai mult, o gaură de un metru adâncime. Au fost circa 11 găuri la un atac, la care se lucra cu doi perforatori.

Astăzi, grație progreselor realizate în aparatele de perforat rocile și cu experiența câștigată în executarea marilor tunele, poți să întreprinzi străpungerea unei galerii, ori cât de lungă și ori cât de grea, fără să te temi de vreun eșec.

*) *Canet*: «Über lange Eisenbahntunnel», Bulletin des Internationalen Eisenbahn-Kongress Verbandes, 1909.

Iată, după *Lucas*, vitezele anuale de înaintare, în diferitele feluri de terenuri, la un atac, dacă — bine înțeles — nu se întâlnesc alte greutăți particulare :

T E R E N	cu mâna	cu 1 perforator	cu 2 perforatori	cu 3—4 perforatori
Stâncă foarte tare . .	300 m	500 m	1000 m	3000 m
» tare	500 m	700 m	1400 m	4000 m
» sfărâmicioasă	1000 m	1000 m	2000 m	4800 m
Terenuri moi	500 m	—	—	—
» mișcătoare .	160 m	—	—	—

Săparea tranșeilor de acces la tunele, care de multe ori sunt lucrări destul de respectabile, a făcut progrese uimitoare, după experiențele făcute la lucrările canalului de *Suez* și Istmului de *Panama*.

Un singur *escavator elindă cu cupe*, înlocuește mai multe sute de terasieri. El se deplasează d'alungul căii ferate, instalat fiind d'asupra taluzului, pe marginea tranșeii, purtând cu sine toate instalațiile necesare.

În metodele noi se întrebuințează, în galeriile de tunele, *excavatorul rotativ*, care sapă dintr'o dată întreaga secție a tunelului.

Evoluția metodelor de construcție a tunelelor.

Un tunel este o lucrare de lungă durată și dificilă, din cauza spațiului redus de care se dispune în șantierele sale de lucru. Felul de a face cele două operațiuni principale *săpătura* și *zidăria* în subterană, constituie metoda ce adoptăm la construcție.

Cea mai veche metodă pare a fi *metoda germană*, sau așa zisă *metoda sâmburelui* (miezului), întrebuințată de Francezi între 1822—1837 și mai apoi exclusiv de Germani, de unde i-a și venit numele. Mergând în 2 galerii mici, laterale, de avansament și apoi, în timpul executării zidăriei picioarelor drepte, făcând galeria de creștet, această metodă prezintă marele inconvenient că oferă un spațiu prea restrâns pentru manevrarea materialelor: este deci o metodă improprie pentru


înaintări rezezi. Totuși multe tunele s'au executat în această metodă, între care și *Semmering* (Wolfsberg), cu ordinea săpăturilor modificată, la 1849. Cel mai recent este tunelul *Rove*, de 7120 m și 22 m deschidere, pentru canalul Rhône-Marseille, construit între 1911—1912.

Cam tot așa de veche este și *metoda engleză*. Inspiratorul acestei metode pare a fi inginerul *Brunel* între 1825—1841, în timpul construcției tunelului său sub Tamisa. În această metodă se sapă o galerie de bază și alta de creștet și se coboară cu săpătura din galeria de creștet, săpând pe toată lățimea secției, până la galeria de bază. Această scoborire se face deodată în mai multe puncte (zone). Ea fu întrebuințată, pentru prima oară, la 1834, la tunelul *Kilsby*, lung de 2216 m (London-Birmingham). După ce fu întrebuințată la o serie destul de mare de tunele în Anglia, ea trecu pe continent, unde fu întrebuințată, cu mici variațiuni, la tunelul de creastă (primul tunel) *Hauenstein*, la 1853—1857, lung de 2500 m, apoi la tunelul *Tauern* (Salzburg-Triest), lung de 8551 m, construit între 1901—1909.

Am arătat că metoda germană, întrebuințată la început pe continent, prezenta marele neajuns că nu se preta la iușeli mari în construcție. S'a căutat atunci alte metode pentru a micșora acest inconvenient.


Cam în același timp (1850), apărură deodată și metoda *belgiană* (franceză) și metoda *austriacă*, prima cu galerie de înaintare la creștet, a doua cu galerie de înaintare la bază; la prima se face mai întâiu zidăria calotei, la a doua se începe cu zidăria picioarelor drepte. În metoda belgiană se fac primele tunele mari: *Mont-Cenis* (1857—1971), *St. Gotthard* (1872—1878), *Mont d'or*, în Elveția (1910—1915), de 6105 m și o bună parte din tunelul *Apenini* (1920—1929) lung de 18.510 m. La tunelul *Apenini*, în terenurile dificile, Italienii au schimbat metoda belgiană, aplicând o metodă specială, care nu se deosebește în principiu de metoda germană.

În metoda austriacă se lucrează la tunelul *Semmering*, (Vien-Triest), construit între 1849—1852, lung de 1408 m, apoi la tunelul *Cochen*, pe linia Koblenz-Trier, lung de 4100 m, construit între 1874—1877.




TUNELUL-SEMMERING
CAPUL WOLFBERG.
METODA-GERMANA

FIG. 1.




METODA-ENGLEZA.

FIG. 2.




TUNELUL-BERESTI
METODA-BELGIANA.

FIG. 3.




METODA-AUSTRIACA

FIG. 4.




METODA-ITALIANA

FIG. 5.




METODA-ELVETIANA.

FIG. 6.



TUNELU-TELIU.
NOUA METODA-AUSTRIACA

FIG. 7.



METODA CONGELATIUNEI TERENULUI.

FIG. 8.

Legenda { Ordinea săpăturilor în cifre romane
Ordinea zidărilor în cifre arabe

La noi în metoda belgiană s'a făcut tunelul dela *Berești* (Bârlad-Galați), între 1906—1912, de 3328 m și cele mai recente: tunelele *Pleșa și Leurzoaia*, de pe linia Bumbesti-Livezeni, între 1924—1927; iar în metoda austriacă tunelul *Țipala*, de 691 m l, pe linia Chișinău-Sacaidac și *Columbelul*, de 377 m (Brașov-Buzău), între 1924—1929.

Metoda belgiană are avantajul că necesită puțină lemnărie de susținere, cea austriacă are avantajul că se începe zidăria dela bază, astfel că putem fi mai siguri că nu vom avea tasări. Astfel, de unde s'ar părea că sistemul belgian ar fi mai ieftin, el poate deveni la sfârșit mai scump ca cel austriac. Inginerul *Bridel* conchide astfel, la sfârșitul unui studiu de critică asupra metodelor, publicat în *Revue générale de Chemins de fer*: «credem că putem afirma că pentru tunelele care trebuie să fie executate cu o mare rapiditate, metoda prin galerie de bază este mai economică ca prin galeria de calotă».

Italianii au modificat puțin metoda austriacă prin faptul că ei urmează de aproape cu zidăria după facerea săpăturilor și mai mult, după facerea zidăriei, locurile libere se umplu provizoriu cu zidărie uscată. E o siguranță mai mare, dar și un dezavantaj: acela că iuteala de construcție se micșorează din pricina spațiului restrâns de care se dispune în această metodă. *Metoda Italiană* s'a întrebuițat la tunelul *Cristina*, de pe linia Foggio-Neapoli (1867—1871), lung de 1842 m, la *Col-di-Tenda* (1889—1900), de o lungime de 8098 m și mai apoi la *Simplon*, pe cei 4450 m, construiți de Italiani, între 1898—1905. S'a mai întrebuițat la tunelul *Gatico*, construit între 1902—1903, lung de 3308 m.

În așa zisa *metodă elvețiană*, ne ridicăm cu săpătura din galeria de bază în sus, până ajungem la creștet, de unde ne scoborim pe ambele laturi până jos. Se face zidăria de jos în sus. A fost întrebuițată în Elveția la tunelul *Albula*, lung de 5966 m și la capul de nord al tunelului *Simplon*, între 1898—1905, precum și la *Hauenstein*, pe linia Basel-Olten, lung de 8134 m, construit între 1912—1915. Această metodă s'a întrebuițat și în Norvegia, la tunelul *Gravehals*, de 5311 m lungime (Bergen-Oslo), construit între 1893—1903.

În scopul de a se deschide mai multe șantiere de lucru

deci, de a mări iuțea de construcție, s'a făcut o nouă modificare metodei austriace: ne urcăm cu săpătura din galeria de bază către creastă, de unde se începe înainte și înapoi galeria de creastă, în mai multe puncte deodată (pe zone). Aceasta e *noua metodă austriacă*. Cu această metodă a fost executat tunelul *Teliu*, de pe linia în construcție Brașov-Buzău, de 4370 m lungime între 1924—1930 și se întrebuințează, actualmente, aproape exclusiv. Ea a fost întrebuințată și la tunelul *Tanna* ¹⁾ din Japonia unde terenurile întâlnite au permis-o, căci, cum vom vedea mai departe la acest tunel, încă în curs de construcție, greutățile întâlnite au fost așa de mari că această metodă a trebuit înlocuită cu alte metode speciale. Profesorul *Lucas* ²⁾ dela Dresda, o recomandă călduros dela terenurile cele mai tari la cele mai moi și chiar atunci, când se întrebuințează susținerile metalice preconizate de *Rixha*.

La tunelul *Braus* de pe linia *Nice-Comi*, lung de 5939 m, construit de curând, s'a întrebuințat o metodă specială pentru săpături: o galerie de bază, o galerie de creastă și apoi coșuri de comunicație între ele, pentru evacuarea săpăturilor. Se urma apoi cu abataj la galeria de bază, etc.

Dar, construcția unui tunel este mai mult o chestiune de tehnică experimentală, decât de calcule savante. Astfel că, din cauza multiplelor variațiuni de teren, la diferitele tunele, s'a mers mai departe, experimentând diferite *alte metode*, care au îmbogățit apoi patrimoniul artei ingineresti.

Astfel, când avem de construit un tunel de coastă, printr'un ebulment, este de preferat a se întrebuința *metoda tunelului artificial*, escavația cât și zidăria făcându-se la lumina zilei. Metoda se mai întrebuințează și la *prelungirea tunelelor* și în general, când adâncimea nu este prea mare ca la *metropolitane*. Se mai întrebuințează la *tunelele de coastă*, executate în lemn, contra zăpezilor, sau avalanșelor, cum s'a făcut în *Norvegia* și pe linia *Canadian Pacific Railway*, în America de Nord.

Tot pentru a câștiga iuțea, când avem de executat un tunel de coastă, sau unul de adâncime nu prea mare, se

1) *Engineering News Record*, New-York, February 1930.

2) *G. Lucas*, *Der Tunnel*, Band II, 1926, pag. 235.

stabilesc *atacuri suplimentare* ale subteranei, fie prin *galerii laterale*, fie prin *puțuri de extracție*. Regretăm că nu putem



Tunel de lemn contra avalanșelor pe linia Canadian-Pacific.

să arătăm din lipsă de date, felul celor nouă atacuri suplimentare dela cel mai nou și cel mai mare tunel din America,


tunelul *Cascade*, la care puțul central a fost de 190 m adâncime. La tunelul *Teliu*, programul de execuție prevedea și 2 atacuri suplimentare prin *puțuri de extracție*, la care apoi s'a renunțat, lucrarea ne mai prezentând urgență mare, din cauza lipsei fondurilor. Puțurile de extracție au fost întrebuințate, uneori, chiar ca atacuri principale, ca la tunelul pe sub Tamisa, executat de *Brunel*, între 1825—1841. Aceste puțuri de extracție sunt lucrări foarte grele, căci s'au văzut cazuri când, puțuri adâncite până la 90 m au trebuit să fie părăsite, din cauză că nu s'a putut merge mai departe (puțul II dela tunelul vechi *Hauenstein*).

La tunelul *Apenini*, de 18.510 m l, terminat de curând, au fost și 2 atacuri suplimentare, prin *puțuri de extracție*, înclinate cu 50° față de orizontală, având o desfășurare de 520 m.

Fie pentru evacuarea ușoară a materialelor scoase din săpături sau a apei provenite din infiltrațiuni, fie pentru o ventilație ușoară, etc., se recurge uneori la executarea de *galerii auxiliare*. Astfel, tunelul *Cascade*, din America de Nord, terminat în 1929, s'a construit cu ajutorul unei galerii laterale auxiliare de 2,75 m $\times$ 2,40 m depărtată de 20 de m spre sud de axul tunelului propriu zis. Primul tunel *Simplon*, a fost deasemenea executat cu ajutorul unei galerii auxiliare, care a devenit apoi al doilea tunel, pentru dublarea liniei. Tunelele sub *Gibraltar* și sub *La Manche* sunt proiectate tot cu galerii auxiliare.


În evoluția metodelor de lucru, problema cea mare rămâne desigur, tot *spațiul restrâns*, de care se dispune în galerie, care nu ne permite să întrebuințăm *metodele noi de comprimare a solului*, ca la alte construcții, pe care se așează tunelul, pentru a însănătoși terenul ce-l traversează și la care s'a recurs, totuși, la tunelul *North-River* (New-York), așezat pe piloți de fontă, formați din mai multe bucăți ce se înșurubează una în alta, bătuți la 4,60 m distanță unul de altul. Operația însă s'a făcut după executarea tunelului, când s'a dispus de spațiu.

În terenurile moi, apoase, s'a recurs la mijlocul de a întări terenul înainte de a-l săpa. Așa s'a născut *metoda congelățiunei*



Tunelul Sprea, Berlin,

terenului. La adăpostul batardourilor se seacă apa cu pompele și se îngheață terenul, întrebuințându-se tuburi de răcire până la -20° , sau -30° (Clorura de Calciu sau Clorura de Magneziu, care circulă în aceste tuburi, are punctul de înghețare dela -25° până la -45°), se sapă apoi terenul și la adăpostul pereților de gheață, mașina de îngheț înaintează pentru înghețarea terenurilor, în care se deschide galeria de avansament.



Unul din chesoanele tunelului Rotherhithe din Londra.

Cu acest procedeu s'au făcut *puțuri de mină*, care s'au exploatat, până la 300—400 m adâncime, în munți cu terenurile mișcătoare. Pentru producerea înghețului se construiesc adevărate uzini.

În *metoda petrificărei* sau *cimentuării*, se injectează lapte de ciment, sub presiune în terenul înconjurător, celui ce vrem a-l săpa și care este mișcător, întărindu-l și oprindu-i mișcarea. Se sapă apoi subterana fără inconvenient.


Se întrebuițează într'unele cazuri și *metoda prin scoborîre de cheson cu aer comprimat*, înrîndu-se ca la fundațiile de poduri, mai ales la tunelele pe sub apă. Deasupra chesonului se găsește gata, lucrat înainte de scufundare, inelul tunelului. Această metodă a fost întrebuițată la construcția *metropoli-tanului sub Sena*, la Paris (La Cité), precum și la construcția tunelului *Rotherhithe*, sub Tamisa la Londra, în 1907. La acest din urmă tunel, străpungerea dintre inelele, construite cu ajutor de chesoane, s'a făcut cu un excavator rotativ. Tunelul Rotherhithe a fost străpuns în 10 luni. Inelele sale sunt formate din segmente de fontă bulonate.

În terenurile moi *metoda scutului* se impune. *Scutul* este un cintru metalic, având exact dimensiunile bolței de construit. El este prevăzut cu un cuțit la periferie, ce servește la înaintarea în teren și este împins înainte de mașinile cu aer comprimat, sau de prese hidraulice. Scutul are mai multe uși. Din dreptul lor pornesc una sau mai multe galerii, care se largesc apoi, până la suprafața totală a secției transversale, pe o distanță scurtă, dând posibilitatea scutului să înainteze. Scutul servește de sprijin și contra presiunilor laterale: la adăpostul lui se face imediat zidăria. Greutatea unui scut poate trece de 200 de tone.

Și metoda cu cheson cu aer comprimat și metoda scutului au fost inventate de inginerul *Brunel* și ambele au fost întrebuițate la *Great Eastern* (1825—1843). Cu ajutorul a 2 chesoane cu aer comprimat, *Brunel* a construit două puțuri de extracție, unul pe un mal și altul pe altul, iar din fundul lor a început străpungerea tunelului, la adăpostul scutului său rudimentar.

Este oarecum curios că aceste două metode, la care se recurge și astăzi, în cele mai grele situații, au fost primele metode aplicate la construcții de tunele. Este o dovadă de geniul inventiv al acestui inginer, înzestrat cu o perseverență extraordinară.


Când terenurile sunt apoase se poate întrebuița *metoda scutului cu aer comprimat*. Se realizează un perete etanș la capătul tunelului zidit, prin acest perete, o eclusă permite intrarea în prima cameră, unde se află șantierul zidărilor, iar prin scut este o a doua eclusă, ce permite intrarea în



Construcția tunelului Great Eastern sub Tamisa (Brunel).

camera săpăturilor, unde este o presiune suficientă pentru gonirea apei. O astfel de metodă s'a întrebuintat la tunelul *Spreea*, între *Stralau* și *Treptow*, la Berlin, între 1895-1899.

În fine putem adăuga că dacă metoda austriacă, sau noua metodă austriacă, o modificăm în sensul ca facerea zidărilor să înceapă cu facerea radierelor, sau unor elemente de radieră, pentru a avea pe ce sprijini viitoarea secțiune a carapacei,



Scut întrebuintat la construcția tunelului sub Tamisa între Baker-Street și Waterloo la Londra.

ajungem la *metoda românească*, întrebuintată către sfârșitul construcției tunelului *Țipala*, din Basarabia.

Ca exemplu de muncă titanică, de perseverență în a învinge greutățile puse în cale de natură, se poate da construcția tunelului *Tanna**) de 8,25 km lungime, început în 1918, în *Japonia*, din care s'a făcut cam 7 km, trecând prin greutăți

*) Engineering New Record, New-York, February 1930.

ne mai auzite. Cele mai bune metode au fost puse la contribuție. Unde terenul a fost mai bun s'a întrebuințat *noua metodă austriacă*. În conglomerate mișcătoare s'a întrebuințat *metoda cimentuirii*. În terenuri de origine vulcanică cu foarte multe crăpături mari în care s'a adunat apă multă s'au făcut una sau mai multe *galerii cu drenuri* de scurgere la 20-30 m din axul tunelului principal, pentru asanarea terenului. În terenuri apoase s'a întrebuințat *aerul comprimat*, iar acolo unde împingerile erau mari *metoda scutului*. În argila noroioasă s'a întrebuințat ultimele două metode deodată: *scutul cu aer comprimat*. Greutățile ivite au fost și sunt așa de mari că, cu tot progresul făcut în tehnica construcțiilor de tunele, nu se poate prevedea când acest tunel va fi terminat.

Evoluția mijloacelor pentru însănătoșirea zidărilor la tunele.

Odată zidăria tunelului făcută nu însemnează că suntem stăpâni pe situație, căci apa din vecinătatea subteranei își urmează acțiunea ei lentă. În virtutea presiunii ea străbate zidăria, de preferință prin mortar. Chimicește, mai ales, dacă conține acizi, ea descompune mortarul. Mai mult, sunt cazuri, când prin facerea subteranei, se schimbă cu totul regimul apelor, fie prin schimbarea nivelului piezometric, fie prin faptul că se pot forma coloane de apă cu fundul pe zidărie și pereții laterali între stânci, cu înălțimi foarte mari, realizând presiuni formidabile, la acțiunea cărora n'ar putea rezista o zidărie.

Alte ori, mai târziu, după executarea carapacei, prin noile condiții de echilibru stabilite, anumite vine de apă sunt abătute din mersul lor normal, asupra zidăriei, în punctul la care nu te așteptai.

Măsuri s'au luat cu caracter preventiv, curativ sau radical.

Măsuri preventive bune sunt, desigur, a se întrebuința un mortar cât mai gras, întrebuințarea de *cimenturi speciale* pentru mortar, fără conținut de argilă și punerea unei *șape de ciment* de 1,5 până la 2 cm grosime, pe extradadosul bolți-

lor, punerea unei *șape de asfalt* de 1 până la 1,5 cm grosime, iar în cazuri mai dificile, punerea și a unei *table coalțarată* (table de zinc, ruberoid, tektolit sau alte preparații similare). Dar, fie că aceste operații nu se pot face prea bine, în spațiul restrâns de care se dispune la extrados, după executarea zidăriei, fie că grosimile prescrise nu sunt îndestulătoare, aceste măsuri preventive rar se întâmplă să fie suficiente.

Menționăm că la un moment dat s'a crezut că, prin întrebuințarea *mortarului cu trass*, sau adaosuri de trass la mortarul de ciment, s'a rezolvat această delicată chestiune a impermeabilității mortarului. S'a văzut, însă îndată, că trassul întârzie priza cimentului, apoi că trassului îi trebuie un anumit grad de umezeală, ceiace nu se poate obține totdeauna în tunel, din care cauză nu este de recomandat.

S'a recurs atunci la *măsuri curative*, adică la așezarea unui dren în dosul carapacei, pentru colectarea apelor și conducerea lor la *barbacane*, amenajate special în anumite puncte ale zidăriei pentru eliminarea apelor.

Adesea nici aceste măsuri nu dau rezultate mulțumitoare, căci, sau apele nu vin la barbacanele ce le așteaptă, sau aceste barbacane sunt astupate cu fel de fel de materiale antrenate și depuse în ele de ape. Adesea, aceste drenuri au o acțiune funestă: apa formează îndărătul barbacanelor, un fel de grote în teren, care cu timpul, schimbă condițiile de echilibru ale masei înconjurătoare.

Recurgem atunci la *măsuri radicale*: injecții cu *lapte de ciment*, sau cu *mortar de ciment cu nisip*, în proporția voită, în dosul zidăriei carapacei tunelului. *Aceste injecții extra-murale* dau câte odată rezultate foarte bune: prin îngroșarea zidăriei la spatele carapacei se oprește adesea complet, trecerea apei prin zidărie. Găurile, prin care se injectează mortarul de ciment sunt: sau lăsate de la început în zidărie, sau se fac adhoc cu perforatorul mecanic. Nisipul ce se adaogă laptelui de ciment trebuie să fie fin, căci altfel, nu este antrenat de presiunea de 5—6 atmosfere, cu care se face injecția și rămâne în rezervor. — Această injecție este foarte oneroasă ca cost. Adesea este oneroasă și ca efect. Cantități enorme de ciment sunt asvârlite în dosul carapacei, formând

acolo o zidărie neregulată, după natura terenului, după presiunea de injecție, după lichiditatea și condițiile de priză ale mortarului. — Din cauza neregularității zidăriei rezultată din injecție, apa tot pătrunde până în dosul carapacei. Zidăria tunelului are fisuri și apa se prelinge atât prin crăpăturile, cât și prin porozitățile materialului din zidărie. Apa traversează atunci zidăria și dacă conține acid azotic, atacă mortarul.

S'a ajuns astfel, la noi, la construcția tunelelor din anii trecuți, la *injecțiile intramurale*, care constituie un mare progres în tehnica construcției de tunele. Experiențele s'au făcut la tunelul *Țipala*, de pe linia Chișinău—Sacaidac și *Columbelul* de pe linia Brașov—Buzău, sub directă conducere a D-lui Inginer Inspector General *I. Arbore*, dând rezultate uimitoare.

Se practică găuri, cu perforatorul mecanic, pe $\frac{2}{3}$ din grosimea zidăriei, se introduce la început apă sub presiune (fie pentru a spăla fisurile, fie pentru a marca punctele pe unde injecția ar putea ieși). Se introduce apoi aer, la 5 atmosfere, pentru a marca locul pe unde iese apa. Se astupă aceste găuri cu gips, care se întărește repede, se injectează apoi lapte de ciment sub presiune, dar în așa fel, ca aerul să nu ajungă în tubul de injecție, pentru a evita introducerea aerului sub presiune în zidărie, căci acest aer, rămânând prin fisurile superioare n'ar lăsa ca injecția să ajungă în aceste fisuri, așa că scopul n'ar putea fi atins. Se așteaptă, apoi, să se vadă dacă peretele se mai umezește, se mai fac și alte injecții intramurale intermediare până când apa este oprită și zidăria devine efectiv etanșe.

Experiențele se vor relua desigur la tunelul *Teliu* și având în vedere rezultatele obținute până acum, sperăm că tehnica românească va aduce un însemnat aport la progresul general al tehnicii tunelelor.

Mijloace și mai eficace, dar mult prea costisitoare, sunt — desigur — cele întrebuintate la tunelul *Tanna*, din Japonia în curs de construcție, unde s'au făcut mai multe galerii speciale pentru drenaje în dreapta și în stânga galerii principale, ce servesc pentru colectarea apelor din terenul înconjurător carapacei, însănătoșind acest teren și prin urmare zidăria tunelului. Numai așa s'a putut înainta la construcția acestui tunel, dar cu ce sacrificii!

Importanța instalațiilor la executarea tunelelor.

La executarea unui tunel instalațiile și utilajul joacă un foarte mare rol și depind de mărimea lucrării. Cum ele trebuie amortizate din costul lucrării, se înțelege că ele vor avea o importanță mare din moment ce este vorba de un tunel mare și vor fi din ce în ce mai rudimentare cu cât tunelul este mai neînsemnat. Ele mai depind de timpul impus pentru executarea lucrării.

Instalațiile trebuitoare pentru aprovizionarea de materiale de construcție (balastiere, concasoare, betoniere, gater, materiale Deacuville, etc.), precum și evacuarea materialelor rezultate din săpături; apoi motoare și compresoare pentru aerul comprimat necesar perforatoarelor, ventilatoarelor; instalații de motoare cu explozie, sau uzine termice sau hidraulice, pentru producere de forță; instalații de pompe, de dinamouri pentru luminat, de plane înclinate sau elevatoare; ateliere pentru reparat scule; trenuri cu locomotive, fie electrice, fie cu aburi, fie cu aer comprimat; clădiri pentru personal, baracamente pentru lucrători, etc., toate acestea vor lua amploarea necesară în conformitate cu programul și importanța lucrării*).

*) Vom da în cele ce urmează, o listă de instalațiile, cu ajutorul cărora a fost construit tunelul *Teliu*, una din cele mai moderne lucrări în materie de tunele.

1. *Isoare de energie:*

a) Uzina centrală Nord (Teliu) de 800 cai (2 motoare Diesel verticale) à 4 cilindri de 400 cai fiecare).

b) Uzina Sud (Brazi) de 250 cai (1 motor Diesel vertical de 100 cai și 1 locomobilă de 150 cai).

c) Cariera de piatră dispunea de 200 cai (2 motoare Diesel à 100 cai pentru concasoare.

2. *Energia electrică* era furnizată de două dinamouri à câte 100 cai fiecare.

3. *Instalația mecanică* era compusă din:

a) Două compresoare de presiune joasă de 30 m³, fiecare de 210 cai, care au dat aerul comprimat necesar perforatoarelor, până la 8 atmosfere și celorlalte mașini ajutătoare din tunel.

b) Perforatorii și conductele de aer comprimat.

c) Două compresoare de presiune înaltă de câte 13 m³ și o presiune 150 atmosfere, fiecare de 225 cai putere.

Cel mai scump ca instalații a fost tunelul *Tauern*; la un cost total de 226.800 lei pe m l a corespuns 34.320 lei pentru instalații. La cel mai scump tunel, *Mont-Cenis*, la un cost total de lei 327.600 pe m l de tunel corespundea d'abia 21.600 lei pentru instalații.

Nu trebuie să facem economii la instalații. Cu cât instalațiile vor fi mai bune, mai în măsură să ducă toată lucrarea repede și bine, cu atât tunelul în total va fi mai ieftin. Economii făcute se pierd mai apoi în cheltuielile pricinuite de întârzierea în execuție, cum a fost la tunelul *Mont-Cenis*.

Un cost normal de instalații este cam $1/8$ din costul tunelului. La *Mont-Cenis* costul total al instalațiilor a fost numai de $1/15$ din costul total, din cauza neputinței la acea epocă de a face instalații mai ample. Era atunci epoca (1855--1865), în care se mergea pe dibuite: nu se cunoșteau mijloacele de escavație de azi, electricitatea nu era pusă încă la contribuție motoarele cu explozie nu apăruseră încă, etc. La *St. Gotthard* raportul între costul instalațiilor și al tunelului a fost de $1/12$; la *Arlberg* $1/11,3$; *Karawanken* $1/10,4$; *Tauern* $1/6,6$; *Lötschberg* $1/7$; *Simplon* $1/8$; *Bosruck* $1/8$; *Apenini* $1/7,5$.

Luminatul și ventilația trebuie să fie cât mai bune, căci de ele depinde puțința oamenilor de a lucra. Astfel la tunelul *Berești*, mai ales la începutul lucrărilor, luminatul în galerii se făcea cu mici lămpi cu ulei, din care avea fiecare lucrător câte una și care făcea foarte mult fum. Din cauză că venti-

d) Trei concasoare întrebuințate la cariera de piatră, producând în mediu 150 m^3 pietriș pe zi.

e) Ventilator de 12 m^3 pe secundă.

f) Atelier de reparații, gatere, betoniere, etc.

4. *Tracțiunea* se făcea în interiorul tunelului cu 5 locomotive cu aer comprimat (2 à 35 tone și 3 à 15 tone); iar în afara tunelului 9 locomotive cu aburi, însumând 1000 de cai.

5. *Material rulant*, 700 vagonete à 2 m^3 fiecare.

6. *Clădiri și instalații edilitare* la fiecare cap:

a) Hala de mașini, clădiri pentru personal și baracamente pentru lucrători.

b) O instalație pentru filtrarea apei cu un debit de 250 m^3 pe zi.

c) Spital cu 8 paturi, bae cu 25 spălătoare, 12 dușuri, 2 putini.

d) Cinematograf.

e) Canalizare, tout à l'égout.

latorul era rudimentar fețele lucrătorilor erau palide ca și luminile lămpilor. Chiar mai târziu, toată forța de care se dispunea la tunelul *Berești* era de 60 de cai, cu care se făcea tracțiunea trenurilor, luminatul și ventilația, or numai pentru o bună ventilație ar fi trebuit 60 de cai. La tunelul *Hauenstein* a fost nevoie de 200 cai pentru aerare, ca și la tunelul *Teliu*, la *Simplon* 400 de cai, la *Tauern* 420 de cai.

Cele mai ridicate temperaturi s'au întâlnit la *Mont-Cenis* 29°, *St. Gothard* 30°, *Simplon* 40° *).

Galeriile tunelului se luminează cu electricitate, afară de șantierul de lucru, fie al săpăturilor, fie al zidărilor, unde se întrebuințează lampa cu carbid.

La tunelul *Berești* (3328 m l), executat între 1906--1912, a lipsit aproape ventilația, la tunelul *Bosruck* (pe linia Klaus-Selzthal, în Austria, de 4765 m l) instalația putea da 5000 m³ aer pe oră, la *Arlberg* 15.000 m³, la *Tauern* 25.000 m³, la *Teliu* 43.000 m³, la *Apenini* 68.000 m³, la *Simplon* 120.000 m³ pe oră (în galeria de înaintare dela bază se aducea 11.000 m³ pe oră), iar la *Lötschberg* 150.000 m³ pe oră.

Injectând apă pulverizată, după explozii, pe lângă că se face o bună aerare, se scoboară în acelaș timp și temperatura.

Mișcarea trenurilor de materiale, evacuate din tunel, de material necesar pentru susținerea săpăturilor, pentru zidării, a trenurilor de persoane, trenurilor cu vagoane goale, se face după un plan anumit și cu o regularitate perfectă la tunelele mari.

Stațiile obișnuite la fiecare cap sunt: stația de formare, stația portal, stația de persoane, șantierul zidărilor, șantierul săpăturilor, etc.

Tracțiunea se face:

1. În afara tunelului cu locomotive cu aburi sau electrice. La tunelele mici tracțiunea se face și azi cu oameni sau cai.

2. În interiorul tunelului, până la șantierul zidărilor, se făcea la început cu cai, apoi cu locomotive cu aburi (fără foc) sau cazane mari, cari în tunel nu se încălzesc, cu aburi la 15—7 atmosfere, ca la *Simplon*.

Pl. III

TRENUAILE PORTALUL SUB

Trenurile pline numai sâmbă-

— — — Trenurile pline numai săpături
— — — Trenurile goale, pe goane
goale pentru săpături



În ultimul timp se întrebuițează locomotive electrice cu acumulatori, sau motoare cu benzină, sau — sistemul cel mai bun — locomotive cu aer comprimat. La tunelele mici și azi tracțiunea se mai face cu oameni.

3. Între șantierul zidărilor și șantierul săpăturilor, tracțiunea se face cu: oameni sau cai, sau cu motor cu benzină, sau — și mai bine — cu locomotive cu aer comprimat.

4. În galeria de avansament tracțiunea, de obicei, se face cu oameni.

S'au întrebuițat la *Arlberg* 10 perechi de trenuri în 24 de ore, la *Hauenstein* 12, la *Karawanken* 10, la *Wochein* 12, la *Teliu* 15.

Pentru prima oară s'a întrebuițat pe șantierul *St. Gotthardului* locomotive cu aer comprimat pentru remorcarea trenurilor de materiale în tunel.

Tot la *St. Gotthard* s'a întrebuițat turbine hidraulice de 2000 cai, care furnizau aerul comprimat la 7 atmosfere, care dupe ce acționa perforatoarele, ieșea în galerie asigurând ventilația.

Evoluția calculului static al zidărilor de tunele.

Dacă tehnica construcției de tunele a făcut progrese uimitoare, imaginându-se noi perforatoare, noi metode de construcție, metodele de calcul n'au făcut prea mari progrese din cauza necunoscutului închis în teren.

Problema în calculul zidărilor de tunele nu se pune, ca la celelalte construcții (poduri, șarpante, clădiri, etc.), unde se cunosc forțele exterioare și se caută ce forțe interioare se dezvoltă în piesle construcției, pentru a ține în echilibru pe cele exterioare, unde dimensionarea pieselor se face după intensitatea eforturilor dezvoltate în ele.

Necunoscând forțele exterioare, problema se pune invers la tunele: *ne dăm profilele de zidărie probabile a bolților și verificăm: la ce forțe exterioare poate rezista bolta așa ca eforturile interioare dezvoltate în zidărie să nu întreacă eforturile admisibile.* Alcătuim astfel mai multe profile probabile

de zidărie, în conformitate cu cunoștința ce ne-o pot da, asupra terenului de străbătut, sondajele ce prealabil am făcut în axa tunelului și aplicăm aceste profile, ținând seama de observațiile ce facem în timpul construcției asupra *împingerii terenului*.

Dimensionarea zidăriilor la tunele, așa cum se face azi, este, totuși, de dată recentă. De altfel, însăși calculul static al bolților, în genere, își are originile în studiile lui *Culman*, publicate la Zürich, în 1866, în «*Die graphische Statik*». Mai târziu, în 1879, *Ritter*, publică vestita sa carte «*Die Statik der Tunnelgewölbe*». Mai mult de un sfert de secol calculul static al bolților de tunele fu sub influența teoriei lui *Ritter*, care prezenta inconvenientul că *împingerea terenului* era considerată ca acționând în continuu *normal*, cecace nu corespunde, în general, cu realitatea.

Cum această *împingere a pământului* este forța exterioară necunoscută, care acționează zidăriile de tunele, numeroși fură profesorii, inginerii, geologii, savanții, care se ocupară, către sfârșitul secolului al 19-lea și începutul secolului al 20-lea cu *Studiul împingerii terenului* și printre ei putem cita pe geologul *Heim* (1878), *Weyrauch* (1881), *Engesser* (1882), profesorul *Müller Breslau* și *Brandau* (1906—1912), profesorul *Vierendeel* (1907), inginerul *Willmann* (1911—1913), care emite teoria că terenul străbătut de un tunel trebuie considerat ca un corp elastic supus la presiuni din toate părțile și care cedează în direcția în care nu mai este apăsător, adică spre golul provocat de săpătura subterană.


În fine *Kommerell* (1912) studiază mai amplu această chestiune în a sa «*Statische Berechnung von Tunnel Mauerwerk*» în care, în urma observațiilor făcute la construcția tunelelor, emite teoria că masa din interiorul muntelui, care acționează asupra tunelului, trebuie privită ca un corp a cărui secțiune este o elipsă (*elipsa de împingere*) cu axa mare

$$h = \frac{100a}{p}, \text{ axa mică } d = b + h_1 \cotg \varphi, \text{ în care } a \text{ este cea mai}$$

mare tasare în metri, observată la lemnăria de susținere din acel inel, p este înfoierca rămasă a terenului, b este distanța din axul tunelului până la extradadosul zidăriei la picioarele

drepte, φ unghiul care ne dă planul de alunecare al terenului, care și el e funcție de unghiul ρ al taluzului natural al terenului. În particular, extradossul piciorului drept fiind de obicei vertical, avem: $\varphi = \frac{\Pi}{4} + \frac{\rho}{2}$.

Cu ajutorul elementelor de mai sus, ținând socoteala că



Verificarea teoriei lui Kommerell. Surpătura terenului la intrarea în tunelul Pleșea de pe linia Bumbești — Livezeni (1925).

zidăria tunelului este acționată de greutatea provenind din *elipsa de presiune, împingerea dată de terenul lateral*, supraîncărcat cu partea ce-i revine din elipsa de presiune, precum și *greutatea zidăriei*, se trasează curba de presiune, care în diferitele rosturi, ne va da *eforturile din zidărie*. Dacă aceste eforturi întrec pe cele admisibile, se fac noi încercări până când obținem un rezultat satisfăcător. Am avut ocaziunea la construcția tunelului *Pleșea*, de pe linia *Bumbești-Livexeni*, a verifica ipoteza lui *Kommerell* și am constatat — după cum se vede și din fotografia ce o prezentăm, că din terenul lăsat

vertical, la intrarea în tunel (Km 375+808), în loc de a fi un taluz la 45° , după trecere de câteva luni, s'a surpat o masă de teren, având ca secțiune verticală o elipsă.

Kommerell studiază fiecare caz, care se poate întâmpla și recomandă o punere de acord între această teorie și mod de calcul cu observațiile ce se fac asupra împingerii terenului.

Estetica la tunele.

Un tunel este o lucrare pur de utilitate și este o dificultate în plus pentru construcția unei linii. Un inginer ce studiază o cale ferată, va face un tunel numai silit și îl va înlătura ori de câte ori va putea, făcându-și chiar o glorie din a înlătura astfel de dificultăți, care sunt costisitoare.

Fiind o lucrare subterană, estetica interesează mai puțin decât soliditatea și costul redus al construcției.

Singurele părți a tunelelor, ce merită oare care preocupări de estetică, sunt capetele de tunele. Mai demult se credea necesar să se facă la capetele tunelelor o decorațiune specială cu turnuri, turnulețe, crenele. Aceste vechi fortărețe au dispărut și în locul lor se fac portale simple de piatră brută, cum sunt portalele celor peste 150 tunele de pe linia ce leagă *Tonkin* cu *Iunnanfou*, capitala provinciei cu acelaș nume din sudul Chinei; iar când vrem să fie mai luxos, facem coronamentul din piatră de talie, ca la tunelul *Teliu*, de pe linia Brașov-Buzău.

Mai ales, la tunelele mai mici, portalele trebuie să fie cât mai simple, căci, mai întâiu, este mai convenabil a da acestor portale, într'o regiune muntoasă, un aspect mai rustic și al doilea nu este admisibil a face portale care să coste până la $1/10$ din costul total al tunelului, cum s'a întâmplat cu portalele tunelelor *Pleșea* și *Leurzoaia*, construite în ultimul timp la noi în țară. Aci preocuparea de estetică a primat asupra preocupărei de economie.

Tendința de a înlocui tunelele de creastă prin tunele de adâncime.

Înainte de războiul mondial o campanie începuse pentru a înlocui liniile muntoase de profil greu cu linii de profil mult mai ușor, înlocuind tunelele de creastă cu tunele de adâncime ¹⁾. Multe tunele mari s'au construit în această perioadă de timp! Astfel pe linia Basel-Olten, în Elveția, s'a înlocuit *vechiul tunel Hauenstein*, construit la 1833—1857, de 2500 m cu *tunelul de bază Hauenstein*, de 8134 m construit între 1912—1915. Pe linia Geneva-Milan, s'a înlocuit un tunel de 3265 m cu altul de 8291 m. Tendința aceasta generală, de a se înlocui tunelele de creastă cu cele de adâncime, fu mai ales, susținută de inginerul *Karl Brandau*, constructorul *Simplonului* prin articolele sale publicate în *Schweizerische Bauzeitung*, între 1906—1910.

O mulțime de alte tunele mari de bază au fost proiectate, dar intervenind criza postbelică, această tendință s'a oprit, rămânând — actualmente — numai în mentalitatea idealiştilor.

D-l *Sejourné*, sub-directorul companiei de căi ferate P. L. M. și marele maestru al ingineriei franceze, a temperat această tendință printr'un memoriu prezentat comisiunii de căi de comunicație a Societății Naționale de Expansiune Economică din Franța. Domnul *André Lafaille*, comentând acest memoriu, în *La Science et La vie*, No. 56, din 1921, pag. 414, spune în esență: situația financiară după război a tuturor drumurilor de fer de stat, din toate țările, comandă cea mai mare prudență în angajare de lucrări prea mari (era vorba de noile tunele de fund de vale proiectate în Alpi), împrumuturile contractate, prin emisiuni de obligații noi, cu venit fix, care singure pot să furnizeze resursele necesare, pentru execuția de asemenea lucrări, îngreunează trezoreria statelor, sau a companiilor de drum de fier, atât prin gajurile ce comportă, cât și prin plata de dobânzi prea mari.

1) Brandau «Handbuch der Ingenieur Wissenschaften, Tunnelbau».

Totuși, omenirea merge înainte și nimic n'o poate opri din mersul ei, afară de cataclismele naturii, sau cataclismele economice, ce o lovesc din timp în timp. Odată, însă, adversitățile învinse, spiritul omenesc tinde tot mai înainte: noi proiecte, noi realizări! Astfel *Great Northern*¹⁾, pentru ameliorarea trecerii munților *Cascade* (Statul Waschinton, Statele-Unite), a părăsit traseul în exploatare până la 1928—1929, înlocuindu-l cu unul nou, mai scurt cu 14 Km trecând culmea cu 155 m mai jos, având curbe și declivități ameliorate și eliminând pericolele avalanșelor.

Principii și precauțiuni de ordin general în construcția tunelelor.

Indată ce este vorba de străpungerea munților, or de scormonit în subsol pentru căutarea diverselor minereuri, se prezintă un câmp splendid și vast de ipoteze pentru geologi. Ce e drept, geologii se înșeală adesea și, după cum știm, ei au comis erori celebre, ocazionând surprize, cărora arta inginerului cu greu le-a putut face față. Totuși, din experiența de un veac în construcția tunelelor, tehnica poate stabili câteva *principii constructive* și *precauțiunile* ce trebuiesc luate.

Astfel din cauză că terenul (afară de stânca compactă) cu cât stă mai mult în contact cu aerul și apa își pierde coeziunea și deci rezistența, este bine ca *șantierul zidărilor să urmeze de aproape șantierul săpăturilor*, mai ales în argila vânată din dealurile Moldovei și Basarabiei.

În terenuri mai moi *susținerea săpăturilor este mai bine să fie — ori cât de puternică — din lemn*, pentru că prezintă mai multă elasticitate și poate, prin deformațiile ce prezintă, să dea o idee de împingerile ce se pot realiza și prin urmare, se poate deduce profilul de zidărie ce trebuie aplicat. Problema cea mare, în construcția tunelelor, va rămâne însă tot spațiul restrâns de care se dispune în subterană și diversele șantiere și — când vom putea — vom recurge la susțineri metalice,

1) Revue générale des Chemins de fer, August 1929, pag. 200.

care — având dimensiuni mai reduse — lasă spațiu liber mai mult pentru manevrarea materialelor și efectuarea lucrărilor.

Pentru prima oară s'a întrebuințat susținerile metalice la tunelul *Naenz*, în Germania, de către *Franz von Rxiha*, întemeetorul disciplinei științifice a construcției de tunele, la 1862. — Mai prezintă inconvenientul că materialul aranjat pentru susținere nu convine decât pentru un gabarit constant al săpăturii subteranei. — Dacă vrem să variem grosimea zidăriei trebuie alte piese pentru susțineri. La tunelele cu presiuni mari ca *Simplon*, *Karawanken*, *Col-di-Tenda*, s'a întrebuințat și susțineri de oțel, alcătuite din fiare profilate, care totuși au fost îndoite.

La zidărie este bine a se întrebuința exclusiv susțineri metalice, pentru că ele fiind rigide, nu permit nici o mișcare în masa zidăriei până când aceasta își capătă tăria trebuitoare. De-altfel în metoda cu scut, care sapă profilul pe secția întreagă, se întrebuințează cintrele metalice și pentru susținerea pereților subteranei.

În terenurile slabe nu se va întrebuința metoda belgiană, ci sau metoda cu galerie la bază, sau metoda cu scut. În metoda cu galerie la bază se vor face neapărat *radiere*. Este mai bine a se face aceste radiere la început, căci ele tot se vor face mai târziu, de oare ce terenul, cu cât se lasă mai mult timp în contact cu apa și aerul, cu atât se slăbește mai mult. La *Țipala* (pe linia în construcție Chișinău—Sacaidac) și chiar la *Teliu* (pe linia în construcție Brașov—Buzău) radierele au fost suprimate la început, dar mai pe urmă au trebuit să fie făcute. În cele din urmă s'a adoptat soluția de a începe zidăriile cu radierele, sau elemente de radiere, ceeace am spus că constituie baza metodei românești. Tot în terenuri slabe, căci acolo dificultatea este mai mare—*forma intradosului trebuie să se apropie cât mai mult de circonferință*, deoarece adesea presiunile orizontale sunt tot așa de mari, ba încă chiar mai mari, ca cele verticale. Menționăm tunelul *Bordea* unde s'a dat 2 m grosime la cheie, iar la piciorul drept a fost nevoie să se dea 3 m grosime de zidărie, pentru că împingerile laterale erau foarte mari.

Zidăria, când sunt împingeri, este mai bine să fie de

piatră, decât de *beton armat*, sau chiar decât de *blocuri de beton*, care nu se pot bate uniform. *Betonului turnat* îi trebuie un timp prea îndelungat pentru a căpăta o rezistență suficientă, pe câtă vreme *zidăria de piatră brută* poate de la început să reziste la împingeri destul de mari.

Dacă tunelul traversează un teren, care nu ne permite a da zidăriei dimensiuni mari, atunci tunelul ia forma unui tub *executat în beton armat*, cum este cazul metropolitanelor, care trec pe sub râuri (deci prin terenuri moi), sau pe sub străzi, sau clădiri, unde distanța mică până la stradă, sau până la fundațiile clădirilor, nu permite a da dimensiunile, ce le-ar cere o zidărie de beton, sau de piatră.

Dificultăți și surprize în construcția tunelelor.

Tunelele sunt lucrările cele mai grele de executat la căile ferate, căci, pe când la toate celelalte (terasamente, ziduri de sprijin, poduri, etc.) inginerul este, oare cum, stăpân pe situație, deoare ce, în momentul stabilirii proiectelor sale, cunoaște dificultățile traseului, care îl fac să aleagă o soluție sau alta: la executarea unui tunel, adesea, ai dificultăți, sau surprize, cu toate precauțiunile semnalate mai sus. În adevăr, la executarea unui pod, surprize nu pot fi decât la executarea fundațiilor, pe câtă vreme, la executarea unui tunel, surprize pot fi în tot timpul.

Astfel la tunelul *Lötschberg* (pe linia Berna—Simplon—Milano), în 1908 tocmai când lucrările mergeau mai bine și geologii asigurau reușita, după ce se terminase 1400 m tunel, s'a dat cu săpătura, în galeria de avansament, la 2600 m de parte de capul nord, peste un torent de noroiu, vechiul pat al pârâului *Kander*, care se credea mai sus, care a năvălit în galerie, a omorât 23 oameni și a înneecat utilajul.

Lucrările s'au întrerupt vreme îndelungată și văzându-se că e imposibil de a debleia noroiul s'a astupat galeria, deja executată pe 1800 m, printr'un perete de zidărie. Galeria abandonată reprezintă o pierdere enormă de bani și timp. S'a dat tunelului o altă direcție, pentru a scăpa de acest torent


de noroiu, menținându-se numai în stâncă tare și s'a revenit apoi la traseul proiectat al tunelului. Tunelul a fost considerabil lungit. Tot în acelaș an, o avalanșe căzu pe orașul *Goppenstein* și acoperi instalațiile antreprizei de la Capul Sud, omorând 11 lucrători.

Străpungerea *Simplonului* fu bogată în surprize. Pe lângă că la Simplon s'a străbătut cele mai dure roci, transeul dădu la 4 Km de la capul sud (Italia), peste un izvor de apă rece, cu un debit de 50 m^3 pe minut, cu o presiune de 42 atmosfere și temperatura se scobori la 12^0 . Mai departe, se dădu peste un izvor de apă caldă la 45^0 , cu un debit de 20 m^3 pe minut, înecând lucrările într'un torent de apă fierbinte. În unele puncte temperatura atinse 55^0 , astfel că trebui injectată apă rece pulverizată, pentru a putea continua lucrul. La tunelul *Teliu*, debitul cel mai mare de isvoare întâlnite a fost de 1 m^3 pe minut; la tunelul *Apenini*, debitul a fost de 36 m^3 pe minut, iar apa a fost refulată la 220 m înălțime.

La străpungerea tunelului *Berghe* (lung de 1885 m), pe linia *Nice-Coni*, pe când avansarea era pe la 250 m de cap, doi lucrători, care făceau o gaură de mină, fură dați peste cap de perforatorul, împins violent înapoi. Din acel loc țâșni orizontal o vână de apă cu o presiune de 22 atmosfere, corespunzătoare la o înălțime de apă de 225 m. Se mai făcu o altă gaură: la fel. Se crezu pentru un moment că era imposibil a merge mai departe, dar peste câteva zile apa încetă de a mai curge cu atâta violență și lucrul putu fi reluat. Se văzu atunci că era o pungă, între două bancuri șistoase, în care apa se acumulase cu o înălțime de 225 m. Mai multe pungi de acestea fură traversate.

Ca surprize, de natură chimică, cităm două cazuri întâmplare la tunelele de pe linia *Nice—Coni*.

Dacă subterana întâlnește *gips* (sulfat de calciu hidratat) și *anhidrita* (sulfat de calciu anhidru), apa de infiltrațiune descompune gipsul, încărcându-se cu sulfat de calciu și străbătând, astfel, carapacea tunelului, descompune mortarul. Arta inginerului a găsit remediu la aceasta, înlocuind cimentul *Portland* printr'un *ciment topit*, care se obține topind un



Inundarea galeriei unui tunel. Salvarea lucrătorilor,

amestec de *Calcar* și de *Bauxită* (minereu de aluminiu). Dacă se întâlnește sulfat de calciu anhidru (anhidrita), aceasta în contact cu apa își mărește volumul cu aproape 1/2 din volumul primitiv. Această umflare, iresistibilă, sfărâmă zidăriile. Remediul constă în a feri această rocă să se umezeze, făcând drenaje și colectând apele.

O altă surpriză o constituie și apariția de *gaz metan*, care face explozie și provoacă nenorociri. Apariția acestui gaz a fost semnalată la tunelul *Teliu*, unde lucrul a fost oprit pentru câțva timp, până când s'au luat măsurile necesare. Dacă isvorul nu este prea puternic se aruncă *apă de var*. Carbonul din CH_4 se combină cu oxidul de calciu, formând carbonat de calciu, lăsând hidrogenul liber. Se lucrează atunci cu lămpi de siguranță ca în galeriile de mină.

În cazul când sunt cantități mici de gaz metan, se înlătură pericolul cu o ventilație puternică.

Cele mai puternice emanațiuni de gaz metan au fost la tunelul *Apenini* *). Au fost acolo foarte multe explozii făcând multe victime. Cel mai grozav incendiu la *Apenini* a avut loc anul trecut când lucrul a încetat, iar lupta contra incendiului a durat 7 luni. Numai inundând complet galeria și construind o galerie auxiliară la 15 m din ax a putut fi stins incendiul și reluat lucrul.

Dacă nu se iau măsuri urgente pentru susținerea eficace a săpăturilor se pot întâmpla prăbușiri, cum s'a întâmplat la *Teliu*, la inelul 66, închizând în subterană 215 oameni, care erau ocupați în galerii. Numai printr'o împrejurare norocoasă au putut fi salvați. Lucrul n'a putut fi reluat normal decât după 34 zile de întrerupere.

Dealtfel, la tunelul *Teliu*, a fost o surpriză de ordin bănesc și mai mare: a fost contractat a se executa 4274 m cu lei 574.354.790 și a costat 4370 m l, lei 1.488.429.330 sau circa 340.641 lei pe m l, deci cu mai mult de 150% mai scump.

Astfel tunelul *Teliu*, executat la 1924—1930, a costat mai scump decât tunelul *Mont-Cenis*, construit la 1857—1870, în perioada de timp când nu se cunoșteau metodele și procedeele

*) Annali dei Lavori Pubblici, Gennaio 1930, Roma.

de execuție de azi, când instalațiile erau cu totul rudimentare. Clauza revizuirii prețurilor cât și sporirea cantităților prevăzute în contract au fost cauzele principale ale acestei surprize.

La tunelul *Cascade* (America), cea mai mare dificultate ivită fu o viitură de apă de 45 m^3 pe minut. Scurgerea apei s'a făcut în galeria auxiliară. Totuși a trebuit din cauza declivității tunelului a refula această apă la puțul central și de aci a o refula la o înălțime de 190 metri.

Trasarea tunelelor și păstrarea axului.

Operația cea mai delicată la construcția unui mare tunel este *trasarea*. Prin *trasare* înțelegem atât *operațiunile ce se fac la lumina zilei*, adică măsurătorile la fața terenului pentru fixarea axului, sau când topografia terenului nu permite aceste măsurători, triangulațiunea ce se execută în acest scop, cât și *operațiunile pentru păstrarea axului* ce se fac în continuu, în timpul construcției, *în subterană*. Desigur că triangulația tunelului Simplon executată în 1898, de către profesorul de geodezie, *Rosenmund*, dela Școala Politehnică din Zürich, va rămâne ca un exemplu clasic de asemenea operațiune. Deasemenea triangulația tunelelor *St. Gotthard*, *Lötschberg*, *Tauern* (vezi G. Lucas, *Der Tunnel*, Band II, 1926 pag. 6).

Prin *triangulație* se stabilește direcția galeriilor la fiecare punct de atac al subteranei, iar printr'un *nivelment de precizie* se stabilește cota platformei la fiecare punct de atac al galeriei, conform proiectului. În *aliniament* e ușor de păstrat axul, afară de oare cari dificultăți de viză, mai ales, când sunt împingeri mari, dislocări de strate, mișcări ale galeriilor care antrenează reperii, ce se pun, astfel că la fiecare verificare ești nevoit să o ei dela început, adică dela reperii exteriori ai subteranei. Ca precauție, se lucrează la verificarea axului, aproape totdeauna, în zilele de sărbători și numai la galeria de înaintare în zilele de lucru.

Verificarea axului în *curbă* este mai grea, din cauza construcțiilor geometrice necesare și care sunt foarte dificile, dat

fiind spațiul restrâns de care se dispune în subterană. Curba trebuie construită din aproape în aproape, prin *metoda coordonatelor polare*, cu ajutorul cercului de aliniament, iar în galeriile de înaintare prin *metoda coardei prelungite*.



VERIFICAREA AXULUI LA TUNELE.

La *Simplon*, unde tunelul era în aliniament drept și numai intrarea și ȃșirea în curbă, s'a construit la ambele capete câte o galerie de prelungire a aliniamentului central până la ȃșirea din munte, astfel că verificarea axului, în întregime rectiliniu, se făcea dela reperele așezate la capetele galeriilor de prelungire, la lumina zilei.

În modul acesta s'a obținut la *Simplon* o *eroare de direcție* foarte mică, la întâlnirea celor două galerii, numai de 0,202 m pe 19.770 metri, iar între lungimea dată de triangulație

(20.143,23 m) și lungimea obținută prin măsurătoarea directă (20.145,865 m) s'a obținut eroarea de 0,635 m. La *Teliu* eroarea de direcție a fost de 0,026 m.

Cu accidentul întâmplat la tunelul *Lötschberg*, *trasarea tunelelor lungi intră într'o nouă fază*. Păstrarea axului la un tunel lung, așa cum a fost proiectat, nu mai este privită ca literă de evanghelie, ci axul va putea fi abătut ca direcție, sau ca nivelment, după calitatea terenului constatat prin sondaje, făcute, odată cu înaintarea în galerie, în toate direcțiile. Iată ce spune *Inginerul-Şef Sartiaux*, proiectatorul tunelului sub La Manche: «*Se poate afirma că ceea ce va fi mai greu nu va fi străpungerca și construcția tunelului sub-marin (tunelul La Manche), ci trasarea. Va trebui să se înainteze pas cu pas sondând terenul și deasupra și dedesubt, la ficcare 100 sau 150 metri*». Se va merge deci numai prin terenuri bune, făcând curbe și rampe după necesitățile momentului. Cu introducerea tracțiunii electrice și cu acest nou metod de conducerea axului, construcția tunelelor intră deci într'o nouă fază, în secolul viitor, deoarece avem posibilitatea de a da curbilor raze mai mici, a da rampelor înclinări mai mari, și deci, avem posibilitatea de a ne mișca, după voie, înlăturând dificultățile cauzate de terenurile rele, care fac ca, cele mai adesea, socotelile dela sfârșitul lucrărilor să întrecă covârșitor socotelile făcute la proiectare.

Realizări de tunele record.

Nu putem să nu amintim, cu acest prilej, câte-va din tunelele caracteristice executate în acest prim secol de exploatare de căi ferate.


Dacă tunelul *Simplon* (19.770 m) constituie până azi recordul de lungime de tunel, cu gabarit pentru o cale, apoi tunelul *Apenini* (18.510 m) este cel mai lung pentru cale dublă.

Tunelul *Jungfrau*, din Elveția, luminat cu electricitate și ventilat prin galerii laterale, ce duc afară în mijlocul imensității de zăpadă, este helicoidal.

Tunelul *Taurus*, de câți-va km lungime, la trecerea mun-

ților cu acelaș nume din Asia Mică, pe linia *Eregli-Adana*, este întrerupt din timp în timp pentru a da prilej ochiului călătorului ca să măsoare adâncimea prăpăstiilor.

Tunelul *Puymorens*, lung de 5355 metri, traversând munții *Pirinei*, la cota 1567 m este cel mai înalt tunel din Europa.



Perspectiva unei stațiuni de metro și a ramificațiilor către Hudson River la New York.

Cel mai înalt tunel de pe pământ este *tunelul Galera*, ce traversează munții *Meiggs*, din Cordilierii Anzi, din America de Sud, la cota 4774 m.

Tunelul *Cascade*, cel mai lung tunel din America, construit cu 11 atacuri, cu o viteză record de 4 km pe an.

Sunt de remarcat *metropolitanele din Londra și New-York*

ale căror carapace se împletesc în subsolul oraşului şi chiar şi sub râuri ca sub *Hudson River*.

Cel mai lung tunel de căi ferate sub apă este tunelul sub *North-River* (New-York), cu secţia circulară, lung de 7214 m din care 3652 m sub apă. Traversează terenuri slabe, din care cauză e pus pe piloţi de fontă. La trecerea din mal în matca râului, cele două tuburi de tunele au un rost telescopic, care îngăduie un joc transversal şi longitudinal.

Cea mai mare gară subterană este până azi, *Moorgate Street Station* din London City. Are 6 linii pe care trec zilnic peste 1000 trenuri.

Este de asemenea de remarcat construcţia celor 3 gări *suprapuse din Place de l'Opéra*, din Paris: trei tunele etajate, cu direcţii diferite. Lucrarea a fost executată cu ajutor de chesoane şi totuşi a fost destul de grea, din cauza râului subteran *Ménilmontant*, situat la 12 m sub piaţă. Cele trei chesoane erau de 25 m $\times$ 8 m fiecare. Aceste imense cutii metalice au fost puse unele peste altele şi unite între ele prin zidării şi grinzi, putând rezista la presiunea de trei tone pe metru pătrat.

La metropolitanul Parisului, între *Halles-Centrales* şi *Place St. Michel*, s'a întrebuinţat metodele: chesoane cu aer comprimat la trecerea Senei, scutului şi metoda congelăţiunii, unde erau temeri de dislocări, ca sub drumul de fer în direcţia Orleans.

Cele mai lungi tunele de pe glob (mai lungi de 10.000 m) sunt: 1) *Simplon* (19.770 m), 2) *Apenini* (18.510 m), 3) *St. Gothard* (14.998 m), 4) *Lötschberg* (14.605 m), 5) *Cascade* (12.500 m), 6) *Mont-Cenis* (12.232 m), 7) *Arlberg* (10.605 m), 8) *Moffat* (10.000 m).

Graţie mijloacelor moderne de perforare, noilor metode de lucru întrebuinţate, graţie instalaţiilor şi organizaţiei ştiinţifice a muncii, *viteza de construcţie* a mers mărindu-se astfel:

- 1) *Great Eastern*, executat între 1823—1843 cu viteză de 20 m pe an.
- 2) *Semmering*, executat între 1849—1852 cu viteză de 350 m pe an.

- 3) *Mont-Cenis*, executat între 1857—1871 cu viteză de 1.000 m pe an.
- 4) *St. Gotthard*, executat între 1872—1878 cu viteză de 1.500 m pe an.
- 5) *Arlberg*, executat între 1880—1884 cu viteză de 2.500 m pe an.
- 6) *Simplon*, executat între 1898—1905 cu viteză de 2.850 m pe an.
- 7) *Lötschberg*, executat între 1908—1911 cu viteză de 3.500 m pe an.
- 8) *Cascade*, executat între 1926—1929 cu viteză de 4.000 m pe an.




Proiecte de viitor.

Dar, secolul trecut nu numai că lasă o moștenire prețioasă de atâtea opere mărețe: tunele ce străbat munții înalți, oferind traficului mondial căi deschise, metropolitane constituind rețele de comunicație subterană a marilor orașe, ci lasă moștenire secolului viitor și câteva proiecte de tunel de mare îndrăzneală.

Este drept că între 1914—1930, construcțiile în general au trecut printr'o criză. Popoarele, ieșite din războiu, decimate, sărăcite, au căutat la început să-și făurească un nou echilibru politic în lume, după aceia prin diverse legiuiiri fiecare popor și-a căutat un nou echilibru social în interior, iar actualmente fiecare stat își caută fără încetare un echilibru financiar, care să-i îngăduie o dezvoltare economică înfloritoare. Când acest proces de transformare va fi terminat, abia atunci construcțiile de căi ferate și tunele vor lua un nou avânt. Dacă mijloacele financiare nu sunt azi la înălțimea mijloacelor tehnice — costul capitalului de investire este de 5--10 ori mai mare ca înainte de războiu — din care cauză se observă o stagnare în construcția marilor uvraje, spiritul ingineresc nu se dă bătut, el stăruie în executarea proiectelor de mare îndrăzneală: tunelul sub *La Manche*, de 53 km; tunelul sub *Gibraltar*, de 48 km; tunelul *Petit St. Bernard*, din Alpi, de 23 km; tunelul *Darial*, din Caucaz, de 23 km; tunelul *Fréjus*, din Alpi, de 22 km, etc.

Pl. IV

TUNELUL SUB LA MANCHE





În acest prim secol de exploatare de căi ferate, opinia publică atât în Franța cât și în Anglia, a fost mereu preocupată de ideea unui tunel sub *La Manche* și dacă această idee nu s'a înlăptuit, este din cauza Angliei, căreia i-a plăcut să rămână în așa zisa «splendidă izolare» insulară. La 1856, *Thomé de Gamond* făcu un proiect de tunel sub *La Manche*. În 1875 se formează o societate franceză pentru studii, la care ia parte Compania «*Chemins de fer du Nord*» la care se raliază și Compania «*South Eastern Railway*» în 1880.

S'au executat la 1883 galerii de încercare: de 1.840 m lungime de partea franceză la *Sangatte* și 2.000 m lungime de partea engleză la *Dover Town*. Pentru determinarea exactă a terenului s'au executat peste 7.600 sonde de partea franceză. Studiile au fost conduse de cunoscutul geolog *De Lapparent*.

Proiectul s'a întocmit de inginerul *Mautier* și Ing. Șef *Sartiaux* dela «*Nord*», în colaborare cu *Javary*. Consiliul economic britanic și-a dat în Martie 1930 un aviz favorabil, iar în Iunie 1930 Consiliul Apărării Naționale, parlamentul și guvernul britanic, au decis că înlăptuirea acestei opere nu este oportună. Poate că, totuși, secolul viitor de construcții de căi ferate va vedea realizându-se linia de mare trafic internațional prin tunelul sub *La Manche*. Greutățile ce s'ar putea ivi nu sunt insurmontabile pentru tehnica inginerescă actuală. Lungimea totală prevăzută ar fi de 53 km din care 38,4 km sub mare. În proiectul actual era prevăzut a se construi 2 tunele pentru cale simplă și o galerie de evacuare a apei. Mașina colonelului *Beaumont*, întrebuințată la galeria de încercare a tunelului sub *La Manche*, înzestrată cu un fel de ghiară era menită să sfărâme, sau să pulverizeze, roca de cretă cenușie, succesiv, pe toate punctele frontului de atac. Lucrarea era să fie executată, de o societate înființată pentru construcția tunelului, în 6—7 ani, deci cam 7 km pe an. De unde înainte iuțea de construcție a unui tunel depindea de iuțea galeriei de atac, acum, în urma perfecționărilor mijloacelor de escavație, iuțea de construcție depinde de iuțea de căptușire a subteranei.

Costul era evaluat la 30 de milioane de lire sterline, ceea ce

TUNELUL SUB GIBRALTAR



face circa 25 miliarde de lei. Pe m l costul ar fi de lei 470.000.

Încă și mai gigantic pare tunelul proiectat sub *Gibraltar*, nu atât ca lungime, cât, mai ales prin adâncimea la care ar trebui să se scoboare. Tunelul ar avea 48,2 Km lungime, din care 32 Km ar fi submarini. *Adâncimea maximă* a mării este de 396 de metri, iar tunelul ar trebui să se scoboare la 440 de metri. Sunt propriu zis proiectate două tunele pentru cale simplă și o galerie auxiliară. Galeria auxiliară este și galeria de înaintare. După proiectatorul acestui tunel submarin, *Ibanez de Ibero*, costul ar fi de 330 milioane pesetas, sau circa 11 miliarde de lei, sau 220.000 pe m l, cost ce nu poate fi primit decât cu rezervă. Este un cost de anteproiect, care se poate chiar dubla. Extracțiunea debleurilor se va efectua, pulverizând materialele la fața locului, înnuindule cu apă pentru a le transforma apoi într'o pastă suficient de fluidă și în cele din urmă expulzându-le afară cu pompe foarte puternice. Ventilația va fi sistematic făcută.

Dar pentru a ne da seama de îndrăsneala proiectatorului, facem ipoteza că, dupe executarea a 22 Km galerie de înaintare sub *Gibraltar*, se întâlnește o pungă de apă între două bancuri de roci, probabil eruptive, cu o secțiune mult mai mare ca cea întâlnită la tunelul *Berghe*, de pe linia Nice-Coni, care pungă ar fi în comunicație cu apa mării. Presiunea viiturei de apă în galeria tunelului va fi de peste 40 atmosfere. Ne întrebăm: fi-va în stare arta inginerului de a învinge dificultățile? Va putea cel puțin să abandoneze galeria de tunel executată, ca la *Lötschberg*, pentru a ocoli punctul periculos? Sau puhoiul de apă năvălind în galerie, cu o presiune de 40 kg pe cm² nu-i va rezista nimic în cale, va îneca tot compromițând iremediabil moștenirea unui vis frumos, lăsată de veacul trecut al căilor ferate.

Avem, deci, convingerea că atât proiectul tunelului sub *La Manche*, cât și tunelul sub *Gibraltar* vor rămâne încă multă vreme ... proiecte de viitor.

EVOLUȚIA LOCOMOTIVEI

THEODOR BALȘ

Inginer Inspector General

Directorul Serviciului Atelierelor C. F. R.

Încercări de a se aplica o mașină cu aburi unui vehicul pentru a-l mișca pe șosele, înlocuind tracțiunea animală utilizată din vechime, au fost făcute cu peste o jumătate de secol înainte de a apărea locomotiva propriu zisă. Astfel — fără a mai vorbi de încercarea lui Newton, pe la 1680, de a mișca un vehicul prin reacțiunea ce se producea prin scăparea liberă spre spatele vehiculului a aburului produs într'o căldare sferică așezată pe el — deja prin 1770 găsim camionul cu aburi al lui Cugnot, care este păstrat în Conservatorul de Arte și Meserii din Paris, și care avea 3 roți, din care prima, care asigura dirijarea vehiculului, era acționată de o mașină cu 2 cilindri verticali, aburul fiind produs de o căldare sferică atârnată la partea anterioară a camionului. Mai târziu, prin 1822, apărură diligente acționate cu aburi (prin 1833 erau în Londra circa 20 asemenea vehicule), dar dezvoltarea tracțiunii mecanice pe șosele, în care transporturile nu se pot face de cât cu vehicule izolate, sau cel mult cu una sau două remorche, se opri când apăru ideea ca vehiculele să se miște pe șine, permițând unui vehicul motor să tragă după el un număr mare de alte vehicule. Tracțiunea mecanică pe șosele nu reinviă decât în timpurile noastre, grație înlesnirilor enorme procurate de motorul cu explozie față de motorul cu aburi care are nevoie să aibă și generatorul de aburi pe acelaș vehicul.

Șinele apăruseră mai întâiu prin minele de cărbuni și fabrici, pentru a înlesni mișcarea vagonetelor, dându-le un drum neted,

și deja prin 1804, într'una din ele, lângă Swansea, pe o linie de circa 14 km între Merthyr Tydvil și canalul Aberdare (în Anglia), o mică locomotivă, construită de Richard Trevithick, și care cântărea circa 5 tone, era utilizată pentru a remorca pe șine câteva vagonete, pe cari le trăgea cu iuteala de 6—7 km/oră (Fig. 1).

Această mașină poseda un singur cilindru horizontal ce acționa un arbore cu un volant, care prin mijlocirea unor




Fig. 1. — Locomotiva lui Trevithick (1804)

roți dințate acționa cele 4 roți ale mașinei. Presiunea în căldare era puțin sub 3 atmosfere. Spre deosebire de vehiculele cu aburi pentru șosele încercate până atunci și cari posedau pentru ațâțarea focului foale mișcate de una din osiile vehiculului, această mașină utilizează pentru prima oară țâșnitura aburului de emisiune în coș, pentru sporirea tirajului.

Locomotiva aceasta fu curând abandonată, din cauză că strica prea mult linia, și se reveni la tracțiunea cu cai.

Diferite încercări urmară, în special cu tendința de a spori forța de tracțiune prin ameliorarea aderenței între șini și roțile motoare, existând pe atunci teama că simpla frecare dintre o roată netedă și șină nu va fi suficientă; astfel în 1811 apăru locomotiva lui John Blekinsop din Leeds, în care pistonul acționa o roată dințată ce se angrena cu o cremaieră fixă așezată în lungul șinelor, constituind astfel prima idee a locomotivelor cu cremaieră, utilizate azi numai pentru liniile

cu rampe foarte mari (Fig. 2); în 1813 locomotiva lui Brunton, dela Oțelăriile din Butterley, care poseda niște picioare articulate ce apăsau pe rând pe pământ pentru a asigura propulsiunea (Fig. 3), etc.




Fig. 2

Locomotiva lui Blekinsop (1811)

Dar încercări făcute între timp arătaseră că nu era nevoie a se recurge la asemenea sisteme și se reveni la utilizarea roților netede, fără nici o altă complicație.

În 1813, William Hedley construi pentru minele de cărbuni dela Wylam, lângă Newcastle, vestita locomotivă «Puffing Billy», care se poate vedea la museul South Kensington din Londra, și care a




Fig. 3. — Locomotiva lui Brunton (1813)

fost în serviciu, la minele sus-zise, până în anul 1862. Această locomotivă, al cărui nume îi fusese dat din cauza sgomotului mare pe care îl făcea emisiunea aburului celor 2 cilindri ai săi în coș, avea o căldare horizontală străbătută de un tub gros formând focarul, și funcționa la o presiune de 3,5

atm. Suprafața de încălzire era de ca. 8 m^2 , iar aceea a grătarului de $0,48 \text{ m}^2$ (Fig. 4).

Mașina poseda, cum am spus mai sus, 2 cilindri verticali de 220 mm diametru, așezați pe partea superioară a căldării, și înconjurați de o cămașă în comunicație cu interiorul căldării, în scop de a evita răcirea lor. Pistoanele acționau




Fig. 4. — Locomotiva «Puffing Billy» (1813)

niște balancieri, cari prin ajutorul a două biele lungi ce atârnau în jos, puneau în mișcare un arbore ce prin intermediul unui sistem de roți dințate acționa la rândul său cele 2 osii ale locomotivei, înzestrate cu roți de 970 mm diametru. Locomotiva cântărea goală circa 7,85 tone, iar în funcțiune ca. 9,2 tone. Ea poseda un tender, înzestrat cu un butoi pentru apă, ce cântărea gol ca. 2 tone, iar în serviciu ca. 4,1 tone. Locomotiva desvolta un efort de tracțiune de 675 kg, la viteza de ca. 10 km/oră.

În anul următor, 1814, George Stephenson, construi și el o locomotivă, numită «Blücher», pentru transportul cărbunilor în minele dela Killingworth.

Dispoziția generală era asemănătoare aceleia a locomotivei lui Hedley, cei 2 cilindri, de 203 mm diametru, erau băgați jumătate din lungimea lor în căldare, la partea ei superioară, mișcarea pistoanelor era transmisă tot prin balancieri și 4 biele ce atârnav în jos, la 3 arbori cu angrenaje, ce acționau osiile. La o locomotivă construită în 1815 tot de G. Stephenson, pentru prima oară angrenajele dispar și bielesle atacă direct manivelele fixate pe osii, cari erau acuplate între ele prin lanțuri fără fine.

Toate aceste locomotive erau destinate numai a înlocui caii sau oamenii în mișcarea vagonetelor în interiorul fabricelor sau minelor, dar nu erau încă apte a asigura un serviciu public, de transporturi de călători și de mărfuri pe distanțe ceva mai importante. Prima întreprindere care riscă a utiliza locomotive cu aburi pentru un asemenea serviciu fu aceea a căii ferate dela Stockton la Darlington, — prima cale ferată publică din lume — inaugurată în 1825, a cărei înființare nu se făcu fără dificultăți.

În adevăr, încă din 1767 se începuseră în Anglia studii pentru crearea de mijloace de comunicație pentru dezvoltarea regiunilor carbonifere din regiunea South West Durham, și se ajunsese la început la soluția creării unui canal care să lege între ele orașele Stockton, Darlington și Yarm. Totuși din lipsă de fonduri, execuția întârziă și abea pe la 1810 chestiunea fu reluată, punându-se întrebarea dacă nu ar fi mai potrivit a se construi o cale ferată decât un canal. După diferite proiecte contradictorii în privința aceasta — unele preconizând o soluție mixtă — Edward Pease luă chestiunea în mână în mod energic, și provocă o întrunire la 13 Noembrie 1818 la Darlington, în care se hotărî definitiv, ca să se construiască o cale ferată pe distanța dela Darlington la Stockton și se subscrie capitalul de £ 124.000 necesar realizării acestui proiect. Legea necesară, după o primă respingere în Parlament la 1819, fu votată în Aprilie 1821.

Între timp Edward Pease remarcase pe Inginerul George Stephenson, care construise, după cum am spus mai sus, deja de pe la 1814 câteva locomotive cu aburi pentru minele de cărbuni dela Killingworth, unde era în serviciu și obținuse și un brevet pentru un sistem de construcție de căi ferate. Pease, puțin după votarea legii care autoriza construcția liniei Darlington-Stockton, hotărî a lua în serviciul său pe George Stephenson, ceiace se și făcu în Ianuarie 1822. Acesta propuse imediat diferite modificări proiectului deja aprobat, și între altele propuse și adoptarea tracțiunii mecanice cu aburi, în locul tracțiunii cu cai.

Un nou Bill al Parlamentului Englez, din Mai 1823, aprobă modificările propuse de Stephenson, consacră principiul utilizării de locomotive cu aburi pe o cale ferată de interes public, autorizând și transportul de călători pe această cale ferată.

Întrebuințarea de locomotive cu aburi în serviciu public era considerată ca o experiență și întrebuințarea de cai în caz de nevoie era prevăzută, în afară de faptul că în acel moment nu se știa încă în mod cert dacă noul mod de tracțiune era mai economic și mai productiv decât cel întrebuințat până atunci. În orice caz se comandară în 1823 întâi 2 locomotive (ridicându-se peste puțin la patru acest număr) la o fabrică din Newcastle-upon-Tyne, după planurile lui Stephenson.

Prima locomotivă, celebra «Locomotion» No. 1, fu gata pentru ziua fixată pentru inaugurarea liniei, 27 Septembrie 1825 și ea remorcă trenul de inaugurare, greu de circa 90 tone, cuprinzând vagoane transportând cărbuni și vagoane transportând călători, pe distanța Brusselton-Stockton, cu o iuțeală atingând în unele momente 24 km/oră.

Locomotiva «Locomotion» No. 1 (fig. 5) cuprindea și ea o căldare cilindrică străbătută de un tub gros formând focarul și terminându-se în exteriorul căldării printr'un coș. Aburul acționa 2 cilindri cu axă verticală, de 254 mm diametru, așezate pe partea superioară a căldării, cari cu ajutorul unui sistem de balancieri, destul de complicat, puneau în mișcare cele două osii ale locomotivei, acuplate între ele prin biele, lucru ce apare pentru întâia oară.

Greutatea mașinii era de 6,5 tone.

Această locomotivă este păstrată și ea în Darlington.

La una din locomotivele liniei Stockton—Darlington, «Royal George», Timothy Hackworth, care era șeful exploatării




Fig. 5. — Locomotiva «Locomotion» No. 1 a Căii Ferate Stockton-Darlington (1825)

acestei linii, aduse câteva perfecționări demne de amintit: astfel dispuse cei doi cilindri verticali de o parte și de alta a căldării, ambii acționând aceiași osie și instală în cutia de fum un încălzitor pentru apa de alimentare a căldării.

Rezultatele a circa 2 ani de exploatare, fură însă departe de a fi satisfăcătoare, și Compania avu de întâmpinat o criză financiară gravă. Locomotivele nu dădeau satisfacție, erau puțin sigure în serviciu, încete, și ocazionau cheltueli de întreținere mari. Deja diferite voci se ridicaseră pentru a conchide că experiența nu reușise și că trebuia să se revină la tracțiunea cu cai.

În acel timp însă, la 20 Decembrie 1827, francezul Marc




Fig. 6. — Locomotiva «The Rocket» (1829)




Fig. 6 bis. — Locomotiva «The Rocket» după un desemn

Séguin luă un brevet pentru a înlocui tubul gros din interiorul căldării, care coprindea și focarul, printr'un număr mare de tuburi de diametru mai mic și de grosime de pereți mică prin cari să treacă gazele combustiei din focarul mașinei, astfel ca, fără a se mări dimensiunile exterioare ale căldării, să se sporească mult suprafața de încălzire, creând astfel căldarea tubulară. Această invenție salvă locomotiva cu aburi, căci imediat randamentul ei spori, ca și capacitatea ei de a produce aburi în cantitate suficientă pentru alimentarea cilindrilor, lucru ce până atunci era o parte foarte slabă a locomotivelor existente. Locomotiva cu căldare tubulară deveni aptă a asigura un serviciu mai regulat, și diferite întreprinderi începură a se interesa în mod viu de noul sistem de locomoțiune.

Ocaziunea demonstrării calităților locomotivei înzestrate cu căldare tubulară fu procurată în 1829 de Compania nou creată a Căii Ferate dela Liverpool la Manchester, care publică un concurs pentru construcția unei locomotive capabile să remorcheze în mod regulat o sarcină de 20 tone, cu viteza de 16 km/oră, greutatea locomotivei fiind limitată la 6 tone, pentru locomotivele cu trei osii, și la 4½ tone pentru cele cu 2 osii. Căldarea trebuia să aibă două supape de siguranță.

Concursul se ținu pe palierul dela Rainhill, lung de 3,2 km, în zilele de 6—8 Octombrie 1829, și la el se prezintară cinci locomotive, numai trei din ele corespunzând condițiilor concursului, dintre cari «The Rocket» (Racheta), a lui George și Robert Stephenson, (fig. 6) repurtă premiul de £ 500, asupra concurențelor sale «Sans pareil» a lui Hackworth (fig. 7) și «Novelty» a lui Braithwaite și Ericson (fig. 8).

Căldarea tubulară a locomotivei «The Rocket» coprindea 25 tuburi ferbătoare de aramă de 75 mm diametru, suprafața de încălzire a focarului fiind de 1,85 m², iar aceea a tuburilor de 10,94 m² și aceea a grătarului de 0,56 m². Cilindreele așezate înclinat lângă căldare, aveau 203 mm diametru, iar cursa pistoanelor era de 418 mm. Ele acționau direct, prin bielă și manivelă — mare simplificare față de trecut — osia motoare, așezată la partea anterioară a locomotivei, roțile având 1435 mm diametru, pe când roțile purtătoare aveau 761 mm diametru.




Fig. 7. — Locomotiva «Sans Pareil» (1829)




Fig. 8. — Locomotiva «Novelty» (1829)

«The Rocket» cântărea, în serviciu, 4,3 tone, iar tenderul ei circa 3 tone. Ea remorcă în palier circa 40 tone cu viteza de 20 km/oră, atingând chiar 48 km/oră cu un singur vagon. Și locomotiva «The Rocket» este păstrată la muzeul South Kensington din Londra.

Din acest moment, se poate zice că epoca căilor ferate începea cu adevărat, și toate țările începură și ele a se interesa de construcția de căi ferate, astfel că deschiderea, în Septembrie 1830, a liniei Liverpool—Manchester pentru traficul public, poate fi în adevăr considerată ca punctul de plecare al erei Căilor Ferate.

Pe continent, Franța dăduse exemplul, deschizând deja din 1828 linia dela St. Etienne la Andrézieux, pe cari circulau locomotive foarte ușoare, de circa 4 tone, tot de origină Engleză. Prima linie efectuând și transportul de călători fu aceea dela Lyon la St. Etienne, inaugurată în Iulie 1832, urmată curând de altele reunind Parisul cu localități din jurul lui (St. Germain, Versailles, etc.).

Belgia urmă și ea, inaugurând la 5 Mai 1835 linia Bruxelles—Malines, Germania la 7 Decembrie 1835 inaugură linia Nürnberg—Fürth, și apoi, prin 1838 începură a se înmulți din ce în ce liniile ferate cu tracțiune cu aburi, în fiecare țară începând a se crea cu timpul construcțiuni de locomotive mai mult sau mai puțin caracteristice, emulația dintre Companii contribuind la perfecționarea locomotivei.

Înainte de a trece într-o revistă sumară această dezvoltare în diferitele țări mari, cu caracteristicile fiecăreia, vom arăta pe scurt etapele principale în dezvoltarea locomotivei și a diferitelor ei organe în cursul secolului ce ne desparte de crearea primelor locomotive.

Deja dela început, în mod implicit s'a fixat în fiecare țară limitele dezvoltării dimensiunilor locomotivelor, prin faptul că s'a fixat lărgimea căii, și dimensiunile transversale, adică gabaritul, tunelurilor și podurilor ce linia comporta. Din fericire, dela început, lărgimea căii a fost adoptată pentru liniile principale aproape peste tot practic aceiași, și azi, în Europa singure Spania, Portugalia, Rusia și țările care au făcut parte din Rusia înainte de război mai fac excepție. Unele dintre

companiile cari la început voiseră să facă o excepție alegând o lărgime mai mare, au preferat mai târziu să facă sacrificiul materialului lor rulant spre a beneficia de avantajele tranzițului vagoanelor. Așa a fost Compania Great Western Railway din Anglia care, în 1892, a casat tot materialul său de cale largă (2,134 m) spre a reîncepte exploatarea cu material de cale normală.

Gabaritele lucrărilor de artă prezintă mai multă diversitate și pentru unele țări cari le-au ales cam mici, ele au constituit chiar o dificultate în construcția materialului rulant, dar în general limitele între cari s'au putut desvolta dimensiunile locomotivelor au fost peste tot cam aceleași. O altă limită impusă locomotivelor este greutatea pe osie ce calea sau podurile pot suporta în diferite țări. În fine, chiar lungimea nu poate crește peste anumite limite, din cauza trecerei prin curbele căii, a întoarcerii pe plăcile turnante, etc.

Uzina destul de complexă ce o constituie locomotiva, nu s'a putut deci desvolta decât pe un spațiu restrâns în toate sensurile, și totuși evoluția ei este remarcabilă în aceste condițiuni nefavorabile, cari probabil tocmai au silit constructorii a recurge la dispozitive ingenioase, spre a mări puterea locomotivelor în raport cu cererile mereu crescânde de confort, de viteză, și de greutate de trenuri.

În cele ce urmează vom desemna câtimea osiilor motoare și libere și ordinea așezării lor, începând din fața mașinei, după sistemul în care osiile motoare se înseamnă cu literile A, B, C, etc., după cum sunt în număr de una, două, trei, etc., iar osiile libere prin cifrele 1, 2, etc., după câtimea lor, scriind separat, în ordinea lor, grupa de osii libere anterioare, de osii motoare, și în fine de osii libere posterioare și nescriind nimic dacă grupul respectiv lipsește. De exemplu o locomotivă cu o osie liberă înaintașă și două osii acuplate se va nota cu simbolul 1 B, iar o mașină cu boghiu înaintaș cu 2 osii, 3 osii acuplate și una liberă la spate, se va nota 2 C 1.

1. Căldarea

Căldarea clasică, urmasă directă a căldării locomotivei lui Stephenson se compune dintr'un focar, în general în Europa din tablă de aramă, de forma unei cutii paralelipipedice deschise jos, parte unde se așează grătarul.

Focarul este înconjurat de căldarea verticală din table de oțel, reunite de tablele focarului prin numeroase antretoaze și tiranți, iar la partea sa anterioară placa tubulară este străbătută de numeroase găuri în cari se fixează țevile fierbătoare

prin care circulă gazele combustiei spre cutia de fum așezată la partea anterioară a căldării, apa umplând corpul cilindric al căldării și spațiul dintre focar și cazanul vertical, până la un nivel astfel ca plafonul (cerul cum i se zice) focarului să fie suficient acoperit cu toate oscilațiile apei în căldare.

Dela cei ca. 13 m² suprafață de încălzire totală a locomotivei «The Rocket» din 1829, se ajunsese deja la 1835 la 33 m², și dezvoltarea urmă la început mai lent, iar dela un moment dat foarte repede, păstrându-se însă neschimbată dispoziția căldării, în afară de unele experiențe de cari vom vorbi mai departe.

În anii 1870—1890 se observă o oarecare oprire în sporirile dimensiunilor, urmată apoi de o sporire a dimensiunilor focarelor. De pe la 1900 începu însă din nou o creștere sensibilă a tuturor dimensiunilor căldării.

Pentru a da o idee de dezvoltarea dimensiunilor căldării tubulare clasice, dăm în tabloul ce urmează, dimensiunile principale ale câtorva căldări la epoci aproximativ din 10 în 10 ani, în diferite țări.

Anul	LOCOMOTIVA (țara)	Presiunea în căldare atm.	Suprafața de grătar mp.	Suprafața de încălzire totală mp.	Suprafața de supra- încălzire mp.	Numărul tuburilor ferbătoare
1829	«The Rocket» . .	3,3	0,56	12,79	—	25
1835	«Le Belge» . . .	6,5	0,36	33,59	—	—
1841	«Ajax» Austria .	6,5	1,00	60,6	—	131
1856	Südbahn	6,6	1,38	120,3	—	160
1866	Germania	8,0	1,6	120,1	—	196
1880	»	10,0	1,6	125,0	—	186
1890	Gotthard	12,0	2,2	156,0	—	223
1900	Austria	15,0	3,5	206,0	—	329
1910	»	16,0	5,0	296,0	47	27+210
1920	Germania	15,0	4,2	313,5	80	32+183
1930	Europa	16,0	5,0	360,0	105	40+145
1930	America	16,0	10,0	995,0	197	70+381

Căldarea, încă dela început (1830), deseori coprindea la partea sa deasupra focarului un fel de cupolă care termina

căldarea verticală, în scop de a se spori volumul aburului și a se putea lua aburi mai uscați pentru cilindrii, dela partea sa superioară. Puțin mai târziu acest dom se deplasă pe corpul cilindric al căldării, în forma sa utilizată încă și azi, deseori cupola existând în același timp cu domul (Fig. 9).

Unele Administrații au pus mare preț pe un volum cât mai




Fig. 9. — Locomotivă 2-A a C. F. de Nord Austriace (1846)
(după Die Lokomotive).

mare al domului, în special la locomotivele cu aburi saturați, și nu s'au mulțumit mult timp cu un dom, punând două domuri reunite printr'un tub gros între ele (construcție răspândită în Austria, în Franța și în Germania, și imaginată întâi pe la 1852 de Haswell). Altele, cum este Compania Great Western Engleză, din potrivă, nu pune de loc dom pe căldările sale și se mulțumește a spori volumul utilizând o virolă conică cu generatricea inferioară horizontală care reunește prima virolă a căldării cu căldarea verticală.

Căldările construite până pe la 1880 posedau pe spatele corpului cilindric un fel de cupă prevăzută cu o supapă, pe unde se umplea căldarea cu apă.

Forma clasică a căldării rămase mult timp în general neschimbată. Focarul singur fu obiectul a diferite modificări de

formă, aduse mai ales de nevoia sporirii suprafeței grătarului, în special pentru a se putea utiliza și cărbuni de calitate inferioară. Secțiunea lui, mult timp fixată în partea inferioară de faptul pătrunderii lui între longeroane, și deci în general mai largă sus decât la partea inferioară, se eliberează de această obligație când căldările încep a se așeza mai sus, și atunci, deja de prin 1889, apar secțiuni din potrivă foarte late la partea inferioară.




Fig. 10.—Locomotivă tip 1-B-1 a Statului Belgian cu focar Belpaire (1896)

În Belgia, nevoia de a arde cărbuni slabi, aproape în formă de praf, împinsese de mult timp la întrebuițarea de suprafețe de grătar foarte mari, și astfel Belpaire, la 1860, începu a utiliza pe locomotive focare foarte late jos, și foarte puțin adânci, cu suprafețe de grătar mari. Astfel la mașinile 1 B 1 construite în 1889 găsim suprafețe de $4,70 \text{ m}^2$, la altele mai recente $5,72 \text{ m}^2$ (fig. 10). Tot astfel în America s'a utilizat focarul Wootten, foarte lat jos, și cu două uși pentru încărcarea cărbunilor.

Pe la 1875 se încearcă de către Haswell și May, focare din table ondulate, în scop de a-i da rezistența necesară reducând antretoazarea bogată ce reclamă tablele plane. Această

construcțiune nu dură însă mult timp, dând chiar naștere la accidente.

Din potrivă, construcția cerului focarului utilizată și azi în Austria și Ungaria, inventată pe la 1880 de Polonceau, în care plafonul este format din alăturarea și reunirea de elemente în formă de U, aripele dând rezistența necesară, a dat bune rezultate, vaporizarea făcându-se bine pe suprafețele degajate de tiranți.

Tuburile de fum au fost și sunt în general de fer; mult timp au fost în unele țări, ca de exemplu Franța, de alamă. Pentru a spori suprafața lor în contact cu gazele calde, s'a utilizat mult timp tuburi cu aripi interioare — așa zisele tuburi Serve.

În dorința de a spori suprafața de încălzire directă se utilizează de unele căi ferate așa zisele fierbătoare, constituite dintr'un fel de boltă metalică, goală în interior, prin care circulă apa în mod intens; așa sunt sistemul Tenbrink, utilizat de C. F. Paris-Orléans, și sistemul Buchanan, utilizat în America. Acestea produc și o reducere a fumului, ca și bolțile de cărămizi refractare de uzagiu aproape general astăzi.

În America se utilizează la câteva căi ferate un focar cilindric de tablă ondulată, sistem Vanderbilt.

În Europa, s'au încercat asemenea focare în Germania și Anglia, fără să se fi dat urmare acestor încercări. Ultimul exemplu îl găsim în căldarea cu tuburi de apă sistem Stroomann încercată acum circa 15 ani în Germania. Asemenea căldări cu tuburi de apă nu s'au multiplicat însă la căldările de locomotive, cel puțin la tipul clasic.

Focarul care, prin construcția sa comportând table plane consolidate prin adevărate păduri de antretoaze și tiranți, se pretează cel mai mult la critică, a suferit și alte modificări. Astfel în Austria, prin 1904, apăru *focarul Brotan*, în care pereții sunt formați din tuburi groase de oțel prin care circulă apa și care reunesc un cadru de oțel turnat gol înăuntru, formând coroana inferioară a focarului, cu un rezervor cilindric superior, care comunică cu partea superioară a corpului cilindric. Placa tubulară subsistă. Acest focar

are în special ca scop a permite întrebuințarea de cărbuni conținând sulf, cari atacă focarele normale de aramă.

Focarul Brotan s'a construit în anii 1905 — 1918 în cantități destul de importante mai ales în Austria și Ungaria, fiind însă încercat și în Germania, Belgia, Elveția, etc.; în special, în timpul războiului, lipsa aramei a contribuit a-l face să fie adoptat la multe mașini construite în acel timp. Dificultățile de întreținere ce el comportă, fac însă ca el să fie azi abandonat în construcțiile noi, și chiar dese ori înlocuit la locomotivele ce-l posedă.




Fig. 11. — Locomotivă 2-C cu căldare tip Flaman a Companiei de Est Franceze (1892)

Pentru a spori acțiunea suprafeții directe la încălzire și a ameliora combustiuinea, se utilizează în America și de câțiva ani în Europa (în special Italia și Franța), camere de combustiuine, prelungind focarul printr'o capacitate cilindrică ce avansează în corpul cilindric al căldării; în special la locomotive cu căldare foarte lungă, se menține astfel în limite normale lungimea tuburilor de fum.

S'au încercat și căldări cu corpuri cilindrice duble, ca de exemplu prin 1890 la locomotivele tip Flaman ale Companiei de Est Franceze (fig. 11) și chiar triple, la o locomotivă, a căilor ferate Belgiene prin 1888. La aceasta din urmă corpurile cilindrice laterale, prevăzute și ele cu țevile lor de

fum și răsbînd toate într'un focar Belpaire comun, comunicau la partea superioară prin niște țevi cu domul plasat pe corpul cilindric median, de diametru normal. Viața acestei căldări s'a terminat tragic, printr'o explozie, și aceste încercări au fost părăsite.

Dar perfecționarea esențială adusă căldării de tipul clasic a fost modificarea ei în scopul de a produce *aburi supraîncălziți*, în loc de aburi saturați, făcând ca aburul luat din




Fig. 12.—Supraîncălzitorul lui Hawthorn (1839)

căldare să treacă printr'o serie de tuburi înconjurate de gazele calde ale combustiei, astfel ca aburul, fără a-și spori presiunea, să se usuce întâi complet și apoi să se supraîncălzească.

Ideea aplicării aburului supraîncălzit la locomotive datează de mult timp. Se pare că primul brevet luat în această privință este acela obținut de R. Hawthorn, în Anglia, în 1839. Aburul trecea spre cilindri prin niște cutii așezate în cutia de fum și străbătute de tuburi prin care gazele eșite din țevile de fum mergeau spre coș (fig. 12).

În 1850, în Franța, Moncheuil brevetează și el un dispozitiv

prin care aburul se supraîncălzea trecând printr'un serpentin așezat într'un tub gros dispus la partea inferioară a căldării horizontale, în locul unui număr de țevi ferbătoare (fig. 13).

Din acel moment, diferite brevete datând din 1852 (Mc. Connell în Anglia), 1855 (Johnson, tot în Anglia, și Emorine




Fig. 13. —Supraîncălzitorul Moncheuil (1850)

în Franța), 1860 (Gaumont în Franța), toate făcând să treacă aburul saturat prin tuburi înconjurate în diferite moduri de gazele calde, arată interesul ce se acordă chestiunii. Unele din ele au fost aplicate la câteva locomotive și — deși suprafața de supraîncălzire era în general mult prea mică — se semnalau deja oarecari economii în consumația de combustibil.

Tot pe la 1860, Nordul Francez aplică pe un număr destul de mare de locomotive un supraîncălzitor — brevet propriu — care modifica aspectul exterior al locomotivei. Pe căldarea normală se vedea aplicat un al doilea corp cilindric, în care aburul saturat care-l umplea era încălzit de gazele

ce, eșind din camera de fum a primei căldări, treceau printr'un fascicol de țevi, spre coș, care era așezat din această cauză spre spatele locomotivei (fig. 14). După câțiva ani însă, față cu rezultatele insuficiente obținute, locomotivele au fost transformate în locomotive normale cu aburi saturați.




Fig. 14. — Locomotivă-tender tip D, cu uscător de aburi sistem Petiet.
a Companiei de Nord Franceze (1862)

Diferite brevete urmară încă în anii următori, până prin 1873, când se pare că chestiunea a fost abandonată complet timp de peste 20 ani, neajungându-se la un rezultat care să justifice complicarea construcțiunei căldării.

Abia pe la 1894, Wilhelm Schmidt în Germania, reia încercările și în 1898 două locomotive Germane pentru trenuri de călători fură înzestrate cu un supraîncălzitor format dintr'un tub gros (445/475 mm) situat la partea superioară a fascicolului de țevi, restrâns spre focar la 200 mm diametru, și eșind cu ca. 400 mm în cutia de fum. Capătul lui de aci era închis cu o placă pe care se aplica cele două camere de aburi, iar gazele eșeau în cutia de fum prin niște găuri făcute în peretele tubului gros în partea aflată în cutia de fum și a căror secțiune se putea varia grație unui inel mobil plasat pe partea exterioară a tubului. Aburul trecea prin niște tuburi subțiri (30/38 mm) învârtite în forma de U în

tubul gros și răspunzând cu un cap în compartimentul de aburi saturați, iar cu cellalt în cel de aburi supraîncălziți. Cu acest dispozitiv se putu obține aburi la 350°C , dar el prezinta între altele defectul de a fi foarte greu de curățit (fig. 15).

Deaceea, în 1899 și 1900, Schmidt modifică dispoziția, creind întâiu supraîncălzitorul plasat în cutia de fum și apoi pe cel plasat în țevi fierbătoare de diametru mare, în forma adoptată și azi aproape în toate țările (fig. 16). Căile Ferate Germane se pronunțară la început pentru supraîncălzitorul în cutia de fum, și fu Administrația Căilor Ferate Belgiene care alege de la început (1900) supraîncălzitorul plasat în țevile de fum, la care în urmă — pe la 1906 — se raliară și Căile Ferate Germane și toate celelalte Administrații ce adoptaseră deja supraîncălzitorul plasat în cutia de fum.

De atunci, se poate zice că nu se mai con-




Fig. 15. — Prima formă a supraîncălzitorului Schmidt (1898)

struește astăzi nici o locomotivă cât de puțin puternică care să nu posede supraîncălzitor, a cărei construcție a suferit în cursul ultimilor ani diferite modificări, mai mult de detaliu, în forma




Fig. 16.—Supraîncălzitor Schmidt în tuburile de fum

sau dimensiunile tuburilor prin care trece aburul. Sunt azi și supraîncălzitoare Schmidt în cari elemente de supraîncălzire sunt plasate în toate țevile de fum ale căldării, de diametru ceva mai mare ca cele normale.

Trebue să menționăm încă supraîncălzitorul Pielock care, patentat în 1901, fusese montat pe multe locomotive, dar de pe la 1910 a fost abandonat în fața avantajelor prezintate de sistemul Schmidt.

De odată cu adoptarea aburului supraîncălzit, au trebuit modificate organele ce vin în contact cu aburul, în special saltarele și pistoanele, precum și modul de ungere, după cum vom vedea la capitolul în care ne vom ocupa de mecanismul motor.

Camera de fum a căldărilor a crescut și ea sensibil în ceea ce privește dimensiunile, în cursul timpului, păstrându-și însă în general aspectul inițial. Numai ușa ei, care până pe la 1890 era în general din două părți, s'a înlocuit aproape în toate locomotivele construite după această dată printr'o ușă mare rotundă, mai ușor de manipulat și de făcut etanșă, lucru esențial pentru menținerea vidului necesar bunei combustii.

Conusul, care termină țevile de emisiune ale aburului, nu a suferit prea multe transformări în cursul timpului. Modificarea secțiunii lui prin clape mobile acționate din ghereta mecanismului, sau prin deplasarea unui corp central de secțiune variată a fost foarte mult întrebuințată până pe la 1900, și — deși de pe la această epocă multe administrații preferă conusul inelar de secțiune fixă — încă astăzi secțiunea variabilă este întrebuințată de altele. De curând, în special din timpul războiului, au început a se utiliza conusuri cu scăpări multiple de aburi (sistem Kilälä, Gallez, etc.), și azi mai multe administrații — în special cele franceze — studiază răspândirea lor.

Cutia de fum suportă coșul locomotivei. Acesta la început a fost cilindric și de o lungime însemnată. Odată fixate dimensiunile gabaritului de liberă trecere, limita înălțimei coșului a fost impusă și pe măsură ce căldarea își mărea dimensiunile și se și înălța, înălțimea lui — și în orice caz partea lui care domină căldarea în exterior — mergea scăzând. Pentru a se reduce cantitatea de scântei aruncată pe coș, începură a se utiliza deja prin 1845—1850 coșuri înzestrate la partea superioară cu o tavă, destinată a schimba direcția țâșniturii de aburi, și cu un recipient circular de forme diverse, destinat a recolta particulele de cărbune incandescent svârlite în jos prin izbirea de talerul superior. Mai cu seamă în Austria acest sistem de coș a fost și este încă în favoare, și locomotive de ale noastre, în special cele vechi (dar și unele moderne) construite în Austria prezintă aspectul caracteristic al acestui coș.

Contra scânteelor azi, însă în general, se întrebuințează site sau grile așezate în cutia de fum, iar contra producerii fumului s'au utilizat de mult tot felul de sisteme (bolți în focar, fierbătoare tot în formă de bolți, țâșnătură de aburi în formă de pânză deasupra focului, etc.). Și azi se urmărește înlătu-

rarea scânteelor și fumului, căci aceasta — pe lângă toate avantajele de toate naturile ce comportă — înseamnă și o economie de combustibil.

Trebue încă menționată îmbrăcămintea căldării, din tablă subțire, pentru a reduce pierderile de căldură prin radiație; de cca 20 ani încoace, deseori se interpune între ea și căldare saltele de asbest, pentru a spori acest efect.

Alimentarea căldării. Pentru alimentarea căldării cu apă, la început se întrebuințau pompe acționate cu mână. Curând însă se imagină a se acționa pompa de însăși locomotivă, adică de roțile ei motoare, aceste pompe neputând deci alimenta decât în timpul mersului mașinii. Dacă era nevoie a se alimenta căldarea în timpul opririi se recurgea la mijlocul destul de puțin comod de a frâna tenderul tare, a pune ulci sub roțile motoare și a face roțile mașinii a se învârti pe loc, sau a aduce locomotiva deasupra groapei de cenușă, unde, în unele stații, șinele erau întrerupte într'un loc în dreapta și în stânga și în acele locuri erau plasate două roțițe pe cari se așeza osia motoare — dacă nu erau osii acuplate — astfel că această osie se putea pune în mișcare, locomotiva stând pe loc. Pentru a se înlătura aceste neajunsuri serecurse un timp și la acționarea pompei de alimentare printr'o mică mașină cu aburi.

Toate aceste sisteme aveau defectul capital de a introduce în căldare apă rece. Un mare progres în această privință fu făcut abea când francezul Henri Giffard inventă injectorul, brevetat în 1858, care luând aburi din însăși căldare, împinge apa în ea, învingând presiunea ce domnește în căldare. Acest procedeu, care la prima vedere pare paradoxal, aburul care antrenează apa neposedând nici o suprapresiune față de căldare, dădu naștere la discuții aprinse, unii din adversarii noului aparat asemuindu-l cu un fel de perpetuum mobile, tot așa de irealizabil ca și aceasta din urmă. Injectorul însă, care funcționează când voim și încălzește apa de alimentare fără nici o cheltuială suplimentară, se introduse repede și în câțiva ani pompele dispărură de pe locomotive.

Injectorul lui Giffard fu apoi perfecționat în detaliile sale, făcându-l din ce în ce mai ușor de manipulat. Astfel deja în

1860, apare injectorul Sellers, în 1864 al lui Robinson și Grasham, în 1868 al lui Friedmann.

Puțin timp după aceea, se nascu ideea de a se încălzi încă mai mult apa de alimentare prin aburul de emisiune al locomotivei, altfel pierdut, în scop de a se obține o economie de combustibil și a se conserva mai bine căldarea. Deja la 1872 Körting brevetează un asemenea injector, dar din cauza complicațiunei sale, el nu putu înlocui injectorul obișnuit.

Abia mult mai târziu, prin 1910, firma Engleză Davies & Metcalfe reuși — după îndelungi experiențe — să construiască un injector care să funcționeze cu aburi de emisiune, și care în condițiunile normale, numai pentru presiuni mai mari de circa 11 atmosfere în căldare necesită un aport de abur viu suplimentar. De pe la 1923 acest injector fu încă perfecționat de casa Friedmann dela Viena, mânuirea aparatului devenind foarte ușoară.

Paralel cu apariția injectorului cu aburi de emisiune, ideea întrebuițării acestui abur dădu naștere la mai multe dispozitive, cari toate întrebuițează din nou pompe pentru alimentarea căldării. Aceste pompe cu apă sunt în general acționate de o pompă cu aburi alimentată cu abur viu din căldarea locomotivei, dar ele pot fi puse în mișcare și de însăși roțile mașinei, ca în sistemul Dabeg.

Unele din aceste dispozitive produc încălzirea apei, făcând-o să treacă printr'un fascicol de țevi înconjurate de aburul luat dela emisiune (încălzitoare prin suprafață, cum sunt sistemele Knorr, Caille-Potonié, Weir, etc.); la altele aburul de emisiune în prealabil curățat de uleiul ce conține, este condensat în apa de alimentare, comunicându-i deci toată căldura ce conținea (încălzitoare prin amestec, cum sunt sistemele Worthington, Dabeg, A. C. F. I., etc.).

Aceste încălzitoare cu aburi de emisiune se răspândesc din ce în ce mai mult, din cauza economiei de combustibil ce procură, și care este de ordinul de 10%, adică importantă.

Organele accesorii ale căldării

Regulatorul. Luarea aburului din căldare spre a-l lăsa a pătrunde în țevile ce-l conduc la cilindri, în cantitate mai mare sau mai mică, sau oprirea acestei pătrunderi, se făcea la început printr'un simplu robinet plasat pe țeava de admisiune, și care se deschidea mai mult sau mai puțin după nevoie.

Când țeava de admisiune începu a fi plasată cu originea ei în dom, robinetul fu înlocuit cu un registru, multă vreme compus din două table rotunde așezate una peste alta, una fixă închizând capătul țevii, cealaltă mobilă în jurul unui ax așezat în centrul comun al celor 2 discuri. Ambele discuri posedau deschizături triunghiulare, cu vârful spre centrul de rotație, astfel că după poziția discului mobil deschizăturile erau mai mari sau mai mici, lăsând deci a pătrunde aburi mai mult sau mai puțin, sau chiar erau cu totul suprimate când deschizăturile din cele două discuri nu coincideau. Discul mobil era manevrat cu o pârghie din cabina mecanicului.

Acesta era așa zisul «régulateur à papillon» ce se întâlnește pe locomotive până prin anul 1880.

La alte locomotive, secțiunea de trecere a aburului se regula cu ajutorul unui săltar ce se deplasa pe gura țevii de admisiune.

În scop de a se putea mai bine grada efortul la pornire spre a se evita smucitură, se recurse la regulatorul cu 2 saltare suprapuse, cel mic fiind în legătură cu pârghia regulatorului, și el deschizând întâiu unul sau două orificii mici practicate în săltarul mare care la început stă pe loc, fiind aplicat pe oglinda sa — la extremitatea țevii de admisiune -- de presiunea aburului. Dacă saltarul mic este tras mai departe, el antrenează la un moment dat și saltarul mare, și atunci încep a se deschide orificiile mari (fig. 17).

Acesta a fost saltarul clasic al locomotivelor, decenii întregi. Abea pe la 1906, când dezvoltarea dimensiunilor locomotivelor, antrenând mărirea considerabilă a secțiunilor țevilor de admisiune, făcu că efortul necesar mișcării saltarului mare al

regulatorului — devenit de dimensiuni importante — să fie prea mare pentru manevrarea unui organ așa de des manipulat ca regulatorul, apărură reglatoarele cu supapă echilibrată, în care însuși aburul ce pătrunde spre cilindri înlesnește




Fig. 17. — Regulator cu săltar dublu și supape cu levier
(locomotivă din 1880)

mișcarea supapei. Mai recente sunt reglatoarele în care supapa mare însăși se plasează automat într'o poziție determinată de mișcarea unei simple mici piese conice ce pătrunde în mijlocul supapei, și care numai ea este mișcată de pârghia regulatorului (fig. 18). Aci mișcarea regulatorului, chiar la secțiunile cele mai mari de țevi de admisiune, este

atât de ușoară, încât trebuie luate măsuri ca el să stea într'o anumită poziție, și de aceea pârghia regulatorului trebuie să poseadă un clichet ce angrenează într'un sector dințat.




Fig. 18. - Regulator cu supapă Wagner (1920)

Supapele de siguranță. Supapele au fost la început, de tipul celor utilizate la căldările fixe, adică cu o pârghie de care atârna o greutate. Din cauza vibrațiilor acestei greutăți

în mers, ea se înlocui curând însă cu un resort și se ajunsese la tipul de supape încărcate cu o pârghie având la capătul ei un resort plasat într'un tub de alamă dublu, cele două părți culisând una în alta, tip ce a fost întrebuințat neîntre-rupț decenii întregi, până pe la 1880, când apărură supapele cu încărcătură directă, în cari resortul acționează direct pe corpul supapei, fără intermediul vre-unei pârghii. Prototipul acestor supape fu supapa Ramsbottom, ce a fost supapa clasică a locomotivei până prin anul 1902, când sisteme analoage, dar mai perfecționate și mai sensibile, cum sunt supapele Pope-Coale, începură a le lua locul, fiind azi cele mai răspândite.

2. Carul sau șasiul

Încă de prin 1830, șasiul locomotivei prezintă caracterul general al șasiurilor de astăzi: două table puternice longitudinale (longeroanele), cu scobiturile necesare pentru prinderea cutiilor în cari se învârtesc fusurile osiilor, anretoazate între ele prin piese cari servesc și de suporți ai căldării, în special prin două chesoane puternice, unul în față pentru a se prinde acolo cilindri, (dacă aceștia sunt exteriori) și unul la partea posterioară, care servește de bloc de înhămare pentru tender și deci pentru tot trenul.

Șasiul fu plasat când între roți, când din potrivă cuprinzând roțile. La șasiul exterior, mai mare, și deci mai greu, dese ori longeroanele au fost executate din două table mai subțiri reunite sus și jos prin câte un fier puternic de secțiune dreptunghiulară. Ba, chiar la locomotivele sistem Crampton despre care vom vorbi mai la vale, și care au început a fi construite de pe la 1847, aflându-se unele încă în serviciu în Franța până la 1905, șasiul comporta patru longeroane, cilindri — de diametru destul de mic — fiind coprinși între perechile respective de longeroni.

Dispoziția cu șasiu interior este în general cu mult cea mai răspândită acum; dar multă vreme, în special până prin 1880, șasiul exterior, considerat că dă o mai mare stabilitate

mașinei, sprijinind mai bine căldarea, a domnit, mai ales la locomotive de marfă.

Sunt și șasiuri mixte, șasiul interior devenind exterior (sau dublându-se) pentru anumite osii din anumite considerațiuni de lipsă de loc, precum și șasiuri cu trei longeroane (unul median pe o anumită lungime); trebuie menționat și șasiul de locomotive — tendere constituind rezervoare pentru apă.

O revoluțiune mai însemnată a șasiului o formează apariția prin 1905 în Europa, a șasiului de bare usual de mult timp în America. Adoptarea lui, la început în Bavaria și în Suedia, cu toată degajarea mecanismului ce permite, nu s'a făcut fără ezitare, din cauza temerii ce exista că la un caz de accident se va deforma ușor, și abea după deraierea dela Ingolstadt, în 1906, când s'a dovedit cât de bine a rezistat șasiul de bare al locomotivei cu toată violența șocurilor primite din cauza vitezei mari la care se produsese deraierea la trecerea unui ac, construcția s'a răspândit în mod rapid, la mașinile mari și complicate, în special.

Pe șasiul mașinii sunt fixate la partea anterioară (la mașinile-tender la ambele capete) aparatele de șoc și de tracțiune. Tampoanele erau la început formate din 3—4 talere de lemn împilate unul lângă altul, câte odată separate prin discuri de cauciuc, și fixate pe traversa frontală. Mai târziu a apărut tamponul cu resort, pe tavă fiind încă fixat un disc de lemn, iar mai târziu tamponul cu totul metalic, în forma lui actuală. Aparatele de tracțiune, la început simple lanțuri, (cum se mai găsesc și azi în Anglia), fură înlocuite prin aparate cu șurub introduse mai întâi pela 1840 în Anglia, astăzi răspândite peste tot.

Multe locomotive au partea lor anterioară sau posterioară susținută pe un cărucior putând pivota în jurul unui ax vertical, numit boghiu. Acesta a apărut întâi în America, deja pe la 1831. Mai târziu a apărut și bisselul (1858). Pela 1900 Helmholtz dădu ideea de a se reuni într'un boghiu o osie liberă înaintașă și o osie acuplată, creându-se boghiul cunoscut sub numele de Helmholtz-Krauss, care permite deci a se utiliza mai bine greutatea mașinii. Tot pe același principiu se bazează și boghiul Italian sistem Zara. Boghiurile se fac în general cu șasiu interior; totuși sunt locomotive franceze, în special, ale căror boghiuri sunt cu șasiu exterior.

3. Mecanismul locomotivei

Am arătat în partea în care am vorbit pe scurt de primele locomotive din epoca care se încheie cu anul 1830, cum au variat poziția cilindrelor și dispozitivele de transmisiune a mișcării pistonului la roți. În mașina lui Stephenson «The Rocket» deja cilindrii sunt așezați în dreapta și stânga căldării, însă în poziție înclinată, aproape la 45° , și așezați spre partea dinapoi a mașinii. Pistoanele acționează prin bielă și manivelă unica osie motoară, așezată la partea anterioară a mașinii.

Aceste caracteristici se păstrează încă câțva timp, înclinația cilindrelor fiind ce în ce mai mică față de horizontală, însă deja din 1830 apar locomotive construite de Hackworth cu cilindri horizontali interiori, așezați la partea anterioară a mașinii și atacând o osie cotită, dispoziție ce a fost timp foarte îndelungat păstrată în Anglia.

Distribuirea aburului la cilindri se făcea prin saltare plane, fără detentă, saltarele fiind comandate fiecare de câte un singur excentric care putea ocupa pe osie 2 poziții la 180° una față de alta, una din ele dând mersul înainte, cealaltă mersul înapoi, mișcarea putând fi obținută prin apăsarea unei pedale, însă numai după ce tija saltarului fusese desfăcută de tija excentricului. Pentru a schimba mersul, trebuia deci desprinsă tija, apăsată pedala, trasă sau împinsă tija saltarului cu o pârghie specială, și în fine prinsă din nou tija excentricului de tija saltarului. Operația era destul de anevoioasă și lungă.

Totuși, un dispozitiv de încercare mai perfecționat nu întârziă a apărea. Anume, locomotiva poseda două excentrice pentru fiecare cilindru, unul pentru mersul înainte, altul pentru mersul înapoi și tija fiecăruia se termina cu o furcă, deschisă suficient pentru a prinde ușor butonul saltarului în momentul schimbării mersului. Dispozitivul acesta era numit «*pied de biche*» (picior de căprioară). Manevra era astfel mult mai ușoară și de aci până la culisă nu mai era decât un pas, care însă, lucru curios, întârziă destul de mult a fi făcut, de oarece abea la 1843 Robert Stephenson se gândi a reuni într-o singură piesă — culisa — furcile de cari am vorbit mai sus,

obținând astfel de odată schimbarea mersului în modul cel mai lesnicios, și, lucru și mai prețios, posibilitatea de a lucra cu *detentă*, lucru care imediat a făcut locomotiva mult mai economică decât până atunci. Putem zice că din acel moment, locomotiva era creată în forma ce avea să conserve, cu perfecționări mai mult de detaliu, un timp îndelungat.

Distribuția Stephenson a fost utilizată pe locomotive până prin 1880. Paralel cu ea, distribuția Gooch apărută tot în 1843 și distribuția Allan apărută ceva mai târziu (1856), aceasta din urmă bucurându-se de o preferință marcată în perioada dela 1880 la 1900, când distribuția Walscharts (sau Hensinger von Waldegg) îi luă locul, și este și azi întrebuințată în mod aproape general pe locomotive.

Diferite alte distribuții se văd și ele pe ici pe colo (de exemplu distribuția Joy în Anglia, distribuția Gölsdorf în Austria), dar numai pe un număr relativ restrâns de mașini.

Mai mult timp nu se utilizează la locomotive de cât simpla expansiune, deși *mașini Compound* fixe existau deja. Abia la 1876, Anatole Mallet construie prima locomotivă cu dublă expansiune. Aceasta era o mică locomotivă pentru linia secundară Bayonne-Biarritz, și ea posedea doi cilindri, unul de mare și altul de mică presiune. Pentru pornire, locomotiva se transforma cu ajutorul unui ventil special, în locomotivă cu simplă expansiune. Curând se recunosc că economia de combustibil ce această locomotivă procura față de locomotivele similare cu simplă expansiune era însemnată, de ordinul de 25%. De aceea marile Administrații de Căi Ferate se interesară la aplicarea dublei expansiuni la locomotive, mai întâiu în Franța, apoi în Austria, Rusia și Germania, astfel că deja de la 1880 începură a se vedea locomotive Compound. În Franța la 1885, De Glehn construie pentru Compania de Nord o locomotivă Compound cu 4 cilindri, doi de înaltă presiune și doi de joasă presiune, a cărei dispozițiune rămase clasică. Este de remarcă că deja în 1879 Webb încercase în Anglia o locomotivă Compound cu 3 cilindri (doi de presiune înaltă), dar rezultatele nu corespunseră așteptărilor. Abia pe la 1898 dispoziția cu 3 cilindri (dar unul de înaltă presiune și doi de joasă presiune) fu reluată în Anglia, cu succes de data aceasta

În America, pe la 1890, Vaclain construi locomotive Compound cu 4 cilindri, doi câte doi suprapuși. Dispoziția unui grup de doi cilindri în tandem (adică unul după altul) găsi puțină dezvoltare; totuși unele locomotive de mare viteză construite în Ungaria pe la 1893 prezintă această dispoziție (fig. 19).




Fig. 19. — Locomotivă a C. F. Ungare, tip 2-B Compound cu cilindri în tandem (1899)

În Italia, s'a întrebuințat la locomotive Compound cu 4 cilindri și sistemul disimetric, cei doi cilindri de înaltă presiune fiind într-o parte a mașinii, cei doi de joasă presiune în partea opusă. Câte un singur saltar plan servea pentru distribuția aburului la fiecare grup de cilindri (sistem Plancher).

Sistemul Compound își găsește o întrebuințare naturală în locomotivele articulate Mallet, boghiul motor purtând cilindrii de înaltă presiune, iar șasiul fix pe cei de joasă presiune (sau invers).

Apariția aburului supraîncălzit pe locomotive, pe la 1900, produse o oprire a dezvoltării locomotivelor Compound, deoarece întrebuințarea aburului supraîncălzit procură deja o economie de combustibil destul de pronunțată fără a complica

locomotiva cum se întâmplă cu dubla expansiune, care în unele cazuri cere de exemplu mecanisme duble pentru cei patru cilindri, câte odată însăși conducerea mașinei devenind mai delicată. De aceea multe Administrații odată cu adoptarea supraîncălzirii abandonară Compoundajul, și azi aproape numai Administrațiile Franceze continuă a suprapune avantajele celor două perfecționări ale locomotivei, deși locomotivele devin complicate și întreținerea lor mai costisitoare.

Adoptarea aburului supraîncălzit aduse cu sine nevoia modificării organelor în contact cu el. Astfel săltarele plane ce se utilizaseră până atunci în mod general, deși echilibrate în parte prin diferite dispozitive, trebuiră părăsite din cauza dificultății de a asigura ungerea la temperaturile ridicate ale aburului supraîncălzit și se utilizară de atunci exclusiv săltare cilindrice, complet echilibrate prin însăși natura lor. Deasemenea garniturile care asigură etanșeitatea în locurile unde tijele pistoanelor și săltarelor ies din cilindri sau din cutia săltarelor, și cari până la aplicarea aburului supraîncălzit se făceau din trese de cânepă unse cu seu, trebuiră a fi și ele modificate pentru a rezista temperaturii ridicate a tijelor ce le traversează, și se trecu astfel la garniturile metalice, astăzi în funcțiune peste tot.

Pe de altă parte însăși organele cari asigurau ungerea pistoanelor și a oglindei săltarelor trebuiră modificate pentru a asigura sosirea uleiului în chip neîndoios, în cantitățile necesare, imediat ce locomotiva se mișcă.

Ungerea săltarelor și cilindrelor s'a făcut multă vreme cu ungători individuali, plasați pe cilindri și din cari uleiul era aspirat în cilindri în timpul mersului cu regulatorul închis. Mai târziu, pe la 1880, s'a concentrat ungătoarele într'unul singur plasat în ghereta mecanicului, de unde prin țevi uleiul ajungea la cilindri și săltare. Ungerea nu se făcea și aci decât intermitent.

Abia pe la 1890, apărură ungători automatici, așa ziși cu condensatie, așezați în ghereta mecanicului și unde aburul din căldare, condensându-se într'o cameră a aparatului, asigură antrenarea uleiului, picătură cu picătură, spre cilindri, constituind o mare îmbunătățire a ungerii acestor organe. Debitul

acestor aparate este vizibil, picăturile de ulei trecând prin niște mici tuburi de sticlă, și se poate regula. Dintre aceste aparate, unul dintre cele mai răspândite a fost și este ungătorul Nathan. Apoi ungătorul Detroit.

La apariția aburului supraîncălzit, s'a considerat că este necesar ca uleiul să fie împins sub presiune la locul de uns, în cilindru sau la săltar, și s'au aplicat la locomotive ungătoare mecanice, adevărate mici pompe aspirante-respingătoare, puse în mișcare de însăși roțile locomotivei, astfel că, în adevăr, ungerea este asigurată imediat ce mașina se mișcă, iar pe de altă parte debitul de ulei este proporțional cu iuțeala de mers a locomotivei. Astăzi aproape toate locomotivele cu aburi supraîncălziți posedă asemenea ungătoare mecanice, de tipuri diverse, ca Friedmann, Dick și Werneburg, Bosch, Zeyen, etc. deși sunt Administrații cari socotesc că ungătorul cu condensatie este suficient pentru a asigura ungerea și în cazul aburului supraîncălzit.

În timpurile din urmă, distribuțiile suferă o nouă perfecționare, prin apariția distribuțiilor cu supape. Deja de prin 1905, distribuția Lentz fu încercată în Germania, dar mai mulți ani fură necesari pentru a învinge dificultățile ce se prezintau, supapele sau tijele lor uzându-se foarte repede sau chiar rupându-se din cauza șocurilor la cari erau supuse la viteze mari. De prin 1920 însă, se poate zice că dificultățile sunt învinse, și azi distribuția Lentz cu supape cu tijă horizontală, este destul de răspândită.

Distribuțiile cu supape de cari am vorbit utilizează tot culisa ca organ de distribuție, numai organul însuși de introducere a aburului fiind înlocuit, dar dependența între faze rămânând neatinsă. În ultimii ani, de pe la 1924, apar distribuții bazate pe alte principii, în scop de a obține independență completă între faze. Astfel distribuția Caprotti, aplicată întâiu în Italia, începe a se răspândi acum.

Trebue să menționăm încă încercarea făcută în Germania prin 1910 cu distribuția cu equicurent, sistem Stumpf, în care scăparea aburului se face prin niște orificii aflate în mijlocul cilindrului, admisiunea fiind totdeauna pe la capete. Cilindrul devine foarte lung. Sistemul nu s'a răspândit.

Trebue încă să adăogăm că la locomotivele cu simplă expansiune, cu aburi supraincălziți, se întâlnește acum foarte des dispozițiunea cu patru și cu trei cilindri de diametru egal, această din urmă dispoziție fiind utilizată mai ales în Anglia și mai puțin în Germania.

Pentru a spori efortul de tracțiune la demaraj sau pe rampe, unele locomotive, puține la număr, construite pe la 1895—1910, posedă o mică mașină cu aburi suplimentară care acționează una din osiile libere ale mașinei numai în momentele când este nevoie de o sporire a efortului. Această mașină suplimentară poartă numele de *Booster*. Acest dispozitiv complică mașina, și de aceea el nu s'a răspândit.

Schimbarea mersului și în general manevrarea distribuțiunei s'a făcut timp îndelungat numai cu ajutorul unui levier deplasându-se în fața unui sector dințat. Mai târziu (pe la 1875) i se substitui schimbătorul cu șurub. Pe locomotive mari moderne, se întrebuintează și schimbătoare de mers cu servo-motor.

4. Evoluția locomotivei în ceea ce privește dispoziția ei generală

Vom examina pe scurt evoluția din acest punct de vedere în Europa și în America.

A. Evoluția în Europa

În prima decenie după ce prototipul locomotivei fusese oarecum fixat, tot Anglia fu în general aceea care dădu directivele în construcția locomotivelor. În primii ani din deceniul 1830-1840 locomotivele posedau în general o singură osie motoare, și una liberă (1—A), vezi fig. 20. Greutatea pe osia motoare era de ordinea de 5—6 t, iar presiunea în căldare încă de 3,5—4,5 atm. Pe la 1834 apăru tipul 1. A. 1., mașina fiind mai stabilă la vitezele de 45-50 km/oră, ce le atingea deja (Fig. 21).

Până la 1837, locomotivele trăgeau totdeauna după ele tenderul




Fig. 20. — Locomotivă a C. F. Liverpool-Manchester (1830)

cu apă și cărbuni; atunci apărură prima locomotivă-tender «Eclipse».




Fig. 21. — Locomotivă 1-A-1 Germană, din 1858

La 1838, în Germania fu construită prima locomotivă B—1

«Saxonia» pentru linia Leipzig-Dresden. La 1839, apăru în Anglia calea larză (până la 2134 mm), pe cari începură a circula locomotive cu roți motoare de diametru foarte mare (s'a mers până la 3.05 m).

În lupta dintre partizanii căii normale și ai celor ale căii largi, locomotiva de cale normală făcu progrese însemnate, pentru a proba că nu este nevoie a se spori lărgimea căii pentru a se obține viteze mari sau puteri mari de tracțiune. Între altele ampatamentul mașinei se spori mult, antrenând și lungirea corespunzătoare a căldării. Din aceste considerațiuni rezultă între altele tipul *Crampton*, introdus în 1847 în Anglia, dar care se răspândi în special în Franța, unde în intervalul dela 1849 și până pe la 1870 se construiri sute de asemenea locomotive, dintre cari unele au mai fost în serviciu până acum vre-o 25 ani. Și în Belgia au fost în serviciu asemenea locomotive, cari erau de tipul 2-A (în 1850 chiar 3-A), osia motoare fiind situată după focar, iar cilindrii între prima și a doua osie liberă, ceea ce dădea o stabilitate deosebită acestor mașini, dintre cari unele (cu roți de 2.30 m) au atins, la probele făcute, până la 143 km/oră. Căldarea era așezată foarte jos, cum se căuta totdeauna în acele timpuri (Fig. 22).

Paralel cu tipul Crampton se dezvoltă și tipul 1-A-1 care a fost construit și el până pe la 1870, și câte odată 2-A-1 al cărui prototip fu mașina «Borsig», prima locomotivă construită în Germania (1841), pentru calea ferată a Anhaltului (fig. 23).

Un eveniment important în evoluțiunea locomotivei constituie concursul instituit în Martie 1850, în Austria, pentru găsirea celui mai bun tip de locomotivă în stare a asigura serviciul pe linia Gloggnitz-Mürzzuschlag, prima linie de munte grea deschisă în Europa și care trece *coama Semmeringului* cu rampe aproape continui de 250/00, curbe de raze mici (până la 190 m), traversând 15 tunele, dintre care unul de 1430 m lungime. Lungimea acestei linii este de ca. 42 km, coama fiind situată la ca. 28 km de Gloggnitz. Autorul proiectului și executorul lucrărilor, Karl von Ghega, în urma unor studii ce făcu în America—unde existau deja câteva linii de munte—recomandă exploatarea acestei linii prin locomotive cu ade-

rență simplă, pe când mulți alți ingineri erau pentru întrebuințarea funicularelor. Ideea lui Ghega prevalând, se deschise




Fig. 22. — Locomotivă tip Crampton (1850)

concursul de care am vorbit mai sus, punându-se ca condițiuni




Fig. 23. — Prima locomotivă construită de fabrica Borsig în 1841

ca, pe timp favorabil, locomotiva să poată remorca pe rampa de 25‰ un brutto de 125 t cu vitesa minimă de 14,2 km/oră.

Se prezentară patru locomotive și anume:

1) «Bavaria», construită de Maffei, München, cu patru osii acuplate, formate din două grupe de 2 osii acuplate, reunite între ele prin lanțuri, doi cilindri exteriori de 508×769 mm, tender cu 3 osii;

2) «Wiener Neustadt», construită de Günther, Wiener Neustadt, cu două grupe de 2 osii motoare, sub o căldare comună 4 cilindri exteriori de 330×632 mm, locomotivă-tender (de tipul numit mai târziu sistem Mayer);

3) «Seraing», construită de Cockerill, Seraing, locomotivă-tender comportând o căldare dublă cu un focar central unic, corpurile cilindrice mergând spre cele 2 extremități ale locomotivei, 4 cilindri interiori de 422×712 mm, 2 perechi de câte 2 osii motoare, fiecare pereche într'un boghiu (tip numit ulterior sistem Fairlie).

4) «Vindobona», construită de fabrica de mașini a liniei Wien-Gloggnitz, cu 2 cilindri exteriori de 458×579 mm, 4 osii acuplate, ultima osie fiind inapoia focarnului.

Concursul se ținu pe secțiunea Payerbach-Abfaltersbach (azi stațiunea Eichberg), lungă de 6,2 km, rampă de 25‰ , curbă cu rază minimă 190 m (pe rampa de 25‰ însă raza minimă 284 m), în zilele dela 20 August la 16 Septembrie 1851, și trei dintre locomotivele citate obținură 3 premii de 20.000, 10.000 și 7.000 Ducați în ordinea următoare: «Bavaria», «Wiener-Neustadt», și «Seraing»; «Vindobona» fu respinsă.

Totuși nici unul din tipurile propuse nu fu recomandat ca apt a asigura serviciul, deoarece majoritatea dispozițiunilor ce ele conțineau nu păreau suficient de sigure. În treacăt se poate remarca, că ordinea premierii nu pare azi fericită, căci locomotiva de tipul «Bavaria» nu putu fi menținută în serviciu din cauza ruperilor continue ale lanțurilor ce reuneau cele două grupe de osii motoare, și tocmai tipul «Vindobona» fu acela care ulterior se răspândi pe liniile grele.

După diferite încercări, apăru în 1854 — anul deschiderii întregii linii a Semmeringului — locomotiva construită după planurile lui *Engerth* (Fig. 24).

Locomotiva Engerth formează cu tenderul ci un vehicul inseparabil. Partea din urmă a căldării locomotivei se reazemă pe partea anterioară a cadrului tenderului care este prelungit până dincolo de partea dinainte a focarului. Locomotiva posedă 2 cilindri exteriori situați în poziția obicinuită, și 3 osii acuplate; tenderul avea 2 osii acuplate, coprinzând între ele focarul mașinei, iar ultima osie acuplată a locomotivei și prima a tenderului erau reunite între ele prin roți dințate, astfel că tenderul, păstrându-și toată libertatea de deplasări




Fig. 24.—Locomotivă Engerth (1854) (după Die Lokomotive)

în toate sensurile pentru trecerea în curbe, era totuși utilizat și el pentru sporirea greutatei aderente, locomotiva posedând de fapt 5 osii acuplate.

Această acuplare prin roți dințate nu dădu însă rezultatul dorit, și fu curând abandonată, locomotivele continuând a fi utilizate ca mașini de tipul C-2. Ulterior, ele fură transformate în locomotive cu 4 osii acuplate și tender separat. Ultima locomotivă Engerth transformată, a fost retrasă din serviciu abia în 1920. De remarcă că secțiunea corpului cilindric al căldării era ovală, iar nu circulară, în căldarea originală. Această căldare avea o suprafață de încălzire totală $155,4 \text{ m}^2$, o suprafață de grătar de $1,27 \text{ m}^2$, timbrul fiind de 8,5 atm. Roțile aveau un diametru de 1068 mm, iar greutatea maximă pe osie era de 13,7 tone.

Locomotive Engerth nu fost utilizate începând din 1855 și în Franța, în special pe liniile Companiei de Nord.

La 1860, Ramsbottom, în Anglia, inventă luarea de apă în tender fără a opri trenul, pentru a permite a se parcurge distanțe mari fără oprire. Apa ce se află în rigole lungi plasate între șine, se ridică sub efectul vitezei printr'un tub, a cărui gură mobilă pătrunde în rigolă în forma unei linguri, în tenderul mașinei. Acest sistem s'a răspândit în Anglia, dar afară de foarte puține excepțiuni, nu a trecut pe continent. În schimb în America a găsit numeroase întrebuințări.

Ca noutate în tendința mereu urmărită de a spori stabilitatea locomotivei la viteze mari, apare în 1862 în Austria, locomotiva «Duplex» a lui Haswell, de tipul 2-A, cu 4 cilindri egali, doi câte doi suprapuși, formând un unghi în ei, și fiecare acționând câte o manivelă, situată la 180° una de alta, astfel că mișcările pieselor mobile ale mecanismului erau, în orice moment, exact contrarii.

Complicația construcției, pe de altă parte probabil faptul că echilibrarea obținută era oarecum contrabalansată de plasarea roților între cilindri și focar cari rămâneau deci în porte-à-faux, făcură ca tipul să nu se răspândească.

Cam la aceiaș epocă focarul mare tip Belpaire își făcu și el apariția în Belgia.

Între timp, fără a mai vorbi de locomotivele Semmeringului, locomotivele cu mai multe osii acuplate se răspândiseră peste tot. În Anglia, unde de mult timp liniile erau mai solide, s'au menținut locomotivele de mare viteză de tipurile 1—A—1 și 2—A—1 (fig. 25) până la 1900, deoarece greutatea de 18—20 tone pe osie era deja permisă, și se putea încă cu aceste tipuri remorca expresele nu prea grele, dar dese, obișnuite în Anglia. Dar pentru trenuri de marfă, deja de pe la 1850, tipul cu trei osii acuplate (C) apărut deja de prin 1831 (Fig. 26 și 27) era cel normal, ca și ceva mai de curând tipul cu 4 osii acuplate (D). Pe continent, pentru trenurile de călători, începând de prin preajma anului 1870, locomotivele de tipuri cu două osii acuplate (1—B, 2—B, 1 — B — 1, B — 1) erau construite peste tot. În special tipul 1--B—1 apărură în 1873 în Franța, la Compania de




Fig. 25. — Locomotivă 2-A-1 a Companiei Midland Railway (1897)

Orléans, și fu numit de aceea tipul «Orléans», (răspândit și la noi și în Belgia). Prima mașină de vitesă cu trei osii acuplate apare în 1884 în Italia, și de pe la 1890 aceste mașini (tip 2—C) încep a se răspândi. În Franța, și în special în Anglia, unde cum am spus, greutatea relativ mari pe osii




Fig. 26. — Locomotiva No. 23 a Căii Ferate Stockton-Darlington construită în 1831

erau deja permise, continuă încă tipul 2—B și 2--B--1 pentru trenurile rapide. Între acestea trebuie în special citată locomotiva 2—B de tipul de Glehn, a Companiei de Nord Franceze (1889), Compound cu 4 cilindri acționând două osii deosebite, care a făcut epocă în dezvoltarea locomotivelor și a asigurat mult timp tracțiunea trenurilor celor mai rapide pe rețeaua Nordului.

Tot prin acea epocă, Ricoar, în Franța, puse la punct primul săltar cilindric la locomotive.

De pe la începutul acestui secol, dezvoltarea rapidă a nevoilor tracțiunii face ca numărul osiilor acuplate ale mașinilor să crească destul de repede. Astfel la 1900 găsim în Austria

și Franța locomotive de călători de tipurile 2—C și 1—C. În Italia, tot atunci apare un tip rămas neimitat în altă parte, anume tipul 2—C pe care căldarea este așezată invers decât pe locomotivele obicinuite: ghereta mecanicului este deci așezată în fața mașinei, ea este în consecință închisă și de o formă adaptată rezistenții minime la acțiunea vântului. Tenderul vine acuplat în partea coșului, și posedă rezervor de apă cilindric, lăzile pentru combustibil fiind așezate pe locomotivă lângă focar (fig. 29). În această ordine de idei menționăm tendința ce a domnit la un moment dat, de a reduce la minimum rezistența aerului; în special în Franța, pe Compania PLM, pe la 1894, la locomotive de mare viteză de tipul 2-B, ușa cutiei de fum, coșul, domul, ghereta mecanicului, etc., erau prevăzute cu table dispuse în unghiuri ascuțite, dând astfel un aspect caracteristic locomotivei (fig. 30). Și în alte




Fig. 27. — Locomotivă cu tender dublu a Căii Ferate Stockton-Darlington (1839)

țări, în special în Germania, s'au utilizat asemenea dispozitive mai ales pentru ușa cutiei de fum.




Fig. 28.--Locomotivă 1-B Germană, pentru trenuri de călători (1891)

În 1906 apar pe rețeaua Orléans locomotivele 2-C-1, zise «Pacific», pentru tracțiunea trenurilor rapide grele, tip care de




Fig. 29.—Locomotivă Compound cu 4 cilindri, tip 2-C
a Statului Italian (1906)

atunci s'a răspândit aproape peste tot; iar puțin după aceea, în 1908, Gölsdorf în Austria, crează tipul 1-C-2, cu o osie liberă în față cu boghiu Helmholtz-Krauss, 3 osii acuplate,

și două osii la spate prinse într'un boghiu cu punctul de ar-




Fig. 30.—Locomotivă Compound cu 4 cilindri a Companiei Franceze P. L. M.

ticulație înaintea primei osii (fig. 32). Acest din urmă tip, deși a dat în Austria rezultate excelente, nu s'a răspândit în




Fig. 31.—Locomotivă 2-C-1 (tip unificat German, 1927), construită de fabrica Borsig

alte țări. După război, chiar tipurile 2-C-1 sau 1-C-2 au devenit insuficiente și tipurile 1-D-1, 2-D sau 2-D-1 încep a deveni

normale pentru trenurile rapide foarte grele de astăzi (fig. 33 și 34).

La trenuri de marfă, sau pentru linii grele și la trenuri de călători, tipul cu 4 osii acuplate (D), care de pe la 1880 era cel răspândit peste tot, nu a mai fost suficient și sporirea tonajelor impune sporirea numărului osiilor acuplate; pe la 1900 apare tipul cu 5 osii acuplate (E și 1-E) și chiar cu 6 osii acuplate (1-F în Austria și Germania). Gölsdorf în




Fig. 32.—Locomotivă Austriacă tip 1-C-2 (1908) Compound cu 4 cilindri cu supraîncălzire. (După Die Lokomotive)

Austria a fost acela care a preconizat utilizarea de jocuri transversale mari la osii, spre a se putea utiliza multe osii acuplate într'un singur șasiu, fără a se recurge la soluția mecanismelor motoare multiple (Mallet, Fairlie, Meyer, etc.). Aceste din urmă sisteme, din care sistemul Mallet căpătase la un moment dat o dezvoltare destul de mare pentru mașini grele de munte, sunt din ce în ce mai puțin construite. Totuși, în special pe liniile înguste din colonii, aceste tipuri sunt răspândite, și în deosebi tipul Garratt, unde căldarea este purtată pe un șasiu lung, ce este suportat la extremitățile sale de două boghiuri motoare, se construște mult, locomotive de acest tip atingând dimensiuni impozante (fig. 35).

Printre accesoriile locomotivei care contribuie a-i da o fizionomie anume, este și ghereta mecanicului. La primele lo-




Fig. 33. — Locomotivă Germană tip 1-D-1 cu 3 cilindri egali cu supraîncălzire




Fig. 34 -- Locomotivă Compound cu supraincălzire, tip 2-D-1, a Companiei Franceze P. L. M. (1926)

comotive nimic nu păzea personalul mașinei de intemperii și abea o mică balustradă îl ferea de a cădea de pe platformă. Mai târziu, balustradele laterale se înlocuiesc cu table pline, și abea pe la 1860 apare un fel de mic paravan cu două geamuri rotunde plasat pe focar și destinat a păzi de vânt personalul, și câteodată și un acoperiș.

Cățiva ani după aceea, ghereta începu a fi mai confortabilă, totuși mulți ani trecură până când să se închidă cu uși spațiul dintre locomotivă și tender, ceiace abea pe la 1900 se înfăptui. Azi, în țările nordice în special, se pune un paravan și pe tender, astfel că personalul este din ce în ce mai bine ferit de intemperii; pe lângă aceasta, azi mecanicul și focistul au în general și câte un mic scaun, ne mai fiindu-le impus să stea mereu în picioare în timpul serviciului, lucru ce se socotea mai de mult necesar pentru a întreține vigilența personalului, pe când în realitate nu mai îl obosea.

În ceea ce privește aspectul exterior, s'ar mai putea menționa grija cu care în special în Anglia se execută vopsirea locomotivelor, nu numai la construcție dar și după re-




Fig. 35. — Locomotivă Garratt (2-D-1) + (1-D-2) din Republica Argentina (cale de 1670 mm).

parații. Foarte caracteristică era în Anglia până nu de mult culoarea în care fiecare Companie își vopsea locomotivele: verde deschis pe Great Western, roșu-brun pe Midland Ry, albastru pe Caledonian Ry, etc. Nu mai vorbim de învelișurile de alamă bine polisate ale domului, ale supapelor, la extremitatea coșului, care dedeau în adevăr un aspect de eleganță locomotivei, lucru ce în concepțiile prea utilitariste de azi se lasă cu totul la o parte.

Cât privește *tenderul*, acesta la început era un simplu cărucior cu 2 osii purtând pe el un butoi pentru apă și cărbunii necesari. Curând după aceea, apa fu înmagazinată în rezervorii anume, fie de formă paralelipipedică, fie în formă de potcoavă.

Mult timp tenderele nu luau mai mult de 10—12 tone de apă și în acest timp (până pe la 1875) tenderele erau cu 2 osii; mai târziu, capacitatea de apă se ridică la 15—16 m³ și apărură tenderele cu 3 osii. Azi sunt multe tendere cu 30 m³ și mai mult pentru apă, astfel că tenderele cu 4 osii sunt foarte răspândite.

Dispoziția generală a tenderelor nu a prea variat. Au existat, și mai sunt și astăzi, tendere cu rezervor cilindric pentru apă (tender Vanderbilt), în special în Ungaria și în Italia, dar în număr mic. În cazul arderii păcurii, peste rezervorul de apă se adaugă rezervorul pentru păcură cu țevăria lui.

B. Evoluția în America

Primele locomotive în America, fură aduse prin 1829 și 1830 tot din Anglia, și ele erau de tipul 1-A sau B. Curând însă, deja în 1831, căile mai rele ca cele din Anglia siliară să se adapteze boghiul învârtitor la partea anterioară, care de atunci rămase de o întrebuințare generală în America, pe când în Europa el abea de pe la 1885 începe a se răspândi mai mult. La 1858 Levi Bissell patentă boghiul cu o singură osie ce-i poartă numele.

De remarcat este că timbrul căldării crescuse foarte repede în America, față de Europa. Deja pe la 1836 găsim presiuni de 8—9 atmosfere.

Mașinile dela început au șasiuri de bare, și în mod general focare de fer, mai eftine ca cele de aramă utilizate în Europa.

Numărul osiilor acuplate crescuse și el în general mai repede ca în Europa. Dela tipul Norris 2-A și B, se trecu repede la tipul 2-B și deja în preajma lui 1850 la 2-C.

Prin anii 1865—1870 vedem deja tipurile 1—C (zis în America Mogul), 1—D (zis Consolidation), 1—D—1 (zis Mikado), 2—D (Mastodon), 1—E (Decapod), dar aceste trei din urmă tipuri nu se înmulțesc în adevăr decât mai târziu, pe la 1885—1895. După 1900 apar și tipurile 2—D—1 (zis Mountain) și 1—E—1 (Santa Fe).

De pe la 1904, tipul Mallet începe a se răspândi foarte mult și calea permițând a se merge foarte sus cu greutatea pe osie — azi se merge până la 32 tone — începe a se construi locomotive întrecând cu mult ca greutate și putere locomotivele europene. Astfel se construiesc deja înainte de război, tipurile 1—C+C—1, D+D, 1—D+D—1, 1—E+E—1 și chiar 1—D+D+D—1 și 1—D+D+D—2, acestea din urmă aparținând C. F. Erie și Virginia, având și tenderul motor. Sunt 3 mecanisme motoare, cu cilindre de diametre egale două din cele 3 grupe constituind cilindrele de joasă presiune. Căldările devenind foarte lungi, s'au încercat chiar căldări cu o articulațiune sferică, permițând părții anterioare a urmărilor deplasările boghiului din față al mașinei.

Aducerea cărbunilor pe grătar se face descori cu transportoare mecanice.

În epoca de după război, dimensiunile și greutatea locomotivelor Americane au crescut în proporții foarte mari.




Fig. 36. — Locomotivă 1 D + D + D 2, tip Mallet cu tender articulat motor, a Căii Ferate Virginian R. R. (1918).

Iată câteva exemple de asemenea mașini, cu dimensiunile principale:

Tipul	SUPRAFAȚA		Greutatea în serviciu			Capacitatea tenderului		Observații
	grăta- rului m ²	de încălz. totală m ²						
			locom. tone	tenderul tone	totală tone	apă tone	carbuni tone	
2 E	8,0	680	140	90	230	48	20	tender cu 6 osii
2 E 1	7,7	618	200	120	320	48	16	idem
2 F 1	10,0	780	225	130	355	60	21	idem
1 D+D	10,1	950	240	100	340	52	12	
1 D+D 1	8,9	645	202	88	290	40	46	
1 D+D 1	10,5	753	260	135	395	64	20	lung. totală 36 m. tender cu 6 osii
1 D+D 1	10,0	835	270	146	416	67	24	tender cu 6 osii
1 E+E 1	10,0	995	311	97	408	52	12	
1 D+D+D1	11,2	786	—	—	393	46	16	tender motor
1 D+D+D2	10,1	950	—	—	383	50	11	idem

Figura 36 reprezintă locomotiva 1 D+D+D 2 menționată în tabloul de mai sus.

* * *

În ce privește *greutatea pe osie a locomotivelor*, cifrele admise în diferitele țări sunt foarte variate. În Europa, Anglia și Belgia au fost cele cari deja mai de mult au admis cifre ridicate, de ordinul de 20 tone, cecace a permis a se face locomotive grele și puternice, fără a se spori mult numărul de osii acuplate. Germania și Franța admit și ele acum această cifră, și mai toate administrațiile mari au trecut, cu ocazia refacerilor liniilor după război, la 17 sau 18 tone pe osie. În Austria mult timp greutatea era limitată la 14 tone, cecace poate a contribuit a împinge la construcții interesante de locomotive, spre a obține totuși mașini puternice.

În America greutatea admise sunt mult mai mari și majoritatea Companiilor admit 30 tone pe osie, unele chiar 32.

Relativ la *frâne*, dezvoltarea aplicării lor pe locomotive a urmat pe aceea a aplicării la vagoane. Frânele cu vid și cu aer comprimat utilizate în diferitele țări, au fost montate și pe

locomotive, sau mai bine zis la început numai pe tender — căci și cu frâna de mână în general numai tenderul se frâna — la epocile când au fost adoptate pentru vagoane.

Când s'a început a se monta și pe locomotive însăși, în general s'au frânat întâiu numai roțile motoare, dar mai târziu, de pe la 1900, și boghiurile locomotivelor de mare viteză au început a fi prevăzute cu frâne, pentru a se reduce cât de mult parcursul de oprire.




Fig. 37. — Locomotivă fără foc

Locomotiva poartă pe ea organele de producere a forței, adică fie ejectorul producător de vid, fie compresorul de aer comprimat, precum și organele permițând mecanicului a frâna trenul sau din potrivă a desface frânele.

Luminatul farurilor locomotivelor și a lămpilor ce luminează ghereta, s'a făcut mult timp și se face și azi cu lămpi cu petrol. S'a utilizat mult în anii de pe la 1895 încoace luminatul cu gaz aerian, apoi cu acetilenă, iar în timpul din urmă începe a se răspândi luminatul electric.

Să nu oitem în fine a menționa încă *locomotivele fără foc*,

cari se întâlnesc numai prin fabrici, și unde căldarea locomotivei este umplută cu apă și cu aburi dela o căldare fixă, transformarea în vapori a apei conținute în căldare pe măsură ce se consumă aburi, dărând un timp suficient pentru ca locomotiva să aducă serviciile ce i se cer în manevrarea de vagoane pe liniile interioare ale fabricii (Fig. 37).

* * *

Cu toate perfecționările aduse locomotivei cu aburi de tipul clasic, randamentul ei rămâne slab și, în cele mai recente construite, înzestrate cu toate aparatele destinate a utiliza cât mai perfect căldura dezvoltată de combustibil, el abia atinge 9,5—10 %.

În preajma împlinirii centenarului existenței ei, în luptă cu locomotiva electrică, locomotiva cu aburi nu s'a dat însă învinsă și pe toate căile caută a-și spori randamentul și puterea. Pentru aceasta însă, căi noi au trebuit căutate, și locomotiva cu aburi este silită să abandoneze — în unele soluțiuni parțial, în altele complet — fisionomia ei clasică, păstrată neatinsă atâtea decenii.

Între aceste soluțiuni, toate recente și toate necesite încă din perioada de încercare, vom cita principalele, cari se pot grupa în două clase mari:

A. Locomotive cu căldare normală, lucrând însă cu condensatiune:

- a) numai cu turbine de aburi,
- b) cu turbine și mașini cu piston combinate.

B. Locomotive cu căldări de tipuri noi, cu tuburi de apă, lucrând sub presiuni mari:

- a) cu scăpare liberă,
- b) cu condensatiune.

Între locomotivele din grupa A, trebuie citate cele de tipurile Ljungström, suedeză, și Zoelly, elvețiană, (locomotive numai cu turbine) și locomotiva Henschel & Sohn (turbina și mașină cu piston).

Locomotiva Ljungström consistă din două vehicule, dintre cari primul poartă căldarea, iar al doilea — care împinge pe

primul — poartă turbina și tot mecanismul motor, precum și condensatorul răcit direct prin curent de aer. Din cauza lipsei scăpării aburului în coș, locomotiva este lipsită de minunata automaticitate a activării focului în raport cu nevoia producției de aburi, și căldarea, care altfel este de tipul obicinuit, are nevoie a purta în cutia de fum un ventilator de tiraj. Tot acolo este așezat și un încălzitor al aerului de combustione.

În tipul Zoelly, turbina cu mecanismul motor este așezat pe același vehicul ca și căldarea. Condensatorul este și el plasat tot pe locomotiva propriu zisă, pe când aparatul răcitor al apei este așezat pe tender.

Există până azi 4 locomotive Ljungström, construite începând dela 1921 (dintre cari două aparțin Căilor Ferate Suedeze), și 4 de tipul Zoelly.

Dintre acestea din urmă, două aparțin C. F. Germane, una construită în 1924 de Krupp (Essen), actualmente în serviciu și a doua construită de Maffei (München) în 1926, și de curând reconstruită ca rezultat al numeroaselor experiențe la cari a fost supusă. O a treia locomotivă de sistemul Zoelly-Belluzzo este în construcție la Milano, în fabrica Breda.

Locomotiva Krupp de tipul 2-C-1 are o căldare normală, posedând însă într-o capacitate parabolică ce termină la partea anterioară cutia de fum, ventilatorul de tiraj a cărei necesitate am semnalat-o mai sus, și pe lângă aceasta un mic coș suplimentar, lipit de coșul principal, servind unui suflător auxiliar pentru activarea focului în anumite momente. Într'un dom suplimentar se găsește o mică căldare specială pentru producerea aburului pentru încălzitul trenului, care iese în atmosferă, în scop de a nu se perde din aburul produs de căldarea locomotivei, provenit din apa curată ce asigură ciclul motor și care este mereu aceeași vaporizată și condensată. La toate locomotivele cu condensatie întrebuințarea apei curate constituie un mare avantaj, căldarea fiind scutită de obicinuitele încrustațiuni, și deci spălările nefiind necesare decât la intervale foarte lungi.

Turbina este alimentată de două tubuluri funcționând sau separat sau împreună, dând astfel 3 regimuri.

Turbina de mers înapoi nu are decât unul singur.

Toate pompele mașinei (pompa de circulație a apei de răcire, aceea de alimentare a căldării și compresorul de aer) sunt acționate de o mică turbină suplimentară așezată sub mașină, după a doua osie acuplată.

Tenderul refrigerent este destul de complicat. Basinel inferior conține apa de răcire a apei din circuitul de apă curată. Consumația de apă este destul de însemnată, fiind vorba de răcire prin evaporarea apei. Căldarea lucrează la 15 atm și consumația pe cal-oră efectiv, la 1.250 cai, este numai de 0,75 kg de cărbune, cifră în adevăr foarte joasă pentru o locomotivă.

În locomotiva Zoelly-Maffei, și ea de tipul 2-C-1, căldarea, tot de tipul clasic, lucrează la 22 atm.

Turbina este deosebită de aceea a locomotivei Krupp ca și modul de angrenare al roților.

Locomotiva Henschel cu turbină și mașină cu piston, este de fapt o locomotivă normală de tipul german P 8 la care s'a suprimat scăparea aburului în coș și s'a instalat pe tender un condensator cu aparatele lui auxiliare, precum și o turbină acționată de aburul de emisiune dela cilindrele mașinei și care acționează 2 din cele 5 osii ale tenderului; acesta este deci și el motor. Această încercare a fost făcută în 1926, și puterea mașinei a fost sporită cu circa 270 cai (circa 25%) la 80 km/oră.

Până azi, se poate spune că se pare că complicațiunea antrenată de aplicarea condensatiunii de locomotive, și deci mărirea costului ei, și a cheltuelilor de întreținere, nu este suficient răscumpărată prin avantajele ce procură. Totuși, vor trebui așteptate încă rezultate culese un timp mai îndelungat în serviciu curent, pentru a se putea trage o judecată sigură.

Între locomotivele din grupa B, cari utilizează căldări de tipuri cu totul noi, cu presiuni variind între 25 și 225 atmosfere, vom cita locomotiva Companiei «London & North Eastern Railway», cu 31,6 atm; locomotivele Schmidt-Henschel, Winterthur și Krupp cu 60 atm; locomotiva Löffler-Schwartzkopff cu 120 atm, și locomotiva Benson-Maffei cu 225 atm.

Dintre aceste locomotive, unele sunt cu piston și cu scăpare liberă a aburului (Winterthur, Schmidt-Henschel, Löffler-Schwartzkopff, London & North Eastern Ry); celelalte două (Krupp și Maffei) sunt cu turbine și cu condensatiune.

În locomotiva Schmidt-Henschel, de tipul 2-C căldarea este compusă de fapt din două căldări, una cu presiune înaltă — 60 atm — alta cu presiune joasă, de tipul normal cu supraîncălzire, însă coprinzând numai cutia de fum și corpul cilindric (terminându-se deci cu placa tubulară), timbrată la 14 atm.




Fig. 38

Focarul este compus din tuburi de apă reunind 4 colectori cilindrici, doi superiori și doi inferiori, și încrucișându-se deasupra focului, astfel că păzește căldarea cu presiune înaltă, situată deasupra, de a fi atinsă de gazele combustiei, evitându-i astfel orice dilatări neuniforme care ar da naștere la tensiuni în pereții ei. Căldura îi este adusă numai de aburul de o presiune de circa 90 atm ce se produce în sistemul de tuburi formând focarul și răslesc în căldare sub formă de serpentine foarte numeroase, scăldate în apa căldării. Tot acest circuit închis de încălzire trebuie natural să conțină

numai apă absolut curată (Fig. 38).

Căldarea însăși, din care se ia aburul pentru cilindri, trebuie și ea alimentată cu apă curată, și aci intervine căldarea cu presiune joasă, care joacă rolul de epurator în stil mare. Apa de alimentare este introdusă în căldarea de joasă presiune de o pompă, trecând printr'un încălzitor cu aburi de emisiune, iar din apa căldării aflată deja la temperatura corespunzătoare presiunii de 14 atm și deci din care s'au separat depozitele incrustante, se ia o parte (60 %, în viitor mai mult) de către o pompă cu presiune înaltă, care o refulează în căldarea cu 60 atm.

Pentru a utiliza cât mai bine presiunea înaltă, s'a ales sistemul Compound pentru mașina motoare și anume un cilindru median, de 290 mm diametru, de înaltă presiune, și doi cilindri exteriori de 500 mm diametru, pentru presiunea

joasă. Aburul este destins până la 10—14 atm în cilindrul de înaltă presiune, și pentru a evita condensări în cilindrii de joasă presiune, se amestecă aburul de emisiune de la cilindrul median, în drumul lui spre cei doi cilindri exteriori, cu aburi luați din căldarea de joasă presiune, cari sunt supraîncălziți la temperatură ridicată. Locomotiva deci nu este Compound în sensul strict al cuvântului. Regulatorul de luat aburi din căldarea de joasă presiune este conjugat cu cel de la căldarea de presiune înaltă, astfel că ele se deschid sau se închid simultan, conducerea mașinei nefiind îngreunată din acest punct de vedere.

Aburul de înaltă presiune, este și el supraîncălzit în drumul său spre cilindrul central. Supraîncălzitorul respectiv este plasat în partea inferioară a fascicolului de țevi al căldării de joasă presiune, partea superioară fiind ocupată de supraîncălzitorul obicinuit de la căldarea de joasă presiune însăși. În modul acesta, tot fascicolul tubular al căldării de joasă presiune este ocupat de clemente supraîncălzitoare.

Inovația principală este aci încălzirea indirectă a căldării de presiune înaltă, și această încercare a reușit foarte bine. Consumația de combustibil (hulie) pe cal-oră efectiv s'a corborât până la 0.98 Kg, iar puterea maximă atinsă la încercări a fost 1355 cai. Pentru a se îmbunătăți încă rezultatele, s'a recunoscut că va trebui sporită în mod sensibil proporținea de aburi la presiune înaltă. Se va construi o locomotivă 2-C-1 cu căldare de înaltă presiune mult mai importantă, cea de joasă presiune ajungând a avea mai mult rolul unui încălzitor-epurator de apă.

O locomotivă analoagă, construită tot de fabrica Henschel & Sohn, posedă acum și Compania P. L. M.

Locomotiva *Löffler-Schwartzkopff*, este de tipul 2-C-1, și posedă o căldare timbrată la 120 atm. Principiul vaporizării se poate urmări pe schema alăturată (fig. 39 și 40). Aburul este insuflat (la punerea în presiune de la o sursă străină de aburi) în apa căldării, iar aburul produs este aspirat de o pompă de circulație de aburi și apoi refulat în supraîncălzitorul de presiune înaltă, unde se supraîncălzește la 480—500° C, de unde trece în parte în cei doi cilindri de înaltă presiune

exteriori, de diametru foarte mic (220 mm), iar în parte (și anume partea cea mai mare) înapoi în tubul de însuflare de aburi în căldarea de înaltă presiune, parcurgând deci, (afară de partea ce merge la cilindrii), un circuit închis din care




Fig. 39

face parte și tuburile formând pereții focarului, unde aburul își câștigă presiunea de 120 atm ce ajunge curând a domni în întregul circuit, inclusiv căldarea.

Aburul ce a lucrat în cilindrii de înaltă presiune, destins până la circa 18 atm trece printr'un fascicool tubular scaldat în apa căldării de presiune joasă, se condensează aci, este aspirat de pompa de circulație de apă de înaltă presiune și — după ce a mai trecut printr'un încălzitor de apă, — este refulată în căldarea de înaltă presiune, împlinind deci la loc cantitatea de apă ce, sub formă de aburi, trecuse în cilindrii HP.

Căldarea de joasă presiune (14 atm), este alimentată direct de apă din tender, iar aburul produs în ea prin căldura cedată de aburul la 18 atm ce iese de la cilindrii HP, după ce a trecut printr'un supraîncălzitor ce i dă temperatura de circa 340° C, trece la cilindrul median de joasă presiune, de un




Fig. 40

diametru de 600 mm (cursa comună fiind de 660 mm), și de aci la coș. Tirajul este deci acționat de scăparea aburului, menținându-se această calitate prețioasă a locomotivei de tip clasic. Mașina, deși posedă cilindri de înaltă și de joasă presiune, nu este deci o locomotivă Compound, circuitele fiind independente. Este de remarcă că producțiunea de aburi a căldării de joasă presiune depinde de cantitatea de aburi eșiți din cilindrii HP, ce trece prin fasciculul de țevi ce ea cuprinde, și deci există o interdependență în producția de aburi a celor două circuite. Aceasta permite a se conjuga regulatorul de înaltă presiune cu cel de joasă presiune, și deci manevrarea regulatorului se face ca și la locomotiva normală, conducerea făcându-se tot în mod normal prin variația admisiunii la cilindri.

Aspectul exterior al locomotivei Löffler-Schwartzkopff se poate vedea în fig. 41.

Locomotiva elvețiană *Winterthur* construită în 1927, posedă o căldare cu tuburi de apă de construcție specială, timbrată la 60 atm cu supraincălzire la circa 400°C, și care acționează o mașină de mare iuțeală cu 3 cilindri cu simplă expansiune, cu equicurent, și scăpare liberă. Aceasta pune în mișcare un arbore ce, cu ajutorul unui sistem de angrenaje pune în mișcare roțile locomotivei. Apa de alimentare este încălzită la 80—90°C mai întâi într'un încălzitor cu aburi de emisiune, apoi la 250°C printr'un încălzitor înconjurat de gazele de combustie.

Toate depozitele în căldare sunt astfel eliminate. Aerul combustiei era la început și el încălzit, dar în urmă s'a renunțat la aceasta.

Locomotiva *Winterthur* a dat rezultate foarte încurajatoare la încercările făcute cu ea în Elveția, Austria și Franța. Ea e simplă și relativ eficientă, față de celelalte locomotive cu presiune înaltă, și pare a îndreptăți multe speranțe pentru viitor.

Cât privește locomotivele cu presiune înaltă și cu turbine, adică cu condensatiune (Krupp, 60 atm și Maffei, 225 atm), ele sunt încă în construcție, astfel că trebuie încă așteptate rezultatele ce vor da. Căldarea locomotivei Krupp este construită pe principiul căldării marine Thornycroft—Schulz, iar




Fig. 41. — Locomotiva Löffler-Schwartzkopff, cu căldare timbrată la 120 atm.

aceea a locomotivei Maffei este de sistemul Benson, unde apa este încălzită până la punctul critic, la care ea se transformă în aburi fără ferbere și fără modificare a volumului specific.

Și în America s'au construit locomotive (categoria 1-D), cu căldări speciale timbrate la 28 atm și altele la 35 atm.

Locomotivele cu presiuni mari au arătat în încercările făcute până acum economii însemnate de combustibil (de ordinul de 30—40%) și se pare că locomotivele cu căldare cu presiune ridicată, cu piston și fără condensațiune vor fi cele cari vor da o nouă vitalitate locomotivei cu aburi sporindu-i randamentul și păstrându-i totuși toate calitățile cari au caracterizat-o până în prezent; în special simplitatea necesară unei mașini destinate a asigura un serviciu sigur, în condițiile grele în cari lucrează locomotiva.

* * *

Tot printre locomotivele pe cari s'au încercat în ultimii ani perfecționări, trebuie numărată și locomotiva arzând ca combustibil praf de cărbune, ce fabrica germană A. E. G. a construit în anul 1926. Aceasta este o locomotivă tip 1-D (G. 8. 2) german, în care s'a suprimat grătarul, zidindu-se cu cărămizi refractare întreg cenușarul și partea de jos a pereților focarului. Tenderul posedă pe el o capacitate complet închisă pentru praful de cărbune, măcinat în formă de pulbere fină, și acesta este împins de niște șuruburi fără fine, acționate de un mic motor cu aburi special montat pe tender, în niște tuburi dispuse longitudinal în dreapta și în stânga focarului cam la mijlocul înălțimii părții zidite, și prevăzute cu mici orificii lunguețe prin care ese în focar amestecul de praf de cărbune și de aer, acesta din urmă fiind refulat de un ventilator acționat de o turbină cu aburi. Combustiunea se face foarte complet în camera de combustione zidită, înainte ca particulele de cărbune să fi atins pereții de aramă ai focarului. Marele avantaj este că se pot arde foarte bine cărbuni de calitate mediocră, obținându-se o vaporizare mare și un randament

bun al căldării, serviciul fochistului simplificându-se și el foarte mult. Producția de scântei și de fum este complet înlăturată.




Fig. 42. — Locomotiva A. F. G. încălzită cu praf de cărbune

Fig. 42 și 43 arată aspectul exterior al locomotivei și schema dispoziției pe locomotivă și tender.

* * *

Pe lângă aceste noi forme ale locomotivei cu aburi, loco-




Fig. 43

motiva mai se prezintă azi și sub alte forme — în afară de locomotiva electrică — și anume utilizând motoare cu combustie internă, în special *motoare Diesel*. Transmisiunea dela motor la osiile locomotivei este de diferite, sisteme și anume :

a) electrică, cum este locomotiva Rusească de 1200 cai a

Prof. Lomonosov, și aceea a guvernului Japonez în construcție la Esslingen.

b) hidraulică, mod încă abia în epoca de prime încercări, aplicat la câteva locomotive de puteri mici (400—500 cai).

c) pneumatică, cum este locomotiva de tipul 2—C—2 construită la Esslingen în 1924. Motorul Diesel de circa 1000 cai comprimă la 7 atm aer care este supraincălzit la 320° C de gazele de scăpare ale motorului. Demarajul este ușor, căci motorul Diesel nu servă de cât pentru a acționa compresorul de aer și locomotiva își păstrează toată elasticitatea necesară.

d) mecanică, cum este locomotiva Rusească de tipul 1—E—2 construită de fabrica Hohenzollern, din Düsseldorf, după planurile Prof. Lomonosov.

Randamentul locomotivei cu motor Diesel este ridicat, și el atinge 25—30% ; în schimb construcțiunea este mai scumpă și mai complicată. Și aci trebuie așteptate rezultatele încercărilor în serviciu curent, pe o perioadă ceva mai lungă, pentru a se putea trage o concluziune. Se pare însă că în special locomotiva Diesel cu transmisiune pneumatică are șanse de dezvoltare pentru trenurile grele.

Locomotivele Diesel cu transmisiunea electrică de puteri mici sau mijlocii sunt deja destul de numeroase, și dau rezultate foarte interesante (cum sunt locomotivele căilor ferate Daneze, ale celor Tunisiene, unele C. F. Suedeze, etc.).

Este clar că pentru noi, locomotiva Diesel prezintă un interes cu totul particular, și va trebui urmărită de aproape dezvoltarea ei.

Evoluția locomotivei la C. F. R.

În țara noastră evoluția locomotivei a urmat în mod natural pe aceea din țările constructoare de locomotive, deoarece până la război toate locomotivele ce posedam erau fabricate în țări străine, și numai începând din anul 1926 s'a început și în țară — în fabricile Reșița și Malaxa — construcțiunea de locomotive.

Cele mai vechi locomotive ce existau pe rețeaua noastră




Fig. 44. — Una din locomotivele liniei Cernavoda-Constanța, construită în 1860 în Anglia.

până la război, erau cele 7 mașini de origină Engleză moștenite dela Turci odată cu linia Cernavodă—Constanța, după războiul din 1877—1878. Aceste mașini cari datau din 1860, erau construite după modelul curent englez din acele timpuri pentru trenuri de călători și de marfă (serviciu mixt), cu 3 osii acuplate, 2 cilindri interiori șasiului, cu tender separat cu 3 osii (Fig. 44).

Odată cu deschiderea liniei București-Giurgiu în 1869, prima linie de cale ferată dela noi, s'au adus și șase locomotive, tot din Anglia, pentru această linie, din care 5 de categoria 1-B și una de categoria C, toate cu 2 cilindri interiori și cu tender separat cu două osii (Fig. 45), acestea fiind deci




Fig. 45. — Una din primele locomotive ale liniei București-Giurgiu (1869)

cele mai vechi locomotive ce au aparținut dela început României.

Tot din 1869 și 1870 datează cele 20 locomotive categoria 1-A-1 și cele 55 locomotive categoria B-1 aduse de Strussberg din Fabrica Egestorff din Hanovra, eu șasiu interior roților, cu 2 cilindri exteriori și tender cu 2 osii (Fig. 46). Una din cele 20 locomotive categoria 1-A-1 a fost ulterior transformată în categoria B-1, iar una din acestea din urmă a fost transformată în categoria 1-B. Această din urmă transformare nu a fost urmată de altele, căci deși probabil se crezuse a se spori viteza admisibilă a mașinei prin mutarea osiei libere dinapoia mașinii înaintea ei, (ceiace antrenase și lungirea cazanului horizontal), totuși focarul fiind lăsat în porte-à-faux, rezultatul obținut era tocmai contrariu. La cinci din mașinile

categoria B-1, s'a sporit diametrul roților acuplate dela 1425 mm la 1615 mm în atelierul C. F. R. din București.

Tot din 1869 datau locomotivele liniei Lemberg-Cernăuți-Iași, intrate în posesia C. F. R. după răscumpărarea acestei linii, majoritatea lor de origine Engleză (6 din ele însă dela fabrica Gouin din Paris), și anume 9 din ele de categoria 1-B și 13 de categoria C, toate cu șasiu exterior roților, și 2 cilindri exteriori, cu tender cu 3 osii.




Fig. 46. —Locomotiva C. F. R. «Berlad» No. 1, din 1869, în starea în care a lăsat-o războiul mondial

Toate aceaste locomotive prezintau dispozițiile clasice ale locomotivei din acea epocă, aveau suprafețe de încălzire totală de ordinul de 85—100 m², camere de fum scurte, supape cu levier, presiune de 8—9 atmosfere, distribuții de aburi de sistemul Stephenson sau Allan, acționate de excentrice interioare, schimbarea mersului cu ajutorul unui levier deplasându-se pe un sector dințat, saltare cu oglinzi verticale, regulator cu saltar dublu în dom, etc.

Prin 1874 s'au cumpărat din Franța cele 4 locomotive de cale largă pentru linia Iași-Ungheni. Aceste mașini erau de categoria 1—B cu cilindri exteriori.

După războiul din 1877—1878, Guvernul Rus a lăsat în țară o mulțime de locomotive de origini diverse (Germane și Austriace), ce întrebuințase pentru transportul trupelor sale pe teritoriul nostru și cari au fost cumpărate de către Statul Român. Toate acestea erau în general mașini de trenuri de marfă, de categoria C sau D, multe din ele cu șasiu exterior roților, 2 cilindri exteriori, cu suprafețe de încălzire de ordinul de 115—120 m², presiune de 8—9 atm, supapele în general așezate una pe domul de aburi alta pe un suport special, distribuții Stephenson sau Allan, unele din ele cu schimbător de mers cu șurub.

În 1879 au venit cele 7 mașini categoria C și cele 7 mașini categoria D ale liniei Ploești-Predeal. Cele dintâiu prezintau particularitatea de a avea focare de tablă ondulată, foarte puțin antretoazate. După explozia întâmplată în 1888 a uneia din ele în apropiere de Azuga, din cauza cedării tablelor focarului, și care a avut efecte dezastruase distrugând aproape complet locomotiva, aceste focare au fost schimbate cu focare normale.

În 1886 au apărut primele 8 mașini de mare viteză, categoria l-B-l, cu tendere cu 2 osii, destinate remorcării trenului «Fulger» ce trecea pe la noi dela Vârciorova la Giurgiu, și în anul următor primele 6 locomotive cu boghiu înaintaș, categoria 2-B, cu tendere cu 3 osii, destinate a remorca trenurile rapide pe linia Pitești-Vârciorova, bogată în curbe. Toate aceste 14 locomotive aveau distribuția Allan, cu schimbător de mers cu șurub, regatoare în dom cu mișcarea exterioară căldării, supape de tipul Ramsbottom; focare voluminoase. Tipul primelor 8 (categoria l-B-l) a fost reprodus, cu mici modificări, încă în 45 exemplare, în anii 1892—1893, constituind tipul zis «Orléans». Acestea sunt primele locomotive la noi înregistrate cu frâna Westinghouse (fig. 47).

În 1894 se văd la noi primele ungătoare ale cilindrilor și săltarelor prin condensatie, permițând și ungerea cu regulatorul deschis.

Pe locomotive construite în 1900, găsim primele nisipelnițe cu aburi, apoi cu aer comprimat.

În 1902 apar pentru prima oară la noi locomotive Compound, comandate în număr de 10 în Italia. Aceste mașini erau de tipul 2-C, cu boghiu înaintaș cu 2 osii, cu 4 cilindri, cei doi de înaltă presiune în interiorul șasiului, cei doi de joasă presiune în exteriorul lui. Cilindrii exteriori erau așezați în urma celor interiori, aceștia din urmă atacând prima osie motoară, cotită, iar cei exteriori osia următoare.




Fig. 47. — Locomotivă 1-B-1 tip «Orléans» C. F. R. 1892.

Mecanismele de distribuție de sistemul Walschaert, erau conjugate astfel ca raportul admisiei să fie cel mai avantajos la toate pozițiile utilizate pe o linie de munte (mașinile erau destinate liniei Plocești-Predeal). Mai târziu, în 1910, distribuțiile au fost transformate în distribuții independente.

Suprafața de încălzire a acestor mașini era de 146 m^2 , suprafața de grătar de 2.25 m^2 , iar presiunea de 15 atm . Cheltuielile de întreținere a acestor locomotive complicate cu timbrul căldării ridicat, au întrecut însă economiile ce Compoundajul procura, astfel că puțin înaintea războiului se plănuia a se transforma aceste mașini în locomotive cu 2 cilindri cu simplă expansiune, cu timbru mai redus, aplicând însă supraincălzirea.

Aceste mașini, ca și majoritatea celor de care am vorbit până aci, nu mai există astăzi.

În 1905 apar primele 25 locomotive cu boghiu Helmholtz-Krauss, în care una din osiile boghiului este osie acuplată. Mașinile acestea au o suprafață de încălzire de 159 m^2 , o suprafață de grătar de 2.12 m^2 și căldarea timbrată la 12 atm. Au 2 cilindri exteriori cu simplă expansiune. Pentru prima oară la noi, ele posedă supapele de siguranță Pope-Coale, iar marchiza mecanicului posedă 2 uși laterale (fig. 48).




Fig. 48. — Locomotivă C. F. R. tip mixt 1-C (1905)

Supraîncălzirea aburului își face prima apariție pe locomotivele noastre în 1910, când 4 locomotive noi de categoria 1-D destinate liniei Ploiești-Predeal, au fost înzestrate cu supraîncălzitorul Schmidt cu tuburi groase. Suprafața de încălzire totală era de 248 m^2 , iar aceea a grătarului de 2.89 m^2 . Timbrul căldării 13 atm. Mașinile posedă doi cilindri cu simplă expansiune. Bineînțeles cu aceeași ocazie apar și săltarele cilindrice și ungerea cilindrelor și săltarelor prin pompe acționate de însăși mișcarea locomotivei. De atunci, cu puține excepții, toate locomotivele comandate de C. F. R. sunt cu aburi supraîncălziți. Tot atunci apar și regulatoarele cu supape echilibrate sistem Schmidt-Wagner.

În 1913, s'au construit primele locomotive de tip «Pacific» (2-C-1), cu căldare mare, de 315 m^2 suprafață de încălzire totală. Ele sunt cu 4 cilindri egali de 420 mm diametru, așezați în linie, și acționând toți aceeași osie motoare. Un

singur saltar dublu asigură distribuția unui grup de 2 cilindri alăturați, fiind deci doi distribuitori pentru cei 4 cilindri, și nefiind decât 2 mecanisme de distribuție (fig. 50).

Primele încercări la noi cu aparate pentru încălzit apa de alimentare au fost efectuate în anul 1912 pe două locomotive tip «Orléans» și anume cu aparate Caille-Potonié cu aburi de emisiune și cu pompă în sarcină (așezată sub căldarea locomotivei).




Fig. 49. — Locomotivă C. F. R. tip. 1-D (1909). Patru din locomotivele de acest tip au fost primele înzestrate cu supraîncălzire (1910)

În urma rezultatelor încurajatoare, s'au înzestrat ulterior încă un număr de locomotive cu aceste instalații, dar în timpul războiului ele au fost scoase din funcțiune. Azi avem un număr destul de important de locomotive înzestrate cu injectoare cu aburi de emisiune sistem Friedmann, cari permit a alimenta căldarea cu apă de 95 — 100° C., iar în ultimul timp câteva locomotive au fost înzestrate cu instalație de tipul Dabeg.

În urma războiului mondial, parcul C. F. R. s'a îmbogățit cu un număr mare de locomotive de origini diverse (Ungare, Austriace, Germane, Rusești), de vârste și de tipuri foarte diferite. Prin această sporire, noutățile esențiale apărând în parcul nostru de locomotive au fost trei, și anume focarele Brotan, locomotivele articulate tip Mallet, și supraîncălzitorul cu tuburi medii.

Focarele Brotan se găsesc pe un număr relativ însemnat




Fig. 50. — Locomotivă C. F. R. tip 2-C-1 (Pacific), cu 4 cilindri egali, cu supraîncălzire (1913)

de locomotive de origine ungară. Tot de origine ungară sunt și locomotivele de tip Mallet, de categoriile $B + B$, $C + C$ și $1 - C + C$ ce posedăm. În special ultimele (seria 601) sunt mașini foarte puternice; toate aceste locomotive Mallet sunt Compound cu 4 cilindri, cu 16 atm timbrul căldării, unul din grupele de 2 cilindri fiind așezat pe boghiul motor anterior, cellalt grup pe șasiul fix al mașinei, comunicația făcându-se cu ajutorul unui tub articulată (fig. 51).




Fig. 51. — Locomotivă Mallet (1-C) + C, a C. F. Ungare.
(azi o parte în România).

Tot pe mașini de origină ungară se găsesc aparate de epurarea apei de alimentare sistem Pecs-Rejtő, adoptat de atunci și pe multe locomotive construite de C. F. R., iar pe unele locomotive de origină germană avem încălzitorul de apă de alimentare sistem Knorr. Multe din aceste din urmă locomotive posedau luminatul cu gaz, suprimat în urmă. În materie de luminat, ultimele locomotive categoria E construite în Germania ce posedăm, sunt înzestrate cu luminatul electric, curentul fiind produs de o mică turbină cu aburi. Curentul alimentează nu numai lămpile de semnal ale locomotivei și tenderului și lampa din marchiza mecanicului, dar încă lămpi portative ce se pot brânșa pe prize așezate sub tablier în

diferite puncte, în scop de a permite noaptea inspectarea lesnicioasă a mecanismului și a înlesni ungerea diferitelor articulațiuni.

Cât privește încălzitul cu păcură al locomotivelor, primele încercări la noi au fost făcute prin anii 1886—1887, pe una din locomotivele de mare viteză sosite de curând în țară. După diferite încercări cu pulverizatoare Urquhardt, Holden, Körting, etc., se fixase pe la 1905 trei tipuri ca normale și anume pulverizatoarele Holden, Dragu și Cosmovici, primele fiind exclusiv întrebuințate la locomotive cu încălzitul mixt (păcură și lignit), ultimele două atât pentru încălzitul mixt cât și numai cu păcură. Pe la 1910, s'a renunțat la încălzitul numai cu păcură, în vederea ruinării premature a focarelor de aramă.

Tenderele în general nu au prezentat nici la noi noutăți prea importante în decursul timpului. Afară de ameliorarea aparatelor de șoc și de tracțiune, numai aplicarea frânei automate cu aer comprimat dela 1892 încoace a constituit o perfecționare sensibilă.

În anii 1913—1916, multe tendere au fost înzestrate la noi cu cutii de unsoare sistem Cosmovici, cu ungere continuă.

Altfel, numai rezervorul de păcură precum și țevăria și robinetăria necesară arderii păcurii pe locomotivă, dau tenderelor noastre un aspect puțin deosebit de cel normal.

În privința numărului de osii, pe când până la război tenderele noastre vechi aveau două osii, cele mai noi trei, iar cele ale locomotivelor Pacific, patru osii într'un șasiu comun, posedăm acum și un număr de tendere cu 2 boghiuri.



Numerotația locomotivelor la noi, a fost mult timp făcută fără o normă determinată, la început în ordinea numerică, (locomotivele construite până la 1890 posedau și câte un nume), apoi cu ocazia renumerotărilor, în grupe.

Ultima renumerotare fusese, înaintea războiului, făcută în 1894. După război, diversitatea prea mare de tipuri de locomotive intrate în posesiunea noastră, a făcut necesară adoptarea unei numerotații mai raționale, spre a permite a se recunoaște din numărul locomotivei cel puțin categoria ei, adică numărul de osii acuplate și libere.

Sistemul ales a fost cel utilizat de Statul Francez, și anume numărul locomotivei este format dintr'un grup de 2 numere, primul grup, indicând, în ordinea de mai jos, numărul osiilor libere înaintașe, acuplate, și libere înapoiășe, iar al doilea grup, numărul de ordine individual al mașinei în categoria considerată. De exemplu cea de a 54-a locomotivă de tipul «Pacific», adică care posedă un boghiu înaintaș cu două osii, 3 osii cuplate și o osie liberă înapoi, va purta numărul 231.054.

Dintre locomotivele de tipuri noi, fie cu aburi cu presiune mare de peste 16 atm (fără a mai vorbi de cele cu presiuni de 60, 120 sau 200 atm) cu piston sau cu turbină, fie actionate de motoare Diesel, nu posedăm încă nici una, perioada de încercări neputând încă fi considerată ca închisă, și noi nefiind în măsură să suportăm cheltuelile ce antrenează utilizarea unei mașini nepuse încă complet la punct. Este clar însă, cum am spus deja, că locomotiva Diesel, în special, prezintă pentru noi un interes cu totul deosebit, fiind vorba de utilizarea combustibilului nostru național.


Cât privește locomotiva electrică, este probabil că într'un viitor nu prea depărtat o vom vedea circulând pe liniile noastre grele de munte, ca Ploești-Predeal-Brașov.




Locomotive Engleze din epoca 1830—1840

Vederi luate de autor la Expoziția de locomotive din Darlington (1925)

<https://biblioteca-digitala.ro>



Concursul de locomotive de la Rainhill, lângă Liverpool, din anul 1829, in care locomotiva «Rocket» a lui Stephenson a câștigat.



1825---1924. Un contrast: Locomotiva «Locomotion, No. 1» din 1825, dela calea ferată Stockton--Darlington, lângă o Locomotivă Express cu 3 cilindri «Pacific», construită la Darlington, «City of York», London & North Eastern Railway.

B I B L I O G R A F I E

1. *Traité pratique de la machine locomotive*, par M. Demoulin.
2. *Railway Centenary 1825 — 1925*. (Supplement to *The Locomotive, Railway Carriage & Wagon Review*).
3. *The Railway Centenary, a retrospect*, by Randall Davies.
4. *La locomotive*, par Lamalle et Legein.
5. *The development of the Locomotive*, by Clement E. Stretton.
6. *Die Eisenbahn - Technik der Gegenwart*, von Barkhausen.
7. *The model Locomotive Engineer* by M. Reynolds.
8. *La machine locomotive* par E. Sauvage.
9. *Enzyklopädie des Eisenbahnswesens*, von Dr. Freiherr von Röll.
10. *Revue Générale des Chemins de Fer*.
11. *Railway Gazette*.
12. *Die Locomotive*.
13. *Le Génie Civil*.
14. *Bulletin de l'Association du Congrès International des chemins de fer*.
15. *La locomotive à superpression* Schwartzkopff-Löffler.

TRACȚIUNEA ELECTRICĂ ȘI DIVERSE SISTEME SPECIALE DE TRACȚIUNE

C. BUDEANU

Profesor la Școala Politehnică
din București

1. — **Evoluția aplicațiilor de tracțiune electrică.** O coincidență interesantă face ca atunci când se serbează centenarul punerii în exploatare a primei căi ferate, tracțiunea electrică să-și serbeze la rândul său jumătate de secol de existență. Cele două sisteme de tracțiune se găsesc și de data aceasta față în față.

Inceputurile ambelor acestor aplicațiuni se aseamănă mult între ele. Cu câtă rezervă, putem spune chiar cu neîncredere, au fost privite primele încercări de căi ferate, considerate mai mult de domeniul fanteziei. Cine și-ar fi putut închipui atunci, că acele încercări modeste vor revoluționa radical în timp de 100 ani viața economică a întregii lumi.

Deasemeni cu câtă curiozitate distractivă au fost primite primele manifestațiuni ale tracțiunii electrice și cine și-ar fi închipuit că în o jumătate de secol vor revoluționa la rândul lor tehnica atât de înaintată a Căilor Ferate, dând un aspect cu totul nou și neașteptat laturei economice a problemei atât de acută a mijloacelor de locomoțiune.

Câtă deslănțuire de putere creatoare a trebuit pusă în joc pentru ca în nu mai mult de jumătate de secol «tracțiunea electrică» să se poată considera pe picior de egalitate cu fosta sa rivală «tracțiunea mecanică» și pentru ca azi în mod loial să-și poată ceda locul una alteia după împrejurări.

Viteza de evoluție a tehnicei tracțiunii electrice a fost

aproape dublă decât aceia a tracțiunii mecanice, iar admirația pe care această evoluție a stârnit-o este cu atât mai justificată, cu cât ea a avut loc simultan cu creierea unei științe noi cu toate ramificațiile ei. Evoluția tracțiunii electrice este indisolubil legată de creiația Electrotecnicii; capitole întregi din această știință au fost impuse de exigențele tehnicii tracțiunii. Facem aci aluzie, între altele, la concepția, creația și utilizarea în practica curentă industrială a motoarelor de curent alternativ cu colector.

Este greu a se preciza data apariției tracțiunii electrice. Primele încercări sunt antemergătoare chiar apariției motorului electric. Deja în 1838 *Robert Davidson*, în urma încercărilor unui lucrător american *Thomas Davenport*, construi o locomotivă pe principiul electromagnet. Motorul acestei locomotive se reducea, în esență, la un electromagnet ce atrăgea în mod oscilator o piesă polară, care la rândul său transmitea mișcarea printr'un dispozitiv bielă-manivelă. Locomotiva lui Davidson cântărea 5 tone și a circulat cu o viteză de 6 km pe oră pe linia Edimburg-Glasgow.

După 1870 rezultatele încercărilor de transmisiune a energiei la distanță ca și acelea ale reversibilității dinamului au deschis câmpul vast de activitate al tehnicii tracțiunii electrice.

Prima aplicație la un caz practic a realizat-o în 1879 casa «Siemens & Halske» la expoziția din Berlin. Acel tren putea transporta până la 20 persoane cu o viteză de 12 km/oră.

În 1881 se puse în circulație la Paris pe linia Luvru-Vincennes prima locomotivă cu acumulatori.

În acelaș an la expoziția de electricitate din Paris, «Siemens-Halske» a instalat primul tramvai cu fir aerian.

Tot în 1881 a apărut prima instalație definitivă având un caracter industrial realizată pe linia Gross Lichterfeld lângă Berlin de Siemens-Halske. Linia era cu cale îngustă de 1 m și avea o lungime de aproximativ 2,5 km. Ea este și azi în funcțiune.

Prima concepțiune a ideii de tracțiune electrică pe bazele ei actuale a fost deci consacrată în perioada 1879—1881. j

Un punct de vedere învechit a considerat mai tot timpul până acum tracțiunea electrică, ca un concurent al tracțiunii

mecanice. Vom vedea că azi această concepție nu își mai are locul de a subsista. Cele două sisteme de tracțiune formează două capitole distincte ale tehnicii căilor ferate; ele se completează reciproc contribuind la o cât mai bună soluționare a problemei politice economice și energetice mondiale.

La data când tracțiunea electrică își făcea apariția, (1879-1881), căile ferate se găseau deja în plină dezvoltare. Se găsea în ex-




Fig. 1.—Primul tren electric la expoziția din Berlin

ploatare la acea epocă o rețea de aproximativ 170.000 km în Europa și 370.000 km pe întreg pământul.

În urma rezultatelor obținute însă cu primele încercări din perioada 1879—1881, apărură destul de curând o serie întreagă de aplicațiuni de tracțiune electrică, în cea mai mare parte în domeniul tramvaelor și căilor ferate cu caracter local ori suburban. Această eroică dezvoltare urmărea pas cu pas toată evoluția electrotehnice, iar o pleiadă întreagă de cercetători urmăreau cu pasiune problemele de detaliu ce se puneau treptat, dar de o importanță capitală pentru posibilitatea de realizare în practica industrială a tracțiunii electrice, printre cari menționăm: regularea practică a cuplului motor și a vitezei, priza de curent, reîntoarcerea curentului, suspenșiunea motorului electric, legătura mecanică între motor și osiile motoare, etc.

Astfel apărură în 1883 instalațiile liniei Port Bush în Irlanda, executată de frații Siemens din Londra, linia din Brighton, etc.

În 1884 se puse în funcțiune linia din Frankfurt la Offenbach, funcționând deja sub o diferență de potențial de 500 V. Această linie utiliza un conductor aerian tubular crăpat în sensul generatricei sale astfel ca să se permită luarea curentului printr'o navetă interioară ce se deplasa în interiorul conductorului.

Principiul acesta de luare de curent se menținu câțva timp, dar fu părăsit în câțiva ani, din cauza complicațiunei sale inutile și nepractice.

Deja în 1888, la tramvaiul electric din Richmond-Virginia, construit de *Frank Sprague*, — nume rămas celebru în evoluția tehnicii tracțiunei electrice — luarea de curent prin conductor cilindric fu înlocuită prin dispozitivul cu «trolley» și conductor masiv simplu, dispozitiv ce este încă și azi utilizat.

De altfel aceiași instalație a pus la punct o serie întreagă de alte detalii, distribuția de curent adoptată fiind curent continuu sub 500 V.

În acelaș an se montă în Elveția primul tramvai electric Vevey-Montreux-Chillon, pe malul lacului de Geneva, linie de o lungime de 10,5 km funcționând tot sub 500 V.

Cam pe la aceeași epocă, în 1885, Frank Sprague imaginează suspensiunea motorului și azi utilizată principal la motoarele moderne de tramvae, automotrice, metropolitane. Acest dispozitiv consistă a lăsa motorul deoparte rezemat direct pe osie, prin intermediul de lagăre, iar de alta suspendat de cutia vagonului prin un dispozitiv de resorturi convenabil amenajat permițând jocul necesar, și asigurând în acelaș timp paralelismul și distanța între osia motorului și a vagonului.

În anul 1890 Europa posedă deja o rețea de cale ferată, de o lungime de aproximativ 220.000 km, iar pe întreg pământul rețeaua de cale ferată ajunsese la 610.000 km.

Toată această rețea era exploatată prin tracțiune cu aburi. La aceeași dată totalul liniilor de tramvai exploatate electric nu ajunsese la 1000 km. Printre instalațiile de tracțiune electrică mai de seamă la acea epocă este de menționat Metropolitanul City & South London, cu 52 locomotive sub 500 volți. Această instalație comporta o rețea de aproximativ 8 km trecând pe sub Tamisa.

Tot în anul 1890 s'a instalat în Franța prima linie, la Clermont-Ferrand, având un caracter industrial și comercial bine precizat. Linia era construită cu material Thury, însă tot cu conductor cilindric și cu dispozitiv cu navetă pentru luarea curentului, deși după cum am văzut dispozitivul cu trolley era deja adoptat și pus la punct în America.

Experiențele și rezultatele obținute până în 1890 au încurajat întreprinderile a porni la electrificări în stil ceva mai mare. Astfel de exemplu către 1892, Statele Unite și Canada posedau aproximativ 6000 km de linii cu tracțiune electrică și 9000 vagoane în serviciu. În 1897 totalul liniilor exploatare electric ajunsesse în Statele Unite și Canada la 23.000 km cu 40.000 vagoane, iar în 1907 la 55.000 km exploatare 98% sub curent continuu și 2% sub curent monofazat.

De aci înainte aplicațiunea tracțiunii electrice la tramvae se poate considera suficient pusă la punct, rămânând numai ca ea să se extindă, pentru ca foarte curând proprietățile tracțiunii electrice să impună principiul exclusivității la aproape toate aplicațiunile noi de tramvae.

Tracțiunea animală și chiar tracțiunea mecanică sub formă de automotoare cu motoare cu explozie, ori cu motoare cu aburi, au continuat a rezista, menținându-se însă cu o dificultate din ce în ce mai mare și în orice caz în o vădită inferioritate față de tracțiunea electrică.

Se poate deci considera epoca 1888—1893 ca fiind începutul consacrării și dezvoltării, pe o scară industrială și comercială, a aplicațiunilor de tracțiune electrică la tramvae. De aci înainte interesul istoric evolutiv încetează pentru aceste aplicațiuni, spre a ceda locul interesului pur statistic. Din punct de vedere pur tehnic evoluția ulterioară a acestor aplicațiuni are numai un caracter de perfecționări de detaliu, condițiunile lor principale și fundamentale fiind păstrate aproape integral.

Simultan cu aceste importante experiențe și realizări s'au urmărit și aplicațiunile tracțiunii electrice la căile ferate propriu zise. Aci dificultățile de învins au fost mult mai mari și deci rezultatele obținute au fost apreciate cu mai multă admirație, putem spune chiar cu mai multă pasiune.

Prima locomotivă electrică de cale normală în serviciu comercial datează din anul 1883 pe liniile «Mount Mac Gregor» în statul New York. Este o locomotivă construită de *Leo Daft*. Luarea de curent se face prin o rotiță ce rulează pe o a treia șină centrală amenajată în acest scop.

După cum am văzut în 1890 se montează primul metropolitan în Londra, City & South, London.

Electrificarea în mare a căilor ferate urbane se poate considera că are ca punct de plecare rezultatele, cu totul satisfăcătoare obținute de căile ferate «Intramuros» la expoziția din Chicago în 1893.

În general se poate considera perioada 1893—1895, ca fiind începutul de dezvoltare reală a electrificărilor de cale ferată inter-urbane de interes general.

Anul 1895 reprezintă chiar o importantă dată istorică; pentru prima oară în acest an s'a înlocuit tracțiunea cu aburi prin tracțiunea electrică pe o linie în exploatare. Este vorba de electrificarea tunelului din orașul Baltimore pe o lungime de aproximativ 6 km, tunel făcând parte din linia Baltimore Ohio.

În intervalul 1893—1897 avură loc încercările întocmite pe baza unui program precis de administrațiile de căi ferate franceze (în special P. L. M. și Ouest). Pe liniile P. L. M. se realizează deja, cu locomotiva «*Auvert*» cu acumulatori, o viteză de 100 km pe oră, iar pe liniile Ouest locomotiva «*Heitman*» ajungese a funcționa cu 120 km pe oră.

Sisteme de tracțiune specială începură a fi experimentate cu mult succes, printre cari menționăm sistemul Ward Leonard, alimentat cu potențial variabil, ce a funcționat între Saint Germain Ouest și Saint Germain Grande Ceinture.

Cam în aceeași epocă (1895—1900) diversele aplicațiuni ale tracțiunii electrice își capătă o consacrare a practicei, în instalații miniere, fabrici, șantiere, porturi, linii locale, etc.

La finele secolului trecut în orice caz se desemnaseră precis ramurile de aplicațiune ale tracțiunii electrice și cari deja la acea epocă se clasificau atât prin proprietățile lor cât și prin metodele de realizare, în modul următor:

a) *Tramvae*, unde tracțiunea electrică se dirija net spre rolul său definitiv cu caracter de exclusivitate.

b) *Linii metropolitane*, a căror dezvoltare formidabilă nu s'a putut realiza decât numai prin tracțiune electrică.

c) *Linii de interes local* sau suburbane pe care tracțiunea electrică ajunsese repede a'și disputa aplicațiunile pe picior de egalitate cu vechea tracțiune mecanică, pentru ca repede apoi prin proprietățile sale să-și capete un vădit ascendent asupra tracțiunii mecanice.

d) *Aplicațiuni diverse*, în mine, ateliere, șantiere, etc., unde tracțiunea electrică își desvolta câmpul său de utilizare, chiar cu un caracter de exclusivitate câte odată (pentru unele aplicațiuni miniere, etc.).

e) În fine *electrificarea* marilor rețele de căi ferate de interes general, unde tracțiunea electrică începea a se afirma din ce în ce, punându-și în valoare admirabilele sale proprietăți.

Imediat după 1900, cele mai importante administrații de căi ferate au început a proceda la încercări sistematice în vederea stabilirii programelor de realizare a marilor electrificări.

Ne vom ocupa de importanța acestor încercări, de rezultatele și urmările avute, în paragraful următor.

De aci înainte, în orice caz, condițiile evolutive ale tracțiunii electrice la marile rețele de cale ferată intră în faza realizărilor practice în stil mare.

Importanța istorică a acestei evoluții trece de acum și la căile ferate pe al doilea plan față de importanța pur statistică a acestei aplicațiuni.

Paralel însă cu această dezvoltare se puneau la punct și se rezolvau treptat diversele probleme tehnice ce eșeau la iveală în legătură cu aplicația tracțiunii electrice la practica exploatărilor de cale ferată. O deosebită atențiune s'a dat în primul rând motorului electric în sine și condițiilor sale de regulare, apoi condițiunilor de acționare a osiilor motoare, instalațiilor anexe — prize de curent, frână, etc. — și în general punerii în valoare a proprietăților specifice ale tracțiunii electrice, ca realizarea locomotivelor electrice, mărirea accelerației de demaraj, mărirea adesiunii, realizarea recuperăției, etc.

Una însă din condițiile tehnice de realizare ale tracțiunii electrice, strâns legată de istoria evoluției sale este aceea a naturii sistemului de distribuție adoptată.

Primele electrificări, realizate în special în domeniul tramvaelor s'au efectuat, după cum am văzut, sub formă de curent continuu sub 400—500 V. Pe măsura extensiunii acestor rețele s'a încercat a se ridica tensiunea la 600, chiar 700 V. La început nu se putea merge la tensiuni mai ridicate din cauza dificultății de construcție a motoarelor de curent continuu și în special a colectorului pentru tensiuni prea ridicate.

De îndată ce s'a pus problema electrificării căilor ferate de interes general, s'a simțit nevoia de a se adopta o altă natură de distribuție, întrucât curentul continuu sub 500—700 V se dovedea ca impropriu pentru transmisiuni de puteri mari la distanțe mari. Privirile tehnicienilor s'au îndreptat imediat spre curentul alternativ și astfel electrificările marilor rețele de cale ferată au început a se realiza sub formă de curent alternativ, realizări cari dela început s'au concretizat sub forma de două variante diferite: Curent trifazic și curent monofazic. De fapt primele electrificări de cale ferată au apărut către 1902 în Italia sub formă trifazică. Această țară, chiar și până azi și-a păstrat aceiași formă de distribuție pentru scopul tracțiunii.

Pe de o parte însă complicația dublei prize de curent (a treia fiind șina), iar pe de altă parte proprietățile motorului asincron trifazat puțin concordante cu exigențele tracțiunii de cale ferată au condus pe cercetătorii de pe timpuri a-și îndrepta privirile spre curentul monofazat, creiând și punând la punct motorul monofazat cu colector, ce corespundea mult mai bine anumitor condițiuni necesare unui motor de tracțiune (cuplu mare la demaraj, posibilitate de reglaj, etc.).

Distribuția monofazată în plus pune în valoare toate proprietățile curentului alternativ, fără complicațiile de priză de curent a distribuției trifazate.

În aceste condițiuni toate electrificările de cale ferată de interes general, afară de acelea din Italia, au fost începute sub formă de sistem monofazat.

Frecvența utilizată în tracțiunea electrică a fost dela început și până azi de ordinul 15—25 per/secundă, atât pe considerația de a evita un factor de putere prea prost cât și pe aceea de a permite la motoarele cu colector realizarea unor fenomene de comutație, practicește acceptabile.

Paralel însă cu dezvoltarea sistemului monofazat de tracțiune, nu se neglija nici sistemul de curent continuu, căruia începea a i se da și roluri, la început mai timide, în urmă mai îndrăznețe, cari depășeau cadrul unor aplicațiuni de tramvae. După 1910 se găseau multe rețele de cale ferată mai ales de caracter local, exploatate sub forma sistemului de curent continuu și sub tensiuni ce ajunseseră chiar până la 1500 V. În 1916 se găseau în America de Nord 3600 km exploatate în aceste condițiuni.

Sancțiunea definitivă a utilizării sistemului de curent continuu în electrificarea căilor ferate de interes general, a fost însă consacrată prin rezultatele obținute cu linia Chicago-Milwaukee-St. Paul, pusă în funcțiune din 1915 cu sistemul curent continuu sub o tensiune de 3000 V. Incercări ulterioare au arătat că tehnicește se poate merge chiar până la 5000 V; numai considerațiunile de rentabilitate rămânând a decide asupra alegerii tensiunii în interiorul acestei limite.

După experiențele făcute cu linia Chicago-Milwaukee-St. Paul, sistemul de curent continuu a fost adoptat de foarte multe țări, extensiunea sa fiind comparabilă cu aceea a sistemului monofazat. Unele administrații de cale ferată chiar, ca cele franceze de exemplu, au abandonat sistemul monofazat ce fusese adoptat anterior spre a-l înlocui prin sistem curent continuu. Azi putem spune că pentru electrificările marilor rețele de cale ferată se găsesc față în față sistemele monofazat și continuu. Tehnicește, ambele sisteme sunt puse la punct, dar fiind caracterizate prin proprietăți diferite, rezultă că pe considerații de ordin de exploatare și mai ales de ordin economic, în fiecare caz, soluția poate fi obținută în favoarea unuia ori altuia dintre ele.

Remarcăm proprietățile comparative a acestor sisteme, așa cum reese din situația actuală a tehnicei și a practicei.

Tensiunea firului de cale este de ordin 15000 V în monofazat față de 3000 V — 5000 V în continuu. Deci punctele de alimentare și substațiile de transformare sunt mai puțin numeroase în sistemul monofazat.

Transportul energiei în monofazat se face tot sub formă monofazată sub o frecvență de $15 \sim 25$ per/sec pe când în sistemul curent continuu transportul se poate face sub o distribuție trifazată obișnuită, transformarea în continuu făcându-se la substații fie prin grupe rotative fie prin redresori cu mercur.

În aceste condiții rezultă că pentru *producția și transportul* energiei electrice necesare unei instalații de tracțiune electrică, în sistem monofazat, e nevoie de instalații diferite de acelea necesare celorlalte utilizări industriale.

Motorul de tracțiune este caracterizat prin proprietăți de tracțiune aproape identice. Totuși, în monofazat motorul e mai greu și comutația ceva mai dificilă pentru aceiași putere.

Locomotiva, în monofazat, este mult mai grea.

Regularea vitezei se obține în condiții aproape identice ca efect practic.

Recuperarea, tehnică, este pusă la punct în ambele sisteme. Numai în curent continuu însă, această proprietate a fost sancționată de practica industrială.

Am eliminat în această rezumare sistemul trifazat care însă va avea mari perspective, dacă se vor obține rezultate satisfăcătoare cu studiile și experiențele ce sunt în curs de mai mult timp de a utiliza o distribuție trifazată de frecvență industrială (50 — 60 per/sec). Atunci producția și transportul în sistemul trifazic s'ar face prin aceleași instalații, ca și pentru utilizările industriale de forță și lumină fără a mai fi nevoie de nici o altă instalație intermediară de transformare

2.—Principalele realizări. Vom rezuma în cele ce urmează bilanțul principalelor realizări a electrificărilor de până acum:

Electrificarea căilor ferate italiene își are origina în primele experiențe începute în 1897, în legătură cu însărcinarea dată unei comisii de ingineri numită pentru studierea adoptării electrificării la rețele de cale ferată. Primele cercetări au condus la necesitatea unor experiențe pe linii de o circulație

și de un trafic mai intens și astfel se decise prin anul 1902 electrificarea liniilor din Valtelina: Lecco-Colico-Sondrio și Colico-Chiavenna, cu sistem trifazat 15,8 perioade pe secundă și 3400 V tensiune de cale, cât și electrificarea liniei Milano-Varese prin curent continuu 650 V, cu alimentare prin o a treia șină.

Rezultatele obținute după o lucrare destul de migăloasă de punere la punct, au condus la deciziunea unei electrificări cu caracter definitiv și în stil mai mare.

Astfel se realizează succesiv următoarele principale electrificări:

Linia Giovi (în 1911) de la Pontedicimo la Busalla, linie cu pantă puternice (35 ‰) și mare trafic, mai ales de mărfuri,

Liniile din regiunea Genua (1910—1914), Savona-Ceva cu o pantă de 25 ‰, Bussoleno-Mont Cenis-Modana.

În 1916—1917 se electrifică liniile Savona-Genua și Turin-Pinerelo, iar în perioada de după război 1923—1928, electrificarea căilor ferate italiene a căpătat o extensiune care la finele 1928 a condus la o rețea totală de 2150 km dintre cari 1300 km sunt în exploatare.

Principalele rezultate ale exploatării căilor ferate italiene la finele anului 1928 sunt: Un trafic total anual de 8700 milioane tone km virtuale, ceea ce reprezintă în mediu 6.700.000 tonekm virtuale pe km de cale electrificată. Energia consumată în același an a fost de 300 milioane kwh ceea ce reprezintă în mediu 34,5 Wh pe tonăkm virtuală.

Proporția de electrificare italiană este de ordin de 10% față de totalul rețelei.

Azi electrificarea italiană, este adoptată sub forma trifazică 3700 și 3300 V și o frecvență de $16\frac{2}{3}$ per/sec. Totuși însă actualmente se urmăresc în Italia importante încercări și cu alte sisteme și anume:

Linia Foggia-Benevento 101 km, sub curent continuu 3000 V.

Linia Roma-Sulmona 172 km, sub regim trifazic, frecvență industrială (10.000 V și 45 per/sec).

Rezultatele obținute cu aceste încercări vor fi avute în vedere la o eventuală extensiune viitoare a electrificării căilor ferate italiene.

Electrificarea căilor ferate elvețiene a fost decisă în urma avizului unei comisii numită în 1904 sub președenția D-lui J. Flury, Vicepreședinte al Direcției generale a Căilor Ferate Federale și având ca secretar pe D-l Profesor Dr. W. Wyssling.

În 1906 se puse în exploatare linia din tunelul Simplon, 22 km lungime, echipată pentru sistem trifazic 3300 V 16 $\frac{2}{3}$ per/sec. Propriu zis deciziunea electrificării liniei Simplon nu are legături prea intime cu lucrările comisiei. Tunelul Simplon a fost electrificat ca o exigență impusă de lungimea tunelului, iar sistemul de distribuție a fost ales sub sugestia sistemului adoptat de căile ferate italiene, cu care tunelul Simplon se racorda.

Comisiunea însă continuându-și studiile se pronunță definitiv în favoarea electrificării și tot odată pentru adoptarea sistemului monofazat sub o tensiune de 15.000 V și o frecvență de aproximativ 15 per/sec. În aceste condițiuni a și fost montată în 1907—1909 o linie de probă Seebach—Wettingen lângă Zürich 19,4 km. Rezultatele acestei prime încercări au confirmat prevederile. În 1910 se făcu o nouă încercare pe linia Seetalbahn, 55 km, sub o altă tensiune și frecvență (5.500 V și 25 per/sec), însă tot în regim monofazic.

În același an începu a se adopta și a se extinde electrificarea și pe celelalte rețele de cale ferată particulare.

Deși concluziile comisiei au fost categorice, până în 1918, Căile Ferate Federale n'au procedat propriu zis la o electrificare generală. Abia imediat după război, corespunzând unui curent popular și datorită condițiilor economice și mai ales dificultății de procurare de combustibil s'a decis un program foarte încărcat de electrificare a căilor ferate federale, bine înțeles tot sub sistem monofazat, 15.000 V. 16 $\frac{2}{3}$ per/sec.

La finele 1928, Căile Ferate Federale, posedau o rețea de 1.666 km linie electrificată și anume:

Linia Simplon	22 km	trifazat	3.300 V. 16 $\frac{2}{3}$ per/sec.
» Seetalbahn	55 »	monofazat	5.500 V. 25 per/sec.
Restul rețelei	1.589 »	»	15.000 V. 16 $\frac{2}{3}$ per/sec.

Întreaga Elveție, ținând compt și de liniile particulare posedă la finele anului 1928, o rețea electrificată de 2.335 km.

Proporția de electrificare în Elveția la finele anului 1928, raportată la totalul rețelilor respective era de :

44,3 % pentru Căile Ferate Federale ai
 61,5 % » Căile Ferate cu cremeră
 79,5 % » Căile Ferate cu linie îngustă.

Totalul traficului transportat pe căile ferate federale a fost de 8.200 milioane tone km în 1928 și 8549 milioane tone km în 1929, reprezentând un trafic specific mediu în 1929 de 5.130.000 tonekm pe km de linie.




Fig. 2.

Consumația specifică măsurată la intrarea în locomotivă se menține de 3 ani la 31,7 W o/tonă km.

În fig. 2,¹⁾ se indică o locomotivă construcție B.B.C. pentru tren omnibus tip 1B-B1, (două roți purtătoare și două grupe de câte 2 roți motoare cuplate), greutate 410 tone, viteză 75 km/oră.

Fig. 3,²⁾ ne arată o locomotivă pentru tren de marfă tip 1C-C1 de 2.460 C. P. la 35 km/oră și cu o viteză maximă de 65 km/oră.

În fig. 4,³⁾ se arată montarea obișnuită adoptată în Elveția pentru linia de cale cu o deschidere de 100 m între stâlpi,

¹⁾ Liste de référence B. B. C., Février 1926.

²⁾ și ³⁾ Dr. E. Huber-Stockar, Die Elektrifizierung S. B. B.

Electrificarea căilor ferate franceze s'a dezvoltat aproape independent în mai multe regiuni.

Două centre importante de electrificări s'au desemnat până acum și anume: acela al căilor ferate «*Midi*» și al Companiei *Paris—Orleans*.

Căile ferate «*Midi*» încă din 1906 au început a studia înlocuirea tracțiunii cu aburi prin tracțiune electrică. Primele uzini hidroelectrice amenajate în acest scop au fost aceea de la Soulom, începută în 1910 și apoi aceea de la Eget în 1913. La începutul războiului mondial erau deja exploatate electric 170 km de linie.




Fig. 3.

Imediat după război, condițiunile economice au impus intensificarea programului de electrificare pe baze cu totul mai largi. S'a avut în vedere nu numai o electrificare de căi ferate, ci electrificarea generală industrială a regiunii Pirinei. Prin aceasta se realizau condițiuni economice mult mai favorabile electrificării, mărindu-se în special rentabilitatea ei. Programul elaborat pe aceste baze din 1920 a fost bine conceput, căci a avut în vedere un principiu ce se adevărește din ce în ce, și anume dacă o electrificare de cale ferată în anume împrejurări îi îmbunătățește condițiile de exploatare, ea în general nu reprezintă o clientelă prea bună pentru centralele electrice; de aci, nevoia ca electrificarea căilor ferate să fie pusă în legătură cu aceea a regiunii industriale respective.

Pe aceste considerațiuni în noul program definitiv elaborat după 1920 s'a admis sistemul curent continuu, care după cum am văzut permite mult mai comod coordonarea producției și transportului energiei electrice cu nevoile celorlalte aplicațiuni industriale ale regiunii.




Fig. 4.

Astfel între 1920--1928 au fost amenajate centralele hidro-electrice din valea *d'Ossau*, electrificându-se până în 1929 o lungime de aproximativ 1050 km de linie (în cea mai mare parte dublă). Lucrări de extindere sunt încă în curs, conform unui program ce ne face să sperăm că în 1932 aproximativ 50 % din toată rețeaua «Midi» va fi electrificată.

Până în prezent sunt în exploatare liniile: Bordeaux-Dax-

Toulouse cu derivațiile lor. Sunt însă în curs de proiect și execuție și restul rețelei în spre Marea Mediterană.

Compagnie d'Orleans încă din 1900 a electrificat racordul subteran între garile Austerlitz și Quai d'Orsay din Paris pe considerația principală de a evita fumul, cât și o parte din liniile suburbane ale regiunii Paris.

O electrificare însă în stil mai mare n'a început decât în legătură cu studierea amenajării hidroelectrice a căderilor Masivului Central. În 1919 proiectul a fost definitiv pus la punct, iar la un oarecare interval au și început lucrările, astfel că în 1927 principala arteră Paris-Orleans-Vierzon și Brétigny-Dourdon a fost pusă în exploatare. Lungimea liniei în funcțiune este de 232 km de linie dublă și în mare parte chiar triplă.

Traficul total remorcat anual pe această rețea este de ordinul de 5 miliarde tone km, ceea ce reprezintă o densitate lineară medie de 20 milioane tone km pe km de linie.

Este de remarcat, că acest trafic depășește cu mult pe acela al altor electrificări ca de exemplu al Căilor Ferate Federale, care am văzut că e de ordin numai de 5 milioane tone km pe km de linie.

Consumația specifică este de 22 wattoră pe tonă km măsurată pe înaltă tensiune la punctele de alimentare ale rețelei. Consumația este mult coborâtă față de cea de 29 wattoră pe tona km, ce fusese avută în vedere la început.

Electrificarea Paris-Orleans ne dă un exemplu tipic, și poate primul pe lume, de o astfel de lucrare amenajată în stil mare la o linie fără rampe importante. Justificarea unei astfel de lucrări în acest caz revine integral marelui trafic de transportat. Tot condițiilor locale — mare trafic și linie fără rampe puternice — se datorește și consumația specifică de energie foarte redusă.

În regiunea Parisului, electrificări importante au fost realizate și de alte administrații, ca de exemplu aceea a căii ferate a Statului pe linia Invalides-Versailles, una din cele mai vechi electrificări franceze, completate în ultimul timp și prin aceea St. Lazare-Versailles.

Relevăm că toate electrificările franceze sunt sub forma de curent continuu.

În Franța, în afară de aceste principale centre de electrificare a căror extindere de altfel va urma, studii serioase unele foarte înaintate și în cea mai mare parte cu caracter oficial, sunt pe cale de a conduce și la alte realizări similare.

Menționăm, de exemplu, în această ordine de idei, electrificarea ce se urmărește în regiunea Alpilor pe linia Modana. Deasemeni un curent puternic se manifestă în vederea electrificării căilor ferate din Alsacia-Lorena.

Electrificarea în Germania. După prima manifestare a tracțiunii electrice cu motor, imaginată de *Werner Siemens*, după cum am văzut, pentru expoziția din Berlin din 1879, încercări pe o scară industrială au apărut foarte timid la început, și având mai mult caracterul de tramvai ori de linii locale. Astfel am văzut linia Berlin-Grosslichterfelde în 1881, urmată de o serie de linii analoage.

Către 1908 apărură linia Blankenese-Ohlsdorf cu vagon motor și abia în 1911 a fost pusă în funcțiune în Germania prima locomotivă electrică de cale ferată interurbană pe linia de probă Dessau-Bitterfeld.

La începutul războiului mondial funcționau electric în Germania 200 km de cale ferată.

Azi rețelele exploatate electric reprezintă o lungime totală de 1544 km și care se descompun în modul următor:

a) 1270 km lungimea totală a patru grupe importante: Regiunea Walchensee-München-Salzburg, Leipzig-Magdeburg, Berlitz-Görlitz și Blankenese-Altona-Ohlsdorf.

Toate aceste rețele au adoptat sistemul monofazat 15000 V $16\frac{2}{3}$ per/sec, care este de altfel azi sistemul oficial al Căilor Ferate Germane.

b) 225 km pe liniile locale ale regiunii Berlin sub forma de curent continuu 800 V.

c) 49 km pe linii locale cu alte sisteme diverse.

Electrificarea austriacă. În afară de amenajări cu caracter local, de ex. St. Pölten-Mariazell, electrificarea căilor ferate de interes general în Austria s'a localizat până acum în Tirol.

Aceste lucrări sunt de interes cu totul deosebit pentru că ele au fost efectuate în o epocă de mare criză economică în Austria, tocmai pentru a ameliora această criză.

Cu toată discuția ce se duce încă asupra rezultatelor de rentabilitate a acestei electrificări, un fapt e cert, că ea a contribuit a pune în valoare forțele hidraulice ale Austriei, a diminuat în o mare măsură importul cărbunelui, considerațiune de o extremă importanță pentru viața economică a Austriei, a deschis un important câmp de activitate industriei naționale, așa încât în complexul său nu se pot nega efectele de ameliorare aduse de această electrificare asupra condițiilor economice ale țării.

Deciziunea electrificării a fost luată prin legea din 1920, după cari lucrările au început imediat.

Prima exploatare electrică a fost introdusă în 1923 pe porțiunea de linie Innsbruck—Fels, iar în 1925 se inaugură artera principală Innsbruck—Landeck—Arlberg—Bludenz, alimentată de centrala Spullerseewerk, amenajată în acest scop, cât și de centrala mai veche Ruetzwerk de lângă Innsbruck. La aceeași dată se găsea în funcțiune și linia laterală Steinach—Attnang—Puchheim alimentată de centrala Steeg.

Sistemul adoptat este monofazat 15000 V, 16 $\frac{2}{3}$ per/sec.

În fig. 5, 1) se arată amenajarea echipamentului electric sub tunelul Arlberg.

În urmă, lucrările de electrificare a căii ferate din Tirol au continuat astfel încât azi se găsește complet electrificată întreaga arteră Salzburg—Innsbruck—Bludenz—Buchs cât și derivațiile: Feldkirch—Bregenz, Innsbruck—Brenner, Wörgl—Kufstein și Attnang—Stainach.

Lungimea totală a rețelei electrificate este de 621 km, prezentând în anul 1928 un trafic de 1636 milioane tone km. Consumația specifică medie în 1928 a fost de aproximativ 51,5 wattoră pe tona km. Densitatea medie de trafic în acelaș an a fost de 2.620.000 tone km de km de linie, adică aproximativ 50 % din densitatea de trafic a căilor ferate elvețiene și 13 % din aceea a rețelei Paris—Orleans.

Lungimea de linie electrificată în Austria reprezintă în orice caz aproximativ 11 % din totalul rețelei austriace.

Este interesant deci de reținut că în Tirol nu atât considerația de trafic este aceea ce a dictat electrificarea, ci difi-

1) S. S. W., Die Aarlbergbahn (1928).

cultatea de a procura combustibilul, posibilitatea de a avea energie hidraulică ieftină, și natura liniei de munte cu rampe puternice, ce pune mult în valoare proprietățile tracțiunii electrice.




Fig. 5.

Diverse alte electrificări. În afară de realizările mai sus indicate, rezumăm încă următoarele principale electrificări realizate până acum:

Țara	Lungimea de rețea electrică	Lungimea totală	Observații
	km	km	
Statele Unite și Canada	2900	400.000	Din totalul electrificat 1043 km reprezintă linia Chicago—St. Paul, sub curent continuu 3000 V.
Suedia ¹	892	6.055	434 km Svartön—Riksgränsen 458 » Stockholm—Göteborg 892 » Sistem monofazic 15000 V. 16 ² / ₃ per.
Norvegia	206	3.235	Sistem monofazat
Olanda	135	3.627	Sistem curent continuu
Japonia	210	20.000	Sistem curent continuu
Chili	255	8.500	Sistem curent continuu

Căile ferate metropolitane. Printre cele mai importante re-alizări de electrificări, merită o deosebită atenție căile ferate metropolitane ale marilor orașe, de a căror viață economică ele sunt azi indisolubil legate.

Atât necesitatea lipsei de fum, cât și marele lor trafic, și în special condițiile lor de exploatare (stații dese, exigența unei mari accelerații de pornire, etc.) au impus acestor căi ferate, adoptarea exclusivă a electrificării.

Spre a scoate în evidență importanța și rolul acestor linii, vom da câteva amănunte referindu-ne la cazul concret al căilor ferate metropolitane ale orașului Paris.

Puse în serviciu în anul 1900, azi au ajuns la o lungime totală în exploatare de 114,5 km la care trebuie să mai adăugăm și rețeaua de 16 km a companiei Nord-Sud.

În afară de aceasta, căile ferate metropolitane mai au un proiect de extindere de aproximativ 27 km, dintre care parte în execuție.

Traseul este integral, ori subteran, ori aerian. În fig. 6 și 7 redăm câteva secțiuni ale căii și a unei stațiuni. Vedem că tunelul e de două tipuri, de zid simplu, ori armat cu o căptușală metalică.

Importanța imobilizărilor unei astfel de lucrări reese din următoarele date:

Costul unui km de tunel de acest tip pentru cale dublă este
Infrastructură 18.000.000 fr. fr.
Suprastructură 19.000.000 » »

Numărul total de trenuri în serviciu la 1 Ianuarie 1950 era de 373 dintre cari 42 în rezervă, fiecare tren fiind format în mediu din 5 vagoane.

Traficul anului 1929 este caracterizat prin 124.300.000 vag km și 856.503.000 călători, ceiace reprezintă în mediu 1.085.000 vag km și 7.500.000 călători pe km și an.

Consumația specifică medie de energie a fost în 1929 de 55,8 w o/tonă km.

Utilizarea medie a unui vagon pe an este de 3200 ore, adică 36,5% din o utilizare integrală.

Proporția de călători transportați de «căile ferate metropolitane» și «Nord-Sud» în Paris față de restul mijloacelor

*Stație boltită
Tip întărit.*





Fig. 6

Trecere de la tunel oval la tunel circular armat.

Secție longitudinală prin AB



Secție prin EF

Secție prin CD




Fig. 7.

de transport în comun: tramvae, autobuse, etc. este de aproximativ 80%.

Sistemul de tracțiune adoptat este curentul continu 600 V, priza de curent făcându-se prin o a treia șină. Energia electrică produsă în diversele Centrale ale Parisului este distribuită sub formă trifazică 10.000 V și 50 per/sec la 19 Substații, unde prin comutatrice ori redresori cu mercur este transformată în curent continu de 600 V.

Situația electrificării în România. La noi în țară principalele aplicațiuni de electrificare se rezumă la liniile de tramvae a câtorva orașe mai mari.

Merită a fi relevată în această ordine de idei exploatarea tramvaelor din București (S.T.B.), care poate fi dată ca exemplu de ceiace poate produce tehnica românească lăsată la propria sa inițiativă.

Lungimea totală a rețelei S.T.B. a ajuns la 31 Decembrie 1929 la 152 km, având încă un important program de extensiune.

Traficul total în 1929 pe liniile electrice a fost de 25.944.000 vag km și aproximativ 128.000.000 călători, ceiace reprezintă în mediu: 170.000 vag km și 840.000 călători pe km și an.

Vedem deci că traficul unitar pe km de linie este față de acela al căilor ferate metropolitane din Paris de 16% în ceiace privește numărul de vagoane km și de 11,3% în ceiace privește numărul de călători.

Relativ la electrificările de căi ferate, amintim tracțiunea cu locomotive electrice cu acumulatori ce fusese adoptată în portul Constanța, și câteva rețele izolate cu caracter pur local. Printre aceste din urmă, menționăm de exemplu Calea ferată electrică Arad-Podgoria, 60 km echipată pentru curent continu 1500 V. Consumația specifică este de aproximativ 55 w. o pe tonă km brută transportată.

La rețele propriu zise de căi ferate ale Statului de interes general, electrificarea nu a fost încă adoptată la noi.

Menționăm totuși că sunt unele elemente din rețeaua căilor noastre ferate, unde electrificarea pare a se justifica cu prisosință.

Fără a înainta în considerația unui program general de

electrificare, ne mulțumim a reaminti linia Ploești-Brașov, care îndeplinește condițiile necesare ca o electrificare să-și valorifice toate proprietățile ei asupra condițiilor economice și de exploatare. E o linie de munte cu rampe puternice așezată în o regiune industrială, interesantă atât ca consumație cât și ca producție de energie. În plus, această linie este caracterizată prin un trafic concordant cu exigențele unei electrificări. Astfel în 1929 pe această linie traficul unitar pe km a fost de 5.150.000 tone km adică cu totul comparabil cu traficul mediu al căilor ferate elvețiene și aproximativ de 2 ori mai mare de cât traficul mediu al căilor ferate austriace în Tirol.

3.—Diferite aspecte ale problemei tracțiunii electrice.

În urma unui bilanț atât de bogat de realizări în un timp relativ atât de scurt, ne interesează a scoate în relief câteva din principalele soluții pe cari tracțiunea electrică le-a dat diferitelor probleme tehnice și economice în legătură cu exigențele unei exploatare de cale ferată.

a) Una din primele preocupări urmărite paralel cu dezvoltarea tracțiunii electrice în practică, a fost după cum am văzut, aceea a punerii la punct a *condițiunilor pur tehnice*, privind în special, motorul electric, cât și dispozitivul de reglaj, de acționare a osiilor motoare, etc.

În special o atențiune deosebită trebuia dată faptului că un echipament de cale ferată nu constituie un sistem rigid. Atât adaptarea roților pe șină, a legăturii vehiculului cu roțile, a motorului de corpul vehiculului, cât și a diferitelor vehicule între ele, trebuie să permită jocuri, atenuate, ce e drept, mai totdeauna prin dispozitive elastice. În fine, loviturile pe cari materialul de cale le primește în timpul mersului, condițiunile speciale de realizare a cuplului motor (pornire sub cuplu maxim, lovituri de cuplu motor în timpul mersului, etc.) constituie atâtea considerațiuni de cari un material de tracțiune electrică și în special *motorul electric* trebuia să țină seama.

Numai sub aceste condiții a fost posibilă realizarea în practică curentă industrială a tracțiunii electrice. Unele nereușite a primelor încercări de tracțiune electrică s'au datorit

tocmai ignorării a o parte din aceste considerații de ordin practic.

În fig. 8, 1) este indicată locomotiva tip C-C de construcție A. E. G., utilizată pe căile ferate Germane. Se vede aci un exemplu de realizare bielă-manivelă pentru cuplarea a 3 osii.




Fig. 8.

Analog în fig. 9, 2) se arată o cuplare tot de trei osii prin un dispozitiv de bielă triunghiulară și cu manivelă la fiecare




Fig. 9.

roată cuplată. Acest model de truc de construcție S. S. W. este utilizat la locomotivele liniei St. Pölten-Mariazell în Austria.

- 1) Die A. E. G. und die Entwicklung der elektrischen Locomotiven.
- 2) S. S. W., Die Einphasen wechselstrombahn St. Pölten-Mariazell.

b) Tracțiunea electrică a reușit a *reduce în mod cu totul simțitor toate cheltuelile de exploatare*. Aceasta este un rezultat precis, de care trebuie să se țină seamă; insistăm asupra acestui punct pentru că de obicei tocmai considerațiile de exploatare sunt invocate în defavoarea electrificării de adversarii săi «principiali», pe cari însă noi ne permitem a-i considera ca puțin cunoscători ai acestei probleme.

Fără a mai reveni asupra considerațiilor de ordin pur teoretic, vom releva câte-va rezultate consacrate de practică referindu-ne deocamdată, pentru a concretiza ideea, numai la cheltuelile de întreținere și de personal.

Rezultatele la cari ne referim erau de altfel de așteptat. O locomotivă, în afară de structura sa mecanică, comportă: motoare electrice, transformatori, conducte electrice, adică instalații ce totdeauna sunt mult mai ușor de întreținut de cât cazane, focare, cilindre, mecanisme de distribuție cum e cazul unei locomotive de aburi.

Dăm aci câteva cifre din practică relative la cheltuelile de întreținere:

	<u>Tracțiune cu aburi</u>	<u>Tracțiune electrică</u>	<u>Reducere</u>
<i>Întrețineri generale</i>			
Butte, Anaconda and Pacific Railway	124.788 Doll. (în 1913 cu un trafic 158917720 tone mile)	92.278 Doll. (în 1914 cu un trafic 172855856 tone mile)	26 %
Chicago, Millwaukee St. Paul und Pacific Railroad	1.540.027 Doll. (în 1915 redus la 1923 cu un trafic 2178613000 tone mile)	526.676 Doll. (în 1923 cu un trafic 2247102000 tone mile)	65,7 %
<i>Întrețineri de locomotive</i>			
Paulista Railway	142.000 Doll. (în 1927)	24.076 Doll. (în 1927)	83 %
Căile Ferate Elvețiene	12.289.900 Fr. elv. (evaluarea unei exploataări ipote- tice cu aburi)	6.998.000 Fr. elv. (cheltueli efec- tive în 1929)	43 %

Pe căile ferate elvețiene costul întreținerii locomotivelor s'a stabilizat la cca. 0,22 fr. elv. pe locom. km față de 0,37 fr. elv. pe locom. km în cazul tracțiunii cu aburi. Mai e de adăugat că la tracțiunea cu aburi, numărul de tone km e cu cca. 4 % mai mare pentru acelaș trafic.

O deosebită atenție trebuie dată faptului că însăși calea suferă mai puțin la tracțiune electrică, mișcările parazite ale locomotivelor fiind mult mai simple. Rezultă deci și aci o importantă reducere de cheltuieli.

În ceace privește personalul de tracțiune și de tren, cheltuiala la acest capitol se poate reduce cu cel puțin 33%. Exemplele ce urmează, ne ilustrează această afirmație:

Pe linia *Chicago Milwaukee St. Paul*, s'a realizat în urma electrificării o economie de 47,8% pentru personalul de locomotivă și 42,3% pentru personalul de tren.

În exploatarea *Spanish Northern Railway*, economia totală de personal a fost în 1924—1925 de 62,8%.

În exploatarea *Mexican Railway* reducerile de cheltuieli de personal în 1928 din cauza electrificării au fost de 53% pentru personalul de locomotivă și 50,8% pentru acel de tren.

Pe *Căile Ferate Elvețiene* s'au întrebuințat în anul 1929 pentru un *parcurs total anual de 31.808.990 Locom. km*, 1322 persoane și cari au costat în total 12.139.640 fr. elv. În cazul unei exploatări prin locomotive cu aburi în *acelaș an*, pe *aceleași linii*, și *pentru acelaș trafic*, ar fi fost nevoie de un parcurs total de 33.215.840 locom. km ce ar fi utilizat 2453 persoane și cari ar fi costat 20.802.400 fr. elv. Deci electrificarea a produs *Căilor Ferate Elvețiene* în 1929 o economie de personal de locomotivă de 41,5%.

c) *Economia de combustibil* realizată de tracțiunea electrică este sensibilă și aceasta provine din următoarele considerații:

Posibilitatea de utilizare a surselor naturale de energie și în special hidraulice.

Posibilitatea de utilizare a combustibililor inferiori, cari altfel nu-și pot găsi vre-o utilizare, decât numai în centrale electrice.

Posibilitatea de producere a energiei în centrale electrice prin mașini de un randament cu totul superior aceluia al unui motor de locomotivă cu aburi.

Astfel menționăm că chiar la energia produsă în centrale termice consumând acelaș combustibil ca la locomotivă, consumația pe tonă km globală, prin electrificare se poate reduce în proporție de 20—25%.

d) Tracțiunea electrică a ajuns a ne procura *posibilități de aderențe* cu mult superioare unei tracțiuni mecanice. Locomotivele Loetschberg de 2500 C. V. au o greutate aderentă de 75% pe când locomotivele «Pacific» de o aceeași putere au o greutate aderentă numai de 63%. Se pot realiza chiar locomotive cu o aderență de 100% (cazul locomotivelor Giovi în Italia).

În fine la sistemele așa zise mixte (genul căilor ferate metropolitane) aderența *raportată la greutatea totală a întregului tren* poate trece de 50%.

e) Tracțiunea electrică este susceptibilă de a permite *urcarea de rampe mult mai puternice*. În tracțiunea mecanică rampele de 25—30‰ sunt considerate în practică ca un fel de situație maximă.

În tracțiunea mecanică ceea ce limitează posibilitatea de a depăși anume rampe este faptul că sporul de putere necesar locomotivelor în rampe ar implica un spor de putere vaporizatoare la cazane, ceea ce ar face ca limitele economice posibile să fie depășite. Peste 30‰ nu se trece în tracțiunea mecanică decât cu totul excepțional. Rampa de 55—60‰ devine *prohibitivă* pentru o tracțiune mecanică; este nevoie a se recurge la mijloace artificiale, ca cremaiere, etc.

În tracțiunea electrică, considerația de spor de putere este secundară; un spor în dimensionarea unui motor electric este cu mult mai puțin supărător decât un spor de cazan de locomotivă. Ceea ce limitează rampa în tracțiunea electrică este numai *considerația de adexiune*. Rampele de 60‰ sunt foarte comode pentru tracțiunea electrică; se merge chiar până la 100—120‰; *rampa prohibitivă este de ordin de 140‰* deci aproape de 2,5 ca în tracțiunea mecanică.

De aci rezultă marele avantaj al electrificărilor la liniile de munte.

f) Tracțiunea electrică a rezolvat în condiții cu totul superioare tracțiunei mecanice, *chestiunea accelerațiilor de pornire*. Se poate merge ușor în tracțiunea electrică la 1 m/sec². Metropolanul din Paris a adoptat 0,75 m/sec². În Statele-Unite accelerația este de 0,70 m/sec². În tracțiunea mecanică accelerația nu poate depăși valorile de 0,20—0,35 m/sec²

Rezultă deci marele avantaj al electrificărilor pentru *liniile de mare viteză și opriri dese*.

g) *Lipsa de fum* este avantaj, care în anume împrejurări poate fi decisiv în favoarea electrificării, ce de exemplu: tramvae, metropolitane, marile gări moderne terminus, liniile de penetrație în orașele mari, liniile urbane și suburbane, etc.

h) Tracțiunea electrică a reușit *a suprima o serie de operațiuni*, ceea ce a condus la o enormă simplificare a gărilor principale și în special terminus. Facem aci aluzie la suprimarea alimentației cu apă, suprimarea alimentației atât de complicată cu combustibil, suprimarea dispozitivelor de plăci turnate, reducerea simțitoare a atelierelor de reparație, reducerea foarte importantă a depourilor, întrucât o locomotivă electrică poate fi utilizată până la 20—22 ore pe zi, ceea ce nu e cazul pentru o locomotivă cu aburi, ce are nevoie de punere sub presiune, spălarea cazanului și în general de o toaletă foarte complicată.

4.—Aspectul economic al tracțiunii electrice. Acest aspect poate fi privit fie în cadrul restrâns al unui pur calcul de rentabilitate, fie în cadrul mult mai larg al complexului economic influențat prin adoptarea electrificării la o rețea oarecare.

Reducând calculul de rentabilitate la forma sa cea mai simplă, putem scrie în o primă aproximație, că economia anuală rezultată prin adoptarea electrificării este

$$A = aT + bcT - \left(\frac{pw}{1000}T + \frac{Pr}{100} \right)$$

în care am notat prin A economia totală anuală obținută prin adoptarea electrificării; a reducerea cheltuelilor de întreținere pe tonă km de trafic; b costul pe kg al combustibilului utilizat de locomotiva de aburi; c cantitatea de combustibil în kg, de aceeași calitate, pe tona km; p costul energiei electrice pe kwo; w energia specifică consumată în wattore pe tonă km; T traficul anual în tone km; P costul total al electrificării; r procentul exprimat în % reprezentând dobânda și amortizarea capitalului P , cât și întreținerea instalațiilor corespunzătoare.

Pentru ca rentabilitatea să fie asigurată trebuie ca $A \geq 0$. Expresiunea de mai sus ne dispensează de orice discuțiune

asupra analizei ce ne conduce la condiția $A > 0$. În orice caz reese că este indispensabil, ca principale condițiuni, a avea sarcinile financiare $\frac{Pr}{100}$, și costul energiei specifice pw cât mai mici, iar traficul T cât mai mare.

Observăm că în expresia lui A nu intervine *costul locomotivelor*, întrucât acest cost este sensibil același pentru totalul locomotivelor fie electrice sau cu aburi făcând un același serviciu.

Pe căile ferate federale elvețiene, de exemplu, în anul 1929 s'a realizat o economie de 5.058.700 fr. elv. la un trafic de 8549 milioane tone km față de situația când același trafic ar fi fost transportat prin o tracțiune mecanică cu aburi.

Problema economică însă a tracțiunii electrice poate fi privită, după cum am văzut, și într'un cadru mult mai larg. Astfel de exemplu, expresia lui A de mai sus nu face de loc să intervie avantajele pentru economia națională prin punerea în valoare a surselor de energie naturală, prin evitarea importului de combustibil, prin concursul ce se dă electrificării industriale a unei regiuni, etc.

De obicei aceste considerațiuni, mai totdeauna în avantajul electrificării, primează concluziile rigide ce se degajează din studiul unui simplu calcul de rentabilitate.

Privită chestiunea în acest fel, electrificarea unei rețele de cale ferată devine o înaltă problemă de economie națională, având totdeauna la bază condițiile și posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor corespunzătoare.

5.—Sisteme diverse de tracțiune. În afară de tracțiunea electrică propriu zisă, paralel cu dezvoltarea ei, au apărut treptat o serie de diverse alte sisteme de tracțiune și cari în condițiuni convenabile pot fi foarte judicios utilizate.

Vom indica în cele ce urmează câteva din principalele sisteme de acest gen:

a) *Tracțiunea prin motoare Diesel.* Deja în jurul anului 1910 se concretizează ideea unei tracțiuni electrice prin motoare Diesel. În anul 1912 Casa Sulzer Frères din Winterthur, construi o locomotivă Diesel de 1000 C.P. Succesiv ideea aceasta a fost urmărită cu oarecare insistență ajungându-se

până în ultimul timp a extinde acest gen de tracțiune în o măsură destul de importantă.

Printre principalele administrații ce au adoptat tracțiunea prin motoare Diesel menționăm: Căile ferate elvețiene, unde între altele cităm linia Val de Travers între Wallisellen-Romanshorn, Căile ferate Appenzell, Căile ferate germane, Compagnie fermière des chemins de fer Tunisiens, Buenos Aires Southern Railway, etc.

Realizările acestui gen de tracțiune s'au făcut sub una din principalele forme următoare:

Locomotive Diesel, cari prin urmare nu conțin decât mașinile și accesoriile lor.

Automotrice Diesel, în cari vehiculul automotor în afară de dispozitivele de tracțiune, conține și compartimente pentru călători și bagaje.

Locomotive Diesel-Electric, în cari acționarea osiilor se face prin motoare electrice, a căror energie e produsă prin grupe electrogene acționate cu motoare Diesel montate chiar pe locomotivă. Aceasta combină în mod admirabil proprietățile unui motor Diesel, cu avantajele și suplețea de comandă a unei tracțiuni electrice.

În general principalele proprietăți a unui astfel de gen de tracțiune, consacrate de practică, sunt următoarele:

Cheltueli de combustibil foarte reduse. Experiențe sistematice efectuate pe linia Val de Travers au condus la o consumație specifică de 6,7 grame pe tonă km.

Consumația de apă practic nulă.

Rapiditatea de punere în stare de serviciu.

Simplificare în manevră de conducere față de locomotiva cu aburi.

Față de tracțiunea electrică, locomotiva Diesel comportă o mai mare independență și dispensează de cheltuelile de investiție corespunzând echipamentului electric de linie.

Facilitate de opriri dese. Raza mare de acțiune (aproximativ 500 km).

În general un astfel de gen de tracțiune își găsește aplicație la liniile unde tracțiunea cu aburi este constisitoare, fără

ca totuși, din cauza unui trafic relativ redus, tracțiunea electrică să se poată impune.

b) *Tracțiunea prin acumulatori*. — Încă de la finele secolului trecut s'au făcut încercări de tracțiune cu acumulatori electrici. În 1900 erau deja în stare regulată de funcțiune vagoane automotoare cu acumulatori.

Aplicația în practică a acestui gen de tracțiune s'a făcut atât sub forma de *automotrice* cât și sub aceea de *locomotivă*.

Principalele proprietăți a acestui sistem rezidă în coordonarea tuturor proprietăților unui motor electric, cu o simplificare enormă de exploatare și de întreținere, întrucât întreținerea bateriei de acumulatori este foarte ușoară, dacă e conștiincios urmărită.

Încărcarea acumulatorilor se face fie pe locomotivă sau automotrice, fie prin înlocuirea bateriilor, fie prin montarea bateriilor în tendere speciale, cari la stațiile finale ori de încărcare se înlocuiesc.

Simplicitatea, curățenia serviciului, lipsa de zgomot și de fum, posibilitatea de punere în valoare a energiei electrice reziduale au deschis un vast câmp de aplicațiune acestui gen de tracțiune.

Printre principalele aplicațiuni menționăm:

Căile ferate unde o tracțiune cu aburi nu rentează și unde tracțiunea electrică interesează fără ca totuși din lipsă de trafic suficient ori uniform, un echipament electric de cale să poată fi justificat.

În gările terminus și în liniile de penetrație în orașe, în ateliere, porturi, etc. unde de asemeni un echipament electric de linie nu se justifică.

• (În fig. 10 ¹⁾ se indică o locomotivă de manevră gen platformă utilizată în atelierele B. B. C. din Baden).

În fine, la o serie de aplicațiuni mărunte, dar foarte importante, ca transportul bagajelor pe cheiul gărilor, etc.

La rețelele de cale ferată acest gen de tracțiune a căpătat în ultimul timp o dezvoltare ce a întrecut mult prevederile inițiale. Pentru ilustrarea acestei dezvoltări dăm câteva indicațiuni referitoare la căile ferate germane.

¹⁾ Liste de référence B. B. C., mars 1926.

Lungimea totală exploatată prin tracțiune cu acumulatori a ajuns în Germania la 7033 km, întrecând cu mult pe aceia a tracțiunii electrice propriu zise și reprezentând 13 % din totalul rețelei a Căilor ferate germane.




Fig. 10.

În anul 1929 au circulat 8.705.518 trenuri km reprezentând un total de 770.000.000 tone km brute.

Numărul automotoarelor cu acumulatori pe căile ferate germane a trecut de 170, iar numărul locomotivelor cu acumulatori a trecut de 700.

Raza de acțiune a acestui sistem de tracțiune, care la început era limitată la aproximativ 100 km, a ajuns azi de ordinul de 200 km.

c) *Căi ferate cremaiere*. — Am văzut că tracțiunea electrică propriu zisă, reprezintă o enormă superioritate față de tracțiunea cu aburi din punct de vedere a posibilității de urcare a rampelor. Totuși dincolo de anume limită, tracțiunea prin aderență simplă devine nerentabilă. E nevoie a recurge la mijloace speciale; soluția ne-o oferă exploatarea cu cremaiera. Limita de rentabilitate a aderenței simple este de 40—60‰ pentru tracțiunea cu locomotive și de 100‰ pentru vagoane

tramvae. Aceste limite sunt de altfel foarte vecine de limitele de posibilitate tehnică de funcționare.

Tracțiunea cu cremaiera s'a dezvoltat aproape simultan cu tracțiunea electrică propriu zisă. Toate sistemele de tracțiune pot fi utilizate. Se dă însă o deosebită preferință sistemului trifazic din cauza proprietății motorului asincron de a-și menține viteza sensibil independent de sarcină.

În fig. 11 se indică un tren cu cremaieră, construcție B.B.C., pe liniile La Rhune în Franța funcționând pe o rampă de 250‰.




Fig. 11.

În fig. 12, este indicată o locomotivă, de construcție B.B.C. pe calea ferată transandină între Chili și Argentina. Locomotiva e de o construcție funcționând atât prin simpla aderență cât și cu cremaieră. Rampele maxime sunt 25‰ prin aderență, iar 80‰ cu cremaieră.

d) *Linii funiculare*. Când rampele depășesc cu mult valorile unei exploatari posibile cu cremaieră și când e vorba de o linie cu un caracter strict local, rigid și neextensibil, sistemul funicular se justifică. Rampele la cari s'a ajuns depășesc 800‰. Exploatarea e foarte economică întrucât vagoanele

ce coboară compensează cea mai mare parte din travaliul necesar celor ce se urcă.

Electrificarea se pretează admirabil la acest gen de tracțiune, care de altfel este în plină dezvoltare, atât pentru scopuri turistice, cât și pentru scopuri industriale, miniere, etc.




Fig. 12.

e) *Linii teleferice*. Acolo unde accidentele traseului sunt foarte pronunțate, a apărut mai totdeauna ideea transportului prin vagonete suspendate de cable, cari la rândul lor se reazemă de stâlpi convenabili amenajați dealungul traseului. Acest sistem de transport corespunde uneia din cele mai vechi idei în istoria dezvoltării civilizației umane.

Azi tendința este de a se relua acest mijloc de transport pe o scară destul de întinsă.

În ceea ce privește rezultatele economice ce se așteptau de la acest mijloc de transport trebuie urmărite însă cu oarecare rezervă, întrucât concluziile ce se detașează din instalațiile existente nu sunt încă totdeauna concludente.

f) *Căile ferate monorail* sunt caracterizate prin o enormă simplificare a căii. Experiențe destul de interesante și reușite au fost de mult efectuate cu acest gen de tracțiune, fără ca ele să se fi extins până acum la aplicațiuni industriale în stil mare.

Problema importantă de rezolvat era aceea a menținerii echilibrului.

S'a ajuns la acest rezultat sau printr'o stabilitate naturală, fiind vorba de linii aeriene în care centrul de gravitate al vagonului rămâne sub șină sau prin o stabilitate realizată artificial montându-se în vagon un giroscop. Acționarea acestuia se face prin un motor electric și este astfel calculat ca chiar de s'ar opri motorul său, să continue a se roti în virtutea inerției, timp suficient, până ce vagonul ajunge la stațiuni unde răsturnarea sa este împiedicată.

g) *Cabestane*. În stațiuni de manevră de ori ce natură a materialului rulant: porturi, stațiuni, gări de triaj, ateliere, etc. utilizarea cabestanelor își găsește un judicios câmp de aplicație.

Printr'un joc convenabil amenajat de cabestane și de păpuși mobile neactive se pot realiza ușor orice combinații de deplasări de manevră a materialului rulant.

Concluzii. Conchidem acest articol prin o scurtă privire asupra situațiunei noastre în fața problemelor și soluțiunilor date în altă parte de tracțiunea electrică.

Avem și noi linii pe cari atari lucrări de electrificare sunt justificate. Am menționat de exemplu, cu oarecari detalii, în acest sens, linia Plocești-Brașov. Dar *atât* nu ne este suficient; mai ne trebuie acel entusiasm științific și tehnic, acea dorință de «mai bine», cari în alte părți au *creiat* o tehnică nouă, în un timp atât de scurt și cu sacrificii atât de mari. E suficient a ne gândi la «electrificările de probă și de studiu» ce s'au făcut în alte părți, pe când nouă nu ne rămâne de cât numai de a ne ține la curent sub toate formele, -- literatura tehnică, documentații, congrese — de ce s'a făcut acolo, și de a profita de experiențele altora, dar numai în mod strict obiectiv.

Dacă s'ar impune a se da și la noi problemei electrificării toată atenția cuvenită, nu ne-am putea permite luxul de a o trata în afară de adevăratul său cadru tehnico-economic, și fără a adapta, în mod obiectiv, concluziile lucrărilor similare din alte părți la condițiile locale ale țării noastre.

BIBLIOGRAFIE

de lucrările a căror date au fost utilizate în prezentul studiu

René Martin, Traction Electrique.

Dr. Ing. E. Seefehlner, Elektrische Zugförderung.

Dr. E. Huber Stockar. Die Elektrifizierung der Schweizerischen Bundesbahnen.

Dr. E. Huber Stockar. Die Wirtschaftlichkeit des elektrischen Betriebes der S. B. B. rechnerisch untersucht für 1929.

M. Parodi. Electrification partielle du réseau de la Compagnie d'Orleans.

L. Vellard. La traction électrique sur les chemins de fer italiens (R. G. E. 1929, No. 11).

A. I. Totten. Economie results of railway electrification (World Power Conference, Tokyo 1929).

Japanese Government Railways. Economical considerations for the electrification of trunk lines in Japan.

Sonderheft V. D. I. (Mai 1929). Elektrische Bahnen.

Ing. P. Dittes. Die Elektrifizierung der Österr.-B. B. (Sonderheft E. u. M. 16 Mai 1926).

Ing. P. Dittes. Fortschritte in der Vollbahnelektrifizierung in Österr. und seinen Nachbarstaaten, (Sonderheft E. u. M. 10 Juli 1927).

EVOLUȚIA VAGOANELOR ȘI A APARATELOR ANEXE

I. I. CHIȚULESCU

Inginer

Prin darea în exploatare publică a căilor ferate, transporturile la distanțe mari și mijlocii, cari se făceau până acum o sută de ani pentru persoane cu *trăsurile* și pentru mărfuri cu *carele de povară*, au trecut în bună parte în domeniul de activitate al lor, căile ferate fiind astfel puse la îndemâna oricui.

În afara instalațiilor de altă natură, elementul esențial al transportului: *trăsura* și *carul de povară*, au trebuit mai întâi să fie adaptate noilor condițiuni de funcționare, și apoi să evolueze odată cu posibilitățile tehnice de execuție și cu spiritul public în continuă transformare.

Se marchează astfel două perioade perfect distincte în evoluția vagonului: una, la început, când prin diferite transformări, pe care le vom vedea, *trăsura*, diligența reprezentată la noi prin «*Căruța poștei*» făcută celebră prin admirabilele scrieri ale marelui scriitor și inginer Nestor Urechia, și «*faetonul de gală*» pentru persoane, au devenit: *vagonul de persoane, de bagaje și de poștă*, iar *carul de povară*, care mai trăiește încă și astăzi și-a creiat un frate mai mare: *vagonul de marfă*, și o a doua perioadă care va dura tot atâta cât și calea ferată însăși, în care și unele și altele sunt veșnic transformate pentru a fi puse în stare să satisfacă de cele mai multe ori capriciilor, une ori necesităților publicului care uzează de căile ferate fie pentru el, fie pentru mărfurile sale.

Perioada de adaptare a trăsorii și a carului pentru a putea fi utilizate de căile ferate.

Calea ferată ne mai fiind o șosea sau un drum cu o platformă lată pe care trăsurile sau carele să meargă ori pe unde ar voi, ci două șiruri de șini de fier de dimensiuni transversale mici alcătuind *calea* propriu zisă, prima fază a adaptării a fost aceea de a face astfel în cât roțile să fie obligate să rămână tot timpul pe această «cale», alcătuită din șini simțitor mai strimte decât roata însăși! Plecând dela



Fig. 1

ideia roții de scripete, care este astfel făcută în cât să oblige funia sau lanțul să rămână pe ea, printr'o simplă inversiune a rolurilor, funia a devenit șirul de șini, inversiunea constând din faptul că acum roata este obligată să rămână pe șinile căii ferate. Șina de fier care învăluia partea exterioară sau *obada roții*, din netedă cum era a fost profilată la început după forma exteriorului roții de scripete având două eșituri la părțile laterale. Dar dacă la scripete și funia și lanțul se supun capriciilor roții, aci roata trebuie

să se supună capriciului șirului de șini, și cel mai greu de urmat dintre toate capriciile a fost la început cel datorit curbelor, care impunând o lărgime mai mare decât cea existentă a șanțului dintre cele două eșituri ale roții, pe lângă o frecare imensă și deci o consumare a unei părți însemnate a efortului de tracțiune produs de locomotivă, eșiturile s'au tocit atât de mult în cât în cele din urmă s'a rupt una dintre ele și astfel pe cale naturală s'a ajuns la profilul acestei părți a roții, numită *bandaj*, (fig. 1) eșitura rămasă purtând numele de *buxa bandajului*. Întrebarea care se pune acum este în ce parte trebuie să rămână această eșitură, spre interiorul spațiului cuprins între șine sau spre afară?

Pentru că în construcția căii, la trecerea prin curbe distanța între cele două șine este mai mare decât în porțiunile de linie dreaptă, datorită necesității de supralărgire a căii în curbe, impusă tocmai de trebuința înscrierii vagonului în cale,

se vede imediat că buza bandajului trebuie lăsată către spațiul din interiorul celor două șini.

Șinele căei fiind netezi, rezistența la rostogolire a vagonului pe șină față de aceia a carului pe drum fiind mult mai mică, un prim rezultat a fost sporirea iuțelii de mers, dar pentru a nu lăsa pe călători pe drum, ca în povestirea din «Căruța poștei» când nu arareori surugiul ajungea la postul de popas numai el singur, în vreme ce călătorul rămăsese Dumnezeu știe unde și cum, cu una din roțile căruței¹⁾, în adaptarea lui, vagonul a trebuit să fie pus în stare să alerge cu iuțelile mari, fără a se sfărâma, pentru că sfărâmarca unuia singur, aduce după sine sfărâmarea tuturor celorlalte vagoane legate în convoiul târât de locomotivă și care a luat numele de: *tren*.

Pentru a se ajunge la acest al doilea scop al adaptării, s'a căutat ca organul mișcător, roata, să fie făcută cât mai robustă. La început tot din lemn, chiar la locomotive, după cum vom vedea imediat, roata s'a făcut mai târziu din fier și apoi din oțel turnat, dar tot cu spițe și cu obadă, și pentru că *șina de fier* a devenit prin aceasta inutilă, s'au turnat multă vreme roțile din fontă în cochilie, dintr'o bucată cu bandaj cu tot, fără ca acest lucru să fie destul de practic.

În scopul aceleiași sporiri a robusteții părților mobile ale vagonului, s'a găsit că este mai bine ca cele două roți ale aceleiași osii să se fixeze pe osie făcând corp comun cu ea. Această fixare se face presându-se roata pe osie, cu prese hidraulice, la o presiune care întrece uneori 200 de atmosfere, după ce s'a tăiat butucul osiei la un diametru cu câteva zecimi de milimetru mai mare decât gaura din butucul roții respective. La frecarea datorită presiunii imense cu care se face operația de fixare a roților pe osie numită: *calarea osiei*, materialul în contact ajunge aproape de temperatura de topire, producându-se ca și o sudare a roții pe osie; — cele două roți împreună cu osia pe care sunt fixate, formează un tot numit în practica căilor ferate: «*osie montată*» sau «*per-reche de roți montate*».

1) Nestor Urechia: *Căruța Poștei* «Biblioteca pentru toți» No. 271.

Vagonul întreg se sprijină pe osiile lui montate, care formează astfel partea mobilă a vagonului prin intermediul unui dispozitiv care se deosibește mult de dispozitivul corespunzător al trăsurii sau al carului.

Mai întâi, pentru a se micșora frecarea enormă ce există între partea fixă a vagonului și partea de contact a osiei, numită «*fusul osiei*», care se învârteste cu iuțeli foarte mari, acest *fus* al osiei este introdus într-o cutie închisă cât mai hermetic și care conține un ulei special; uleiul, cu ajutorul unui dispozitiv potrivit este adus încontinuu între părțile în frecare, făcându-se astfel ungerea fusului. Această cutie numită «*Cutie de unsoare*», este partea principală a bunei funcționări a vagonului.

Oricât de netedă este calea alcătuită din șinele netede de oțel, totuși la trecerea de pe o șină pe cea următoare, roata suferă o izbitură puternică, și pentru că izbitura aceasta se repetă la toate trecerile, acestea așezate la aproximativ 10 metri una de alta, este ușor de înțeles că pentru călători faptul ar fi foarte plicticos și obositor, iar pentru vagon, izbiturile fiind puternice și dese l'ar scoate din toate încheeturile lui foarte repede. Din această cauză vagonul se sprijină pe cutia de unsoare prin intermediul unui resort de suspensiune, alcătuit dintr-o serie de 10-12 lame din oțel, flexibile, de diferite lungimi după necesitățile rezistenței și care sunt prinse între ele printr'un fel de legătură care se prinde și de cutia de unsoare, formând sprijinul arcului.

În amortizarea sdruncinăturilor cutia de unsoare trebuind să se poată mișca liberă în sus și în jos, păstrându-și totuși robustețea de care am vorbit mai sus, ea este călăuzită în această mișcare de două piese numite *plăcile de gardă* cari alunecă cu *glisierele* de-alungul a două canale laterale, prevăzute în pereții cutiei de unsoare, și numite urechi (fig. 20).

Resoartele și plăcile de gardă se fixează pe două grinzi puternice, astăzi alcătuite în mod exclusiv din fer profilat dar cari la început erau făcute din lemn, numite longrine sau longeroni, legați între ei printr'o serie de grinzi transversale numite traverse, și consolidate cu o serie de legături diagonale formând *cadrul vagonului*.

Cadrul vagonului cu resoartele de suspensiune, cutiile de unsoare și osiile montate, alcătuiesc un tot care este cam la fel pentru orice vagon de cale ferată, tot obținut pe calea adaptării, după cum am văzut până acum și care are totuși forma unui car.

Perioada de evoluție a vagonului

După ce am văzut cum, printr'un proces de adaptare s'a trecut, treptat, dela trăsură și dela carul cu povară la șasiul vagonului, să vedem acum modul cum prin evoluție și potrivit noilor condițiuni de traiu, a evoluat vagonul în construcția și în forma lui.

Este ușor de înțeles că, oricare ar fi destinația unui vagon de cale ferată, el este construit din două părți distincte și anume: *șasiul* care este, după cum am văzut cam la fel pentru orice vagon și *cutia* sau *lada* vagonului, care prin evoluție s'a diferențiat foarte mult, adaptându-se la diferitele necesități ale transporturilor, fiind încă și astăzi într'o continuă prefacere.

Șasiul este alcătuit, după cum am văzut, dintr'un cadru, care se sprijină pe osiile montate prin intermediul resoartelor și al cutiilor de unsoare.

Cadrul s'a construit multă vreme din lemn, însă, pe de-o parte fragilitatea lemnului iar pe de alta pericolul de foc, au impus părăsirea lemnului în construcția lui. Sub pretextul unei mai mari elasticități a lemnului și prin aceasta a unei amortizări mai bune a vibrațiunilor, unele căi ferate însă au menținut până nu de mult cadrele de lemn, la vagoanele de persoane, luând fel de fel de măsuri pentru protejarea lor contra focului: *Estul francez* învela fiecare piesă a lui cu table subțiri de fer; *Compania P. L. M.* acoperea pe dedesubt tot cadrul cu o singură foaie dreaptă de tablă de fer subțire, iar *South-Eastern* din Anglia și *London-Chatam and Dover-Railway*, fixau cu buloane puternice câte o placă groasă de fer pe ambele laturi exterioare ale cadrului. Un decret ministerial din Noembrie 1871

impune în Prusia dimensiunile minimale ce trebuiesc întrebuințate în construcția cadrelor din fer, cerând ca longeronii să fie făcuți din fiare] sau [, însă menține și construcția cadrelor din lemn, pentru care fixează deasemenea dimensiunile de construcție. Unele căi ferate americane au întrebuințat chiar tuburi de fer pentru construcția cadrului vagoanelor.

Osiile se făceau din fier sau din oțel turnat în Germania și forjat în Franța, de dimensiuni, cari la început variau dela țară la țară atât în raport cu starea de progres a științei ingineresti în țara respectivă cât și cu progresul construcțiilor și a posibilităților industriilor metalurgice din țara respectivă; astăzi uniunile internaționale de căi ferate și prescripțiunile tehnice unificate tind la uniformizarea acestor dimensiuni, bazate atât pe calcule unitare, cât și pe observațiuni și studii raportate la un număr cât mai mare și mai complet de încercări.

Asupra alegerii materialului osiilor, s'au dat fel de fel de dispozițiuni și de ordonanțe. Astfel, o ordonanță polițienească franceză din 15 Noembrie 1846, prevedea ca «osiile locomotivelor, ale tenderelor sau ale vagoanelor de orice fel care intră în compunerea convoiurilor de călători sau în acelea ale trenurilor mixte de mărfuri, mergând cu iuteală mare, vor trebui să fie făcute din fier forjat de cea mai bună calitate». Ancheta ministerială, făcută în 1858 asupra exploataării căilor ferate, stabilește că «condiția fixată în articolul . . (de mai sus), nu este suficientă în practică. Astăzi, se pare că numai oțelului turnat i se pot cere garanțiile convenabile contra ruperii osiilor». Cu toată dezvoltarea luată de întrebuințarea oțelului în celelalte țări, diferitele Companii de căi ferate franceze au căzut cu greu de acord asupra preferinței ce trebuia dată fierului sau oțelului, ezitarea constând din nesiguranța asupra calității constante a metalului turnat. Englezii întrebuințau, ca și Germanii, de preferință oțelul turnat, fie în creuzet, fie după procedeele obicinuite. Astăzi osiile se fac din oțel forjat și de calitate cu totul superioare.

Numărul osiilor a variat deasemenea foarte mult, plecând în mod natural dela două. Odată cu sporirea greutateii vagoanelor, dimensiunile osiilor neputând întrece anumite limite,

prima idee a fost sporirea numărului osiilor, și cum în mod natural după numărul 2, urmează 3, s'au construit vagoane cu trei osii, care însă n'au dat rezultatele așteptate, întrucât prezintau prea multe rupturi mai ales a osiei mijlocii și prin urmare motive de accidente. Din toate căile ferate din lume, Compania P. L. M. franceză este cea care le-a întrebuințat cel mai lung timp.

Siguranța circulației fiind strâns legată de buna calitate a osiilor, s'au luat deasemenea totdeauna măsuri pentru a supraviețui buna lor funcționare. O primă măsură de siguranță se găsește tot în ordonanța polițienească franceză dela 1846, care cere să se țină niște registre speciale în care să se treacă pe baza unui număr de ordine poansonat pe fiecare osie, o evidență la zi a tuturor osiilor. Registrele trebuiau să conțină proveniența lor, data punerii în serviciu, ce serviciu a făcut fiecare osie. Măsură foarte bună, și care de fapt, este și astăzi în vigoare, a căzut repede în desuetudine, astfel în cât la 25 August 1856, adică dupe 10 ani, la care dată se găseau numai în Franța peste 120 de mii de osii în serviciu, ministerul dă o ordonanță specială prin care se amintește și impune ținerea registrelor la zi, și adăogă și modul cum să se facă un control serios al osiilor în serviciu și anume:

După un parcurs de 300 mii de kilometri, se demontează un număr cât mai mare de osii de aceeași proveniență și vechime, se curăță bine și se încălzesc la foc pentru a se putea observa mai bine crăpăturile deja existente, sau se produce chiar ruperea osiei acolo unde crăpătura este prea mare, și dacă se constată, la acest examen, prea multe crăpături la osiile examinate, atunci seria întreagă de osii trebuie scoasă din serviciu și utilizată pe cât este posibil la vagoanele dela trenurile de lucru, pentru cărat pământ dela terasamente sau balast pe linie, și care merg cu iuțea foarte mică.

Uniunea căilor ferate germane, stabilește la adunarea din Februarie 1878 dela Stuttgart de asemenea o serie de prescripțiuni speciale pentru descoperirea și prevenirea rupturilor osiilor, printre care și instituirea unei prime speciale date personalului care a descoperit un început de ruptură de osie. S'a făcut și o serie întreagă de statistici pentru a

se stabili anumite reguli din care să se extragă legi ale ruperilor osiilor. Astfel Uniunea căilor ferate germane (Verein-ul) face o statistică pe o perioadă de 10 ani: 1870 — 1879, din care se vede că cele mai multe rupturi s'au produs la vagoane, față de locomotive și de tendere; de asemenea, constată că ruperile sunt cu 30% mai multe în cele șase luni de iarnă, față de șase luni de vară ale anului. Vârsta unei osii de locomotivă este între 8 și 14 ani cu un parcurs între 175 și 350 mii de km pentru locomotive; între 11 și 18 ani cu un parcurs între 227 și 355 mii de km pentru tendere și între 11 și 16 ani cu un parcurs între 120 și 260 km pentru vagoane. Cele mai multe ruperi, s'au produs la osiile de fer forjat, mergând până la 36%, iar cele mai puține la oțelul forjat ridicându-se până la cel mult 2%; ruperile cele mai multe sunt la vagoanele de marfă: 36% și cele mai puține la vagoanele de călători: 4%.

Roțile. După cum am văzut mai sus, roata de cale ferată este alcătuită, de fapt, ca și cea de căruță obișnuită, din două părți: roata propriu zisă, sau discul sau steaua roții și partea exterioară sau bandajul, provenit din transformarea sinii roții obișnuite de căruță, pentru a permite menținerea roților pe *calea ferată* propriu zisă.

Roata propriu zisă s'a făcut pe timpuri din lemn legat în fier, și ca o perfecționare de lux din carton presat, legat în fier, și mai apoi din fontă, din fier și în cele din urmă din oțel turnat. De fapt, roata este la rândul ei alcătuită din trei părți: butucul roții, care se fixează pe osie, obada roții, sau partea ei exterioară pe care se fixează bandajul, și în fine partea mijlocie care leagă obada de butuc.

Această parte, făcută la început cu spițe radiale, ca la orice roată obișnuită, așa cum de altfel se face încă și astăzi la locomotive și la unele vagoane de marfă, se execută dintr'un disc plin pentru vagoanele de persoane, cari merg în trenuri cu iuțeală mare, pentru că spițele, la iuțeli mari, se transformă în adevărate ventilatoare care ridică toată pulberea de pe cale, făcând călătoria pasagerilor imposibilă, și apoi au și o rezistență considerabilă datorită aerului. În afară de aceasta, din cauza presiunilor mari cari se transmit prin

roți la șine, roțile cu spițe se deformează adesea între capetele spițelor, obada devenind poligonală, fapt care dă desagremente ușor de înțeles.

Construcția propriu zisă a roților a suferit în decursul timpurilor o întreagă evoluție, toată grija îndreptându-se către




Fig. 2

scopul de a se construi o roată cât mai rezistentă și în același timp cât mai elastică. Este interesant modelul zis «poligonal» al Nordului Francez (fig. 2-a). Ca o perfecționare a acestui sistem survine roata sistem «Arbel et Deflassieux» generalizată o vreme pe toate căile ferate franceze și chiar pe unele căi ferate europene. Un sistem de roți interesant, contemporan cu sistemul Arbel și chiar puțin anticipativ, este sistemul Sharp, în care obada, spițele și sectoare de-ale butucului sunt dintr'o

singură bucată (fig. 3-a și a 4-a), care apoi se transformă în roată curbând obada și sudând-o ca și sectoarele butucului. Tot așa de interesant este și sistemul Brunou cu spițe duble




Fig. 3




Fig. 4

(fig. 5-a) în același timp foarte solide și elastice. Obada se sudă separat și se fixa caldă pe obada suplimentară a spițelor, pentru ca să le strângă solid când se răcește, butucul de-asemena se fixa cald și mai mult, se nituea peste întor-




Fig. 5

săturile spițelor pe care le solidariză. Acestea din urmă s'au perfecționat umplându-se golul dintre spițe cu lemn (fig. 6-a) presat cu o presă hidraulică la 400 de atmosfere și s'a fixat și cu buloane. Sistemul a fost o vreme adoptat de către Companiile de Est și Midi franceze și a dat deplină satisfacție.

În ceia ce privește roțile de fontă, de și mai ușor de construit din cauză că fonta se toarnă ușor, însă, dese accidente la

care dedeau loc prin spargerea lor au făcut ca Ordonanța franceză din 15 Noembrie 1846 să le interzică complet prin articolul 10, care spunea: «Este interzis, să se așeze într'un

convoi care are vagoane de călători, orice locomotivă, tender sau orice alt vagon de orice fel, montat pe roți de fontă».

«Totuși, ministrul de Lucrări Publice va putea, în mod excepțional, să autorizeze întrebuințarea roților de fontă cu bandaje de fer în trenurile mixte de călători și de marfă și mergând cu o iuțeală mai mică de 25 km pe oră».




Fig. 6

În America însă, roțile de fontă cu disc plin au fost aproape exclusiv admise. Ele erau turnate dintr'o singură bucată cu bandajul, într'o cochilie, ceea ce le făcea foarte tari și foarte rezistente, americanii pretinzând că erau mai sigure de cât roțile de fer, și că le preferau mai mult pentru acest motiv de cât pentru economie. În Europa, roțile de fontă nu s'au întrebuințat de cât în anumite părți ale Germaniei, în Austria și în Rusia, pe linia Petersburg-Moscova, acestea din urmă fabricate din fontă specială adusă din America.

Turnătoria Ganz din Budapesta, a făcut un studiu special al acestui fel de roți, studiu care a fost apoi urmat și de uzinele Grison din Buckau, de uzinele Reșița și Esslingen, dându-se astfel o mare dezvoltare roților de fontă, care au ajuns într'o vreme să-și capete o mare reputație în țările din Europa centrală.

Roțile de fontă prezintau mari avantagii asupra roților cu bandaj de oțel, întru cât aveau o durată foarte mare, putând să parcurgă 150 până la 250 de mii de kilometri și dacă erau făcute din fontă specială zisă de Salisbury, aveau o uzură foarte mică și foarte uniformă în timp ce roțile englezești din fer forjat cu bandaj de oțel se uzau foarte neregulat la bandaj, ceia ce făcea ca să fie puse din nou pe strung după un parcurs de 30—40 de mii de kilometri, operație care costa cam cât fonta unei roți noi! În afară de aceasta, roata de fontă mai avea și avantajul de a fi dintr'o bucată cu bandajul și prin urmare era exclus pericolul desfacerii bandajului de pe roată sau spargerea lui în bucăți. În Canada pe linia Baltimore and Ohio Railway s'a întrebuințat multă vreme asemenea roți chiar pentru roțile motoare ale locomotivelor, și trebuie ținut seamă și de faptul că această linie avea rampe de 0,045 m și curbe de 175 metri rază.

Marele desavantaj însă al roților de fontă eră că ele n'aveau nici o rezistență transversală și nu suportau aproape de loc acțiunea frânei.

Pe la 1880—1883 s'a întrebuințat în America și roți mixte din fontă și fer, cum este roata *Paige* construită din bulonarea a două discuri groase de 13 milimetri de fier sau de oțel pe un butuc de fontă și pe un fel de talon al bandajului. Butucul și discurile puteau dura multă vreme, ceia ce trebuia schimbat fiind numai bandajele.

Calea ferată Chicago—Milwaukee și Saint Paul—Railway au adoptat cam în aceiaș epocă roata de tipul Miltimore, la care bandajul era legat de butuc prin douăsprezece spițe de oțel. Bandajul acestor roți era foarte gros și din această cauză ele au putut fi întrebuințate pe parcursuri de câte 560 de mii de kilometri, fără a fi înlocuite.

După roțile de fontă, Compania Orléans franceză este prima care adoptă roțile pline cu disc din fer laminat, după care se răspândește foarte repede în Germania, Austria, Anglia și în Belgia. În Franța, imediat după Compania Orléans, Companiile Nord, Vest și Midi le adoptă cu exclusivitate pentru vagoanele de persoane.

În fine încet, încet roțile au evoluat către roți din oțel

turnat însă, la început s'au turnat ca și cele din fontă dintr'o singură bucată cu bandajul, ceiace le-a făcut cam nepractice. Astăzi însă, sunt adoptate în mod indiscutabil roți din oțel turnat cu bandaje din oțel tare, laminat.

Nu putem trece mai departe fără a spune câteva cuvinte asupra roților cu discul plin din lemn și din carton presat, mai ales că aceste roți au focut epocă la timpul lor.

Aceste roți aveau avantajul, spune un tratat al timpului ¹⁾,




Fig. 7

«de a fi mai puțin sgomotoase, de a avea o rostogolire mai lină și de a menaja și bandajele și șinele, din cauza elasticității lor care atenuiază loviturile; întrebuințarea lor este mai ales indicată în climatele reci unde sunt de temut înghețuri mari. Astfel sunt întrebuințate mult în Anglia și în Suedia unde se găsesc totuși destule roți metalice».

Aceste roți aveau bandajele și butucul din fier și discul din lemn (fig. 7) marele lor dezavantaj fiind putrezirea prea repede a părților din lemn ascunse între plăcile care le strângeau și în jurul buloanelor, căpătând foarte repede jocuri periculoase. În Germania și în Anglia, tipul întrebuințat era tipul Mansfeld (fig. 8) iar în Suedia tipul Zithélius, analog cu precedentul. Cu mici modificări s'au construit în aceeași epocă roți cu disc de lemn brevet Mansell și brevet Thomas.

Pentru a înlătura putrezirea lemnului, constructorii americani și germani s'au gândit cam la aceeași epocă să întrebuințeze

1) Auguste Moreau: *Traité des Chemins de fer.* — Paris, Fagnon et Artus. Editeurs. — pag. 55. Tom III.



Fig. 8

Prima roată din carton presat a fost făcută în anul 1869

lipite una de alta cu clei sau cu amidon. După ce se uscau bine se introduceau într'o presă hidraulică foarte puternică, așezate fiind într'o celulă bine încălzită, și se presau până când li se reducea grosimea la mai puțin de jumătate. Discul se tăia apoi la un strung, ca orice piesă metalică și se fixa pe butuc și pe bandaj cu două rânduri de buloane puternice.

Bandajele se înlocuiau, iar miezul de hârtie a fost inuzabil. În Europa asemenea roți au fost construite de Casa Adt de Pont-à-Mousson, și au fost furnizate în mod curent tuturor căilor ferate care le-au adoptat. Sistemul a fost mult răspândit la mai toate companiile importante de căi ferate din America de nord și de sud. Compania Internațională a Vagoanelor cu Paturi a adoptat roțile cu disc de carton presat sistem I. Brown, pe căile ferate din regiunea Rinului.

Aceste roți au parcurs între 800 și 1300 mii kilometri înainte de a fi scoase din serviciu, și au dat și bune rezultate asupra prelungirii vieții fusurilor osiilor.

Cu toate acestea, discurile roților din carton presat n'au putut rezista calităților discurilor din oțel turnat, și au dispărut, îndeplinind exact prevederile inginerului *Bricogne*, care pe la 1890 spunea că nu trebuiesc exagerate calitățile cartonului presat, confortul fiind obținut nu prin calitatea materialului roților ci prin buna lor fixare și mai ales prin paralelismul lor riguros. După *Bricogne* n'a existat niciodată material rău ci numai vagoane rău montate.

Uniunea inginerilor germani, conchide în ședința dela Stuttgart din 1878 că *«roțile căilor ferate trebuie să fie întregi și din fer forjat cu spițe sau cu disc plin. Aceste roți prezintă o mare siguranță și pot fi întrebuințate la orice fel de vehicul»*.

Bandajul, a fost la început executat din fer forjat. Apoi, ca un progres, s'a întrebuințat oțel turnat de duritate mijlocie și pe cât posibil de ductil, însă s'a observat că sub acțiunea frânei, au apărut crăpături transversale care au dus la spargerea bandajelor. Astăzi se întrebuințează pentru bandaje oțel special, însă se fabrică la laminor.

Interesant este de văzut cum a evoluat fixarea bandajului pe obada roții.

Figurile 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 și 17 dau o idee a evoluției acestei fixări, ordinea figurilor fiind cea cronologică.




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11

Asupra calității materialului și a comportării bandajelor




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14

s'a făcut o serie întreagă de studii și de încercări din care




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17

a rezultat că cele mai multe ruperi se întâmplă în timpul iernii, când este cel mai mare frig. Astfel în iarna anului

1879 — 1880 numai pe rețeaua Companiei de Est franceză s'au produs, din cauza gerului excepțional 56 ruperi față de 3 din anii obișnuiți!

Cutia de unsoare. În scopul de a se reduce frecarea dintre fusul osiei și partea fixă a vagonului, se interpune o cutie care conține un material de uns. Tipurile cutiei de uns sunt foarte variate însă toate se învârtesc în jurul a trei feluri deosebite: cu ungerea pe dedesubt, cu ungerea pe deasupra și cu ungere mixtă. La cutiile cu ungere pe deasupra materialul de uns se pune într-o cutie deasupra fusului și de aci printr-o gaură prevăzută în partea cea mai de sus a cusinetului, o piesă de bronz care se interpune între fus și cutie, pătrunde în două canale încrucișate, semicirculare, tăiate în fața cusinetului care este în contact cu fusul, producând astfel ungerea celor două fețe în contact. La cutiile cu ungerea pe dedesubt, materialul de uns este așezat într'un rezervor dedesubtul fusului și de acolo cu ajutorul unui fitil și a unei pernițe este ridicat până în partea de dedesubt a fusului de unde este antrenat de fusul în mișcare și introdus între cele două fețe în contact, producând ungerea. În fine la cutiile cu ungere mixtă, cele două procedee sunt combinate.

Interesant este drumul făcut în alegerea materiei lubrifiante, cea mai bună.

Plecând dela principiul teoretic că un bun material lubrifiant trebuie să fie cât mai fluid și în același timp să acopere cât mai complet suprafața pe care este așezat, s'a găsit, înainte de a se face încercările necesare, evident, că în prima linie ar fi apa, și apoi ar veni în ordinea calității uleiurile și grăsimile.

Apa a fost încercată, dar părăsită repede din cauză că dădea o ungere prea aspră, îngheța iarna și apoi rugineau prea repede suprafețele în contact, împreună cu toată cutia de unsoare! În Statele-Unite s'a întrebuințat multă vreme apă săpunată. Lupta între uleiuri și grăsimi însă, a fost foarte aprigă și n'a putut fi părăsită de cât atunci când uleiurile speciale minerale, obținute prin distilațiile fracționate și rafinate ale petrolului, s'au instalat de drept și de fapt exact la locurile corespunzătoare necesităților și cu ca-

litățile, putem zice fabricate, exact în conformitate cu prescripțiunile impuse de nevoile atât teoretice cât și practice, teoriile moderne fiind bazate în prima linie pe observații și studii ale realităților din practică.

Americanii, Germanii și Austriacii au preferat uleiurile, bine înțeles cele vegetale în vechime, în timp ce Francezii și Englezii au ținut mai mult la grăsime. Deosebirea fundamentală între uleiuri și grăsime este că la temperatura normală, uleiurile sunt lichide și fluide, în timp ce grăsimea este consistentă și nu se topește decât la o temperatură destul de ridicată, și prin urmare cutiile de unsoare pentru grăsimi trebuiau astfel făcute încât să încălzească suficient grăsimea pentru a o face fluidă și deci lubrifiantă. De îndată însă ce ungerea începea, temperatura în cutie scădea, grăsimea se solidifică din nou și operația reîncepea, ceea ce aducea două mari inconveniente: mai întâi o trecere repetată a fusului osiei dela o temperatură destul de ridicată la alta mai joasă și tot așa mereu, ceea ce-i producea chiar schimbări în structura lui interioară în paguba rezistenței, evident, și apoi, până când să se încălzească cutia, pentru ca să se topească grăsimea, și să înceapă ungerea, fusul mergea neuns și prin urmare uzura suprafețelor în contact era foarte mare; uleiurile în schimb, fiind foarte fluide erau foarte ușor înlăturate de suprafețele în contact din cauza enormei presiuni care există între cuzinet și fus, și apoi, în timpul iernei înghețau, ceea ce cerea un ulei special pentru iarnă. Cu progresul relațiilor de comunicație feroviară internațională, a apărut un alt inconvenient și mai mare, și anume, erau vagoane care într'un timp foarte scurt trebuiau să treacă dela climatul de iarnă aproape la climatul de vară, cum erau spre exemplu vagoanele care făceau cursa Bruxelles-Nisa în trenuri directe. La aceste vagoane a trebuit o întreagă serie de studii și de încercări și s'a găsit că trebuiesc amestecate în uleiuri și alte substanțe streine care să le îmbunătățească calitățile. Prin aceasta însă s'au deschis larg porțile falsificărilor, și substanțele acide produceau mult rău suprafețelor în contact, care trebuiau să rămână perfect netede. După multe și laborioase încercări, uleiul de rapiță a dat cele mai bune

și mai complete rezultate, amestecat fiind, în ultimul timp dinaintea Congresului de căi ferate dela Petersburg din 1892, cu ulei rafinat din petrol.

Congresul dela Petersburg din 1892 luând în cercetare ungerea locomotivelor, semnalează un real progres prin întrebuințarea uleiului mineral extras prin rafinarea petrolului, progres în continuă creștere până astăzi, când se poate spune




Fig. 18

că această problemă este complet rezolvată cu ajutorul uleiului mineral.

Fig. 18 arată un tip vechi de cutie de unsoare cu ungerea pe deasupra; fig. 19 cu ungere pe dedesubt și în fine fig. 20 cu ungere mixtă.

Cadrul vagonului se sprijină pe cutia de unsoare pentru a formă împreună șasiul vagonului prin intermediul resoartelor, alcătuite dintr'o serie de lame de oțel de diferite lungimi, pentru a asigura în același timp și rezistența pentru soliditate și elasticitatea necesară amortizării trepidațiunilor căii.

Fig. 21 arată un șasiu complet. În scopul unei cât mai bune amortizări a trepidațiunilor, căile ferate olandeze și de pe valea Rinului au construit o serie de vagoane cl. I și II cu duble resoarte (fig. 22), care însă n'a prins probabil din cauza prea puținii solidității. Alții și în special Englezii au adăogat o a doua amortizare a trepidațiunilor printr'o serie de rondeste de




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21

cauciuc puse la punctele de sprijinire a capetelor resoartelor metalice pe longeronii cadrului șasiului.

În fine, pentru a termina cu această parte relativ comună a tuturor vehiculelor de cale ferată să vedem și două părți cari fac parte integrantă din șasiu: aparatele de legare și aparatele de ciocnire.

La început aparatul de legare eră combinat cu cel de ciocnire într'o singură piesă așezată la mijloc la cele două capete ale vagonului, însă din cauza oscilațiunilor laterale prea mari,




Fig. 22

a trebuit să se părăsească acest sistem și să se adopte sistemul cu aparat de legare la mijloc și cu aparatul de ciocnire alcătuit din două piese, numite tampoane și așezate câte două la fiecare cap al vagonului, astfel în cât ele să vină totdeauna față în față. Aceste tampoane își au cozile lor sprijinite pe niște resoarte astfel încât contactul între două vagoane să fie destul de elastic, atât în momentul când vin în contact la formarea convoiurilor cât și în timpul mersului, când, din cauza frânelor se produc oarecari oscilații în sensul mersului și cari obligă ca vagoanele să se lovească unele de altele. Pentru oarecare economie, și pentru că efortul de tracțiune nu poate fi nici-odată concomitent cu cel de lovire s'a combinat cele două eforturi pe un același resort, două pentru cele două capete ale vagonului (fig. 23).

Aparatul de legare propriu zis este evident alcătuit dintr'un cârlig și un ochiu de lanț cu un dispozitiv de ajustare a




Fig. 23

legăturii datorită unui șurub tăiat în două sensuri (fig. 24) la care se mai adaugă și câte două lanțuri de-o parte și de alta pentru siguranță. Dealtfel, din cauza simetriei, ambele capete ale celor două vagoane trebuind să aibă câte un aparat




Fig. 24

de legare complet, se agață pe dedesubt și celelalte aparate de legare, făcându-se o legătură suplimentară de siguranță, după cum se poate vedea ușor pe figură.

În ceiace privește tampoanele, încet, încet ele au devenit independente prevăzându-le cu niște resoarte spirale sprijinite

pe traversa frontală a vagonului. Este interesant totuși tamponul mișcător cu rotulă sferică (fig. 25, 26) construit de frații Nicholson, care însă n'a putut fi răspândit din cauza prea marii complicații.




Fig. 25

Din cauza pericolului care-l prezintă aparatele de legare obicinuite, în momentul legării vagoanelor, când foarte adesea agentul însărcinat cu această operație periculoasă a fost strivit între tampoanele celor două vagoane, când unul dintre cele două vagoane vine către cellalt care stă, și lângă care se găsește și omul, care trebuie să le lege, s'a născut necesitatea





Fig. 26

studierii unor aparate de legare care să se facă automat, fără să mai fie nevoie să se introducă un om între vagoane pentru a le lega. Condițiile prea complicate pe care trebuie să le îndeplinească un asemenea aparat de legare au făcut ca problema să nu fie nici astăzi rezolvată, cu toată mulțimea nesfârșită de mii și mii de invenții ce curg din toate părțile

lumii la o comisie special instituită de Uniunea Internațională de căi ferate.

Cutia vagonului. La începutul începutului căilor ferate, nici nu exista o asemenea cutie, pe partea superioară a cadrului șasiului fixându-se pur și simplu o podină de lemn, formându-se o platformă pe care se încăreau fie mărfuri, fie trăsură obicinuite pentru persoane (fig. 27), iar caii mergeau cu vizitii călare pe alături, sau chiar printre șine până la stația de debarcare. Mai târziu când iuțea de mers a mai



«Dis donc, alezan, les voilà qui mènent leurs calèches en voiture, à présent».
(Dessin de Grandville).

Fig. 27.

crescut, s'au făcut la platforme niște pereți laterali mai înalți ca să apere pe cei suiți în vagoane să nu cadă jos, și atunci, călătorii steteau în picioare, iar cei care puteau, veneau cu scaunele deacasă, călătorind sub cerul liber. Cei cu dare de mână își suiau caleștile în unele vagoane și caii într'altele, și călătoreau cu toții în tren până la stația de debarcare, de unde își luau drumul mai departe.

Câtă vreme distanțele de străbătut erau relativ mici, lucrul nu era prea greu; rețeau de fer a căilor ferate încingând

însă din ce în ce mai mult fața pământului, distanțele de mers mărindu-se considerabil odată cu iuțea, ținerea umbrelei devenind imposibilă pe vreme de ploae sau pe soare prea arzător, s'a înălțat ceva mai mult pereții vagonului și li s'a adăogat și un acoperiș, apărând astfel adevărata cutie a vagonului. Din acest moment s'a produs și o separație completă între vagoanele de călători și vagoanele de mărfuri.

Vagoanele de persoane. Primele căi ferate care au circulat în Anglia, în mod public, aveau numai două clase: clasa I-a cu șase locuri în fiecare compartiment și clasa II-a cu zece locuri în fiecare compartiment, singura preocupare a celor de acum o sută de ani fiind de a satisface pe cei bogați și pe cei cu oarecare dare de mână, fără a se îngriji câtuși de puțin de cei săraci, cărora le erau încă rezervate simplele cutii în care se stetea în picioare, și aceasta s'a întâmplat în mai toate țările europene. Târziu de tot s'au pus și în vagoanele de clasa treia niște scânduri ne date la rândeă și care îndeplineau oarecum rolul de bănci! Natural că progresul a venit repede în mai toate țările afară de Anglia și Nordul Francez, care n'au voit pentru nimic în lume să facă îmbunătățiri la vagoane până prin anul 1895! Germania și Austria au adoptat patru clase, astfel încât să se producă și o izolare completă a nobilimei după obiceiurile timpurilor: așa în clasa întâia călătorea numai nobilimea, evident cu un preț enorm; înalta burghezie călătorea cu clasa doua; burghezii de jos călătoreau cu clasa a treia și în fine, poporul de rând și țăranii călătoreau cu clasa a patra, care nu era alta decât tot simplele cutii în care se călătorea în picioare și în care s'au pus abia către 1890 niște scânduri drept bănci. Multă vreme și în Franța, dintr'un spirit de imitație al englezilor, călătorii n'au fost în prea mari grații; astfel până la 1837 pe unele căi ferate franceze nu existau decât două clase, și clasa II-a n'avea încă acoperiș, călătorii fiind lăsați pur și simplu sub cerul liber în vagoane, care mai apoi au fost întrebuintate ca vagoane de clasa III-a. Abia în 1845 Compania Paris—Strasbourg (azi compania de Est), întrebuintează pentru prima oară vagoane de clasa III-a numai cu acoperiș, iar drept pereți, se puneau după dorință niște perdele de pânză. Ordonanța

din Noembrie 1846 încearcă să introducă oarecare ordine în construcția vagoanelor, însă, măsurile impuse, deși nu grozav de severe, au făcut pe toate companiile să șteie și în cele din urmă au răușit să nu execute prescripțiunile ordonanței. Revoluția democratică din 1848 face să se decreteze din oficiu de către guvernul provizoriu, obligațiunea ca și călătorii din clasa III-a să fie puși la adăpost de ploie și de soare, însă și această obligație cade repede în desuetudine până în 1852, când apar noile caete de sarcini cari cuprind:

«*Les voitures de voyageurs devront être du meilleur modèle. Elles seront toutes suspendues sur des ressorts et garnies de banquettes. Il y en aura de trois classes au moins.*

«*Les voitures de la première classe seront couvertes, garnies, fermées à glaces et auront des banquettes rembourrées.*

«*Celles de la deuxième classe seront couvertes, garnies, fermées à glaces et auront des banquettes rembourrées.*

«*Celles de la troisième classe seront couvertes et fermées à vitres...*»

Vagoanele de clasa treia au fost încă până nu de mult foarte puțin comode, unele companii având pe la 1900 încă vagoane de clasa doua cu pereții netapetați, deși încasările pentru biletele de clasa III-a reprezentau $\frac{5}{6}$ din totalul încasărilor pe bilete de persoane, iar numărul călătorilor în clasa III-a reprezintă $\frac{5}{9}$ din numărul total al călătorilor!

În America apare o idee nouă odată cu căile ferate întrucât acolo, la început n'au existat clase, toate vagoanele lor de călători fiind de același tip, cu o clasă unică și cu un culoar. Pe cât se pare însă, această democrație nu era de cât aparentă, pentru că americanii, pe deoparte închideau pe negri și pe mulatrii indigeni în vagoane-cutii ca și cum ar fi fost ciumați, iar bogații călătoreau cu vagoane speciale, cunoscute sub numele de *palace-cars*, și care, pentru a salva aparențele erau puse în circulație de către *societăți particulare*. De altfel e cam același lucru cu ce se întâmplă la noi astăzi, când Societatea *particulară* a Vagon-lits-urilor pune în circulație vagoane saloane de mare lux, vagoane restaurante și de dormit, și chiar trenuri expres speciale întregi, bineînțeles cu prețurile corespunzătoare luxului și confortului pe

care-l oferă călătorilor cu dare de mână. Vagonul american este alcătuit dintr'un compartiment pentru doamnele cari călătoreau singure și dintr'un compartiment mare — tot restul vagonului, — cu niște bănci cu câte două locuri de-o parte și de alta a culoarului liber în lungul vagonului, spătarul scaunului




Fig. 28

fiind articulat și mobil așa încât călătorii să se poată așeza după dorință cu fața sau cu spatele în sensul mersului, ferestrele putând fi la nevoie acoperite, pentru a se apăra de razele soarelui, cu transperanturi sau perdele mobile, cam în felul vagoanelor de tramvai din București.

La noi până de curând și în foarte multe țări din Europa încă și astăzi, vagoanele de călători se construiesc după două tipuri deosebite: cu compartimente separate și cu circulația

pe afară pe o treaptă dealungul vagonului și cu circulație interioară sau cu coridor și intercomunicație între vagoane.

Fiecare dintre cele două tipuri își au evident avantajele și dezavantajele lor; ceiace este interesant pentru noi este să vedem criticile ce s'au adus la timpul lor celor două sisteme.

Astfel tipul cu compartimente separate, (fig. 28) zis tipul european, avea și are încă și azi marele avantaj că la sosirea și la plecarea trenurilor se deschideau deodată toate ușile fiecărui compartiment și călătorii se puteau sui și coborî și pe-o parte și pe alta a vagonului, foarte repede și toți de-o dată fără să fie nevoie să se aștepte unii pe alții și pe toți trenul întreg; apoi, vagoanele sunt de dimensiuni mici, tot spațiul din interior fiind utilizabil pentru locuri, și prin urmare greutatea moartă pe călător fiind foarte redusă. Apoi, călătorilor pe vremuri, nu le plăcea să fie mereu deranjați, odată ce s'au instalat și controlul biletelor era mult mai ușor în timpul opririi în stații. Eu cred că ultimile două avantaje teoretice, pe care le-am găsit într'un tratat vechiu de căi ferate ¹⁾, erau numai efemere pentrucă numai plăcere nu se poate chema faptul când, la fiecare stație, într'o iarnă strașnică cum este la noi, se deschid amândouă ușile compartimentului direct afară; poate că pe-atunci călătorii știind acest lucru plecau la drum cu blăni și se înfășurau strașnic pe locul lor, dar în acest caz, pentru distanțe mai lungi nu știu dacă nu le înțepeneau picioarele stând nemișcați! Și-apoi nu știu cum controlul s'ar fi făcut mai ușor noaptea când controlorii umblau despre partea gării cu felinarele aprinse, iar călătorii puteau să fugă pe partea cealaltă prin întuneric cu sau fără bilet!

Cel mai mare inconvenient însă, al acestui tip, era lipsa totală de siguranță în caz de atentat, de foc, de rupere de vre-o osie sau de deraieri, când călătorii erau închiși ca în cutii și erau forțați să-și vadă moartea cu ochii fără a fi în stare să se apere câtuși de puțin, apoi greutatea de control a biletelor în mersul trenurilor și afluența prea mare în gări. Ușile laterale, se pot deschide în timpul mersului trenului

¹⁾ Auguste Moreau. Traité des chemins de fer. Tome III, pag. 240.

aruncând pe călători afară sau, deschizându-se prea de vreme la intrarea în gări pot izbi rău pe călătorii ce aşteaptă să se sue în trenul care vine. Apoi, în asemenea vagoane întrebuiţarea closetelor eră aproape imposibilă, călătorul care aveà nevoie trebuind să aştepte o oprire — dacă puteà — şi opririle fiind prea scurte, trebueà să se ducă repede în compartimentul *ad-hoc*, unde trebuià să rămână sechestrat *până la gara următoare*, evident fără multă plăcere!

Noi cei de astăzi înţelegem foarte bine toate aceste inconveniente şi *vedem* marile avantagii ale tipului cellalt (fig. 29), deşi tipul curent azi la noi a fost vehement criticat, în prima linie pentru că acest tip are prea mult spaţiu pierdut, deci o sporire considerabilă a greutateii moarte. *Couche* în tratatul său de căi ferate afirmă că „*ce matériel est dans l'impossibilité de circuler à grande vitesse, même sur d'excellentes voies*“.

N'avem azi decât să ne uităm cu ce iuţeală merg marile rapide, toate cu vagoane de acest tip, pentru a ne da seama cât de neîntemeiate erau acele afirmaţii!

Apoi o altă critică puternică adusă vagoanelor cu culoar eră că vor cere lungimi *prea mari*, cari de sigur că vor aduce dese deraeri, critică desminţită astăzi prin dispoziţia restrictivă ca trenurile de mare iuţeală să fie alcătuite exclusiv din vagoane lungi!

Necesitatea a făcut să se nască un tip intermediar cu compartimente quasi-isolate, legate printr'un culoar lateral, (fig. 30), dar care are în faţa fiecărui compartiment câte o uşe laterală directă, compartimentul însuşi având şi el o uşe laterală directă afară. Asemenea vagoane se întâlnesc azi în mod curent pe liniile Europei centrale, în Italia, Franţa, Germania şi Belgia, pe ici pe colea şi la noi, pe liniile laterale.

Progresele în construcţia vagoanelor apoi s'au remarcat în sporirea cât mai mult a confortului călătorilor făcând canapele cât mai comode, introducându-se metode de aerare cât mai bune, şi iluminatul cu electricitate. După ce s'a început cu lumânări, s'a trecut la iluminatul cu rapiţă care pe la 1900 eră considerat ca ultimul [cuvânt al luxului, apoi iluminatul cu gaz aerian-




Fig. 30

care a făcut epocă pe la 1910, și care în urma unor accidente urmate de incendierea trenurilor datorită aprinderii rezervelor




Fig. 31

de gaze — blau-gaz — cum erà numit, s'a impus introducerea iluminatului electric cu ajutorul unui dinamo mișcat de osia vagonului în mișcare și cu o baterie de acumulatori pentru

timpul de oprire prin stații, dispozitiv puțin cam scump dar excelent.




Fig. 32

Luxul n'a întârziat să-și arate efectele, însă e drept, că în vechime, a început să apară în particular la vagoanele special construite pentru curțile regale și imperiale, cum se vede în fig. 31 și 32, vagonul regelui Portugaliei și fig. 33, 34 și 35, vagonul imperial al Japoniei.




Fig. 33

Marea casă americană Pullman, construiește trei vagoane de lux «Princesse», «Prince» și «Albert-Victor» pe care le pune în funcțiune pe linia London-Brighton. Aceste vagoane aveau 17,65 metri lungime și erau montate pe câte două boghiuri a câte două osii, pentru a permite înscrierea în curbe (fig. 36). Odată cu apariția vagoanelor lungi s'a imaginat sprijinirea cutiei vagonului pe două șasiuri asemănătoare cu cel pe care l'am văzut la început și care s'a numit «boghiu», iar când greutatea vagoanelor a sporit s'au construit chiar boghiuri cu câte trei osii, deci vagoane sprijinite pe șase osii (fig. 37, vagon al Companiei Midland din Anglia).

Pentru ca să se reducă la minimum trepidațiunile și deci pentru a se spori confortul și în același timp și siguranța călătoriei, ultimele vagoane ale Companiei de Wagons-Lits, în loc ca să aibă cutia vagonului făcută din lemn, este complet din metal, lemnul ne fiind utilizat de cât pentru decorarea culoarelor și a compartimentelor. Apoi, boghiul, care până acum eră executat din bucăți de fiare profilate reunite cu nituri, din cauza trepidațiilor, acestea căpătau repede joc, și le făceau să sbârnie producând mișcări neplăcute în mersul repede; ultimele vagoane au cadrele boghiurilor turnate într'o singură bucată, înlăturând astfel și sgomotul și orice deformatie. Pentru a reduce cât mai mult greutatea moartă a acestor vagoane mari, lungi de aproape 20 metri față de 18,60 metri cât aveau celelalte, și bazați pe progresele realizate în ultimul timp de metalurgia aluminiului, s'a întrebuintat în bună parte aluminul pentru decorurile și amenajamentele interioare, în special la noile vagoane construite de Nordul-Francez. La aceste vagoane, în particular lemnul a fost complet proscris chiar în părțile capitonate, iar vagoanele de clasa III-a au scaunele băncilor și spezele de rezemătoare făcute elastice cu resorturi din lame de oțel. Figurile 38 și 39 arată interioarele a două vagoane ale Societății franceze Paris-Orléans. Fig. 40 și 41 ne prezintă ca aspect exterior primul vagon pus în serviciu în 1876 și ultimul vagon de dormit al Companiei de Wagons-Lits, cu cei doi fondatori ai Societății fotografiați odată cu primul lor vagon: Nagelmackers (cel care șade pe scara vagonului) și Colonelul Mann. Fig. 42, 43 și 44 ne prezintă câteva admi-




Fig. 34




Fig. 3b




Fig. 36

rabile aspecte ale interioarelor câtorva vagoane puse de curând în funcțiune de marea casă americană Pullman pe una din liniile de mare turism.

Vagoanele de călători au suferit importante îmbunătățiri și din punctul de vedere al încălzitului, care, evident că la




Fig. 37

început eră complet neexistenț. Mai târziu, simțindu-se nevoia unei încălziri interioare a vagoanelor, prima idee a fost să se facă niște sobe mici sub scaunele compartimentelor, în care să se ardă cărbuni sau brichete, focul fiind întreținut din stație în stație. Evident că sistemul n'a dat prea bune rezultate, din care cauză, francezii s'au gândit să înlocuiască sobele,

care pe lângă că nu mergeau bine, constituiau și un pericol permanent de foc, cu niște „chauffrettes“, un fel de cutii



Fig. 38

pe care le umpleau, fie cu nisip, fie cu apă fiartă și pe care le așezau între băncile compartimentelor, exact sub picioarele călătorilor, adică tocmai în punctul unde omul suferă mai mult din cauza frigului și a nemișcării. Sistemul în teorie eră

bun, dar în practică eră „*barbar*“, după expresia însăși a specialiștilor la unul dintre congresele de cai ferate ale timpului, la care s'a discutat chestiunea încălzitului vagoanelor. Sistemul



Fig. 39

era „*barbar*“ pentrucă tocmai târziu noaptea, adesea, când bieții călători adormiți, mai mult amortiți de slaba căldură pe care o simțiau la tălpi, când ajungeau la gara unde tre-

buiau să fie schimbate „chauffrette-le“ se pomeneau cu ușile date de perete de agenții căilor ferate, care, în grabă nu aveau vreme de pierdut, ci lăsând ușile de perete, pe unde




Fig. 40

viforul se plimbă nestingherit, trăgeau afară vechile chauffrett-e și introduceau altele proaspete cu apă fierbinte, de cele mai multe ori peste picioarele bieților pasageri înghețați acum




Fig. 41

complet. La congresul dela 1885 Inginerul și marele matematician Polonceau afirmă, că în viitor încălzirea vagoanelor se va face cu aburi, la care, președintele congresului mai mult în glumă îl întrebă de unde o să iă *atâta abur*,

ceiace nu-l intimidează de loc pe Polonceau să riposteze




Fig. 42




Fig. 43

imediat: „dela locomotivă“, și timpul i-a dat foarte repede

dreptate, pentru că cele trei vagoane Pullman: „Prince“, „Princesse“ și „Albert-Victor“ puse în serviciu pe la 1890, sunt încălzite cu aburi dela locomotivă care circulă prin niște tuburi așezate în interiorul vagonului, iar astăzi încălzirea se face exclusiv cu aburi dela locomotivă purtați prin conducte, legate dela vagon la vagon cu tuburi flexibile de



Fig. 44

cauciuc, și cari prin dispozitive speciale asigură în interiorul vagoanelor, chiar pe gerurile cele mai cumplite, o temperatură plăcută și uniformă.

În afara vagoanelor de călători propriu zise, mai sunt o serie de vagoane cari intră în compunerea trenurilor de călători, și cari sunt în special vagoanele de bagaje, vagoanele-poștă și vagoanele speciale ca: vagoane restaurante, vagoanele de dormit, pe-alocurea vagoane băi, vagoane saloane și în

ultimul timp, în America s'au construit chiar vagoane... de dans !

Toate acestea își au amenajările lor speciale pentru scopul pentru care sunt construite și n'au propriu zis o perioadă de evoluție, pentru că au apărut succesiv cu toate amenajările particulare lor.

Vagoane de marfă. După natura mărfurilor ce urmează să fie transportate cu calea ferată, există dela început trei feluri distincte de vagoane: *acoperite*, pentru mărfurile, care nu rezistă intemperiilor (fig. 45), *descoperite*, pentru mărfurile cari




Fig. 45

pot fi expuse intemperiilor, ca lemnele, pietrele etc. (fig. 46) și în fine vagoane rezervoare sau cisterne pentru mărfurile lichide ca petrolul, păcura, benzina, etc.

La o vreme vagoanele acoperite deveniseră foarte variate, construindu-se câte un tip de vagon pentru fiecare fel de marfă în parte. Câtă vreme vagoanele au fost noi construite, treaba a mers foarte bine; când însă întreținerea lor a cerut piese de schimb și când s'a observat imensa varietate a acestor piese de schimb, s'a început să se dea înapoi restrângându-se cât mai mult numărul tipurilor vagoanelor de marfă. Scopul final, pus în discuție de câtă-va vreme numai, este sistemul «*container*», în care, studiindu-se o serie de tipuri

de lăzi de anumite dimensiuni, care să poată fi încărcate, fie izolate, fie grupate, având dimensiunile anumite fracțiuni întregi sau multipli ai altor cutii mai mici, vagonul propriu zis să se reducă numai la simplu șasiu, așa cum a fost la început pe care să se așeze cu ajutorul macaralelor, fie o cutie mare, fie două, ale căror dimensiuni să facă exact cât una mare, fie patru, etc., constituindu-se astfel un fel de vagoane colective, dar în cari mărfurile să nu se amestece, lada plecând cu marfa dela locul ei de debitare și însoțind-o până la locul de






Fig. 46

destinație exact, nu numai până la gară, ușurându-se astfel și cheltuelile de investiție ale căilor ferate și manipularea și transportul mărfurilor dela origină până la locul de consumație.


Sunt însă anumite vagoane, ca vagoanele frigorifere pentru transportul cărnii, al peștelui și al berii în timpul verii; vagoane „*heleștae*” pentru transportul peștelui viu, vagoane grajduri pentru transportul cailor de rasă și de curse, vagoane penitenciare, vagoanele pentru vite mari, cu zăbrele și pentru vite mici ca oi, porci, etc., cu câte două și trei etaje, care încă nu vor putea fi înlocuite cu sistemul „*Container*” decât construindu-se grajduri speciale, *heleștae*, dulapuri frigorifere și în fine orice alte dispozitive potrivite care să satisfacă deodată toate cerințele timpurilor ce vin.



Două aspecte ale dormitorului vagonului Regal Român No. 1



Două aspecte ale salonului vagonului Regal Român No. 1



Vagonul Regal Român No. 1

EVOLUȚIA MIJLOACELOR DE SIGURANȚĂ A CIRCULAȚIUNEI

TRAIAN SANCIALI

Inginer-Şef

Dela începutul exploatării căilor ferate, s'a observat că circulația pe calea ferată întâmpină dificultăți din punct de vedere al siguranței, prin faptul că trenurile au o masă mare și o viteză considerabilă, astfel că ele neputând fi oprite brusc, este necesar ca linia în fața trenului să fie liberă până la punctul unde trenul trebuie să oprească.

Pentru a avea siguranța că linia este liberă, s'a recurs la început la sistemul de pilotaj, adică un pilot care mergea înaintea trenului, aviza circulația trenului și lua măsurile necesare.

Totuși această măsură de precauțiune s'a găsit a fi insuficientă, pe măsura sporirii vitezei trenurilor și intensificării circulației, astfel că la toate Administrațiile de căi ferate, s'a simțit nevoia de a perfecționa sistemul de asigurare a circulației, ceea ce obicei era mai pronunțată după ce au avut loc grave accidente de cale ferată.

În cele mai multe cazuri însă toate îmbunătățirile în domeniul siguranței circulației au avut drept urmare o complicațiune a instalațiunilor, astfel că măsurile au trebuit să fie limitate la strictul necesar.

Primele măsuri de siguranță s'au realizat însă prin introducerea semnalelor așezate lângă linie, prin cari se dau mecanicului indicațiunile necesare circulației.

Acest principiu de semnalizare s'a menținut până astăzi aducându-se sistemului de semnalizare, continue perfecționări, până s'a ajuns la realizarea dependenței dintre diversele semnale precum și a dependenței între semnale și acele parcurilor respective.

În interesul exploatării s'a impus ca felul de semnalizare să fie normalizat pentru ca circulația să fie astfel asigurată în mod uniform pe linia întreagă.

Primele norme de exploatare datează în Elveția din anul 1874 când s'a și făcut întâia instrucție de semnalizare în

care se prevedeau pentru semnalizarea intrărilor în stațiuni semnale de orientare cu discul fix.

Această instrucție a fost înlocuită în 1886 prin Regulamentul General de Semnalizare în care s'a stabilit ca anumite stațiuni să fie prevăzute cu semnale de acoperire cu disc mobil, cari puteau fi puse pe liber numai după ordinul expres al impiegatului de mișcare.

Ulterior prin instrucția din 1899 s'a reglementat ca la toate stațiunile să fie introduse semnale de acoperire cu discuri mobile sau semafoare.

Această instrucție care mai este încă și astăzi în vigoare a fost completată în 1907 și 1908 și semnalizarea s'a perfecționat introducându-se semnalele de avertisment și semnalele de eșire.

Pentru căile ferate elvețiene au fost edificatoare măsurile luate de căile ferate P. L. M. și dispozițiunile Ministerului Lucrărilor Publice din Franța prin cari se stabileau principiile fundamentale pentru asigurarea circulației, cari preconizau în mod special introducerea înzăvioririlor semnalelor și acelor și precizau vitezele admisibile a trenurilor precum și felul lor de urmărire.

Ulterior s'au mai luat noi măsuri de siguranță prin introducerea pedalelor, a dispozitivelor de control și căderii automate pe oprire a semnalelor de acoperire.

Astfel paralel cu perfecțiunile tehnice și cu nevoile exploatarei s'a ajuns la un sistem de asigurare corespunzător, deși multiplele îmbunătățiri și completări au avut drept urmare ca sistemele să fie prea variate ceea ce prezintă bine înțeles noi inconveniente, lucru care s'a observat la toate căile ferate.

Este bine cunoscut că la fiecare ramificație există un pericol care se





Fig. 1.—Inaugurarea primei Căi Ferate în Anglia, între Stockton și Darlington, 27 Septembrie 1825.
(Un călăreț mergea înaintea trenului).


Planul de centralizare a unei stațiuni cu aparate sistem „Siemens”




Aparatul de manevră Nr. 2

Cuția electrică

Indicatorul electric de linii
Grupul liniilor comandate de direcțiunea Z




Blocul central electric



Aparatul de manevră Nr. 1

Cuția electrică

Indicatorul electric de linii
Grupul liniilor comandate de direcțiunea Y
Grupul liniilor comandate de direcțiunea X



datorește faptului că poziția semnalului nu ar corespunde cu aceea a acului respectiv, din care cauză în Anglia s'a făcut la bifurcația Bricklayer Arms încă din anul 1843 o grupare a pârghiilor semnalelor, astfel că manevra unui semnal împiedica orice manevră a celorlalte semnale, fără însă ca pârghiile acelor să fie și ele blocate.

În anul 1852 s'a făcut prima dependență între semnal și ac, iar în 1859 s'a construit de către Chambers un semnal de intrare la care s'a realizat această împiedecare a acului, care sistem a fost perfecționat de Stevens & Son.

Intrucât prin toate aceste dispozitive greșelile totuși nu erau eliminate, Saxby a conceput în anul 1856 un aparat în care și semnalele erau aduse într'o dependență reciprocă eliminând totodată posibilitatea unei manevre greșite a acului, care nu ar corespunde semnului respectiv, sau de a pune în acelaș timp pe liber semnalele unor parcurse periculoase.

Pe baza acestui raționament s'a dezvoltat sistemul aparatelor de manevră Saxby Farmer introduse în special în Anglia.

Faptul că la acest sistem transmiterea mișcărilor dela pârghie la ac se făceau prin transmisiuni de bare, a limitat considerabil zona de activitate a unui acar, ceea ce însă avea și avantajul că acele puteau fi bine supravegiate de către acar.

Aceste aparate au fost introduse și pe continent completându-se și modificându-se conform necesităților căilor ferate respective.

O perfecționare importantă s'a realizat însă numai prin combinarea aparatului de manevră cu sistemul de bloc, prin care manevrarea semnalelor se putea face numai cu consimțirea impiegatului de mișcare care avea și răspunderea circulației.

Analog s'au asigurat și ramificațiile din liniile curente, trecerea trenurilor pe la aceste puncte făcându-se sub controlul impiegatului de mișcare din stațiunea cea mai apropiată.

Noui perfecționări la aparatele de manevră a acelor și semnalelor s'au obținut prin introducerea înzăvoririi parcurselor, la cari liniarele înzăvoritoare ale acelor nu erau legate direct de pârghia semnalului, ci ele se manevrau prin pârghii




Fig. 4. — Aparat de manevră cu bloc electric și indicator de parcurs.
Südbahnwerke A.-G. Wien.




Fig. 5. — Bloc de comandă electric.

speciale numite pârghii de parcurs, cari rămâneau blocate




Fig. 6. — Semaphor cu 3 brațe
în poziție de oprire.




Fig. 7. — Semnalul de manevră.

până ce trenul trecea peste toate acele din parcursul respectiv.

În consecință după manevrarea acelor, pârghiile lor se în-

zăvoreau în acea poziție cu pârghia de parcurs prin care se dezăvorea concomitent pârghia semnalului, care astfel putea fi pus pe liber.

Semnalul se putea readuce oricând pe oprire fără însă a se dezăvori acele cari rămăneau închise până ce nu se deblocau de către impieगतul de mișcare cu ajutorul aparatului bloc sau se deblocau în mod automat prin trecerea trenului.

În ceiace privește asigurarea circulației s'au stabilit două principii:

a) Asigurarea în linia curentă adică pe porțiunea cuprinsă între două stațiuni.

b) Asigurarea la intrarea sau trecerea prin stațiuni.

Pentru a înlătura posibilitatea ca două trenuri să se întâlnească pe linia curentă s'a găsit necesar a se reglementa ca urmărirea trenurilor să se facă fie la interval de timp sau de stație.

Această din urmă dispoziție prezintă mai multă siguranță prin faptul că în primul caz o acostare ar fi fost posibilă dacă trenul precedent ar fi mers mai încet sau chiar ar fi oprit pe linia curentă.

Pentru circulația la interval de timp a fost necesar a se diviza distanța dintre două stațiuni în mai multe secțiuni de bloc și a se introduce semnale de trecere plasate în apropierea posturilor de bloc, numite blocuri de linie, cari autorizau circulația pe secția de bloc respectivă.

La primele blocuri de linie ce s'au construit lipsea înzăvorirea mecanică a semnalelor de trecere, astfel că aceste instalațiuni în forma lor primitivă serveau numai pentru o comunicare între posturile de bloc.

Cel mai vechiu bloc de felul acesta a fost construit în 1844 de Will Fothergill Cooke și s'a instalat pe distanța Norwich-Jarmouth de pe linia Great Eastern Railway.

La acest aparat, care era asemănător telegrafului inventat de Cooke, se utiliza un schimbător prin care se regula direcția curentului provenit dela o baterie putându-se da astfel indicatorului o înclinare la dreapta pentru «linia ocupată» și la stânga pentru «linia liberă». Un semafor cu un braț instalat lângă linie servea pentru semnalizarea liniei.




Fig. 8. — Postul central electro dinamic din Gara Barcelona.
Vederea generală a cabinei (Ianuarie 1928).
Thomson-Houston, Paris.




Fig. 9. — Postul electro-dinamic din Gara Melun.
Masa de comandă și tabloul schematic al controlului acelor și semnalelor.
Thomson-Houston, Paris.

Convorbirea între agenții dela posturi se făcea prin telegraf, în care scop s'au utilizat și aparatele Morse.

Aparatele asemănătoare au fost construite de Clark și în 1847 de Regnault, acesta fiind utilizat în Franța pe căile ferate de Sud.

Walker a introdus pentru semnalizarea trenurilor în 1852 clopote electrice cu 2 și 3 lovituri instalate pe linia South-Eastern-Railway.

Ulterior acest aparat a fost completat cu mici semafoare cu un braț, cari indicau «oprire» cu brațul orizontal și «liber» cu brațul înclinat în jos la 45°, cari semnale puteau fi date numai de către postul vecin.

C. H. Highton a instalat pe linia Great Western un aparat bloc la care prin curenți de diverse direcțiuni apăreau inscripțiunile «Train on Line» adică linia ocupată sau «Line Clair» linia liberă.

Spagnoletti a perfecționat acest sistem prin introducerea unui dispozitiv care împiedica transmiterea curentului, cât timp la postul vecin se menținea inscripțiunea «Train on Line».

Tyer a construit în 1852 un aparat bloc asemănător tipului Walker completând semnalele de clopot cu un indicator optic.

Preece a făcut un dispozitiv la care semnalul acustic era acționat prin curentul transmis dela postul vecin, ceea ce era condiționat de poziția semnalului optic dela acest post.

Ulterior în 1877 s'a realizat o dependență mecanică între semnale și bloc.

Un aparat asemănător pentru blocul de linie și asigurarea acelor a fost construit de Sykes, utilizat pe căile ferate engleze.

În Franța s'a introdus în 1874 sistemul de bloc Lartigne Tesse și Prudhomme care era acționat prin curenții unei baterii și era în dependență mecanică de semnalele stațiunii.

Blocul sistem Regnault de care s'a vorbit mai sus a fost completat în 1886 cu o încuetoare electrică și un zăvor mecanic care servea la blocarea semnalelor dela postul de bloc.

Datorită acestei înzăvoriri semnalul de avertisment se




Fig. 10. — Postul electro-dinamic din Gara Melun.
Tabloul întrerupătorilor și releurilor.
Thomson-Houston, Paris.




Fig. 11. — Postul electro-dinamic din Gara Saint-Pierre-des-Corps.
Masa de comandă a fascicolului de triaj.
Thomson-Houston, Paris.

putea pune pe «liber» numai dacă semnalul dela bloc era și el pe «liber» și invers acest din urmă putea fi readus pe «oprire» dacă anterior semnalul de avertisment era pus pe «oprire».

Intrucât la căile ferate franceze de Est s'a introdus pe porțiunea cu trafic intens sistemul de bloc permisiv la care un tren putea intra într'o secție de linie deja ocupată, s'a adăogat la pârghiile semnalelor dela posturile de bloc respective niște înzăvoriri cari dau posibilitatea de a aduce aceste semnale în poziția de «Atențiune».

Este de notat că toate aceste blocuri erau acționate prin curenți de baterie. Primul aparat bloc, la care s'a utilizat curenții de inducție a fost construit de casa «Siemens & Halske».

La aceste blocuri cari sunt introduse pe căile ferate din Europa Centrală, deblocarea și blocarea înzăvoririlor mecanice se face prin curenți alternativi, astfel că aceste aparate sunt ferite de orice influență a electricității atmosferice.

În ultimul timp s'au construit blocuri de linie automate acționate prin trecerea trenului astfel că eliminându-se agentul care deservea aparatele, s'a căutat a se spori siguranța circulației.

Asigurarea circulației la intrarea trenurilor în stațiuni sau trecerea lor prin stațiuni s'a făcut în scop de a elimina primirea unui tren pe o altă linie de cât cea ordonată de impiegatul de mișcare.

A fost deci necesar ca acele și semnalele să fie blocate în poziția corespunzătoare parcursului în timpul trecerii trenului peste acele respective.

Aceasta s'a putut realiza prin introducerea aparatelor de manevră în cari s'au concentrat pârghiile pentru manevra acelor și semnalelor.

Construcția acestor aparate era în dependență de planul de situație a stațiunii și de programul parcurșelor, precum și de nevoile exploatării.

Prin utilizarea acestor aparate s'a sporit siguranța circulației în mod considerabil, căci mișcarea acelor și semnalelor făcându-se prin transmisiuni, pârghiile de manevră res-




Fig. 12.—Masa de comandă electro-dinamică din Leipzig,
Siemens & Halske.




Fig. 13.— Podul semnalelor electrice din Charlottenburg.

pective au putut fi concentrate într'un aparat, deci executarea manevrei se putea face repede și în mod sigur având posibilitatea de a realiza și dependența între poziția acelor și semnalelor.

Manevra acelor prin transmisiune a eliminat totodată și pericolul căruia acarul era expus prin traversarea liniilor cu ocazia manevrei unui tren în stație.

Aparatul de manevră s'a instalat după situația locală fie în biroul de mișcare sau într'o cabină specială.

Primele aparate de manevră erau mecanice, adică transmiterea mișcărilor se făcea prin forța brațului agentului respectiv.

Intrucât pe rețeaua căilor ferate engleze toate semnalele de distanță erau prevăzute deja din anul 1840 cu transmisiuni de sârmă spre a fi manevrate dela distanță, s'a procedat pe la anul 1860 la introducerea aparatelor de manevră a acelor și semnalelor după tipul Inginerilor Anderson, Stevens și Saxby.

La aceste sisteme acele se manevrau cu ajutorul unor pârghii și prin transmisiuni rigide de bare, iar semnalele prin transmisiuni de sârmă adaptându-se un dispozitiv ingenios prin care se permitea ca un semnal să fie pus pe liber numai dacă acele respective erau în poziția corespunzătoare parcursului.

Pentru ca acarul să poată observa bine toate acele și semnalele din raionul său, aparatul de manevră a fost instalat sub cerul liber pe o platformă ridicată la o înălțime corespunzătoare, însă ulterior s'au construit în acest scop niște cabine speciale, în cari se instalau aceste aparate.

Aparate similare au fost construite și de casa «Schnabel & Henning» din Germania, precum și de alte case, astfel că pe toate rețelele de căi ferate s'a început introducerea aparatelor de manevră centrală a acelor și semnalelor.

Construcția acestor aparate a fost mereu perfecționată datorită emulațiunii dintre casele constructoare de specialitate și corespunzător necesităților mereu crescânde în urma intensificării traficului.

Pe măsură ce stațiunile au trebuit să fie prelungite, s'a




Fig. 14. — Podul cu cabina aparatelor din Gara Bruxelles-Nord.




Fig. 15. — Semnalele electrice din Gent, St. Peter.




Fig. 16. -- Cabina aparatelor și podul semnalelor electrice din Leipzig.
Siemens & Halske.

constatat că instalarea unui singur aparat de manevră central este insuficientă, căci transmisiunile devenind prea lungi siguranța manevrei acelor era iluzorie.

În consecință s'au introdus mai multe aparate de manevră care erau plasate pe cât posibil în centrul grupului de ace ce urmau a fi deservite de aparatul respectiv.

Bine înțeles că datorită acestui fapt mișcările executate de către diverși acari, cari mânuiau aparatele de manevră, nu mai erau în dependență.

Pentru a se coordona astfel manevrele s'a recurs în special în Germania la înființarea unui bloc central numit bloc de comandă, instalat în biroul de mișcare, prin care bloc impiegatul da comenzile necesare acarilor, acești din urmă neputând primi în stație sau expedia din stație nici un tren fără o comandă dată de impiegat, care trebuia executată întocmai.

Acest principiu a fost admis la toate Administrațiile de căi ferate din Europa Centrală precum și la alte căi ferate, cari au găsit necesar a se încredința siguranța circulației unui singur organ superior din stație, cum ar fi impiegatul de mișcare, care are toată răspunderea circulației.

Primele aparate de comandă erau mecanice, adică transmiterea comenzilor la aparatele de manevră instalate în cabinele acarilor se făcea prin transmisiuni de sârmă, totuși ulterior din cauza prelungirii stațiunilor, ceiace a avut drept urmare sporirea distanței dintre blocul de comandă și cabine, acest sistem mecanic nu mai putea corespunde necesităților.

Astfel blocul de comandă mecanic a trebuit să fie înlocuit prin blocul electric construit de casa «Siemens & Halske» care datorită construcției sale ingenioase, a fost adaptat la centralizarea stațiunilor de pe rețelele căilor ferate europene.

De la centralizarea mecanică s'a ajuns astfel la o centralizare electro-mecanică, la care comenzile se dau prin blocul electric, iar executarea manevrei acelor și semnalelor se face prin aparatele de manevră mecanice.

Acest sistem de centralizare electro-mecanic a fost menținut până în prezent întrucât corespunde tuturor cerințelor impuse de siguranța circulației și oferă cele mai multe avan-




Fig. 17. — Sistem combinat pentru semnal principal și semnal avansat.




Fig. 18. — Semnalul tip Belgian.




Fig. 19. — Semnal luminos de mare putere și mică consumație (1928 Iunie)

taje din punct de vedere al manipulării aparatelor și întreținerii instalațiilor.

Afară de sistemele de centralizare mecanice s'au mai executat și instalațiuni la cari forța necesară transmiterii mișcărilor la ace și semnale a fost înlocuită prin aer comprimat, curent electric sau prin instalațiuni hidraulice, astfel că la aceste sisteme rolul acarului se rezuma numai la dirijarea forței fără a face personal nici un efort; totuși aceste sisteme nu au fost generalizate.

În ceiace privește instalațiunile pur electrice, datorită progreselor tehnice realizate în ultimul timp, acestea au început să fie aplicate în special în stațiunile mari de pe rețelele căilor ferate europene și americane, unde din cauza traficului prea intens, comenzile trebuiesc executate în timpul cel mai scurt posibil.

Factorii cari au determinat stabilirea măsurilor de siguranță sunt după cum urmează:

1. Construcția liniilor, a locomotivelor, vagoanelor și sistemul de frânare.

2. Felul exploatării adică greutatea și viteza trenurilor precum și intensitatea traficului.

3. Mijloacele de comunicare între organele de dispoziție și cele de execuție.

4. Selecționarea și formarea personalului, precum și spiritul de disciplină al personalului.

Raportul reciproc dintre acești factori este deci hotărâtor pentru stabilirea sistemului de asigurare.

Inzestrarea stațiunilor cu aparate de manevră centrală a acelor și semnalelor a devenit o necesitate absolută având în vedere că în majoritatea cazurilor, accidentele se datoresc neglijenței personalului.

Astfel putem constata, pe baza statisticei căilor ferate germane, că în intervalul dela 1 Aprilie 1921 până la 1 Octombrie 1921 accidentele sunt datorite cauzelor mai jos notate:

10 % stărei liniilor.

15 % stărei vagoanelor.

63 % personalului.

13 % altor cauze.

Procentul mare de accidente datorite personalului poate fi redus deci numai prin sporirea și perfecționarea instalațiunilor de centralizare, pentru a înlocui pe cât posibil omul, care este supus greșelilor sau cel puțin a atrage atențiunea personalului în caz de neglijență sau greșeli, pentru a se putea lua din timp măsuri de evitarea accidentelor.

ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA CĂILOR FERATE

CEZAR MEREUȚĂ

Inginer

I. Principii generale.

Este de necontestat înrâurirea pe care o au căile ferate asupra vieții economice și a celei culturale precum și a posibilității de apărare a unei țări. Acolo unde pătrund, ele aduc civilizație și avânt economic, prin faptul că dau posibilitatea de desfacere a produselor dela mari distanțe. Ele pun astfel în valoare unele produse, cari, fără mijloace de transport rezeși și relativ eftine, față de cele primitive, lungi în timp și foarte costisitoare, nu s'ar fi putut valorifica sub nici o formă. Odată cu desvoltarea industriei și deci a comerțului, urmează o înstărire a populației și ridicarea nivelului ei cultural, așa că se poate măsura starea culturală a unei țări după desimea liniilor ferate ce ea le posedă.

Pentru ca efectul exploatării căilor ferate să fie în adevăr o binecuvântare pentru întreaga țară și nu o piedică în propășirea ei, ținând seama și de faptul că ele au un caracter de monopol, administrarea și exploatarea lor trebuie îndeaproape supravegheate, pentru a le feri de o exploatare după principii economice egoiste — numai dividend mare — în detrimentul intereselor etnice, politico-militare și în special ale colectivității.

Sistemele întrebuințate până în prezent de diferite state nu ne pot da o imagine clară a celui mai bun mijloc de exploatare a căilor ferate, deoarece fiecare sistem a fost indicat de circumstanțele specific locale. Astfel că, dacă sistemul concesiunilor a dat rezultate favorabile într'un stat, nu implică că nu va fi dezastruos pentru altul.

Așa dar o politică de transport de interes general credem că nu ar putea fi făcută decât de stat, care singur are datoria de a veghea la interesul public.

Se obiectează sistemului exploatării de stat angrenajul greoi birocratic, care zădărnicește inițiativa exploatării raționale. Apoi lipsa de concurență animatoare pedeparte și mai ales

influențele politice cu discontinuitatea administrativă pe de altă parte, ar face din exploatarea de stat un sistem defectuos.

Din fericire toate neajunsurile semnalate nu sunt de neînălțurat și exploatarea de stat au avantaje care precumpănesc defectele de mai sus.

Totuși, când s'a putut pune stăpânire pe abur pentru a-l întrebuința la tracțiune, prin marele George Stephenson, nici un stat n'a avut curajul, dela început, ca să construiască și să exploateze el însuși căile ferate, neavând încredere în viitorul lor, așa că primele linii au fost construite și exploatare numai prin concesiuni particulare.

Indată ce s'a văzut însă rolul important economic și mai ales strategic ce îl exercită căile ferate, majoritatea țărilor nu numai că au început să construiască și să exploateze ele însuși, dar au răscumpărat toate acele căi ferate concesionate, care aveau oarecare importanță, pentru ca întreaga rețea din țară să fie numai în mâna statului, ca astfel să servească țării propriu zis, adică colectivității.

În adevăr, căile ferate exploatare de stat sunt o garanție sigură, că interesele generale economice sunt respectate, că lucrările de linii noi, pe lângă faptul că pot fi făcute în mod mai economic (ex.: în timpul concesiunilor la noi, km de cale ferată a costat cca. 300.000 fr. pe când în regie costul a scăzut la 150.000 fr.), dar nu vor avea nici caracter de speculă ci de utilitate publică. Ele vor avea o politică de transport chibzuită, cu măsuri unitare față de interesele generale.

În favoarea exploatarea de stat a căilor ferate, mai pledează și motivele de ordin strategic-militar, ca interes de ordin general.

După experiențele făcute cu diverse sisteme, s'a ajuns la concluziunea că tot exploatarea de stat scăpată în parte de influențele politice, fie prin sistemul de comercializare, fie altfel, este cea mai bună, astfel că astăzi majoritatea căilor ferate din Europa tind spre sistemul comercializării.

II. Exploatarea Căilor Ferate Române până la 1916.

În România, ca și în celelalte țări, primele căi ferate au fost construite și exploatare prin concesiuni particulare.

Din cauza situației politice și mai ales a neîncrederii în viitorul căilor ferate, poate că și din cauză că unii dintre ofertanți nu erau de bună credință, tratativele pentru concesionarea construcției de căi ferate, deși au început în anul 1841, când s'a prezentat prima ofertă pentru linia care să

lege Bucovina cu Dunărea pe valea Siretului, s'au terminat abia în parte la 1865 când s'a început linia Giurgiu-București și la 1869 pentru liniile din Moldova și Muntenia.

Sistemul concesiunilor nedând rezultate bune în țara noastră, (ex.: concesiunea Dr. Strussberg și altele care făceau o exploatare nerațională și interesată) statul s'a hotărât a-și lua asupra i administrarea și exploatarea.

Astfel că dela 1880, statul român începe, pe lângă răscumpărarea liniilor concesionate, să construiască și linii noi, cu ajutorul inginerilor de care dispunea.

Din tabloul de mai jos reese ce s'a construit de particulari și de stat cu capitalul investit și costul pe km până la 1915.

**Costul liniilor ferate puse în exploatare
până la 31 Martie 1915.**

LUCRĂRI EFECTUATE	Lungimea în km.	Anul în care s'a terminat construcț.	Totalul efectiv cheltuit	Costul aproximativ pe km de cale ferată
<i>a) Linii construite «à forfait» pe seama statului:</i>				
1. București-Giurgiu	69,821	1869	14.306.487	320.000
2. Iași-Ungheni	21,419	1874	4.611.006	
3. Ploști-Predeal	84,617	1879	37.114.691	
<i>b) Linii ferate răscumpărate de stat :</i>				
1. Societatea acționarilor C. F. R.	915,860	1872—1875	307.227.520	335.000
2. Cernavodă-Constanța . .	63,280	1860	16.459.873	
<i>c) Linii ferate cu act de concesiune exploatare de stat :</i>				
1. Roman-Burdujeni	222,411	1869	61.231.437	275.000
2. Iași-Pășcani		1870		
3. Verești-Botoșani		1871		
<i>d) Linii ferate construite direct de stat.</i> Toate celelalte linii care au fost construite până la 1915 și nu sunt cuprinse sub punctele a, b și c, de mai sus	2.324,566	1881—1915	327.827.854	145.000

Astfel că, de unde în 1888 lungimea rețelei noastre era de 1382 km, în 1892 de 2438 km, în 1908 de 3186 km și dela această dată până în 1915 atinge o lungime de 3701 km.

În toată această epocă drumul nostru de fer cu Administrație de Stat rivaliza cu cele mai bune căi ferate din toate punctele de vedere.

Exploatarea în regie a căilor noastre ferate, după trecerea lor în proprietatea statului, a fost organizată pe baze largi cu o oarecare autonomie cel puțin în prima perioadă care se încheie în 1901.

Încă dela 1893 s'a înființat un Consiliu de Administrație compus din 5 membrii și funcționând ca autoritate delegată de minister pentru controlul și examinarea lucrărilor Direcțiunii Generale C. F. R. Drepturile acestui consiliu erau restrânse în chestiuni bănești și avea un rol mai mult consultativ; hotărârile lui nu se puteau executa decât cu aprobarea Ministrului. Acest început de autonomie a avut ca efect o dezvoltare rapidă a căilor ferate române.

Dela 1901 până la război, se desființează Consiliul de Administrație, rămânând o Direcție Generală pusă sub controlul și conducerea Ministrului. Deci, după lege, Direcția Generală depindea de Minister, autonomia de fapt exista însă ca o continuare a celei anterioare, mulțumită conducătorilor din acel timp ca Gheorghe Duca, Saligny, E Miclescu, și continuității în conducere, care avea ca rezultat principal ordinea în executarea lucrărilor și disciplina perfectă a personalului. Acesta trebuia și se adresa numai șefilor direcții.

Exploatarea se făcea în condițiuni satisfăcătoare, exercițiile bugetare soldându-se cu excedente apreciable, după cum reiese din tabloul de mai jos :

A n u l	Venit total lei	Excedent buget. total lei	Coefficientul de exploatare
1877	36.693.609	22.781.262	37,9
1903/1904 . . .	60.815.533	26.424.108	56,5
1905/1906 . . .	70.908.119	33.430.364	52,8
1911/1912 . . .	110.947.920	45.667.006	58,8

Din aceste date putem constata că exploatarea de stat la noi s'a făcut în condițiuni satisfăcătoare, având un coeficient de exploatare mai favorabil decât a celorlalte state europene, la care acest coeficient a variat între 63 și 75.

III. Exploatarea C. F. R. dela 1916 — 1930.

În timpul războiului, calea ferată a dat dovadă de o capacitate de lucru necontestată grație bunei calități a personalului subaltern și de conducere, astfel că transporturile dela și către diferitele fronturi de luptă, care au atins punctul culminant cu ocazia marilor bătălii, s'au făcut în condițiuni ireproșabile.

În tot timpul războiului conducerea se făcea tot de Direcția Generală, însă după dispoziția Marelui Cartier General și după Regulamentul de transport militar.

Uzura războiului cât și distrugerile inamice, face ca atât materialul de cale, materialul rulant cât și celelalte instalații să ajungă într'o stare deplorabilă, astfel că la întoarcerea din Moldova cu mare greutate s'a putut pune deabia câte un tren în funcțiune pe fiecare linie, circulând cu viteze cu totul reduse.

Imediat după războiu C. F. din România Intregită au fost împărțite, pentru exploatare, într'o Direcțiune Generală la București cu două Direcțiuni Regionale București și Iași și o Direcțiune Centrală la Sibiu, mutată mai târziu la Cluj depinzând de Consiliul Dirigent. De fiecare din ele depindea: de cea din Iași, Basarabia și Bucovina; de Sibiu, Transilvania și Banatul iar de București restul.

În tot timpul dela 1918 până la 1921, exploatarea mergea greu de oarece ea se făcea în fiecare teritoriu după regulile și regulamentele Administrației, la care fusese până atunci alipită. Astfel: Transilvania după cele ungurești, Basarabia după cele rusești și Bucovina după cele austriace. În ceea ce privește îmbunătățirea în general a materialului, se făcea cu anevoie din lipsă de fonduri, fapt care a dat loc, dat fiind starea precară a materialului rulant și a necesităților din ce ce crescânde ale traficului, să se recurgă la sistemul ne

norocit al navetelor, adică încredințarea către particulari a reparării materialului pentru formare de trenuri. Din fericire acest sistem (navete) n'a durat prea mult. Cu toate eforturile făcute, calea ferată a fost continuu deficitară.

În 1921 se înființează Ministerul Comunicațiilor sub conducerea și controlul căruia trece Administrația drumului de fier.

În 1924 Direcțiunea Generală propune autonomia drumului de fier. Proiectul, în urma modificărilor făcute de Minister, s'a promulgat și pus în aplicare treptat până la 1 Ianuarie 1926.

Dispozițiunile legii prevedeau ca conducere:

Un Consiliu de Administrație compus din 9 membrii dintre cari 3 ingineri, un jurisconsult, un financiar, un industriaș, un comerciant, un agricultor și un delegat al Ministerului de Război.

Membrii Consiliului de Administrație nu puteau fi nici funcționari de stat, nici membrii în Parlament.

Consiliul de Administrație avea puteri limitate în materie financiară, angajamentele mari de buget erau rezervate Ministerului și Consiliului de Miniștri.

Doi membrii ai Consiliului cu Directorul General formau Comitetul de Direcție, care pregătește lucrările pentru Consiliu și rezolvă urgent chestiunile de ordin administrativ și tehnic.

Directorul General avea drepturile ce i se conferea de Consiliul de Administrație și care erau foarte restrânse, el fiind referentul Consiliului cu vot consultativ.

Contabilitatea se făcea după prescripțiunile legii de contabilitate a Statului.

Legea mai prevedea ca tarifele să fie astfel întocmite ca încasările să acopere cheltuelile de exploatare, de reînnoire a materialului și instalațiunilor. Bugetul C. F. era separat de bugetul Statului. Legea înființa un fond de rulment, un fond de reînnoire și unul de prime. Această lege n'a fost aplicată decât un an (1926).

Prin înființarea Subsecretariatului de Stat C. F. R. s'a făcut o nouă lege, care s'a promulgat la 4 Februarie 1927,

care a suprimat pe Directorul General și l'a înlocuit cu Subsecretarul de Stat, care avea conducerea superioară și controlul administrativ, având ca organe ajutătoare Consiliul de Administrație și Comitetul de Direcție.

Ministerul avea controlul superior și rămânea el însuși acela care executa administrarea și exploatarea căilor ferate.

În Consiliul de Administrație nu mai figurează delegatul Ministerului de Războiu, dar se introduc doi deputați desemnați de Adunarea deputaților și doi senatori desemnați de Senat.

Referenți la Consiliu erau toți Directorii Superioari și fiecare cu chestiile ce-i intrau în atribuție. Legea grupează Direcțiunile Centrale în cinci Direcțiuni Superioare cu acelaș personal și reduce numărul Direcțiunilor de Exploatare dela 14 la 5. Șefii celor 5 Direcții superioare împreună cu Subsecretarul de Stat formau Comitetul de Direcție.

În materie financiară se prevedea aplicarea dispozițiilor legii contabilității publice.

Această lege a durat 5 luni iar la 3. 7. 1927 se repune în funcțiune legea din Iunie 1925, regim care a durat până la punerea în vigoare a Legii de Autonomie a căilor ferate din 1 Iulie 1929, care este și astăzi în vigoare.

Această Lege acordă autonomia administrativă, tehnică, financiară și de personal, căutând să dea o independență cât mai mare și să o ferească de orice influențe fie cele politice dinafară, fie de rea gosgodărie dinăuntru.

Pentru aceasta, în Consiliu nu mai apar delegații parlamentului și se prevede că membrii Consiliului nu pot face parte din întreprinderi furnizoare căilor ferate.

Față de această ultimă idee, îmi permit a reda părerea d-lui Dr. Dormmüller, Director General al Căilor Ferate germane și pe care a expus-o în o conferință ținută la 1 Aprilie 1930 la Clubul Industriașilor din Düsseldorf:

«D-sa se ridică cu vehemență contra aceloră, cari au atacat pe membrii Consiliului de Administrație, care aveau și întreprinderi a căror interese veneau în contact cu căile ferate. Apoi adaogă; Căile ferate sunt în așa de strânsă legătură cu economia generală și ramurile ei, încât după părerea ad-

versarilor, ar trebui ca nimeni din acei ce se găsesc ca buni în viața economică, fie ca producători fie ca expeditori, să nu facă parte din Consiliul de Administrație. Această teorie o găsește cu totul nelogică, când este vorba de a se alege persoanele capabile pentru o bună administrare».

Legea această ultimă prevede următoarea organizație:

Direcțiunea Generală, un Consiliu de Administrație, un Comitet de Direcție, o Comisie permanentă de control financiar și un Comisar al Guvernului.

Consiliul se compune din: 4 ingineri specialiști în câte o ramură tehnică, un juriconsult, doi specialiști în chestiuni financiare și economice și câte un reprezentant al agriculturii, industriei și comerțului.

Directorul General, care face parte din consiliul de Administrație, are vot deliberativ. Reprezentantul Ministerului de Război nu s'a prevăzut, el urmând a fi chemat oridecâteori se va discuta chestiuni în legătură cu apărarea națională.

În Consiliu sunt și funcționari de stat până la maximum 3 membri.

Consiliul, în chestiune financiară, poate aproba orice sumă în limitele cifrei totale înscrise în buget, putând face și virimentele necesare, după nevoile exploatarei, în articole bugetare.

Legea rezervă Ministerului de Comunicații și Consiliului de Miniștri, dreptul de a da directive personale pentru politica transporturilor și de tarife, pentru chestiuni referitoare la traseul rețelei, pentru construcții de linii noi și eventuale desființări de linii existente, pentru aprobarea convențiilor cu C. F. străine, pentru examinarea bugetului înainte de a-l supune Parlamentului și al bilanțului și conturile înainte de a fi trimise la Curtea de Conturi. Ministerul mai are dreptul de a aproba și modifica Statutul personalului.

Măsurile de administrare și exploatare a C. F. și a aplicării bugetului sunt lăsate pe seama Consiliului de Administrație.

Comitetul de Direcție compus din Directorul General și 2 membrii din Consiliu, dintre cari unul din specialiștii tehnici, este însărcinat cu rezolvarea chestiunilor urgente, care i-au fost delegate de Consiliu, iar pentru conducerea operațiunilor

financiare este Comitetul financiar, compus din Directorul General și 2 membri din Consiliu. Orice plată trebuie să treacă pe la acest Comitet financiar.

Pentru ca Guvernul să poată supraveghea lucrările și hotărârile Consiliului, de aproape, Legea înființează un comisar al Guvernului, care ia parte la toate consiliile cu vot consultativ, având puterea de a suspenda orice hotărâre a Consiliului ce i-ar părea contra Legii și care urmează a se tranșa pe cale de arbitraj.

Directorul General are conducerea tehnică, comercială și financiară cu drepturile ce i se conferă de Consiliu și este ajutat de 2 Subdirectori generali.

Direcțiunea Generală este compusă din 7 Direcțiuni Centrale cu 14 grupuri de Inspecțiuni exterioare, cuprinzând fiecare o Inspecție de Mișcare, o Inspecție de Tracțiune, una de Intreținere și o Divizie de Contabilitate, fiecare din ele depinzând de câte o Direcțiune Centrală.

IV. Observațiuni generale și concluziuni.

Exploatarea căilor noastre ferate poate fi împărțită în două perioade: ante și postbelică.

În perioada dinaintea războiului, calea ferată a progresat continuu, ajungând a avea liniile, instalațiile și materialul rulant în cea mai bună stare, iar exploatarea se realiza cu excedente importante, ceace a permis o rapidă dezvoltare în decursul unui sfert de veac.

Această epocă de înflorire a făcut fala căilor noastre ferate peste graniță, punându-o pe picior de egalitate cu cele mai perfecte organizații similare din afară.

O dovadă evidentă de buna stare în care se găsea calea ferată înainte de război, este rezultatul financiar cu un excedent la venituri asupra cheltuelilor de peste *20 milioane lei aur*, în fiecare exercițiu dela 1901—1915.

Acest trecut glorios se datorește spiritului de disciplină și simțului de datorie a unui personal conștient și bine organizat, care se poate obține numai când este stabilitate în organizare și continuitate în conducere.

Exploatarea se făcea în mod rațional și economic, dat fiind că influențele din afară nu interveneau, iar conducătorii firești, care aveau toată răspunderea, puteau aplica programul de lucru stabilit.

Cu toate acestea, este util să adăogăm că excedentele bugetare se vărsau în bugetul statului, care în tot acest timp nu s'a îngrijit ca o parte din aceste venituri să fie întrebuințate pentru dezvoltarea și înzestrarea rețelei noastre cu utilajul necesar.

O parte din neajunsurile ce întâmpinăm astăzi în exploatare, sunt o consecință a procedului de a da o altă destinație beneficiilor realizate de căile ferate.

Pornind dela concepția de utilitate publică a lor, ar trebui să se dea posibilitatea acestui cărăuș, indispensabil vieții noastre economice, să prospere chiar în ipoteza unei situații deficitare de exploatare, iar dacă sunt excedente, acestea să fie întrebuințate pentru îmbunătățirea materialului și instalațiilor necesare bunului mers.

La această concluziune au ajuns aproape toate statele care consideră calea ferată un mijloc de înflorire a țării, iar nu un furnizor de beneficii directe.

Războiul cu dezastrul lui, pe lângă faptul că a distrus podurile, instalațiunile și clădirile, a scos din serviciu aproape întreg materialul rulant, iar materialul de cale ajunsese la maximum de uzură, astfel că pentru ca siguranța circulației să fie respectată a fost necesar să se circule cu viteze foarte reduse. De aceia dela război încoace, dispunând de mijloace restrânse de circulație pe deoparte, iar pe de altă parte fiind în continuă refacere a avut de efect sdruncinarea financiară a căilor noastre ferate, ajungând în ultimul timp să dăm dificulte prea mari, cari n'au putut fi acoperite nici din bugetul statului. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că în tot acest timp s'a lucrat din răspuțeri pentru înzestrarea parcului nostru cu materialul necesar, pentru refacerea materialului de cale, pentru reconstruirea podurilor și construcțiilor distruse, ajungând să realizăm o bună parte din nevoile urgente ale drumului de fier, și atunci cu drept cuvânt ne putem întreba dacă în asemenea condițiuni mai putem cere unei căi ferate un coeficient de exploatare excedentar.

O vină a nepunerei la punct a căilor noastre ferate, în afară de jena financiară în care ne-am sbătut, o poartă și dese schimbări în conducere și organizare, dar sperăm ca de acum înainte să pășim pe făgașul înfloritor dinaintea rășboiului, prin stabilitatea legii de organizare și continuitate în conducere, singurele mijloace eficace, pe lângă organizarea sănătoasă a părții financiare, pentru a reintroduce încrederea personalului în conducători și pentru a reinvia disciplina și simțul datoriei la întreg personalul.

Căci orice s'ar spune e mai dezastruos a schimba program după program, fără a-l aplica complet, decât a duce până la capăt un program chiar greșit, dar care să poată fi văzut în adevărata lui valoare și din care să se poată trage concluziile necesare pentru viitor, putându-se totodată să i se aducă modificările necesare în timpul aplicării.

Cu toată situația nenorocită în care a adus rășboiul căile noastre ferate, nu se poate spune că în cei 12 ani de străduință nu s'au realizat lucrări importante la drumul de fier, dovadă că astăzi la noi se călătorește în condițiuni similare ca în Occident, cu trenurile de călători, iar cu trenurile de marfă se realizează transporturi tot așa de rapide ca la cele mai organizate căi ferate străine.

Datele de mai jos sunt o dovadă cocludentă de progresele realizate la drumul nostru de fier dela rășboiu încoace.

Astfel :

1. Normalizarea căilor ferate din Basarabia, circa 1000 km.
2. Refacerea și consolidarea a o sumă de linii, înlocuindu-se șinele uzate cu șine noi și de un tip mai greu și anume a 1700 km din liniile principale cu șine tip 40 și 45 kg/m în plus consolidările.
3. Introducerea a 7.000.000 traverse noi și a 1.750.000 m³ petriș pentru balast.
4. Repararea și reclădirea unei mari părți din stațiuni mai ales din regiunile de luptă, apoi a instalațiunilor, precum și sporirea liniilor de garaj.
5. Instalarea semnalelor electrice și mecanice în 270 stațiuni, refacerea și complectarea instalațiilor de manevră centrală a acelor în 31 stațiuni.
6. Refacerea tuturor liniilor telegrafice și telefonice existente, precum și construirea a 11.500 km de linii telegrafice noi.

7. Reconstruirea și consolidarea a 91 de poduri în lungime totală de peste 8 km.

În Mai 1919 rămăsese în serviciu 381 locomotive, iar numărul celor defecte se ridica la 1872.

Dela 1919 — 1926 s'au reparat locomotivele stricate și s'a cumpărat din străinătate 937 locomotive noi.

Cu toate măsurile energice și sacrificiile bănești făcute, situația în 1926 față de 1914/1915 era următoarea:

In 1914/1915 pentru fiecare 10 km de linie de exploatare am avut :	In 1926 această proporție a fost :
2,54 locomotive	2,04 locomotive
4,9 vag. călători	3,2 vag. călători
65,7 » marfă	36,7 » marfă

Cu toate acestea, socotind traficul de călători din 1925 și 1926 pe un km în exploatare, el a întrecut pe cel din exercițiul 1914/1915; iar traficul de marfă s'a apropiat de nivelul celui similar dinainte de război.

O privire mai amănunțită și o analiză mai precisă a bugetelor C. F. R. pe anii 1925/1926, poate învedera că exploatarea, în aparență deficitară, este în realitate excedentară și iată de ce: dacă vom exclude numai cheltuielile extraordinare pentru repararea materialului rulant, lăsând deoparte cheltuielile extraordinare pentru consolidarea căii, podurile și lucrările de artă, vom vedea că exploatarea căilor ferate pe acești 2 ani, nu numai n'a fost deficitară, ci din contra a dat excedente.

Chiar în aserțiunea că exploatarea drumului de fier ar fi deficitară, nu constituie o culpă, deoarece o cale ferată trebuie să aibă ca prim scop un rol economic, social și cultural și numai în subsidiar să fie o sursă de venituri; și mai putem afirma că dacă starea economică a țării ar fi înfloritoare, nu se poate să nu ajungem la rezultatul dorit, cu toate că a mai rămas mult de lucrat și de cheltuit, pentru ca întreaga rețea să fie pusă într'o situație satisfăcătoare din punct de vedere tehnic și cu un parc de material rulant suficient și de bună calitate.

Numai când aceste două mari trebuințe ale căilor ferate vor fi satisfăcătoare, exploatarea își va lua mersul ei normal dinainte de război, contribuind la progresul și propășirea țării, mai ales dacă se va păstra și o continuitate în administrarea căilor noastre ferate, pe baza unei exploatări de Stat, însă cu o autonomie nu numai de formă ci reală.

ROLUL ECONOMIC, SOCIAL ȘI MILITAR AL CĂILOR FERATE

CRISTEA NICULESCU

Inginer

INTRODUCERE

Mai de mult am citit undeva, că de rolul instrumentelor de civilizație -- drum de fier, telefon, etc. -- ne putem da seama, căutând să ne închipuim ce ar fi viața noastră, dacă aceste instrumente, dintr'o împrejurare oare care, ar dispărea dintr'o dată. A fost dat generației noastre, ca să treacă, în timpul războiului și după aceea, prin încercarea unei vieți aproape lipsită de drumuri de fier. *A simțit* această generație, care e rolul economic și social al căilor ferate. Evocarea vremilor de restriște, poate că ar fi putut constitui ea singură tema rândurilor ce-mi incumbă, în numărul închinat centenarului căilor ferate. Și poate că ar fi fost destul să repet, afirmația ce am făcut altădată: dacă Eminescu ar fi făcut parte din generația noastră, dacă prin 1919—1921 ar fi fost redactor la oricare din ziarele noastre, de sigur că în loc de faimoasele versuri:

«Unde vin cu drum de fier

«Toate cântecele pier»,

ar fi scris lungi articole despre refacerea căilor ferate. Iar dacă ziarul ar fi fost de opoziție ar fi învinuit guvernul, că nu le reface mai repede.

În cele ce urmează voi încerca să *analizez* rolul căilor ferate din punct de vedere economic, social și militar.

Rolul economic

O primă observare, pe care trebuie să o facem, este, că ceiace noi azi înțelegem prin drumuri de fier este în realitate un caz particular al drumurilor de fier, că drumurile de fier cu tracțiune mecanică provin din drumurile de fier cu tracțiune animală, cari au fost la început și cari la rândul lor erau un caz particular de căi ferate.

Rolul acestor drumuri de fier cu tracțiune animală era la început relativ modest. Ele trebuiau să aducă o *reducere a efortului de tracțiune*, să permită a *trage cu aceeași cheltuială de energie greutatea mai mari*. Ca de obicei, sămânța nu te face să presimți copacul ce va eși din ea. Introducerea tracțiunii pe drumurile de fier a sporit desigur eficiența¹⁾ față de tracțiunea pe șosea. Sporul e cu atât mai însemnat, dacă ținem seama, că rezistența la tracțiune în caz de ploaie, vreme rea, etc., crește cu mult mai repede pe șosea, decât pe calea ferată. Și disproporția era și mai mare atunci, când nu erau șoselele de azi, cari după cum vom arăta sunt în bună parte datorite existenței drumurilor de fier. În 1797 Francisc Bailly cita în America drept o minune șoseaua dintre Lancaster și Philadelphia, pe care *se putea circula chiar și pe vreme rea*²⁾.

Această superioritate datorită reducerii considerabile a influenței vremii rele o au căile ferate și asupra căilor navigabile — fluvii și canale pe cari în timp de îngheț nu se mai poate circula.

Față de șosele, căile ferate au adus o *economie și în ceiace privește întreținerea*. Azi când se vorbește de betonul-oțel pentru șosele, încă nu am ajuns la un material, care să se roadă prin circulație în proporțiile reduse ale șinelor. Ce să spunem de vremile, când nu aveam decât drumuri naturale sau cel mult împietruite, din cari făgașul făcea oare cum parte constitutivă? De asemeni prin repartizarea presiunilor prin

1) Să-mi fie permisă întrebuințarea acestui cuvânt, pe care dacă americanii l-au adoptat din latinește, cu atât mai mult îl putem adopta noi.

2) H. U. Faulkner. Istoria economică americană.

intermediul traverselor și balastului, căile ferate au permis împovărări, la cari însăși șoselele construite cu mari cheltuieli — pavaj, asfalt pe beton, etc. — nu rezistă, sau cer mari cheltuieli de întreținere.

Și aci atingem un alt punct: eficiența nu numai a sumei, ci și a unităților componente. *Căile ferate au permis transportarea de bucăți având greutatea, pe cari nu le-ar fi permis transportul pe șosele.* Să comparăm de altmintrelea încărcările de azi de 3—5 tone într'un camion automobil și 50 tone sau și mai mult într'un vagon de cale ferată.

* * *

Dar, ceiace a sporit eficiența în proporții nebănuite, a fost de sigur *introducerea tracțiunii cu aburi.* — Motorul animal este cu mult mai neeconomic de cât cel mecanic:

a) Indiferent de starea de repaos sau muncă, animalul consumă o anumită cantitate de energie pentru întreținerea funcțiilor fiziologice proprii.

Din punct de vedere al eficienței, socotită ca raportul între energia redată și cea consumată (ne punând la socoteală energia consumată pentru întreținerea funcțiunilor proprii) eficiența motorului animal e destul de redusă. La om de ex. avem în mediu energie redată de 240 calorii față de 1400 calorii energie consumată. Deci eficiența e de 17.2 %¹⁾.

Dacă ținem socoteală de energia consumată și pentru întreținerea funcțiunilor proprii (în mediu 2350 calorii) eficiența se reduce și mai mult (5.8 %).

Cu atât mai mult se reduce eficiența dacă ținem socoteală și de orele de repaos. Luând ca ore de lucru $\frac{1}{3}$, eficiența se reduce la 2.8%. În realitate avem sărbătorile, zilele de boală, etc.

b) Alimentele din constituirea cărora se scoate energia primită de animal, se produc azi, pe întinse suprafețe de pământ și cu munca de cultivare a oamenilor. Combustibilul introdus într'o mașină a fost produs mai de mult de natură, se găsește în stare concentrată și nu e nevoie de cât de munca de extragere. Să comparăm întinderea de pământ și

1) Ermanski. Teoria și practica raționalizării.

munca cerută de cultură pentru a scoate hrana unei perechi de boi, cu munca concentrată într'o mină sau chiar pădure pentru a scoate combustibilul necesar unui motor echivalent.

Cu alte cuvinte animalul cere un combustibil cu mult mai scump de cât motorul mecanic.

c) Puterea unui animal este mărginită la o valoare foarte mică, pe când marginile puterii unui motor se ridică la valori din ce în ce mai mari. Să comparăm puterea unui cal sau bou cu miile de cai putere ale unei turbine.

De asemeni tracțiunea mecanică a îngăduit iuțeală, la cari nici nu ne-am fi gândit în timpul tracțiunii animale.

* * *

De aci au decurs alte două consecințe de o importanță capitală: *transportul în masă și reperițiunea transporturilor.*

Transportul în masă nu numai că e mai economic prin el însuși, pentru motive cunoscute, dar dă puțința de existență acelor industrii, cari produc în masă, ele însăși economice. Transportul în masă al materiilor prime și combustibilului, este condiția, esențială pentru existența unei industrii active, transportul în masă este condiția esențială pentru existența unui schimb activ de mărfuri. Așa în cât se poate spune, că *însăși activitatea economică cu intensitatea ei de azi nu s'ar fi putut naște fără existența căilor ferate.*

În mod analog se petrec lucrurile cu iuțeala: timpul petrecut pe drum este un timp pierdut. Ori ce oră câștigată din drum însemnează pentru mărfuri o reducere a valorilor în curs de schimb, o *reducere a capitalului de rulment* (și azi știm ce puținți deschide o astfel de reducere) iar *pentru călători o sporire a timpului disponibil.*

Nu numai atât, sunt mărfuri, cari în timpul transportului își pierd din valoare, sau nu pot suporta de cât un transport de scurtă durată și printre aceste se găsesc în primul rând alimentele. *Căile ferate prin reducerea timpului de transport au mărit considerabil zonele de desfacere a unor astfel de mărfuri.* La călători trebuie să atingem și chestiunea comodității, care capătă o deosebită importanță pentru drumurile

lungi. Este sigur că azi se călătorește în cl. III-a mult mai comod de cât în cele mai bune diligențe dinainte de ivirea căilor ferate.

* * *

Negreșit, alături de această sporire a zonei de desfacere prin reducerea timpului de transport, stă reducerea generală aplicabilă tuturor mărfurilor, prin reducerea cheltuelilor de transport în sine.

Din pricina acestui fenomen prins în special de Ford, anume că prin sporirea sau reducerea prețului de vindere a unei mărfi numărul cumpărătorilor variază nu proporțional cu prețul de vindere, ci după o curbă, care se apropie mai mult de o iperbolă, mărfurile au anumite zone de transport limitate după costul transportului în raport cu valoarea mărfii. Cu cât costul transportului scade, cu atât zona de desfacere crește, sau mai bine zis *zona de desfacere crește mult mai repede de cât scade costul transportului*. În America de ex. înainte de înființarea drumurilor de fier zona de desfacere a cerealelor și făinii nu trecea de 250 km. ¹⁾

De aci reiese acel mare rol economic al căilor ferate, rol care pentru mulți a ajuns numai o vorbă goală, acela *de a pune în valoare bogățiile unei țări. Bogăția în sine este numai latentă; ea are nevoie de a fi valorificată. Și printre mijloacele de valorificare alături de muncă stau căile ferate*. Negreșit cu o condiție: ele să fie un *instrument de eftenire a transporturilor, nu de fiscalitate*. Și prin asociație de idei, cu cele ce am spus despre America, să ne gândim cât a câștigat Bărăganul nostru în urma construirii liniei București—Constanța și a podului peste Dunăre.

De asemenea prin lărgirea zonei de transport a pietrei de exemplu, s'au sporit puțințele de construire și întreținere a șoselelor, cari își datoresc astfel în bună parte ameliorarea tocmai căilor ferate.

1) Faulkner op. cit.

Dar nu numai bogățiile oarecum materiale sunt puse în valoare prin căi ferate. Însăși munca este valorificată de ele, din pricina noilor putințe de lucru, pe cari le deschid. Și poate, pe aceste vremuri de intens șomaj, nu e rău să insistăm asupra acestui rol al căilor ferate, de a *deschide putințe de lucru, prin lărgirea zonelor de desfacere a mărfurilor*.

Rolul social.

Să cercetăm întru cât fenomenele sociale au fost influențate de apariția drumurilor de fier.

Prin lărgirea zonelor de desfacere a mărfurilor, izolarea relativă în care trăiau oamenii a dispărut. Nu a mai fost cu putință, ca într'un loc oamenii să nu aibă ce mânca, atunci când în altă parte hambarele erau pline, sau pământurile stăteau necultivate. Am putea spune, că America nu de Cristofor Columb a fost descoperită, ci de Stephenson. Câte vreme nu au existat căi ferate, viața în America de Nord se concentra de-a lungul coastelor și întru câțva de-a lungul marilor căi pe apă. Odată cu construirea căilor ferate, viața pătrunde în interior și o întreagă populație, care nu-și găsea rosturile în lumea veche trece în lumea nouă. *Deschizând una după alta noi perspective de lucru, căile ferate au stimulat inițiativele și au zgândărit spiritul inventiv al oamenilor pe toate țărmurile, cu toate urmările ce au descurs de aci.*

Dar drumurile de fier nu au înlăturat izolarea numai în domeniul material, ele au înlăturat-o și în cel intelectual, cu urmări tot atât de importante. *Zonele de circulație s'au sporit nu numai pentru mărfuri, dar și pentru oameni.* Omul legat de pământ de mai înainte, s'a schimbat în *omul cutreierător* de mai târziu. Pentru noi de azi, pământul e poate mai mic, de cât era pentru cei vechi țara în care trăiau. Această înlăturare a izolării intelectuale fatal a adus după sine schimbul de vederi între oameni, fatal a adus colaborarea intelectuală, fatal a adus sporirea capitalului intelectual al omenirii. Căci acest capital intelectual se bucură față de cel material de privilegiul multiplicării, ca acela al pâinilor

și peștilor din evaghelie. De o mașină, pe care am construit-o, mă pot folosi numai eu, pe cât vreme de o idee se poate servi ori cine o cunoaște. — *Și această însemnată contribuție la sporirea capitalului intelectual al omenirii va constitui titlul de glorie al căilor ferate.*

* * *

În această ordine de idei a sporirii capitalului intelectual, scriitorul francez Abel Hermant a emis o foarte interesantă teorie asupra elitelor ¹⁾. După această teorie elita se formează în mod natural din acei cari au răgaz (loisir), făcând negreșit diferența între răgazul folosit pentru ameliorarea personală de omul deprins să muncească și pierderea de timp (oisiveté) a celor pe cari noi Românii îi numim pierde vară.

Însă întru cât căile ferate au fost cele care putem spune că au creat cea mai mare cantitate de răgaz, prin reducerea timpului mâncat de transportul între două localități, ele au adus și cea mai mare contribuție la înălțarea nivelului intelectual al omenirii. *Prin căile ferate răgazul s'a democratizat, s'a răspândit în cercuri din ce în ce mai largi, cari din ce în ce și-au putut spori nivelul intelectual.*

Omul, care mai înainte era înfățișat cu capul aplecat spre pământ, începe dela apariția căilor ferate să ridice capul și să privească în zare. (E rândul aeroplanelor și dirijabilelor să-l facă să se uite spre cer).

* * *

Dar drumurile de fier au mai avut din punct de vedere social un rol, care e adevărat nu s'a născut din însăși natura căilor ferate, ci din modul cum aceste au fost folosite de oameni.

În stabilirea tarifelor s'au aplicat anume discriminări, grație cărora *cel ce putea, plătea mai mult decât cel ce nu putea.* Astfel unele mărfuri plăteau un tarif mai urcat de cât altele,

¹⁾ La Société en France au début du XX-e siècle, în Revue de Paris de la 15 Febr. 1930.

la distanțe scurte taxa kilometrică era mai mare de cât la distanțe lungi, etc. Aplicat cum trebuie, acest sistem al discriminărilor poate avea un rol social important. El poate constitui între altele un fel de *impozit pus pe cei aruți în favorul celor lipsiți de mijloace*, sau în orice caz un *impozit în raport cu puterea de contribuție a fiecăruia*.

Am arătat mai sus cum prin eftenirea transportului de piatră s'a putut îmbunătăți șoselele; această eftenire a putut fi dusă și mai departe prin discriminare, făcând ca în realitate mărfurile mai de preț să suporte o mai mare parte din cheltueli.

* * *

Din nenorocire sistemul discriminărilor a degenerat, ajungând la discriminări pe persoane în America (și în ultimul timp și la noi), ceiace a dat naștere la cele mai mari abuzuri. *În special trusturile* (în fruntea cărora a stat Rockefeller cu Standard Oil) *au putut distruge întreprinderile concurente grație acestor rabaturi personale*. «Întreprinderile pe care Standard Oil le-a strivit, dispuneau de capital mare și din punct de vedere al afacerilor erau tot atât de capabile; însă nu s'au priceput să obție tarife de favoare pe căile ferate»¹⁾. În potriva acestei stări de lucruri s'a dus o luptă aprigă în special de agricultori, până ce s'au luat măsurile de împiedecarea abuzurilor.

La noi, atunci când străimul care traversează țara dela Curtici la Constanța cu expresul orient, plătește pe kilometru pentru biletul CFR dacă merge în cl. I, tot atât cât țăranul care merge în cl. III-a dela București la Breaza, iar dacă merge în cl. II-a mai puțin decât țăranul care merge în cl. III-a dela București la Constanța, se vede că discriminările nu au fost aplicate ținând socoteală de punctul de vedere social.

Aceasta este de altminterlea partea rea a discriminărilor; dacă ele nu sunt aplicate cu băgare de seamă pot duce la mari nedreptăți, iar căile ferate devin un instrument de opri-

¹⁾ New-York Assembly Document No. 38/1880.

mare socială. În această privință totul depinde de autorități: «Cele mai cunoscute monopoluri abuzive din Statele Unite au reieșit din slăbiciunea puterilor publice, fie că acestea au neglijat să exercite un control ce le cădea în sarcină, fie că cei ce le reprezentau s'au servit de autoritatea lor pentru scopuri interesate. Abuzurile au dispărut dela sine atunci când industriile concentrate au găsit în fața lor reprezentanți ai autorității publice în destul de armați pentru apărarea interesului general și hotărâți să-l protegiască ¹⁾).

Rolul militar

Transport de mari mase, transport repede, am văzut că sunt două probleme, pe cari în mod superlativ le-a rezolvit drumurile de fier.

De aci reiese rolul important, pe care îl au căile ferate în timpul concentrării trupelor. Cu cât într'un timp scurt se poate concentra o masă mai mare, cu atât lovitura are mai mulți sorți de izbândă. De asemeni în timpul luptelor, azi când frontul a ajuns să se întindă deacurmezișul continentului, căile ferate au un rol imens în transportul rezervelor pe câmpul de bătaie. «Sistemul de comunicații aducea la luptă într'o zi forțe egale cu prima armată a Italiei a lui Napoleon» ²⁾.

La 27 Mai 1918 Germanii deslănțuesc ofensiva cunoscută sub denumirea de la «Chemin des Dames». Față în față se găseau de partea franceză 11 divizii, de partea germană 12 divizii. Prin concentrare, începând dela jumătatea lunii Mai Germanii mai aduseseră 18 divizii, pe când Foch în prevederea unui atac la regiunea Nordului continuase a păstra rezervele în Flandra și spre Amiens. În prima zi atacul german are un efect neașteptat; alarma se transmisese până în parlamentul francez. La 28 Mai primele 9 divizii franceze sunt

¹⁾ Paul de Rousiers. Cartelurile și trusturile și evoluția lor. Studiu pentru Liga Națiunilor.

²⁾ J. M. Bourget. Foch în fața lui Napoleon (în Revue de Paris cu data de 1 Aprilie 1930).

îndreptate spre partea primejduită. La 31 Mai, trei zile dela ceiace se socotea ruperea frontului, Germanii nu mai pot înainta decât cu mare greutate. La 2 Iunie peste cele 11 divizii, ce păziseră frontul de partea francezilor, se mai aduseseră 26 divizii, și alte 15 divizii erau pe drum. (E adevărat că între timp dela 27 Mai până la 30 Mai Germanii mai aduseseră 12 divizii). Înaintarea Germanilor a fost complet oprită, așa că la 8 Iunie bătălia încetează ¹⁾).

Cu alte cuvinte *în timpul bătăliei germanii au transportat și băgat în luptă 12 divizii în 3 zile, iar Francezii 26 divizii în 6 zile plus 15 divizii pe drum*. Se vede, că ar fi vorba de 4—5 divizii pe zi.

* * *

Dar rolul căilor ferate nu se mărginește numai la transportul trupelor. În timpul luptelor trupele trebuiesc alimentate cu hrană și mai les cu munițiuni. În luptele dela Chemin des Dames Germanii s'au servit de 4000 tunuri. Aceasta cere iarăși transportul unor mase enorme de muniții și negreșit cât se poate de repede, ceiace numai grație drumurilor de fier se poate face.

Cine citește memoriile lui Ludendorff vede preocuparea de fie ce pas, de a dispune de căi ferate suficiente și bine organizate în spatele frontului. *Ludendorff ajunge chiar la concluzia, că o armată nu poate înainta mai mult de 120 km dela ultima stație de cale ferată.*

Și acum un episod din timpul războiului nostru. În Memoriile lui Ludendorff citim: *«Înaintarea noastră pe Mureș se prelungește până la finele lui Septembrie. Un atac repede al Românilor ar fi putut-o schimba în derută... Armata română înainta cu încetineala melcului»*. Motivele pentru cari armata noastră înainta atât de încet nu sunt cele presupuse

¹⁾ Notele generalului Mordacq citate de Clémenceau în «Grandeurs et misères d'une victoire». Vezi și Memorialul lui Foch de R. Recouly și Memoriile lui Ludendorff. Acesta afirmă că ordinul de încetare a atacului s'a dat la 11 Iunie.

de Ludendorff. În realitate armata de Nord (Presan) depășise cu mult cei 120 km dela ultima stație de cale ferată socotiți de Ludendorff ca limită a înaintării. Această armată se alimenta cu căruțele peste muntele dela Piatra-Neamț; și s'a oprit în mersul ei pe valea Mureșului la Reghinul Săsesc (după socoteala mea cam la 160 km de Piatra-Neamț). După părerea subscrisului ar fi fost cu puțință ca legătura să se facă din vreme pe la Brașov, așa încât în locul mersului ca melcul să fi putut provoca, aceea derută, de care vorbește Ludendorff. Dar acesta e un punct de istorie, pe care poate va voi să-l elucideze cândva D-l Profesor Ion Ionescu, care pe vremuri mi-a făcut cîntea să împărtășescă cu mine multe speranțe și multe necazuri.

* * *

Din cele spuse până aci asupra rolului militar al căilor ferate mai reiese un lucru foarte însemnat: ele ajută mult mai mult defensiva de cât ofensiva. Pe când defensiva poate avea în totdeauna în spate căi ferate (cu condiție să și le fi construit din timp de pace) ofensiva este silită să folosească ceea ce găsește și prin distrugerile făcute de defensivă poate să nu găsească nimic, așa încât după 100—120 Km ori cât de puternică ar fi trebuie să se oprească.

La aceasta se mai adaugă alt fapt: căile ferate au fost acelea, cari au permis ca războiul să aibă întinderea pe care a avut-o de data aceasta. Ele au permis ca întreaga națiune să participe la război și deci și la suferințele aduse de el, din care pricină s'a creat starea de spirit în potriua războiului. Deci căile ferate vor fi avut și rolul de a contribui cel mai mult la înlăturarea războiului, cu atât mai mult cu cât favorizând, după cum am spus, defensiva și îngreunind ofensiva, ele trec de partea celui atacat, deci de partea dreptății.

Incheiere

Am arătat rolul însemnat al căilor ferate. Rol de a pune la îndemână omenirii un instrument eftin de transport, rol de a pune în valoare bogățiile unei țări, rol de a spori și capitalul intelectual al omenirii precum și de a contribui în largă măsură la apărarea țării.

Intr'o sută de ani, mult s'a făcut pe acest tărâm. Ca și eroul necunoscut, acel care a făcut parte din mulțimea celor cari au servit la căile ferate, va fi și el unul din necunoscuții cari mult au contribuit la sporirea patrimoniului material și moral al omenirii. Mai slăviți fi-vor acei cari au îndeplinit fapte de seamă, începând cu Stephenson. Noi concurenți întru îndeplinirea aceluiași misiuni s'au ivit: automobilul și aeroplanul.

Datoria conducătorilor de azi ai căilor ferate este să-și facă un examen de conștiință complet și să se întrebe, ce s'ar mai putea face pentru ca drumurile de fier să îndeplinească și mai bine rosturile lor, să servească și mai mult omenirea.

ROLUL CĂILOR FERATE IN FORMAREA SPIRITULUI OMENESC

A. D. BUNESCU

Inginer

În 1873, când încă se mai publicau studii asupra căilor ferate în «*Bibliothèque des merveilles*», Amédée Guillemin se întreba, în încheierea lucrării sale «*Les chemins de fer*» :

«Insista-voi asupra importanței sociale pe care treizeci și «cinci de ani de exploatare din ce în ce mai intensă, din ce «în ce mai activă, au dat-o puțin câte puțin căilor ferate? Acesta «e un fapt de aci înainte în afară de orice contestare, este «un adevăr devenit banal;.....»

Dacă în această «importanță socială» încadrăm și rolul căii ferate asupra spiritului public, atunci afirmația lui Guillemin a îmbrățișat și chestiunea care face obiectul acestor rânduri.

De altfel, constatarea lui, venită aproape imediat după începuturile căilor ferate, nu este de loc surprinzătoare: Calea ferată face parte din acele fenomene sociale, care conțin în însăși nașterea lor, toate efectele ce vor produce, ea se găsește alături de factorii sociali constructivi cei mai prodigioși în rezultate, cei mai spontani și cuprinzători în efecte: creștinism și tipar în lumea spirituală, descoperirea Americii și electricitatea în lumea materială.

«Această prodigioasă dezvoltare a căilor ferate, este un «fenomen cu mult mai important în istoria omenirii, decât «cea mai mare parte a marilor fapte politice, a căror amintire «o păstrează; el este destinat să ia locul în analele ei, alături «de descoperirea Americii sau inventarea tiparului, de exemplu;

«căci el este acela care a scos aproape pe negândite, din «aceste mari evenimente, toate consecințele ultime rămase «întru câțva în stare latentă de-alungul veacurilor.» (*L. Bacle, Les voies ferées, 1882*).

Este interesant de reținut pentru subiectul nostru această necesitate de a compara calea ferată cu tiparul, isvorâtă din forța cu care noua descoperire s'a impus spiritului omenesc încă dela primele manifestări și pe care o găsim și la primul nostru economist, *I. Ghica*:

«Drumurile de fier și tiparul sunt descoperirile cari au «folosit mai mult civilizația. Drumurile acestea sunt menite «ca să puie neamul omenesc în contact cu globul, într'un «cuvânt a-i da lumea materială, precum tiparul a dat duhului «lumea intelectuală». (*Măsurile și greutățile românești, 1848*).

Istoria nu cunoaște o mai spontană, mai intensă și mai simultană mobilizare de energii, ca în primii ani de cale ferată decât, poate, în valoare absolută, în ultimul război mondial.

Literatura tehnică, economică și sociologică a secolului trecut, confirmă cu autoritate de martor, această constatare:

«Căile ferate fură chemate peste tot, se poate spune, de «către dorința universală a populațiilor regiunilor traversate «și ele fură terminate în mijlocul unui concurs unanim, care «nu s'a clintit niciodată», spune inginerul *Bacle* în lucrarea citată.

Economistul și sociologul problemelor muncitorești, *A. Audiganne*, desvoltă astfel această idee: «.....drumurile de fier «sunt esențialmente creații colective. Toate forțele sociale, «într'adevăr, au contribuit într'un fel sau altul, la succesul acestei «opere imense. Ea a obținut concursul științei, care reprezintă, «sub o anumită formă moștenirea gândirii; pe acel al industriei «care fecundează, înnoește și mărește capitalul popoarelor și «duce viață în diferitele organe ale corpului social; pe acel al «muncii materiale, care provine din energia maselor și al cărui «scop suprem este de a le pune în măsură de a se ridica în «ordinea morală». (*Les chemins de fer aujourd'hui et dans cent ans, 1858*).

Istoria nu cunoaște un factor social mai rapid și mai efice în acțiunea sa în timp și în spațiu: «nu este așezământ

«care să fi cuprins gândirea guvernelor și a particularilor, «în toate părțile Europei, mai mult decât mijloacele de comunicație. Astăzi toate privirile sunt ținute asupra drumurilor de fier». (*I. Ghica, op. cit.*).

Dela 210 km de cale ferată în 1832, la 100.799 în 1872 în Statele Unite și dela 50 în 1830 la 156.663 în 1867 și 512.505 în 1886 pe tot globul, iată un splendid efort al omenirii pentru ridicarea nivelului moral și material al vieții.

Era deci natural ca în 1873, la capătul acestor rezultate, după 43 de ani de exploatare — ce înseamnă 43 de ani față de viața omenirii, în care calea ferată s'a altoit ca un element organic! — Amédée Guillemin să găsească epuizată chestiunea rolului social al căii ferate, după cum, în strânsă legătură de cauze și efecte, tot așa de banală e astăzi chestiunea influenței căilor ferate în formarea spiritului, intelectului omenesc.

Dar evident, în fața rostului comemorărilor, această considerație devine inoperantă. Comemorarea nu este prilej de inaugurări doctrinare sau manifestări didactice, ea este o revizuire a spiritului. Ea este popasul alpinistului care, cucerind încă o culme, își întoarce privirile înapoi, își reperează punctul atins în ascensiunea sa, culege noi forțe morale și fizice din contemplarea spectacolului măreț al drumului parcurs și pornește cu mai multă nădejde mai departe. Ea este în același timp un serviciu religios la altarul spiritului, este oficierea cultului acelor binefăcători ai omenirii, cari au determinat cu geniul lor cursul de astăzi al vieții noastre.

Dacă un alt Haret ar medita la o *mecanică spirituală*, ar introduce noțiunea de energie spirituală potențială, de dinamism spiritual, de propulsiune spirituală cu efect dinamic infinit în timp și utilizând spațiul și timpul ca variabile, ar pune astfel în formule pe marile genii ale omenirii, scriind mecanica mecanicelor.

O primă propulsiune spirituală s'a declanșat din creerul lui Denis Papin, care la 1684 fură naturei marele secret: expansiunea aburului.

Efectul dinamic este susținut de spiritul practic realizator al unei glorioase pleiade: M. Duguet (1690), Nicolas Cugnot

(1769), James Watt (1784), Richard Trevithick (1801), Fulton (1807), Hedley (1813), Marc Séguin (1827).

În sfârșit a doua propulsiune a fost hărăzită spiritului sintetic al ilustrului George Stephenson, care la 6 Octombrie 1829, la Rainhill, a comandat istoriei omenirii să înceapă un nou capitol.

Examinând deci chestiunea rolului căilor ferate în formarea spiritului public, sub aspectul ei evolutiv, nu facem decât să complectăm comemorarea începutului lor cu privirea noastră retrospectivă, asupra uneia din multiplele acțiuni exercitate în viața omenească de opera înfăptuită de acești giganți.

Când 40 de secole n'au privit din vârful piramelor alt mijloc de mișcare decât cel procurat de ființele aservite de om în folosul său, când chiar în mitologie, omul împrumuta picioarele calului, devenind centaur, când însuși Zefts Olimpicul, ca să mâne corăbiile lui Ulisse, nu s'a gândit să intre în inima lor spre a le da mișcare, ci a însărcinat pe Eol să le umfle pânzele, ideia de a însufleți materia, de a așeza factorul mișcării înăuntrul corpului care trebuia mișcat, nu în afara lui, era o uriașă răsturnare de realități.

Astăzi când trenul, devenit un element necesar și banal, a ajuns indispensabil în viața oamenilor, e greu să ne dăm seama de ceeace a însemnat primul drum de fier pentru generația anului 1830, de impresia extraordinară exercitată asupra spiritului omenesc de atunci. De sigur că după 100 ani de influență adâncă asupra tuturor manifestărilor vieții, la capătul infinitelor binefaceri pe cari le atribuim astăzi căilor ferate, vom putea cu ușurință exulta în admirație pentru creatorii lor. Nu tot așa de ușor vom înțelege astăzi sentimentele cu cari această nouă născocire a fost primită de contemporani.

«Contemporanii noștri puțin în vârstă își reamintesc încă «admirația neliniștită pe care o trezi în ei sunetul strident «al fluerului primei locomotive, care traversă ținuturile lor».

«Nu este țară, chiar dintre cele mai depărtate, ale Asiei «de exemplu, condamnate în aparență la o nemișcare vecinică, «care să nu fi eșit din somnul ei pentru a contempla acest

«lucru nou, mai uimitor poate decât cele mai mari minuni
«despre cari au pomenit vreodată vechile lor hrisoave, și
«fluerul locomotivei vine astăzi în India, Japonia și China,
«chiar, ca să turbure până în templele lor, odihna liniștită a
«zeilor antici». (*L. Bacłé, op. cit.*).

Intr'adevăr, mintea omenească obicinuită să accepte mișcarea numai pentru ființele vii, a primit cu o explicabilă uimire priveliștea acelei masse de fier și foc, alergând pe șinele de fier cu iuțea neobișnuită pentru realitățile de atunci. Și spectacolul nu era de natură a fi privit cu prea multă liniște și încredere!

Primul român care a cunoscut calea ferată, foarte curând după inaugurare, *Petrache Poenaru*, când era bursier al Statului la Londra, descrie astfel impresiile sale într'un raport din 27 Octombrie 1831, trimis Ministerului:

«Din Manchester am plecat la Liverpool și am făcut această «călătorie cu un nou mijloc de transport, care este una «din minunile industriei secolului. E aproape un an de «când o companie a stabilit între Manchester și Liverpool, «un drum de fier pe care se transportă între aceste 2 orașe, «călătorii și mărfurile în trăsurii cu aburi: douăzeci de trăsurii «legate unele de altele și încărcate cu 240 persoane, sunt «trase toate deodată de o singură mașină cu aburi și cu o așa «viteză, încât cel mai bun cal de curse n'ar putea să le ur- «meze în mare galop și cu toate acestea mișcarea este așa de «dulce, încât nu s'ar observa că trăsurile merg, dacă roțile «n'ar face sgomot, obiectele dispărând îndată ce au apărut «și crezi că totul fuge dar că trăsurile stau nemișcate».

Odată spiritele reculese după ciocnirea simțurilor apercptive cu noua «minune a industriei secolului», ele aveau să transforme mai departe impresiile. Și pe când mulțimea anonimă accepta, ca de obicei, resemnată, noua născocire, trăind amintirea primei emoții și mulțumindu-se, tot ca de obicei, cu explicațiile pe cari imaginația populară o acordă fenomenelor, bineînțeles că primii cari au comentat evenimentul, au fost criticii nemulțumiți, după principiul elementar al acțiunii și reacțiunii. Natural că îmbulzeala mare era în domeniul tehnic și economic: căile ferate vor arde câmpiile

pădurile, satele și orașele, confecționarea traverselor va distruge pădurile, șinele vor încercui țările și nu le vor mai lăsa să se extindă, caii vor dispărea, reduse toate la justa lor valoare de efectul economic universal și incomensurabil al noului mijloc de comunicație.

Dar vom desprinde din această vie agitație în jurul noiei probleme, o critică în mai directă legătură cu obiectul acestor rânduri: era o susținută credință că viteza mare a trenului va exercita o influență defavorabilă asupra minții, atât a oamenilor care privesc trenul trecând, cât și a călătorilor din tren, la aceștia din urmă combinată cu un efect fizic periculos asupra însăși reședinței spiritului: le va zdruncina creerii. Și asta bineînțeles dacă proprietarul numitei reședințe a scăpat neasfixiat într'un tunel, necăzut de pe vre-un pod, sau nedecapitat pur și simplu, dacă împins de rău sfătuitoarea curiozitate, s'ar fi plecat în afară.

Dacă teama de necunoscut putea da loc la asemenea considerații, pe cari în ziua centenarului le găsim de o savoare cu totul particulară, am fi dispuși astăzi, constatând îngrămădirea uimitoare de creații ale spiritului omenească în ultimul secol, inaugurate cu calea ferată, să atribuim trenului un efect tocmai contrariu asupra creerii!

O altă obiecție pe care poate viața agitată și materialistă a apusului, nu o susținea cu aceeași tărie ca viața patriarhală a orientului, era că drumul de fier distruge pitorescul. Nu numai cu alungarea animalelor de pe câmpii și a privighetorilor din păduri, dar cu desființarea pitoreștilor poște cu caii smei și surugii năsdărăvani, iată cu ce nu se putea împăca ușor *C. Negri*: «... nu mai pot suferi cuștile celea ale trenului, baloane pământeste, născociri ale civilizației de băcănie, de unde nu poți vedea totul decât din fugă. Am ajuns «să oftez de părere de rău după Privileghio și poștele sale».

Acest oftat după pitorescul trecutului îl înregistrează și *Nestor Ureche* în a sa «*Căruța poștii*»: «dacă admiratorii «sec. XIX-lea sunt legiune, disprețuitorii săi iarăși nu se pot «număra pe degete. Pretind, acești nemulțumiți, că ingenunchierea forțelor naturii, spre o tot mai întinsă și complectă «satisfacere a nevoilor omenești, a adus cu sine lățirea unui

«prozaism nemărginit care, cu ghiare nemiloase, a suprimat «orice poezie a lucrurilor. Febrilul struggle for life contim-
«poran, n'are vreme să guste aspectul poetic al lucrurilor, și
«de călătorește, 'i trebuie viteză și confort. Or, confortul
«a ucis pitorescul. Ce este mai prozaic, ce este mai lipsit de
«pitoresc, ca o călătorie în drum de fier?».

Dar.... «Șuerul actualei locomotive — răspunde *Nestor «Ureche* acestor sentimentali laudatori temporis acti — ce
«trece ca un fulger, are și el poezia lui: anunță acest șuer,
«că Țara noastră a știut, într'un timp nemai pomenit de scurt,
«să se pună în rândul țărilor civilizate și că se îndrumează
«spre un viitor strălucit de mărire și prosperitate».

Incepând cu 1830, civilizația unei națiuni se măsoară în km de cale ferată!

Această atitudine critică, această reacțiune a spiritului omenesc în fața noiei descoperiri, nu a fost decât un fenomen curent de inerție, dispărut odată ce mișcarea s'a produs: căci odată plecat, la 1 Septembrie 1830, din gara Manchester, trenul lui Stephenson pornise fără să se mai oprească. Dinamic prin natura și rostul lui material, dinamic prin continua lui influență asupra vieții, drumul de fier își urma fără reacțiune, acțiunea sa de profunde transformări în mintea și sufletul omenesc.

Dintre cele 2 elemente componente ale personalității sale: corpul neînsuflețit care se mișcă, locomotiva, și viteza lui de mișcare, cel d'întâi s'a limitat, în influența sa asupra spiritului public, la sentimentele de uimire și teamă cu care a fost primit la primul contact cu publicul.

Și în timp ce pentru *Mihail Kogălniceanu* (într'o scrisoare din Lunéville din 27 Ghenarie 1832) locomotiva era o simplă «butcă cu aburi», pentru câțiva poeți ai epocii, cari au dat glas acelor sentimente, ea capătă viață și era un diavol pentru poetul și cântărețul *Pierre Dupont*:

«Il me semble être Lucifer

«Qui menait les gens en Enfer»,

un «smeu cu aripi de foc» pentru *Alexandri*, mai târziu «o fiară rea» pentru *Maxim Gorki*: «La marginea stepii, în

«pielea neagră a întinericului s'a înfipt o rază roșie, a rănit noaptea și pe pământ se împrăstie pata umedă a lumii, asemenea sângelui. Apropiindu-se încet, raza ei se dublează și iată a început să semene cu niște ochi galbeni și fioroși, tremurând într-o excitare turbată. Din adâncimea nopții se târăște fiara rea spre cele 3 căsuțe ale stației, amenințând «cu prăpăd».

Și în timp ce locomotiva se retrăgea în preocupările laborioase ale tehnicianilor, viteza — efectul locomotivei — exercita o influență din ce în ce mai pronunțată asupra spiritului public.

Dar oare omenirea, marea ei masă, nu preferă a fi beneficiara efectelor, lăsând grija și oboseala cauzelor în seama necazurilor câtorva idealști?

Viteza era un vechi deziderat al omenirii, născut odată cu ea. Omul, predispus să fie regele naturii, limitat la iuțea galopului calului, a râvnit încontinuu la iuțea sborului păsărilor, după cum a râvnit la sborul însuși. Viteza era un element intrinsec al avântului spre mai bine; era în acelaș timp, în subconștient, un factor egoist: viața limitată în timp se putea lungi prin intensitate, cucerirea ei un nou triumf asupra naturii!

«... pe drumurile de fier s'a găsit mijloc de a merge cu o iuțea de care poate înainte de această născocire, nici nu putea omul îndrăsni să nădăjduiască» mărturisește sincer și modest *I. Ghica (op. cit.)*.

Deaceia îl vedem pe *Petrache Poenaru*, insistând în raportul său citat mai sus, în deosebi asupra vitezei cu care mergea primul tren, pe care l-a văzut și el și omenirea. După ce face comparația de rigoare cu etalonul limită al vremurilor: «și cu o așa viteză încât cel mai bun cal de curse n'ar putea să-l urmeze în mare galop», adaugă: «Distanța între Manchester și Liverpool este de 32 mile engleze și se parcurge acest drum în trăsurile cu aburi numai într-o oră, în timp ce cu diligențele nu se putea străbate această distanță decât în 4 ore. La fel e cu transportul mărfurilor: totul se face cu trăsurile cu aburi. Chiar și vitele sunt transportate în acest

«mod cu sutele; boii, oile și chiar caii merg acum în trăsură și cu o așa viteză încât au aerul că zboară».

«Chiar caii» subliniază Poenaru. Iată dar și pe prințul iuțelii vremurilor trecute, prizonierul noiei născociri.

Deci noțiunea de viteză s'a schimbat, și-a lărgit cuprinsul. Viteza a sărit limita pe care mii de ani omenirea n'a văzut-o depășită decât de sborul săgeților și al păsărilor — altă lume. Calul de poștă cu frâu liber la maximum de viteză, face loc locomotivei, înfrânată la o viteză voită. Omul comprimând sau măbind viteza după dorința sa! Iată o nouă concepție a vitezei!

Dar cinematica susține că distanța este produsul dintre viteză și timp. Ori, e natural ca pentru subiectivismul omenească, distanța să fie funcție de timp și de viteză, iar nu viteza funcție de distanță și timp. Deci vom măsura distanța cu a patra dimensiune, nu cu prima. Prin urmare distanța București—Iasi de 5 zile (vezi *I. Ghica*, scrisori către V. Alexandri «o călătorie dela București la Iasi înainte de 1848») e cu mult mai mare decât distanța București—Iasi de 8 ore, și cum, după Franklin, timpul e stofa din care e făcută viața omenească și deci trebuie purtată cu economie, iată noțiunea de distanță modificată, simplificată și — ca să zicem așa — făcută mai agreabilă. Nu puțin a contribuit la această modificare, acel universal nervus rerum, care în această calitate, se ramifică desigur în cele patru dimensiuni pe care le-am evocat în analiza de mai sus.

Petrache Poenaru ne ajută în argumentarea acestei afirmații, cu următoarea constatare, de o savuroasă naivitate pentru zilele noastre :

«Pentru a călători cu diligențele între aceste două orașe, se plăteau zece sterlingi, dar compania trăsurilor cu aburi a redus acest preț la o zecime, adică se pot face cele 32 mile numai pentru un sterling. Din această cauză orice alt mijloc de transport între aceste două orașe a trebuit să cadă, și nu-mărul călătorilor în trăsură crescuse considerabil, căci toți acci cari din economie, făceau această călătorie pe jos, găsesc acum că e mai mare economie să meargă în trăsură». (*op. cit.*).

Relatările acestea nu numai că identifică țara lui «time is money», dar verifică contribuția calculului de rentabilitate, impus de calea ferată și alături de ea, în modificarea noțiunii de distanță.

Mai ales că, în ordinea de idei a rentabilității, distanța era mărită înainte de 1830, în ce privește factorul timp, de trei paraziți foarte importanți și foarte displăcuți: marile pre-gătiri dinaintea unei călătorii, așteptările îndelungate înaintea și în cursul transportului, lipsa de siguranță și precizie a transportului, toate descrise cu atâta culoare și humor de *Nestor Ureche* în «*Căruța poștii*».

Calea ferată a redus călătoria la justa ei valoare; a suprimat acel întreg cortegiu de griji și sentimente, lăsându-le numai pe cele aferente scopului călătoriei.

Orariile riguroase ale sosirilor și plecărilor trenurilor, suprimând nesiguranța călătoriilor, au redat spiritului public o reconfortantă încredere și siguranță în acțiune; în societatea de azi, în care mișcarea a atins paroxismul, orariile rigide ale căilor ferate au introdus o anumită disciplină a spiritului, un comandant fără apel al activității omenești: trenul nu așteaptă.

Starea căilor noastre ferate în primii ani după război, era o oglindă fidelă a desorganizării vieții sociale și anarhizării spiritelor din acea vreme.

Această precizie, legată indisolubil de normala ei funcționare, calea ferată a extins-o și asupra măsurării timpului.

Necesitatea fixării mersului trenurilor și stabilirii încrucișerilor cu cea mai mare rigurozitate, importanța pe care au căpătat-o minutele în fața noiei viteze, au impus imediat o unificare a orelor în toată întinderea unei rețele de cale ferată. Repercursiunea acestei uniformități asupra spiritului public, a intensificat conștiința exactității, atât de necesară bunelor raporturi sociale și atât de neglijată la un anumit grad de civilizație.

Nu se poate contesta astăzi că în activitatea societății umane, calea ferată joacă rolul unui armonios regulator.

Concentrând toate aceste considerații asupra influenței exercitate în omenire de viteza căilor ferate, nu găsim o mai sugestivă concluzie decât în următoarea frază a lui *Bacłé*

(*op. cit.*).: «Drumurile de fier prezintă de altfel, în toate pri-
 «vințele, această proprietate providențială, ca să zicem așa, de
 «a precipita mersul istoriei și înlănțuirea evenimentelor, cu
 «aceiași viteză pe care au adus-o în circulație; astfel că noi
 «vedem astăzi împlinindu-se în câțiva ani, sub ochii noștri,
 «în moravurile noastre, transformări complete care ar fi cerut
 «altădată mai multe generații de oameni».

Dar celalt corolar al vitezei, spațiul, avea să determine un
 rol mult mai lucrativ al căilor ferate asupra spiritului public.

În primul rând exigențele de ordin tehnic, economic și
 social ale drumului de fier, au pus o nouă serie de probleme
 minții omenești, probleme a căror rezolvare constituia o bo-
 gată contribuție la dezvoltarea patrimoniului de cunoștințe al
 omenirii. Pe de o parte extinderea prodigioasă a căilor ferate
 a determinat o largă mobilizare de spirite în serviciul noiei
 probleme, pe de alta, apelul pe care satisfacerea necesităților
 ei îl făcea la cele mai variate domenii de activitate intelec-
 tuală, a determinat concursul aproape unanim al diferitelor
 ramuri de activitate ale societății.

Rezolvarea multiplelor chestiuni tehnice puse de noua cu-
 cerire a geniului uman, reprezenta tot atâtea noi victorii în
 lupta de stăpânire a comorilor naturii.

În calea neînfriatului balaur cu ochii de jeric și nările
 de flăcări, făt frumos arunca rând pe rând, peria care se pre-
 făcea în păduri fioroase, oglinda care se transforma în lacuri
 nesfârșite și fără fund, platoșa care se prefăcea în ziduri de
 munți prăpăstioși; dar balaurul străbătea pădurea, arunca pod
 de dantelă peste lacul fără margini, găurea munții, și făt
 frumos era învins.

Și câștigând noi puteri spirituale din fiecare victorie, iscu-
 sita minte omenească, într'un nedesmințit optimism, întindea
 fără răgaz pânza ei de păianjen peste secretele naturii.

«În sfârșit în văile noastre, pe deasupra fluviilor și tra-
 «versând colinele, șerpuesc și se desfășoară imense panglici de
 «fier; și pe aceste căi strâmte, pe care omul le impune, se
 «aruncă, repezi ca gândul, aceste formidabile mașini cari par
 «că mănâncă spațiul cu o nerăbdare spontanee și în cari viața
 «pare că se trădează prin suflu și mișcare. Când privești ele-

«ganța majestoasă a acestor linii desfășurându-se cu grație și «nivelându-se prin câmpii, văi, prăpăstii și munți de granit; «când auzi zgomotul trecerii acestor convoaie cari duc mai «multe mii de oameni și pe care privirea n'are timp să-i dis- «tingă; când îți zici că asemenea rezultate sunt opera unei «industrii cari numără abia câțiva ani de existență, a unui «agent care n'a putut fi încă studiat decât foarte imperfect, a «unei arte care este în fașe, te întrebi cari vor fi ultimele «minuni realizate de perfecționările acestei arte; încerci nobila «dorință de a contribui la cea mai apropiată realizare a bine- «facerilor sale incalculabile». (*Marc Séguin aîné, De l'influence des chemins de fer et l'art de les tracer et de les construire, 1848*).

La 1839, Marc Séguin considerase calea ferată o artă în fașe. Astăzi, când multe minuni au fost împlinite de perfecționările acestei arte, asimilarea lui Séguin se justifică cu prisosință.

Efectul estetic al realizărilor tehnicei drumului de fier, cari prin dimensiile, îndrăsneala și eleganța lor depășesc prevederile spiritului, rigiditatea formulelor și prozaismul materiei, încadrându-se armonios în frumusețea naturii, efectul moral al noiei creații omenesci care, prin optimismul viguros ce-l imprima spiritelor, determina o a doua renaștere, nu puteau fi decât efectele unei arte.

Analizând mai departe influența acestui stăpân al distanțelor ca mijloc în serviciul spiritului omenesc, constatările noastre vor fi permanent depășite de efecte. Nu este știință a naturii sau știință aplicată, știință socială sau știință economică, istorie a omenirii sau istorie a pământului, care să nu fi căpătat o largă desvoltare prin noile elemente cucerite naturii, de pe tot pământul, și depuse cu profuziune în sanctuarul lor, de neobositul răscolitor de spațiu.

Dar alături de această nesecată contribuție cantitativă, de această îmbogățire a spiritului, este de o egală importanță posibilitatea deschisă minții cercetătoare de a se informa cu precizie la sursă, de a cunoaște mediul care a dat naștere operelor și faptelor, cadrul autentic, culoarea locală, în toate domeniile cari o preocupă. Căile ferate au dat științelor

posibilitatea unei ameliorări calitative, ele au deschis orizonturi noi asupra unor țări și lucruri complet ignorate altă dată, au dat dorința noțiunilor exacte, permițând rectificarea ideilor false și prejudecăților, atât asupra popoarelor și indivizilor de naționalități diferite, cât și asupra propriei noastre societăți chiar, după cum constată Bacle în valoroasa lucrare citată.

De 100 ani, pe șinele de fier cari străbat continentele dela un țărm la altul, trenurile transportă în vagoanele lor încăpătoare, cu o viteză înzecită, această civilizație nouă, care îngrămădește secolele în decenii, în acele părți ale lumii cari, înainte de 1830, se găseau atât de departe de focarele de lumină ale apusului Europei.

Și în timp ce mesagerul unor vremuri noi, cu febrilitate crescândă, trezea la o nouă viață părțile lumii limitate până atunci în cochilia primitivității, dincoace în lumea propulsoare, efectele drumului de fier se manifestă în domenii din ce în ce mai imateriale, mai spirituale:

«..... facultățile noastre intelectuale sunt legate între ele prin legături așa de strânse, încât această preocupare, a-«ceastă nevoie de adevăr, născute în noi în prezența în-«vățăturilor exacte aduse de calea ferată, au exercitat ac-«țiunea lor asupra materiilor celor mai rebele în aparență; «intr'un cuvânt au influențat asupra gusturilor noastre chiar, «și se poate spune că aci se găsește gustul principal al unei «epoce, care nu are altul mai predominant». (*L. Bacle, op. cit.*).

Vom constata o puternică influență a căilor ferate în arte:

«Veți regăsi această preocupare de exactitate și de cu-«loare locală până în pictură, în acest gust, mai predominant «ca oricând pentru obiectele antice sau streine, de toate for-«mele și de toate proveniențele». (*L. Bacle, op. cit.*) și, vom adăoga, pentru peisagiile și moravurile din cele mai depărtate și mai necunoscute colțuri ale lumii, culese cu acea curiozitate, cu acel dor de inedit, cari sunt resortul creațiilor spirituale.

«In fine, drumurile de fier au adus deopotrivă în arhitec-«tura modernă, o renovare completă; ele au creat într'a-

«devăr, prin întrebuințarea metalului în construcții, tipuri «noi, cari au servit de modele pentru toate edificiile civile. «Marile gări sunt realmente monumentele secolului al XIX-lea, «ele caracterizează într'adevăr tendințele democratice ale «epocii care le-a conceput; ca și bisericile din evul mediu, «și mai mult decât ele, ele chiamă mulțimile»; ... (*Baclé, op. cit.*).

Dar în afară de această contribuție directă, ele au pus la dispoziția marilor artiști, monumentele neperitoare ale vechilor civilizații: greacă, romană, egipteană, după cum în sculptură și pictură, grație căii ferate, operele geniale ale clasicismului grec și roman și ale renașterii italiene, au putut inspira, în original, pe artiștii ultimului secol.

Poate în muzică nu am privi cu aceiași mulțumire influența căilor ferate, date fiind în special recente producții ale genului, dacă nu am băga de seamă că traversarea oceanului nu este de competența drumului de fier.

Și atunci îi vom rămâne mulțumitori pentru schimbul pe care-l înlesnește între armoniile diferitelor popoare ale bătrânului continent.

Atât de intim introdusă în viața trupului, în știința minții și în arta sufletului, calea ferată — trenul — va pătrunde în reflexul manifestărilor omenești, în proză și poezie. Prin bogatul material pus la dispoziția romancierilor și filozofilor, prin cunoașterea cadrului autentic, prin intensitatea pe care viața a căpătat-o grație accelerării mișcării, scriitorii și literatura ultimului secol, datorează căilor ferate o regenerare a inspirației și a resurselor. Cu titlul de recunoscătoare reciprocitate, câți-va din ei o tratează chiar cu atenție specială.

Astfel, datorită mai ales lumii pusă în serviciul ei, calea ferată s'a bucurat în deosebi de atenția spiritului realist al lui Zola.

În romanul «*La bête humaine*» plasat în cadrul anului 1869, Zola împletește intim, cu meticulozitatea specifică genului său, calea ferată cu drama omenească, înfrățind pe mecanic cu locomotiva, pe impiegat cu gara, pe cantonier cu pasagiul, pentru ca astfel legați sufletește, om și drum de fier, să trăiască în comun toate mizeriile vieții; și după ce «în

tunetul roților și masa vagoanelor, cu o forță invincibilă de uragan» într-o mișcare nesfârșită, poartă între Paris și Hâvre, gelozia și crima, iubirea și sinuciderea, trenul lui Zola încărcat cu soldați plecați la război, se rostogolește «fără conducător, în mijlocul întunericului, ca o fiară oarbă și surdă dată pradă morții».

Maxim Gorki îl aduce în nemișcarea stepei, în speranța că îi va da viață, pentru ca desamăgit să constate că «trenurile «de călători trecând prin stație, întăresc impresia nemișcării «vieții, adâncesc simțul singurătății ei. Se oprește trenul un «minut, din ferestrele vagoanelor, ca niște portrete din rame, «se uită la tine niște oameni,.... Un semnal supărător și în «norul aburilor trenul alunecă mai departe».

Kellermann îi exaltează menirea, punându-l ca în 24 ore și cu o întârziere de douăsprezece minute, să lege Europa de America, prin formidabilul tunel al și mai impetuosului său roman.

În sfârșit literatura de avant-gardă îl transportă în lumea spiritelor și-l urcă fără nici o efortare, pe scena teatrului.

Poezia, în pas cu proza, se va bucura de aceiași binefăcătoare influență, prin noile izvoare de inspirație, de emoții și de imagini, pe cari grație trenului, poezii le vor putea culege de pe tot globul pământesc. Reciproc, poezia îi acordă grațioasa sa atenție. La început trenul însuși a fost un izvor de inspirație.

Poetul *Lechambaudie*, descriind întrecerea între un cal și o locomotivă, cei doi reprezentanți și stăpâni ai vitezelor celor două jumătăți de lumi pe cari le desparte anul 1830, cântă victoria locomotivei, triumful progresului care merge înainte, în timp ce rutina expiră.

Poetul și academicianul *Viennet*, de teamă ca în acest elan optimist al lui *Lechambaudie*, să nu pierdem cumva din vedere că totuși am rămas robii naturii, pune pe linie, cu mâna debilă a unui copil, o piatră care, deși foarte mică, provoacă deraierea dezastruoasă a trenului, în care omul privește cu mândrie propria lui putere.

Mai târziu poezii cântă speranțele trezite de efectele noiei invenții.

În «*Bărăganul*» *Vasile Alexandri* descrie perspectivele pe care, în 1870, le aducea introducerea drumului de fier în țara noastră, când zmeul falnic cu aripi de foc, vestind răpirea nouă a focului din cer, va goni tristețea și tăcerea câmpiei.

Eminescu nu întârziează cu corectivul sistem Viennet, observând că tot drumul de fier este acela care aduce «dușmanii în puhoi», gonind cântecile și pasările (în *Doina*).

Fabulistul *Al. Donici* nu găsește un mai nimerit exemplu pentru «puterea prin unire», cu ocazia Unirii Principatelor, decât în puterea aburului locomotivei, care «când se găsește strânsă atunci se întărește» (*Fabula Vaporul și Calul*, publicată în *Steaua Dunării* No. 38 din 26 Iunie 1859).

Și în fine această strânsă simpatie între literatură, poezie și calea ferată, capătă în țara în care omul e născut poet, o supremă consacrare: iluștri literați, printre care cităm dintre dispăruți, pe Barbu Delavrancea, au stat în fruntea căilor ferate, ca miniștri ai lucrărilor publice!

Și pentru că, fie din cauza unei fatalități a spiritului nostru românesc, fie din cauza incursiunii ce am făcut prin domeniile ireale ale poeziei, a venit vorba de politică, ne vom reaminti, cu sentimentul omului care a verificat realitățile, de acel tren «sui generis», acel «tren al României» despre care s'a discutat doi ani, între 1914—1916, cu aprigă controversă, dacă «a sosit sau nu».

Și în sfârșit, în noaptea de 14 August 1916, a sosit. Rememorând trecutul recent, ne gândim cu o tragică ironie, la acel rol pacific pe care lumea secolului drumului de fier s'a grăbit, dintr'o naivă dar explicabilă speranță, să-l acorde căii ferate în politica internațională.

Deducând din comunitatea nouă a călătoriei cu trenul, extinzând deducțiile asupra bogatului schimb internațional de opinii și produse provocat de noul mijloc de comunicație, toți contemporanii începuturilor căilor ferate s'au contopit într'o înălțătoare și unanimă speranță, că o viață nouă mai bună va avea omenirea, că înfrățirea popoarelor este asigurată, că rășboiul chiar va dispărea.

Iată cu ce frumoase iluzii își împodobeau tehnicienii și economiștii secolului trecut, ariditatea tratatelor lor:

«Guvernele vor recunoaște curând, fără îndoială, cât le

«incumbă de a ușura, de a încuraja relațiile dela popor la «popor, de a înmulți mijloacele de comunicație, de a grăbi «schimbul și fuziunea ideilor, de a pune în legătură și în «concurență toate industriile; atunci urile, rivalitățile naționale «se vor șterge și se va vedea crescând și dezvoltându-se «această tendință, care pare că chiamă astăzi toate popoarele «civilizate spre a nu mai forma decât o singură familie». (*Marc Séguin aîné, 1839*).

Vorbind despre căile ferate în Germania și Austria, primul nostru economist *I. Ghica* nu scapă frumoaselor năzuinți:

«Atunci se va înființa pentru totdeauna acea unire sfântă «a noroadelor, visul cel mai frumos al multor inimi generoase. «Națiile vor uita curând ura, când se vor obicinui a se vedea «pe toată ziua, căci vor trăi o viață comună, vor face toate «un singur și acelaș neam, o familie pe care nimic n'o va «putea despărți, căci deosebitele neamuri sunt trebuincioase «unele altora».

«Căile ferate sunt un agent cu totul democratic: prin in- «teresele ce înființează pe toată ziua, neamurile dobândesc «dela stăpânirile respective, libertăți și instituții ce n'ar fi «putut câștiga decât cu vărsări de sânge. Cei mari și puter- «nici încep a înțelege că nu este folositor nici lor, nici plăcut «lui Dumnezeu, de a cotropi și apăsa pe cei mici și slabi; «toate neamurile vor înțelege că cu cât o nație vecină este «mai bogată și mai luminoasă, cu atât mai mult are să se «folosească dela relațiile bune ce va avea cu dânsa». (*Măsu- rile și greutățile românești, 1848*).

Profesie de credințe și speranțe a anului 1848!

«In sfârșit de-ar fi să trecem drept utopiști, vom zice, cu «toată desmintirea pe care ne-o dau recentele evenimente, că «drumurile de fier vor face să dispară pentru totdeauna acest «flagel. Când douăzeci de ani de aplicare a tratatelor de co- «merț vor fi stabilit între popoare relații neîntrerupte și de «tot momentul, nu va fi posibil să fie hotărâte să se omoare «între ele și să se gătuiască, pentru interese pe care nu le «cunosc, cum scrie Beaumarchais».

Astfel scria *Jacquin* în lucrarea sa «*De l'exploitation des chemins de fer*» în 1868, adică cu 2 ani înainte de 1870!

Mai târziu în 1882, sub impresia desmințirilor crude pe care realitatea n'a întârziat să le producă, *L. Baclé* în interesanta lucrare citată (*Les voies ferrées*) se mulțumește să constate efectul de nivelare și de strângere de relații între diferitele clase sociale, datorit înlesnirii comunicațiilor, fără a mai avea curajul să lege de acest fapt visurile antecesorilor săi.

Căci în vreme ce acești semănători de iluzii — suprema iluzie a omenirii: pacea universală și vecinică — se întreceau într'o duioasă unanimitate, să lege atâtea speranțe de noul sfărâmător de bariere, prudența conducătorilor de popoare, hrăniți cu «si vis pacem para bellum» găsisse deja atributul pro domo al noiei legături de înfrățire: căile ferate strategice.

În timp ce Rusia țaristă, alarmată de imnul creștinesc de înfrățire, intonat de corul adoratorilor noului idol, rupe legătura, care trebuia să fie de fier, cu restul lumii, construindu-și căi ferate mai largi. Dădea astfel, inconștient și involuntar, o confirmare a speranțelor puse în în cele 2 șine universale. Și dacă am putea privi acest gest de desolidarizare cu entuziasmul secolului căilor ferate, am da pe seama lui acea stare de inferioritate a vieții politice și sociale care a diferențiat atât de adânc Rusia de restul Europei și care astăzi a săpat și mai profund această prăpastie.

În sfârșit, ca o supremă desmințire a vizionarilor împlinirii unui vis grație drumului de fier — din al căror număr n'a lipsit nici Stephenson — numai câțiva ani au lipsit ca omenirea să serbeze centenarul căii ferate cu cea mai josnică aservire care i-a fost dat s'o trăiască: utilizarea ei în ultimul război mondial.

Deacea se pare că singurul care are dreptate este *Guixot*: «Ușurința, iuțeala, universalitatea comunicațiilor, care au atâtea «parte la forța și măreția civilizației moderne, sunt în ser-viciul binelui ca și al răului, al eroarei ca și al adevărului». (*Méditations sur l'état actuel de la religion chrétienne*; 1865).

ISTORICUL CONSTRUCȚIEI LINIEI LIVERPOOL-MANCHESTER

**Prima linie de interes public pentru trafic general de
mărfuri și de călători**

A. I. PINCHIS

Inginer

La 15 Septembrie 1930 se împlinesc 100 ani dela inaugurarea liniei Liverpool-Manchester.

Această dată nu prezintă numai un interes local al țării unde evenimentul s'a produs ci, având în vedere influența ce a exercitat asupra introducerii Căilor Ferate în aproape toate țările de pe glob și mai ales repercusiunea ce a avut în aceste țări asupra vieții economice, sociale și politice, se poate considera ca un eveniment mondial de extraordinară importanță.

În Anglia s'au construit și s'au exploatat în răstimpul de circa 30 ani ce a precedat deschiderea liniei Liverpool-Manchester și alte linii de drum de fier. Acestea însă aveau un caracter privat, aparținând unui singur proprietar, individual sau colectiv, și serveau pentru transportul unui număr limitat de materiale, lemne, piatră, var, fier, cărbune, etc., dela locul de producție la canale sau la porturile fluviale sau maritime din apropiere. La aceste linii locomotiva nu era încă adoptată în mod definitiv ca forță de tracțiune și pe unele era o exploatare combinată de cai și mașini staționare în vârful rampelor care trăgeau vagoanele cu ajutorul unor cabluri, pe altele exploatarea se făcea numai cu cai și în fine pe altele cu locomotiva.

Traficul de pasageri pe aceste linii era așa de redus că se poate considera ca inexistent. Ca titlu de curiozitate se citează că pe linia Stockton-Darlington deschisă la 1825 cir-

cula un vagon de călători numit Experiment, tras de cai, iar pe altă linie deschisă la 1811 numită a Ducelui de Portland între Kilmarnock și portul Troon, se transportau excursioniști la Mare, în serile răcoroase de vară și în zilele de sărbători cu un vagon tras de cai.

Între 1800 și 1830 s'au construit circa 300 de aceste linii, cu caracter personal și local, a căror lungime varia dela 4—60 kilometri. Cea mai importantă era linia Stockton-Darlington în lungime de 58 km.

Deschiderea unei linii în acea vreme provoca același entuziasm și aceeași curiozitate ca acum 20 ani sborul primului aeroplan. Un cronicar al timpului povestește că la deschiderea liniei Stockton-Darlington în 1825 publicul și-a ocupat locurile pe ambele laturi ale liniei, încă dela ora 12 noaptea, pentru a fi cât mai aproape de proceziunea, ce urma să se desfășoare, în dimineața zilei de 27 Septembrie. Când în fine mașina numită «Locomotion» condusă de însuși George Stephenson, constructorul liniei, s'a pus în mișcare, spectatorii pietoni au alergat după mașină, iar cei călări s'au luat la întrecere cu ea până când Stephenson a făcut semn omului călare care preceda mașina ca pilot, să iasă din cale și, sporind viteza la 24 km pe oră, spectatorii au rămas în urmă. Spectacolul, adaugă cronicarul, a prezentat o mare varietate prin bucuria manifestată de unii și prin uimirea și îngrijorarea altora.

Că aceste linii de interes personal limitate la teritoriul îngust din regiunea limitrofă a Angliei puteau să ajungă la o astfel de dezvoltare ca să străbată distanțe lungi, să traverseze țări și continente în lung și în lat, și să transporte mărfuri de orice categorie și călători, era în afară de concepțiunea publicului din acea epocă.


Tranziția dela această fază în exploatarea drumului de fier cu caracter personal, la acea modernă de interes public nu s'a făcut cu atâta ușurință, cum s'ar crede, ci și aci ca la toate invențiunile și marile reforme sociale și politice, a fost nevoie de o epocă de intensă propagandă, în care o pleiadă de idealști și-au dat tributul lor de muncă nobilă și dezinteresată pentru binele obștesc.

Căci după cum observă scriitorul francez Gustave Le Bon în partea introductivă a uneia din lucrările sale, orice idee nouă trece prin trei faze: în întâia ea este ignorată, în a doua e combătută și în fine în a treia e adoptată. Cea mai penibilă din aceste trei faze e, se înțelege, aceea a «ignorărei», când teoreticianul are de luptat, cum a zis Hugo, cu «conspirația tăcerii». El are de combătut în această fază, un adversar invizibil, ale cărei forțe nu le cunoaște, după 'cum nu cunoaște nici tactica nici mijloacele sale de luptă.

În zadar au întrebuițat idealistii în această fază tot arseualul de mijloace perzuazive pentru a învinge rezistența ce au întâmpinat. Ignoranța unora și egoismul și interesul altora la cari s'au adăogat indiferența și prejudecățile tuturor au fost mai puternice ca toate argumentele lor.

Dacă teoriile acestor propagandiști nu mai prezintă azi nici o importanță din punct de vedere științific, întrucât constituie capitalul de cunoștinți ale ori cărui intelectual cu pretenție, ele merită totuși admirațiunea noastră pentru clarviziunea și puterea de divinațiune cu cari la epoca la care ne aflăm au știut să citească în istoria timpului.

Astfel Tomas Gray căruia i se atribuie paternitatea liniei Liverpool-Manchester, călătorind odată în Nordul Angliei în interes de afaceri și văzând la mai multe mine de cărbuni liniile scurte pentru transportul cărbunilor la Mare, a devenit un propagandist neobosit pentru introducerea Căilor Ferate pe întregul teritoriu al Angliei. În acest



Un tren de persoane, de cl. I, pe calea ferată Liverpool-Manchester în primii ani de exploatare. (1833).

scop a trimis circulări la forurile competente, a ținut numeroase conferințe, a scris broșuri și a intervenit personal la personalitățile politice importante și factorii răspunzători ai zilei, însă nicăeri n'a obținut nici un succes. Stăruințele sale întâlneau pretutindeni indiferență și era privit ca un șiret și ca un vizionar care, neavând capital propriu, caută să cheltuiască în planuri fan-teziste banii altora. Broșura ce a scris cu ocazia propagandei sale purta ca titlu: «Observațiuni generale asupra unui drum de fier sau transport cu aburi pe uscat, pentru a înlocui caii la toate vehiculele publice». În prefața acestei broșuri el spune între altele: «Nici un obstacol nu mai poate sta în cale pentru a realiza ceea ce este necesar pentru binele general»; și în alt loc că: «sumele mari cheltuite pentru cumpărarea și întreținerea cailor ar putea fi întrebuințate mai cu folos pentru constituirea unei companii generale de drum de fier cu sucursale în tot cuprinsul Regatului».

Propaganda lui Gray a avut loc între anii 1822 — 1825; însă au mai fost și alții cari l-au precedat cu aceeași râvnă și aceeași stăruință.

Astfel un anume Thomas din Denton ținu pe la 1800 o conferință în fața Societății Literare din Newcastle, asupra «proprietății de a introduce drumuri, după principiul drumurilor pentru vagoanele cu cărbuni, la transportul general de mărfuri». Cel mai competent, însă, din acești precursori se arată a fi D-rul Andersen care în 1801 a scris într'o revistă numită «Recreații de Agricultură» un articol pe care l-ar putea semna și orice contemporan.

«Dacă micșorați, scrie el, costul de transport numai cu o para, lărgiți cerul, introduceți o nouă creațiune care va avea drept rezultat fericirea și bucuria». Și mai departe: «Când capitalul cheltuit pentru construcția liniilor va fi com-plect amortizat, taxele de transport trebuie scăzute până la astfel de cotă ca să dea suma suficientă pentru întreținerea lor. Distanțele vor fi micșorate; o regiune în afară de influența unui oraș cu viață comercială va fi adusă la porțile acestuia. Valoarea articolelor va fi mărită de patru ori pentru producător și micșorată pentru public.

«Materiile prime mărginite înainte la o regiune limitată.

«vor fi accesibile tuturor. Cărbunele de nici o valoare până «atunci în multe districte din cauza costului transportului, va «căpăta preț pentru proprietar și va da de lucru muncitorului.

«Nici nu se va găsi, scrie el, o instituțiune care să «aducă o mai mare cantitate de armonie, pace și confort «locuitorilor țării, ca ceea ce va rezulta în chip firesc prin în- «troducerea drumului de fier».

Dar cu toate că aceste idei au fost privite cu indiferență în epoca propagării lor, ele totuși au exercitat o influență salutară ale cărei rezultate s'au văzut mai târziu. Căci ca și sămânța, care așteaptă în pământ, între altele, condițiunile favorabile de lumină și temperatură pentru a da rod, tot astfel și ideile, după ce au sălășluit în mod latent în subconștientul mulțimii, străbat cu o desfășurare de energie irezistibilă atunci când terenul pentru primirea lor e în deajuns de pregătit și când contingențele economice și sociale cer în mod imperios înfăptuirea lor imediată.

Din toată Anglia, ideia pentru o linie de trafic general și de interes public a prins rădăcini în orașele Liverpool, port la Mare și Manchester, oraș industrial, așezat spre interiorul, țării la o distanță de circa 60 de km de țarm. Legăturile de transport între aceste două orașe erau cât se poate de rele și nici aflarea materiilor prime dela port spre orașul industrial nici scurgerea produselor fabricate dela orașul industrial spre port, nu se făcea la timp și nici în cantitatea necesară. Ceea ce făcea încă ca dificultățile să devie în mod mai viu simțite era că dela invenția mașinei cu vapor, industria textilă a luat în Manchester o dezvoltare extraordinară.

De unde la 1790 o singură mașină cu vapor fu expusă ca obiect de curiozitate spectatorilor, la 1824 se aflau 200 la lucru. La 1814 războiul de țesut se lucră numai cu mâna, iar la 1824 fabricile întrebuintau 30.000 războaie lucrate cu mașina. Populațiunea orașelor Liverpool și Manchester a crescut de asemenea dela descoperirea mașinei cu vapor și progresul în industrie, într'o proporție fără precedent. În 36 de ani dela 1788—1824 populația acestor orașe a crescut cu circa 100.000 de suflete.

Însă prosperitatea generală la care au luat parte aproape toate clasele sociale ale acestor orașe, a fost foarte mult stânjenită de chestiunea transportului. În afară de șosea, Liverpool era legat de Manchester prin 3 canale, aparținând la 3 societăți diferite care erau constituite în trust și anume: Irwell & Mersey, Canalul Ducei și Leeds & Mersey. Trustul neavând nici un concurent, aplică taxe arbitrare și măsuri vexatorii la expediere, primind numai la transport cantități limitate. În afară de aceasta nici o măsură pentru îmbunătățire, nici de siguranța serviciului nu erau luate: vasele de transport uneori se scufundau, alte ori erau luate de furtună. În fine intemperiiile atmosferice veneau să completeze dificultățile cari erau în afară de competența trustului: iarna la îngheț transportul era sistat cu desăvârșire, iar vara câtva timp pentru alte motive. Din această cauză fabricile erau închise cu lunile atât pentru lipsa materiilor prime pentru fabricațiune, cât și a combustibilului pentru mașini.

Deoarece această situație dăunătoare nu mai putea continua, comercianții și industriașii au convocat o întrunire la Liverpool pentru găsirea unei soluții în problema grea a transportului.

Trebuie observat, ceea ce de altfel e caracteristic pentru istoria civilizației engleze, că în cazul de care ne preocupăm nu s'a făcut apel la Guvern pentru ca în vederea mijloacelor de îndreptare să întocmească o lege și să dea fondurile necesare din bugetul Statului. Căci în Anglia mare parte din instituțiunile cele mai importante ca, școli, drumuri de fier, porturi, etc. sunt înființate și conduse de societăți particulare fără nici o subvenție din partea Statului.

La întrunirea de care era vorba s'a hotărât construcția unei linii între Liverpool și Manchester și s'a deschis o subscripție publică, alegându-se un comitet de acțiune care să urmărească mai departe înfăptuirea planului.

După cum se întâmplă însă, de obicei, în ajunul unor mari transformări și când, fie din instinct de conservare, fie de teamă de necunoscut se încearcă o îmbunătățire în situația existentă, comitetul în chestiune a hotărât că e prudent înainte de a păși spre soluția preconizată a drumului de fier, să se

facă apel la trustul canalului pentru a reduce taxele de transport și a ameliora serviciul. Această intervenție, însă, neavând nici un succes s'a văzut că nu mai e altă cale, decât construcția liniei între cele două orașe.

Primul prospect al liniei pentru subscripția publică — ca orice prospect pentru înființarea unei societăți anonime cuprinzând: arătarea capitalului, scopul societății, avantajele ce vor avea subscriitorii, membrii Consiliului de administrație, etc. — fu emis la 29 Octombrie 1824. Linia a fost evaluată la 400.000 lire sterline și despre trafic de pasageri, abia că s'a făcut aluzie. Prospectul a provocat un mare interes în opinia publică și acțiunile au fost plasate cu ușurință. Pentru studiul și proiectul liniei a fost angajat George Stephenson. Acesta a fost al doilea proiect. Primul a fost întocmit de un anume James, care — lucru nou pe acea vreme! — a fost de părere că locomotiva cu vaporii ar putea fi întrebuințată cu succes pe un drum de fier cu scopuri comerciale. Dar acest proiect n'a avut nici o aplicațiune practică.

După întocmirea proiectului de Stephenson s'a introdus cererea în Parlament pentru aprobarea liniei. Căci era firesc ca o linie de interes public să fie controlată de Stat, atât pentru motivul ca toate măsurile de siguranța circulației să fie luate; cât mai ales ca taxele de transport pentru mărfuri și călători să nu fie prea urcate, urmând a se stabili un tarif maxim peste care compania n'avea dreptul să treacă.

Dar acest control se reducea uneori, după cum se va vedea mai jos, la piedici și șicane aproape insufmontabile.

Pentru aprobarea liniei de Parlament era nevoie de un proiect de lege (bill), care până ce să ajungă lege (law), trebuia să treacă prin filiera grea a uzanțelor parlamentare. Cel dintâi stagiou, unde proiectul liniei era supus la o cercetare minuțioasă, era Comitetul Parlamentar, cum ar fi la noi o secțiune a Camerei, unde dacă proiectul era respins, ceea ce se întâmpla foarte dese ori, nu mai putea să ajungă în discuția plenului Adunării, decizia Comitetului fiind definitivă și fără apel. Cererea, însă, se putea introduce din nou, păstrând anumite regule, când desbaterile începeau dela cap.

Discuțiunile în acest Comitet îmbrăcau în general forma judecării unui litigiu între două părți, adică al unui proces în toată regula, în care fiecare parte era reprezentată de avocații și inginerii săi, precum și de un întreg cortegiu de martori și informatori, care depuneau pro sau contra liniei. Căci, iarăși caracteristic timpurilor de atunci, liniei i s'a făcut o opoziție inverșunată, și pentru lămurirea acestei atitudini e nevoie să cunoaștem împrejurările în momentul când proiectul liniei Liverpool-Manchester a început să fie discutat.

Când construcția liniei Liverpool-Manchester a ajuns în discuția publică, transportul cu diligența, cum ne arată rapoartele din acel timp, ajunsese la un grad oarecare de perfecțiune. Șoselele erau în bună stare, plecarea și sosirea se făceau cu oarecare regularitate, după un orariu stabilit și schimbul de cai la distanțele lungi se făcea fără întârziere la puncte determinate. Acest transport cu diligența a creat o întreagă clasă socială ca: antreprenori, fabricanți de trăsură, birjari, negustori de cai, îngrijitori, lucrători, etc., — cari aveau tot interesul ca sistemul lor de transport să fie menținut și vedeau în introducerea noului sistem desființarea profesiunilor lor și ca atare rămânerea lor fără mijloace de existență.

Aceștia considerau ca atare drumul de fier ca un dușman pe care-l combăteau cu toată puterea pe care o dă instinctul de conservare. Mai erau apoi proprietarii de terenuri pe unde urma să treacă linia care erau opozanți, fie pentru motivul că nu le convenea prețul oferit, fie că nu permiteau de loc ca linia să treacă prin proprietățile lor. În fine cel mai redutabil adversar era Trustul canalului, a cărui existență era cu totul amenințată prin faptul că prin înființarea liniei era expus să piardă întregul trafic care trebuia să treacă la linie.

La toți aceștia a căror opoziție era mai mult sau mai puțin justificată prin interesul ce-l aveau, se adăugau scepticii, zeflemiștii și ergotorii cari, neavând de obicei forța intelectuală necesară pentru a face un examen critic al situațiunei noi în comparație cu cea veche, combat uneori pentru motive puerile și alte ori numai pentru plăcerea de a combate, fără a se mai crede obligați să arate și motivele.

În fine pentru a complecta tabloul succint al atmosferei când linia a ajuns în discuția publică, trebuie menționat că inginerul însărcinat cu studiul și proiectul unei linii n'avea în acea vreme la dispoziție nici tratate științifice, nici material statistic pentru calcul și că ridicările pe teren, din cauza opunerii proprietarilor, se făceau de regulă noaptea cu lanterna, astfel că atât studiul liniei, cât și proiectul lăsau, din aceste motive, foarte mult de dorit.

Astfel fiind condițiunile, să ne reconstituim scena procesului la «Comitetul Parlamentar» unde în Noiembrie 1824 s'a desbătut linia Liverpool-Manchester.

Intr'o sală din clădirea Camerei Comunelor, avem în față membrii Comitetului; pe o latură a sălei partea civilă formată de opoziția liniei, pe cealaltă partea reclamată, societatea pentru construcția liniei; la pupitru la *cross-examination* (interogatoriu) pentru a răspunde la interogatoriul avocatului părții civile, George Stephenson. — La epoca când ne aflăm, Stephenson avea vârsta de circa 44 de ani. Fost lucrător de mine, sclav negru cum i se zicea, autodidact, inginer fără vreo diplomă a unei școli speciale, ci consacrat ca atare prin marile sale opere, constructor al liniei Stockton-Darlington, inventator și constructor de locomotive, el n'avea nici uzajul subtilităților juridice, nici promptitudinea răspunsurilor, nici dialectica ușoară și volubilitatea abundentă a diletanților cu cari aceștia își dau aparența de specialiști, nici tupeul poseurilor semidocti cari vorbesc despre ceea ce știu și mai ales despre ceea ce nu știu cu o precizie de savant. Simplu și franc ca și geniul care l-a inspirat, el și-a subevaluat propria sa operă, care avea totuși să producă cea mai mare revoluțiune în omenire.

— Domnule Stephenson, de ce ai făcut umplutura la punctul X? De ce rampa la punctul Y e atât și nu e mai mult? De ce ai prevăzut podul la punctul Z?

— Cam acestea erau întrebările puse de avocatul părții civile, care nu lăsa nici un detaliu al proiectului pentru care să nu ceară prin diferite meșteșuguri explicațiuni marelui inginer. Veneau apoi la rând informatorii și martorii în defavoarea liniei prin care căutau să dovedească ori inutilitatea ei, ori imposibilitatea ei de construcțiune. În fine, după toate

interogatoriile și depozițiile martorilor urmau pledoriile. Iată ca titlu de curiozitate câteva din perlele oratorice ale avocaților opozanți:

«Planul liniei Liverpool-Manchester, este cel mai absurd «care a putut intra vreodată în capul unui om».

«Pe unde va trece locomotiva vegetația va înceta și va-
«loarea pământului va fi micșorată; în apropiere de stațiuni
«proprietatea va fi deteriorată».

«Drumul de fier e cel mai mare neadevăr ce s'a prezentat vre-o
«dată omului, e eronat, nepractic și nedrept precum și un
«atac scandalos asupra proprietății private. Linia are umpluturi
«unde trebuie să aibă tăeturi și tăeturi unde trebuie făcute
«umpluturi. O așa de mare pripeală și ignoranță n'a fost nici
odată debitată».

«Dacă providența va da timp frumos, locomotiva va merge;
«vântul dacă va fi mai tare ca de obicei, n'o va lăsa să cir-
«cule; ploaia o va oprî; zăpada o va răsturna; subscriitorii
«își vor pierde banii, căci proiectul e întemeiat pe minciună
«și falș. Trenul nu va merge mai repede ca bărcile pe canal și
«nu va fi mai sigur ca trăsurile. Mașina va crăpa, iar roțile
«vor ieși de pe șină».

Linia a găsit totuși un nobil apărător în ministrul de comerț din acea vreme, Huskisson, care a demonstrat utilitatea liniei.

«Promotorii proiectului, zise el, au un scop mai înalt de cât
«simpla acumulare de bogăție. Ei vor da o mare prosperitate
«comercială acestei țări. Subscriitorii sunt negustori mici,
«bancheri, angroșiști și fabricanți din Liverpool și Manchester.
«Ei au convenit ca nici un acționar să nu poseadă mai mult
«de 10 acțiuni. Părțile interesate au declarat că ar limita de
«bună voie dividendul la 10 0/0 și că ar fi perfect mulțumiți
«cu 5 0/0».

În fine, după 37 de zile de desbateri chinuitoare, cu interogatorii exasperante, cu acuzații nesăbuite, cu informații și pledoarii, proiectul, în cele din urmă, din cauza unor erori descoperite în profilele liniei pe cari le-a recunoscut însuși Stephenson, a fost respins.

Promotorii liniei însă nu s'au dat bătuți. Au convocat de îndată pe aderenții liniei și, după examinarea piedicilor ivite, au votat o rezoluțiune în sensul de a întrebuința toate mijloacele posibile în vederea înfăptuirii liniei. S'au revăzut profilele și s'au corectat erorile. Apoi pentru a netezi asperitățile și a îndulci atmosfera defavorabilă liniei, au schimbat traseul, evitând domeniile multor personaje importante și mai ales au căutat să împace pe adversarul cel mai înverșunat, Trustul Canalului, cu care au căzut la înțelegere, oferindu-i 1000 de acțiuni ale liniei.

După ce toate acestea au fost îndeplinite, compania crezând că primul ei insucces se datorește lipsei retorice a lui Stephenson, a chemat în fruntea liniei pe frații Rennie și pe Vignoles, de asemenea ingineri cu mare vază pe acea vreme. Aceștia au schimbat din nou traseul adoptând unul mai la sud de acela a lui Stephenson.

Toate aceste tratative și studii au durat încă doi ani și la 1826 proiectul a fost din nou depus în Parlament. Aici iarăși Comitet Parlamentar unde s'a repetat, se înțelege, spectacolul pe care-l cunoaștem dela prima discuțiune a proiectului: interogatorii nesfârșite, depoziții de martori, acuzații, pleatorii, etc.

Un informator a încercat să dovedească că linia nu va fi exploatată decât cu cai și că transportul se va face în 10 ore.

Un altul mai altruist a luat apărarea tuturor acelor a căror interese urmau să fie lezate de drumul de fier.

«Ce se va face, zise el, cu toți aceia cari au avansat bani «pentru construcția și repararea șoselelor? Ce vor face acei «ce ar dori încă să călătorească în trăsurile lor proprii sau «închiriate ca și strămoșii lor? Ce vor face fabricanții de «trăsuri, vizitii, grăjdarii, dresorii de cai și negustorii de «cai? Frumusețea și confortul domeniilor țării vor fi distruse «de drumul de fier. Are cunoștință Camera de fumul și sgo- «motul ce va produce locomotiva dacă va merge cu 16 sau «20 km pe oră? Vitele pe câmp nu le vor privi decât cu «groază. Agricultorii și grădinarii vor fi toți sub arme. Fierul «se va scumpi cu 100% sau va fi epuizat cu totul. Mintea «omenească nici nu-și poate imagina în ce măsură liniștea și

«confortul vor fi distruse în Anglia prin înființarea drumului «de fier».

De astă dată, însă, bunul simț a ieșit învingător; și retorica șicanatoare din acea epocă a rămas ca o fosilă mintală, servind să demonstreze că în toate timpurile și în toate țările ignoranții și interesații au reușit *pentru cât-va timp*, să ție în loc *progresul*, dar că *niciodată* n'au isbutit să-l oprească cu totul.

Proiectul — al VI-lea dela origină — a fost aprobat de Parlament «pentru a construi și exploata un drum de fier sau tramvai între orașele Liverpool și Manchester».

După aprobare, compania a chemat din nou pe Stephenson, pe care l'a însărcinat cu construcția liniei. Stephenson a împărțit distanța de 56 km în trei secțiuni, având ca șefi pe inginerii Locke, Allcard și Dixon. Construcția a prezentat dificultăți enorme pentru vremea aceea când totul trebuia făcut în mod empiric și din inspirație tehnică: totuși aceste dificultăți au fost învinse. Mlaștina Chat-Moss de 6 km lungime și 6—10 m adâncime, unde era imposibil de pus piciorul, a fost trecută cu fascine, garduri, turbă uscată și butoaie de catran. Tăeturile mari dela Olive-Mont, tunelurile dela capul liniei spre Liverpool, precum și cele 63 de poduri și viaducte, au fost deasemenea executate în bune condițiuni.

Linia la construcție era dublă, cu șini ușoare așezate pe blocuri de piatră, cari s'au găsit în urmă costisitoare și inutile. Gabaritul liniei în primul proiect al lui Stephenson a fost fixat la 1,436 m (4 pic. 8 $\frac{1}{2}$ țoli); când a venit Rennie l'a schimbat la 1,677 m (5 pic. 6 țoli), iar când a venit din nou Stephenson l'a fixat iarăși la 1,436 m. Construcția liniei a durat 2 ani și în Octombrie 1828 ea fu terminată.

Dar chestiunea cea mai importantă care nu se rezolvase încă la terminarea liniei, era forța de tracțiune și discuția era încă între tracțiunea cu locomotiva și tracțiunea cu cai. Căci dacă locomotiva, care de altfel funcționa la numeroase linii de cărbune, era admisă în principiu pentru transportul de mărfuri, ideile cele mai bizare se asociau îndată ce venea vorba de întrebuințarea ei la transportul de călători. Pentru acest motiv consiliul de administrație al societății a decis ca

o comisiune din sânul ei să viziteze diferitele mine de cărbuni pentru a vedea la fața locului cum funcționează locomotiva, și să prezinte un raport consiliului.

Dar acest raport, plin de imprecizii în totalitatea lui, conținea un singur detaliu mai clar și anume că pe o distanță așa mare ca între Liverpool și Manchester tracțiunea cu cai trebuie eliminată din discuție.

Astfel fiind situațiunea, deoarece pe acea vreme nu exista încă o fabrică de locomotive serioasă la care consiliul să se adreseze pentru a comanda numărul de locomotive necesar pentru exploatarea liniei, ci numai inventatori răslețiți a căror activitate în domeniul construcției de locomotive era de multe ori efemeră — între aceștia se citează unul Trevithik care la 1808 a experimentat la Londra o mașină botezată de el (toate mașinile purtau pe acea vreme câte un nume sugestiv) «să mă prindă cine poate» (*catch me who can*) și care s'a mișcat pe un drum de fier circular cu o viteză de 19 km pe oră, — și pentru a da posibilitate tuturor inventatorilor să-și prezinte invențiunile și mai ales pentru a câștiga încrederea publică printr'o demonstrațiune a noului sistem de locomotiune făcută în văzul tuturor, consiliul a decis să convoace pe inventatorii de locomotive la un concurs.

Programul concursului fu publicat la 25 Aprilie 1829 și condițiunile ce cuprindea precum și instrucțiunile anexe erau în esență următoarele:

1. Mașina incluziv apa din căldare să cântărească 6 tone și să remorce pe o linie cu nivel orizontal un tren de 20 tone, incluziv tenderul și rezervorul de apă, cu o viteză de 16 km pe oră. O mașină de greutate mai mică va fi preferată dacă va putea trage un tonaj proporțional: la o greutate de 5 tone să tragă 15 tone, etc.

2. Mașina să fie sprijinită pe arcuri, să aibe 2 supape de siguranță și un indicator de presiune cu mercur. Presiunea în cazan să fie 3,77 kg/cm².

În ziua fixată pentru probă mașina prezentată va fi verificată la cântar, plină cu apă și tonajul ce i se va da va fi de 3 ori greutatea ei. Se va pune în tender atâta apă și com-

bustibil cât inventatorul va arăta că e necesar pentru a parcurge distanța de 56 km între Liverpool și Manchester.

3. Cu combustibilul și apa luate, mașina va face 20 de curse de 2,800 km, din această distanță urmând a se scădea câte 200 m la fiecare capăt pentru luare de viteză și pentru oprire, astfel că rămâne 2,400 km de parcurs cu viteză plină la fiecare cursă sau total 48 km. Viteza medie de circulație să nu fie mai mică de 16 km pe oră.

4. După ce mașina va fi executat acest parcurs total care reprezintă distanța între Liverpool și Manchester, i se va da o nouă provizie de apă și combustibil pentru a parcurge acelaș număr de curse în aceleași condițiuni, reprezentând distanța Manchester-Liverpool.

5. Premiul pentru mașina care va îndeplini condițiunile programului s'a fixat la 500 lire sterline, iar prețul de cumpărare al mașinei la 550 lire.

Data prezentării mașinei, 1 Octombrie 1829, iar data concursului, 6 Octombrie 1829, la Rainhill lângă Liverpool.

S'au prezentat la concurs următoarele mașini:

No. 1. The «Novelty» în greutate de 2 tone 760 kg.

No. 2. The «Sanspareil» în greutate de 4 tone 400 kg.

No. 3. The «Rocket» a inginerului Robert Stephenson, fiul lui George Stephenson, în greutate de 4 tone 150 kg.

4. The «Cyclopede» în greutate de 3 tone, lucrată de un cal.

No. 5. The «Perseverance» în greutate de 2 tone 100 kg.

La 6 Octombrie 1829 s'a început examinarea mașinei The «Rocket». Tonajul trenului s'a compus din 2 vagoane cu piatră, cântărind împreună 9 tone 550 kg și tenderul de 3 tone 300 kg sau total 12 tone 450 kg, adică de 3 ori greutatea locomotivei. Mașina a împins vagoanele într'o direcție și le-a tras în direcția opusă.

Cele dintâi 20 curse tur și retur fură executate fără nici un accident cu viteză medie de 28 km pe oră, cea mai mare viteză fiind 34 km. Viteza medie la tras 23 km și la împins 20 km.

Mașina începu a 2-a serie de curse pe cari le execută deasemenea în cele mai bune condițiuni cu următoarele rezultate: viteza medie între posturi 23 km; la tras 25 km, la împins 20 km. Viteza maximă atinsă la toate cursele 38 km.

La 10 Octombrie s'a procedat la examinarea mașinei The «Novelty».

După executarea a 2 curse în ambele direcțiuni s'au ivit defecte la cazan și mașina a fost oprită, examenul ei încetând.

La 13 Octombrie s'a încercat mașina «Sanspareil».

Tonajul total al acestei mașini incluziv tenderul era de 14,2 tone.

La scurt timp după începerea probei, cilindrul a crăpat și mașina a funcționat în foarte rele condițiuni. După parcursul unei distanțe totale de 36 km între posturi, pompa care alimenta căldarea s'a defectat și acest accident a pus capăt examenului.

Rezultatele înregistrate în timpul probei erau următoarele: viteza medie între posturi 22 km; viteza la tras 25 km, la împins 20 km; viteza maximă 28 km.

Dacă nu se întâmplau accidentele menționate, această mașină putea fi un rival serios al lui «Rocket».

Premiul de 500 lire s'a acordat lui Robert Stephenson, inventatorul mașinei «Rocket», care a executat toate condițiunile programului.

După închiderea concursului, consiliul de administrație a hotărât să adopte locomotiva ca forță de tracțiune și a comandat numărul necesar pentru exploatare. După trecerea de aproape un an când aceste locomotive au fost terminate, s'a făcut inaugurarea liniei, care a avut loc la 15 Septembrie 1830, după 6 ani dela introducerea primei cereri în Parlament, luând parte la ceremonie un convoiu de 8 mașini.

Trenurile la început plecau la intervale neregulate, făcând distanța între Liverpool și Manchester în 2 ore, apoi în 1½ ore; azi se face în 45 minute. Călătorii fură transportați la început în vagoane deschise neadăpostite contra intemperiilor.

Linia la terminare avea capătul la marginea orașului Liverpool și călătorii erau duși în omnibuse până la centru. Intre 1832 — 36 s'a prelungit linia până în centrul orașului prin construcția unui tunel sub oraș și care s'a deschis pentru trafic la 1836.

Rezultatele primilor ani de exploatare față de evaluări erau următoarele: la pasageri s'au evaluat 10.000 lire și s'au încasat 250.000; la mărfuri s'au evaluat 50.000 lire și s'au încasat 400 lire în primul an de exploatare, iar după 2 ani, la 1833, 80.000 lire. Dividendul a fost în primii ani 8% apoi 9% și 10%. Acțiunile s'au ridicat dela 100 lire la 200 lire. Taxa de transport pentru călători a fost la început 7 șilingi și s'a redus apoi la 4 șilingi.

Terminând aci expunerea acestor date informative din trecutul Căilor Ferate îmi permit, pentru completare, să sugerez cititorului o comparație între începuturile foarte modeste ale drumului de fier și rezultatele la cari s'a ajuns până astăzi, după 100 de ani de exploatare, în tonajul trenurilor, în greutatea locomotivei, în viteza de circulație, în confortul pentru transportul pasagerilor și în înlesnirile pentru transportul mărfurilor, pentru a se vedea cât de mare e progresul realizat în acest interval de timp. Interesantă apoi ar fi și comparația între orizontul limitat ce și-au impus negustorii din Liverpool și Manchester prin înființarea liniei între orașele lor și marele rol ce a ajuns să aibă drumul de fier în mecanismul vieții moderne, în funcționarea căreia constituie organul cel mai important de care în nici un chip nu s'ar mai putea lipsi.

Și făcând aceste comparații, va admite de sigur, că merită să fie comemorat evenimentul care a consacrat prima încercare, de acum 100 de ani, a promotorilor anonimi din Liverpool și Manchester cari, împotriva criticilor și bârfelilor contemporanilor lor și a dificultăților de tot felul, au perseverat într-o idee care a condus la înfăptuirea unei mari opere, de avantajele căreia se bucură omenirea întreagă.

TABLA DE MATERII

	Pag.
<i>Nicolae I. Petculescu.</i> — Istoricul și dezvoltarea Căilor Ferate ale lumii dela începuturile lor și până azi	3
<i>Victor V. Stoika.</i> — Evoluția căii	29
<i>Atanasescu M. Teodor.</i> — Instalațiile anexe ale Căilor Ferate, stații și gări, și instalațiile din ele. Evoluția lor . .	82
<i>I. Ionescu.</i> — Influența Căilor Ferate asupra progresului construcțiunii podurilor	137
<i>Mihail Tudoran.</i> — Progresele în construcția tunelelor	173
<i>Theodor Balș.</i> — Evoluția locomotivei	225
<i>C. Budeanu.</i> — Tracțiunea electrică și diverse sisteme speciale de tracțiune	307
<i>I. I. Chișulescu.</i> — Evoluția vagoanelor și a aparatelor anexe .	343
<i>Traian Sanciaili.</i> — Evoluția mijloacelor de siguranță a circulațiunii	391
<i>Cezar Mereuță.</i> — Administrarea și exploatarea Căilor Ferate . .	409
<i>Cristea Niculescu.</i> — Rolul economic, social și militar al Căilor Ferate	421
<i>A. D. Bunescu.</i> — Rolul Căilor Ferate în formarea spiritului omenesc	433
<i>A. I. Pinchis.</i> — Istoricul construcției liniei Liverpool-Manchester	451



TIPOGRAFIA CURȚII REGALE
F. GÖBL FII S. A.
BUCUREȘTI, STR. REGALĂ 19





